

Машинка для стрижки волос 2x1

Инструкция по эксплуатации

RU



SENCOR®

SNC 101BL

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомились с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ	5
ЗАМЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	5
УХОД И ОЧИСТКА	6
УТИЛИЗАЦИЯ РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЙ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ	8
ПРАВИЛА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ	8

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Этот электроприбор не предназначен для лиц (включая детей) с пониженной физической, чувственной или духовной способностью, или лиц с ограниченным опытом и знаниями, в случае, если они не находятся под специальным надзором или им указаны инструкции включающие использование этого электроприбора лицом ответственным за его безопасность.
- 2) Следите за детьми, чтобы они не играли с электроприбором.
- 3) Никогда не пользуйтесь аксессуарами, неподходящими и непредназначенными для этого типа прибора.
- 4) Ни в коем случае не проводите ремонт прибора сами. Не проводите на приборе какие либо изменения, так как это может привести к получению травмы от удара электрическим током! Все ремонтные работы и настройку этого прибора доверьте специализированной фирме/сервисному центру. Любое вмешательство в конструкцию прибора во время действия срока гарантии может привести к риску потери потребителем права на гарантийный ремонт.
- 5) Ни в коем случае не следует пользоваться прибором с мокрыми руками или ногами.
- 6) Изделие используйте и храните вне предела досягаемости горячих и летучих веществ.
- 7) Изделие не подвергайте экстремальным температурам, прямому солнечному излучению, чрезмерной влажности и не ставьте его в чрезмерно запыленную среду.
- 8) Изделие не ставьте в близости нагревательных приборов, открытого огня и других приборов или устройств, которые являются источниками тепла.
- 9) Этот прибор предназначен исключительно для бытовых нужд. Прибором не пользуйтесь в промышленной среде или вне помещения!
- 10) Никогда не пользуйтесь машинкой для стрижки шерсти животных.
- 11) Не используйте изделие для других целей, кроме тех, для которых он предназначен.
- 12) На изделие не брызгайте водой или другой жидкостью. В изделие не лейте воду или другие жидкости. Изделие не погружайте в воду или другие жидкости.
- 13) Прибором никогда не пользуйтесь в близости ванны, умывальника или других емкостей с водой.
- 14) Если будете прибором пользоваться в близости детей, то необходимо соблюдать повышенную осторожность. Прибор всегда следует помещать вне предела их досягаемости.
- 15) Не пользуйтесь прибором в близости открытых ран, мест с порезами, ожогами от солнца, мазиолями.
- 16) Соблюдайте достаточное расстояние прибора от волос и глаз.
- 17) Если прибором не будете пользоваться продолжительное время, то вытащите из него батарейки. В противоположном случае батарейки могут вытечь во внутрь прибора и привести к необратимому повреждению прибора.
- 18) Не используйте в приборе подзаряжающейся батареей.
- 19) Для соединения прибора к электрической розетке используйте только тип адаптера поставляемого с этим прибором. Никогда не соединяйте с прибором другой тип адаптера.
- 20) Производитель не несет ответственность за ущерб вызванный неправильным использованием прибора и его принадлежностей.

Машинка для стрижки волос 2x1

SNC 101BL

ВВЕДЕНИЕ

Эта машинка для стрижки является полезным и практичным помощником, особенно в дороге.

Можете выбрать из двух насадок:

- Головка для укладки волос (предназначена для удаления волос из носа, ушей или бровей)
- Головка для стрижки контура (предназначена для формирования контура волос, усов, бакенбардов)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Машинка для стрижки волос 2x1

SNC 101BL

RU

ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом стрижки волос:

Перед первым использованием вложите в прибор поставляемую в комплекте батарейку.

- 1) Снимите нижнюю крышку (D) поворотом против направления часовой стрелки.
- 2) Установите батарейку правильной полярностью, так как обозначено внутри прибора.
- 3) Крышку оденьте обратно поворотом по направлению часовой стрелки.

Использование головки для удаления волос из носа, ушей или бровей:

- 1) Снимите защитный колпачок (A) и подвиньте выключатель On/Off (C) в направлении вверх.
- 2) Автоматически включится встроенное освещение, которое осветит место для стрижки.
- 3) Теперь можете приступить к стрижке волос носа, ушей или бровей.



В воде можно мыть только блок для стрижки, корпус прибора мыть не подлежит!

Использование головки для стрижки контура волос, усов, бакенбардов

- 1) Поворотом против направления часовой стрелки снимите головку для удаления волос из носа, ушей или бровей.
- 2) Вставьте головку для стрижки контура волос, усов, бакенбардов поворотом по направлению часовой стрелки
- 3) Подвиньте выключатель On/Off (C) в направлении вверх
- 4) Автоматически включится встроенное освещение.

ЗАМЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Замену головок можно провести их поворотом.

Головка для стрижки
контура



Головка для управы
волос



ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки корпуса машинки для укладки волос используйте тряпку увлажненную в теплой воде. Не пользуйтесь грубыми средствами для очистки, растворителями или разбавителями, или другими средствами ведущими к износу материала корпуса прибора.

Очистка головки для стрижки

- 1) Выключите прибор.
- 2) Поворотом головки для стрижки (B) снимите ее с прибора и тщательно прополощите под проточной водой. Для более удобной очистки используйте щеточку для очистки.
- 3) После того как головка для стрижки полностью высохнет установите ее обратно на корпус.
- 4) Оденьте защитный колпачок (A)



В воде можно мыть только головки для стрижки, корпус прибора мойке не подлежит!

Смазка маслом головки для стрижки контура

Капните одну или две капли масла между лезвиями для стрижки и равномерно масло разотрите. Для этих целей используйте масло для смазки лезвий для бритья или масло без кислот (например масло для швейных машин). Излишки масла вытрите тряпкой.

Машинка для стрижки волос 2x1

SNC 101BL

RU

УТИЛИЗАЦИЯ РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЙ

В комплект принадлежностей этого прибора входят подзаряжающиеся батарейки. Разряженные батарейки не подлежат утилизации вместе с обычными коммунальными отходами.

Ликвидируйте их посредством предназначенной для этой цели сети сбора утиль-сырья. Батарейки никогда не ликвидируйте сжиганием!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания:..... 1x1,5 V батарейка типа AA

Комплектация:

- 1) 1x1,5 V батарейка типа AAA
- 2) Подставка
- 3) Головка для стрижки контура (предназначена для формирования контура волос, усов, бакенбардов)
- 4) Щеточка для очистки

Производитель оставляет за собой право на изменение текста и технических параметров прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта.

Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС.

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения.

Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.