

Содержание

Вступление и общая информация.....	2
Условия эксплуатации.....	3
Внешний вид и описание телефона.....	6
Подготовка и начало работы.....	8
Зарядка батареи	9
Использование основных функций.....	10
Информация о производителе и сертификатах.....	14
Гарантийные обязательства.....	15
Адреса авторизованных сервисных центров	20
Гарантийный талон.....	22

Вступление и общая информация

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компании SENSEIT. В данном руководстве кратко описываются правила использования мобильного телефона SENSEIT L208.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Комплектация

1. Телефон SENSEIT L208.
2. Аккумуляторная батарея.
3. USB-кабель для ПК/ЗУ.
4. USB-адаптер (для зарядки внешних устройств)
5. Сетевое зарядное устройство.
6. Краткое руководство пользователя.

Условия эксплуатации

Во избежание удара молнией или получения других повреждений во время грозы не используйте телефон в процессе зарядки аккумуляторной батареи или на улице.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к пожару или взрыву.

Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества вблизи от мобильного телефона, его частей или аксессуаров.

При использовании мобильного телефона придерживайтесь местных законов и положений, отключайте телефон в местах, где его использование запрещено, иначе это может привести к возникновению опасной ситуации.

Не кладите телефон в нагревательные устройства такие, как микроволновая печь или плита. При нагреве телефон может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист авторизованного сервисного центра имеет право обслуживать телефон.

Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, аккумулятор и зарядное устройство! В противном случае, помимо потери гарантии, Вы рискуете

нанесением вреда здоровью и повреждением имущества.

Не замыкайте контакты разъёмов, это может привести к возгоранию.

Аккумуляторная батарея перезаряжаемая, однако срок ее службы ограничен. Значительное сокращение времени работы телефона от батареи свидетельствует о необходимости её замены. При повреждении USB-кабеля и/или зарядного устройства, следует немедленно прекратить их использование.

При использовании медицинских устройств, необходимо проконсультироваться с его производителем на предмет надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в лечебных учреждениях, а также в иных местах, где использование мобильных телефонов запрещено. Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При вождении соблюдайте местные правила и законы той страны или региона, в котором Вы находитесь. Храните телефон и его аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без присмотра взрослых. Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините зарядное устройство и USB-кабель от телефона. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства. Не используйте сильные моющие средства, порошковые химические очистители для очистки телефона.

Чистку телефона следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в слабом мыльном растворе. Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в соответствии с законодательством. Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах.

Краткие технические характеристики

Количество SIM-карт: 2

Поддерживаемые диапазоны: GSM 900/1800

Коммуникации: SMS, Bluetooth

Экран: 2.4" 320 x 240 пикселей

Размер: 53 x 124 x 15 мм

Вес: 120 г

Аккумуляторная батарея: 4000 мАч

Время работы в режиме ожидания: до 2100 часов

Время работы в режиме разговора: до 50 часов

Доп.функции: Зарядка внешних устройств, FM-радио,

Фонарик, Калькулятор, Будильник, Календарь,

Диктофон, Чтение электронных книг, Секундомер,

Аудиоплеер, Видеоплеер

Поддержка карт памяти microSDHC

Внешний вид и описание телефона

В Вашем мобильном телефоне может быть установлено одновременно две SIM-карты. Телефон позволяет настроить использование установленных SIM-карт для осуществления вызовов, приёма/передачи сообщений для обеспечения Вашего удобства.



- 1 - Разговорный динамик
- 2 - Фонарик
- 3 - Полифонический динамик
(для воспроизведения громких звуков и работы в режиме громкой связи)
- 4 - Дисплей
- 5 - Левая функциональная клавиша [ЛФК]
(Выполнение функции, наименование которой помещено в левом нижнем углу экрана)
- 6 - Правая функциональная клавиша [ПФК]
(Выполнение функции, наименование которой помещено в правом нижнем углу экрана)
- 7 - Навигационный джойстик
- 8 - Включение/Выключение фонарика
(Нажмите и удерживайте)
- 9 - Клавиша посылы вызова [Вызов]
- 10 - Клавиша Вкл. \ Выкл. \ Завершения вызова
[Завершения вызова]
- 11 - Клавиатура
- 12 - Микрофон
- 13 - Разъём «mini jack»
(Для подключения проводной гарнитуры)
- 14 - Разъём «microUSB»
(Разъём для подключения кабеля соединения с ПК/зарядным устройством)

Подготовка и начало работы


Включение: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания.

Выключение: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания.


Установка SIM-карт и Карты памяти:

1. Снимите заднюю крышку телефона

Для этого, потяните крышку на себя и вверх используя специальное углубление, расположенное слева в нижней части задней крышки, и отделите крышку от устройства, как указано на рисунке.



2. Установите SIM-карту(ы) в лоток SIM 1 и (или) SIM 2, а карту памяти в разъем для SD-карты, как указано на рисунке.



Зарядка батареи

Для зарядки батареи выполните следующие шаги:

1. Установите аккумуляторную батарею, если она была извлечена.
2. Подключите USB-кабель из комплекта поставки к адаптеру питания, а затем подключите адаптер питания к розетке сети переменного тока.
3. Вставьте штекер USB-кабеля в соответствующий разъём, расположенный в нижней части телефона. На экране начнёт мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о процессе зарядки.

Примечание. При подключении зарядного устройства к телефону соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае применения чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства к телефону, разъёмы на зарядном устройстве и телефоне могут быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, индикатор заряда батареи появится на экране и начнёт мигать только через некоторое время после начала зарядки.

По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем и от источника питания.

Использование основных функций

Осуществление вызова

В данном разделе описываются функции вызова, поддерживаемые телефоном.

Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и нажмите клавишу [Вызова]. В появившемся меню при помощи навигационных клавиш выберите SIM-карту для осуществления вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши [OK].

Примечание. Меню выбора SIM-карты появится, только если в телефон установлены обе SIM-карты, а в меню "Настройки - Параметры двух SIM-карт" выбран режим "Активны обе SIM-карты".

Международные вызовы

Для осуществления международного вызова, дважды нажмите клавишу [*] для того, чтобы ввести международный префикс (символ +).

Затем введите код страны, код города и полный номер телефона.

Нажмите клавишу [Вызова] и выберите желаемую SIM-карту.

Осуществление вызова из меню Контакты

В режиме ожидания нажмите [ПФК] для входа в телефонную книгу.

Вы также можете зайти в Меню и выбрать Контакты.

Выберите необходимый Вам контакт или введите имя нужного Вам контакта в поле ввода, а затем нажмите клавишу [Вызова] и выберите желаемую SIM-карту.

Экстренные вызовы

Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 или 911. Вызов можно выполнить даже при заблокированной клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон способен осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.

Примечание. Доступность экстренного вызова зависит от оператора связи. В экстренных случаях, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Входящий вызов

При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зависимости от доступности и настроек услуги определитель номера, отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. Для ответа на вызов нажмите клавишу [Вызова]. Для отклонения используйте клавишу [Завершения вызова].

Ввод букв, цифр, символов

Для ввода информации телефон оснащён следующими типами ввода: Буквы, Символы и Цифры. В зависимости от выбранного режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа или цифры

используйте [ПФК] Очист. Нажмите и удерживайте [ПФК] для удаления всей введенной информации.

Ввод букв

Однократное нажатие клавиши [#] переключает на следующий режим ввода текста. Доступны следующие методы ввода: АБВ, абв, Абв, АВС, абс, Абс, 123. Если нажать и удерживать клавишу [#], методы ввода будут меняться попеременно. Также, метод ввода можно выбрать, нажав меню "Опции - Метод ввода".

Текущий режим отображается в левом верхнем углу экрана. Вводите буквы последовательным нажатием клавиш, согласно их расположению на клавиатуре телефона. Так для ввода буквы "А" следует один раз нажать клавишу [2], для ввода буквы "Б" - два раза. Для ввода буквы "Ю", требуется три раза нажать клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела требуется однократное нажатие клавиши [0].

Ввод символов

В окне ввода информации (например, Сообщения > Написать сообщение), нажмите клавишу [*]. Используя клавиши навигации выберите нужный символ и нажмите [ОК] для подтверждения выбора.

Примечание. Для быстрого ввода знаков препинания и некоторых символов, в режиме ввода букв, используйте клавишу [1].

Ввод цифр

В окне ввода информации (например, Сообщения >

Написать сообщение), однократное нажатие клавиши [#] переключает режимы ввода. Нажатием или удержанием клавиши [#] выберите из доступных методов ввода, метод: 123.

Текущий режим отображается в левом верхнем углу экрана.

Вводите цифры последовательным нажатием клавиш, согласно их расположению на клавиатуре телефона.

Информация о производителе и сертификатах

Устройство соответствует всем необходимым стандартам и нормам, установленным на территории РФ, что подтверждается следующими документами:

1. Декларация о соответствии в области связи.
2. Декларация о соответствии ЕАС.
3. Сертификат о соответствии ЕАС для зарядного устройства.
4. Декларация и соответствии РСТ для аккумуляторной батареи.

Подробная информация о сертификатах указана на вкладыше «Информация о сертификации».



Разработано: ООО «Сэнсит.ру»

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру»

127018, Россия, г. Москва, ул. Суцеский Вал 16, стр. 4

8 800 775-68-80

www.senseit.ru

Импортёр: ООО «СИРИУС»

238310, Калининградская обл., Гурьевский р-н,

п. Васильково, ул. Шатурская, дом 1А

Производитель: Шенчжень Юцуй Мобайл Текнолоджи Ко., ЛТД

Этаж 3-6, Здание В6, Сюцзинчан Индастриал Парк, Хаое Род,

39, Фуюн Стрит, Баоань Дистрикт, Шенчжень

Shenzhen Yucui Mobile Technology Co., LTD

Floor 3-6, B6 building, Xujingchang Industrial Park, Haoye Road

No. 39, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen

Дата производства указана на стикере телефона под задней крышкой в формате «ММ.ГГГГ», где:

«ММ» - месяц производства; «ГГГГ» - год производства.

Гарантийные обязательства

(составлены в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей")

1. Гарантийные обязательства компании SENSEIT распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории РФ.

2. Под бесплатным гарантийным обслуживанием подразумевается обязательство компании SENSEIT устранить недостатки (дефекты) товара, возникшие по вине изготовителя в течение гарантийного периода. На всю продукцию SENSEIT устанавливается официальный срок службы 2 года при соблюдении всех правил эксплуатации. Учитывая высокое качество и надежность изделий, фактический срок эксплуатации может быть значительно больше официального.

3. Гарантийный срок на основное изделие и зарядное устройство составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня покупки или 15 (пятнадцать) месяцев со дня изготовления, в зависимости от того, какой срок наступит ранее. Гарантийный срок на аккумуляторную батарею и прочие аксессуары, входящие в комплектность изделия, составляет 6 (шесть) месяцев со дня покупки или 9 (девять) месяцев со дня изготовления, в зависимости от того, какой срок наступит ранее.

4. Гарантия распространяется на оборудование и его компоненты при условии целевого использования, следования технической документации, инструкции по установке, эксплуатации, уходу, прилагаемой к товару.

5. Гарантия не распространяется, если неисправности возникли после передачи товара потребителю в следующих случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) потери товарного вида ввиду механического, химического, термического воздействия и прочих действий, связанных с несоблюдением правил эксплуатации;
- в) повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки;
- г) неправильной установки или подключения изделия;
- д) неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- е) нарушения работоспособности вызванных деятельностью животных или насекомых;
- ж) если повреждения вызваны воздействием компьютерных вирусов и иных аналогичных программ, а так же программ, несовместимых с продуктом.
- з) если дефект товара возник вследствие несанкционированного тестирования товара или внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т. ч. ремонта или технического обслуживания в не уполномоченной

- изготовителем ремонтной организации или не уполномоченными на это лицами;
- и) утраты маркировочных наклеек производителя с обозначением наименования модели и заводского номера изделия;
- к) попадания внутрь изделия посторонних предметов;
- л) обнаружения следов воздействия жидкости или влаги;
- м) если дефект товара проявился из-за неудовлетворительной работы сотовой сети, вследствие недостаточной ёмкости сети или мощности радиосигнала, эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т. ч. из-за особенностей ландшафта местности и её застройки.
- н) если повреждения возникли из-за применения дополнительного оборудования (аксессуаров), или товаров, отличных от производимого или рекомендованного другим изготовителем к применению с данным товаром. Компания SENSEIT не несёт ответственности за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведённого третьими лицами, за качество работы товаров изготовителя совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования, совместно с товаром других производителей.
- о) если в гарантийный талон были внесены изменения или исправления, не заверенные штампом или подписью Продавца или специалиста гарантийного обслуживания.

6. Ни при каких обстоятельствах изготовитель и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности возникающие в связи с использованием или невозможностью использования товара.

7. Для получения оперативного и качественного сервисного технического обслуживания, а также для осуществления БЕСПЛАТНОГО гарантийного ремонта, обращайтесь в Авторизованный Сервисный Центр SENSEIT в Вашем регионе. В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении и передаче сервисному центру оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. По истечении гарантийного срока, ремонт оборудования производится за счёт потребителя. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к товару при его

продаже, а именно: товарный/кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

Рекомендации: При покупке просим Вас изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона и товарного чека. Не допускайте внесения в гарантийный талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу. Сохраняйте чек на приобретенное оборудование, а так же любые документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию.

Адреса авторизованных сервисных центров

Ознакомиться с полным списком авторизованных сервисных центров, Вы можете на сайте www.senseit.ru в разделе "Контакты".

Арзамас	Техносервис	ул. 9 Мая, д. 4	+7 (83147)-70740
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр	ул. Ташкентская, д. 13Б	+7 (8512)-631200
Белгород	OLDLAB	пр-т Богдана Хмельницкого, д. 133, кор. В, оф. 001	+7 (4722)-364473
Бердск	ООО Смарт-сервис	ул. Свердлова, д. 4	+7 (913)-7559700
Брянск	СервисТел	ул. Брянского Фронта, д. 4	+7 (4832)-653190
		ул. Куйбышева, д. 19	+7 (4832)-510199
Владивосток	Hi-tech service	пр-т 100-летия Владивостока, д. 42А	+7 (4232)-228177
Владикавказ	IT SERVICE	ул. Ватутина, д. 39	+7 (8672)-700901
Волгоград	АЛАНС	ул. Льва Толстого, д. 1, кор. А, офис 1005	+7 (8442)-996728
Вологда	S-Mobile	ул. Ярославская, д. 31, кор. Б	+7 (8172)-715060
Воронеж	ООО «Р-Коннект»	ул. Владимира Невского, д. 13, кор. 1	+7 (473)-2647272
		ул. Ленинский проспект, д. 5	+7 (473)-2647272
	ИП Михайлов А.И.	ул. Ленина, д. 73	+7 (473)-2100012
		ул. Станкевича, д. 40	+7 (473)-2100012
Димитровград	ИП Федотов Сергей Алексеевич	ул. Октябрьская, д. 63	+7 (84235)-28659
Екатеринбург	Телефон Сервис	ул. Красных Командиров, д. 12	+7 (343)-2019009
	MG сервис	ул. Заводская, д. 30	+7 (343)-2065686
		ул. Сибирский тракт, д. 8, кор. Н	+7 (343)-2065686
		ул. Опалихинская, д. 27	+7 (343)-2065686
	АСЦ Мастерская	ул. Техническая, д. 55	+7 (982)-6105939
Ижевск	АРГУС-Сервис	ул. Азина, д. 4	+7 (3412)-615588
		ул. Максима Горького, д. 76	+7 (3412)-780664
	ООО «Радуга»	ул. Воткинское Шоссе, д. 302	+7 (3412)-655644
		ул. Пушкинская, д. 136а	+7 (3412)-655644
Иркутск	Хайтек Мобайл Сервис	ул. Карла Маркса, д. 30	+7 (3952)-203357
Казань	АВС-Сервис	ул. Ипподромная, д. 13, кор. 99, офис 35	+7 (843)-2675556
Калининград	Евросвязь Плюс	ул. Космонавта Пацаева, д. 5А	+7 (4012)-388877
Клин	ЦМД-сервис	ул. Захватаева, д. 4	8 (800)-7008584
Краснодар	Сервис Юг	ул. Северная, д. 378	+7 (861)-2745076
	ООО «ПКФ Юг-Сервис»	ул. Березанская, д. 88	+7 (861)-2552207
Красноярск	Электроальянс	ул. Спандарьяна, д. 7, кор. 1, офис 1-07	+7 (391)-2935433
Курск	ООО «Фирма Экран Сервис Лимитед»	ул. Добролюбова, д. 17	+7 (4712)-547424
		ул. Садовая, д. 5	+7 (4712)-514575
Липецк	ООО Техносервис	ул. Космонавтов, д. 6	+7 (4742)-340101
Магнитогорск	СЦ Реал	ул. Ленина, д. 51	+7 (95)-14448563
Москва	Скай Сервис	ул. Сокольническая слободка, д. 10	+7 (499)-6538759
Мурманск	АСЦ «Пионер-Сервис»	ул. Свердлова, д. 19, кор. А	+7 (8152)-703930
Набережные Челны	СЦ Акком	ул. Школьный бульвар, д. 3	+7 (8552)-398487
Нижний Новгород	Доктор Сервис 52	ул. Белинского, д. 62	+7 (831)-2784858
Нижний Тагил	Компас	ул. Нижний Тагил, д. 45, кор. 2	+7 (3435)-920780

Новосибирск	Мобайл-сервис	ул. Мира, д. 62, кор. 1	+7 (383)-3595515
	Мобайл-сервис	ул. Ленина, д. 1	+7 (383)-2486111
Орел	ООО «АРС»	ул. Революции, д. 5	+7 (4862)-550834
			+7 (4862)-551506
Оренбург	Топ-сервис	ул. Томилинская, д. 238	+7 (3532)-754056
Пермь	СМ-Тел	ул. Революции, д. 18, 1 этаж	+7 (342)-2581818
	ООО РТВ-сервис	ул. Мира, д. 55	+7 (342)-2200848
Псков	СЦ «ТЕЛФО»	ул. Профсоюзная, д. 3	+7 (8112)-793180
Пятигорск	Полисервис	ул. 1-я Набережная, д. 32, кор. 4	+7 (8793)-331729
Ростов-на-Дону	Оптим-сервис	ул. Амиряна, д. 1, кор. а	+7 (863)-2303131
	Сервис-Ростов	ул. пр. Шолохова, д. 7	+7 (863)-2990050 доб: 11165
Самара	АСЦ «Пионер-Сервис»	ул. Энтузиастов, д. 26	+7 (846)-9918902
	Доктор Гаджет	ул. Вольская, д. 89	+7 (846)-2481374
Санкт-Петербург	ООО Евросервис XXI	пр-т Обуховской обороны, д.197	+7 (812)-6001197
	АСЦ «Пионер-Сервис»	ул. Лиговский проспект, д. 52, кор. А	+7 (812)-3247533
		ул. Новолитовская, д. 5	+7 (812)-2958414
		ул. проспект Энгельса, д. 124, кор.1	+7 (812)-6428505
	ООО «Ремсервис»	ул. Бухарестская, д. 72, кор. 1	+7 (812)-2680030
		ул. Уткина проспект, д. 13	+7 (812)-3269096
Симферополь	Vector (sc-vector.com)	ул. Пушкина, д. 22	+7 (978)-8809982
Смоленск	Виктория-Сервис	ул. Тенишевой, д. 19	+7 (4812)-403600
		ул. Желябова, д. 1	+7 (4812)-403600
Ставрополь	К-Сервис	ул. Ленина, д. 468	+7 (8652)-567095
Тамбов	Юнит-сервис	ул. Пушкарская, д. 58, кор. 1	+7 (4752)-727070
Тверь	IT-Helper	ул. Спартака, д. 19	+7 (4822)-646419
Тольятти	АБВИР	ул. Южное шоссе, д. 89	+7 (8482)-741471
Тюмень	АСЦ «SV сервис»	ул. Софьи Ковалевской, д. 11	+7 (3452)-606090
Улан-Удэ	Технобит	ул. Балтахинова, д. 15	+7 (3012)-503333
Ульяновск	Скала	ул. Марата, д. 8, кор. Б, офис 407	+7 (8422)-417470
Уфа	ПРОремонт Уфа	ул. проспект Салавата Юлаева, д. 59	+7 (347)-2281710
Уфа	ООО АРТМобилком	ул. Менделеева, д. 23, кор. 2	+7 (347)-2460466
Хабаровск	«Электроник ДВ»	ул. Карла Маркса, д. 59	+7 (4212)-500066
Ханты-Мансийск	ЦТО «Альфа-Сервис»	ул. Обская, д. 29, кор. А, офис Альфа	+7 (3467)-300001
Челябинск	Comservis	ул. Энтузиастов, д. 15, кор. Д, офис .	+7 (351)-2658862
Якутск	ООО «ТелМарт Сервис»	ул. Дзержинского, д. 18, кор. 2, офис 409	+7 (4112)-453040
Ярославль	АСЦ «ЯрСервис» (ИП Эжер Н.Ю.)	ул. Ленинградский проспект, д. 52, кор. В	+7 (4852)-283300

Гарантийный талон

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Данная форма заполняется фирмой продавцом

Изделие:
Модель:
IMEI номер:
Серийный номер:
Дата продажи:
Адрес фирмы-продавца:
Телефон фирмы-продавца:

Печать
фирмы-продавца

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от менеджера сервисного центра полностью заполнить гарантийный талон.

Данная форма заполняется сервисным центром.

Сервис-центр:
Дата приёма:
Дата выдачи:
Номер заказ-наряда:
Код ремонта:
Мастер:

Печать
сервисного центра

