

sincor

SHD 2692 SAÇ DÜZLEŐTİRİCİ

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR





GİRİŞ

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI



• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Elektrikli cihaz kullanılmadan önce aşağıda belirtilen temel güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir:

ÖNEMLİ UYARI

Yeni saç düzleştiricinizin ısıtma bobinlerinin çevresinde koruyucu kaplama bulunmaktadır. Cihaz ilk kullanımdan önce fişe takıldığında cihazdan bir miktar duman ve koku çıkabilir. Bu durum kullanıcı açısından hiçbir tehlike yaratmamaktadır ve saç düzleştiricinin arızalı olduğu anlamına gelmez. Cihazı ilk kez kullanmadan önce dumanın gitmesini bekleyiniz. Bu yaklaşık 3 dakika sürecektir.

1. Bu cihaz, cihazların kullanılmasında güvenlik açısından sorumluluk üstlenebilecek bir kişinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyuşal ya da zihinsel engeli olan kişiler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
2. Çocukların makineyle oynamasına engel olmak için yeterli gözetim yapılmalıdır.
3. Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.
4. Cihazı kullandıktan sonra mutlaka fişini çekiniz.
5. Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz. Cihaz çalışırken başından ayrılmayınız. Kablonun sıcak yüzeylerle temas etmesine engel olunuz.
6. Hasarlı durumdaki kablo ya da fişleri kullanmayınız, herhangi bir hasar tespit ettiğiniz takdirde cihazı en yakın Servis Merkezine ulaştırınız.
7. Cihazı kullanım kitapçığında belirtilen şekilde kullanınız. Üretici tarafından satılmayan ya da tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması tehlikeli olabilir.
8. Cihazı açık alanlarda, ya da spreylerin kullanıldığı ya da oksijen çıkışının olduğu alanlarda kullanmayınız.
9. Cihaz üzerinde bulunan açıklıklardan içeri yabancı madde sokmayınız, aksi takdirde elektrik soku meydana gelebilir.
10. Cihazın sıcak parçalarını ısıya duyarlı yüzeyler üzerine koymayınız.
11. Bu cihaz çalışırken ısınmaktadır. Yanıklara olasılık vermemek için sıcak parçaların cildinizle temas etmesine izin vermemeyiniz.
12. Cihaz sıcakken prize takılıyken cihazı kaldırmayınız.



DİKKAT



Bu cihazı su yakınında kullanmayınız. Bu cihazı küvetler, duş kabinleri, lavabolar ve diğer su dolu cisimlerin yakınında kullanmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma voltajı : AC 220-240V~

Frekansı : 50Hz

Güç tüketimi : 30W

Bu cihaz  kalite belgesine sahiptir.

EN 60335-2-23


Kullanım Ömrü 7 yıldır.

Made in P.R.C.

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CİHAZIN TANITIMI



1. Seramik Plakalar
2. Güç Kablosu
3. Açma/Kapama Anahtarı
4. LED İkaz Işığı
5. Ana Gövde



- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

CİHAZIN KULLANIMI

• **Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler** Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip çıkartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise başvurunuz. Aksi takdirde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirsiniz. Aynı zamanda cihazınız garanti dışı işlem görebilir.

1. Cihazı güç kaynağına bağlayınız 1 dakikalık ön ısınma süresinden sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
2. Sorunsuz bir şekillendirme için saçınızın temiz ve kuru olması, kir, saç spreyi, krem vb. gibi maddeler barındırmaması gerekir. (Saç düzleştirici aynı zamanda zamandan tasarruf sağlamak amacıyla hızlı rötuslar yapmak için kullanılabilir). Saç tutamlara ayrılmalıdır ve bu tutamlar cihaz saçını aşağı doğru düzgün bir şekilde çekerek teker teker şekillendirilmelidir. Karışan saç tellerini tarakla düzeltiniz. Tutamların ucundan tutarak gergin olmalarını sağlayınız. Düzleştirilecek saç tutamlarını enseden başlayarak başınızın yukarisına doğru, oradan yanlara gelecek ve ön üst kısma ulaşacak şekilde ayırınız.
3. Cihazın kollarını açınız ve saç kafanızın 2.5 cm uzağından kavrayınız. Saçınız ince telliyse cihazı 5 ila 10 saniye, kalın telli ya da sertse 10 ila 12 saniye tutunuz.
4. Tutacaklar üzerindeki baskıyı yavaş yavaş azaltınız ve saçınızın plakalardan



CİHAZIN KULLANIMI

çıkmasını sağlayınız.

5. İstedığınız sonucu elde edene kadar bu işlemi tekrarlayınız.

6. Cihazı kullandıktan sonra fişten çekiniz.

7. Saçlarınızın soğumasını bekleyiniz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TEMİZLİK

• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

DİKKAT: Cihazı temizlemeye başlamadan önce mutlaka prizden çıkarınız ve soğumasını bekleyiniz. Cihazın yüzeylerini yumuşak ve hafif nemli bir bezle siliniz. Cihazın içine su ya da başka sıvıların girmesine izin vermeyiniz.

Elektrik şokuna maruz kalmamak için kabloyu, fişi ya da cihazı suya ya da herhangi başka bir sıvıya sokmayınız. Her kullanımdan sonra fişi mutlaka prizden çıkarınız.

SAKLAMA

Cihazı fişten çekiniz, soğumasını bekleyiniz ve kutusunun içinde ya da kuru bir yerde saklayınız. Cihaz sıcakken ya da prize takılırken cihazı kaldırmayınız. Kabloyu cihazın etrafına kesinlikle sıkı bir şekilde sarmayınız.

Cihazı kesinlikle kablosundan asmayınız. Kabloyu gevşek bir şekilde sarılmış olarak bırakınız.

Kablo sıyrılıp hasar görebileceği için kablonun cihaza bağlandığı noktaya güç uygulamayınız.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

HER KULLANIMDAN SONRA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASINDA FAYDA VARDIR.



Bu cihaz kullanıcı tarafından deęiřtirilebilen parçalara sahip deęildir. Ünitenin çalışmaması durumunda řu adımları izleyin.

1. Talimatların doęru biçimde izlendięini denetleyin.
2. Ana kaynaęında işlevsellięini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldıęınız yere geri götürün.

Güç kablosu hasar örmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.

Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŐMAYIN.

Őu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz olduęundan emin olun.
2. Tüm yazıřmalarda, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.
3. İade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındıęını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fiři).



SINBO SHD 2692 HAIR STRAIGHTENER INSTRUCTION MANUAL

Brief induction

This appliance can provide professional straighten effectiveness lasting for a long period. the ceramic coated plates and the heating technology will provide the ultra long-term straightening effect.

Instructions

Read the Instruction Manual carefully before using, and preserve it for the future conference.

1. The working voltage is 220V, and the average power is 30W.
2. Please check if the indicated voltage is the same as the local main voltage before plugging in.
3. After plugging in and turn on the switch, the appliance will enter into heating status.
4. After the appliance is heated up to the max temperature, it enters into constant temperature condition.
5. In order to avoid hazard, After using, pull off the plug. If you want to re-switch it on, wait until after three seconds.
6. Contrarily, when use up, awaiting for the plates cooled completely, then fold and lock up it.

Notice

1. While it is plugged in, the appliance should not be left without attendance. When the appliance is heating, or when it is still hot after using, make sure that the heatproof side is always on the up side.
2. Do not use it near or above water, including the bathroom, the washing basin and the washing vessel. If you use it in the bathroom, it is dangerous even after you have switched it off or have pulled out the plug.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should

NOTICE



- be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. The plates and the adjoining plastic shell will turn hot soon after switching on, so please avoid touching the surface directly with your skin.
 5. This appliance can only be used on dry or half-dry hair. Do not put it on your hair for a long time, which is harmful to your hair.
 6. Be sure to keep it away from non-heat-insulation surface, and don't cover it (with towel or clothes) while it is still hot.
 7. Don't wind the power cord on the plate.
 8. After the appliance is fully cooled down, put it in dry place.
 9. Keep the plate clean and without dust. Keep distance from hair styling products, such as mousse, jel spray and jel paste. The dust and the styling products will damage the ceramic coated plate
 10. The plate may be dyed if you use it on dyed hair.
 11. When the product is just heated, it will reach the highest temperature. Then it may turn lower while using.
 12. Keep distance from inflammable articles.
 13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.



SINBO SHD 2692 LISSEUR DE CHEVEUX

MODE D'EMPLOI

Brève explication

Cet appareil vous permet d'avoir un lissage professionnel en protégeant longtemps la forme de vos cheveux. Grâce aux plaques revêtues de céramiques et à sa technologie de chauffage, vous pouvez obtenir un lissage de cheveux pour des durées extrêmement longues.

Instructions

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

1. Le voltage de fonctionnement est de 220V, la puissance moyenne est de 30W.
2. Avant de brancher l'appareil à la prise, veuillez vous assurer que le niveau de voltage indiqué sur l'étiquette de l'appareil est le même que celui du réseau.
3. Mettez l'appareil en marche après l'avoir branché à la prise, l'appareil va passer en mode de chauffage.
4. L'appareil passera en mode de température stable après avoir atteint le niveau de température maximum.
5. Pour éviter de subir de dangers, débranchez l'appareil après l'avoir utilisé. Attendez au moins 3 secondes avant de réallumer l'appareil.
6. Attendez que les plaques refroidissent complètement lorsque l'usage est terminé, pliez et rangez l'appareil.

Avertissement

1. Ne vous absentez jamais lorsque l'appareil est en état branché. Assurez-vous que la partie isolante regarde vers le haut lorsque l'appareil est en cours de chauffage ou lorsqu'il est encore chaud suite à la fin d'utilisation.
2. Ne gardez pas l'appareil aux endroits ou près des endroits où se trouve de l'eau comme par exemple dans la salle de bain, près d'une baignoire ou d'un lavabo. Il est dangereux d'utiliser l'appareil dans la salle de bain même si l'appareil est débranché ou si son bouton d'alimentation est en position d'arrêt.
3. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

AVERTISSEMENT



réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de bien surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

4. Les plaques et le corps en plastique qui les lie chauffent rapidement suite à la mise en marche de l'appareil, faites attention de ne pas toucher cette surface.

5. Cet appareil peut être utilisé seulement pour lisser les cheveux secs ou légèrement humides. Ne laissez pas vos cheveux dans l'appareil pour une longue durée puisqu'ils peuvent s'abîmer.

6. Saisissez l'appareil loin des parties non isolantes et ne couvrez pas l'appareil (d'une serviette ou d'une couverture).

7. N'enroulez pas le cordon d'alimentation sur les plaques.

8. Rangez l'appareil à un endroit sec une fois qu'il a complètement refroidi.

9. Gardez la plaque propre et protégez-la des poussières. Tenez l'appareil loin des produits de coiffure comme la mousse, la laque ou le gèle. La poussière et les produits de coiffure peuvent endommager la plaque revêtue de céramique.

10. Si l'appareil est appliqué sur des cheveux teints, il se peut que cela teigne la plaque.

11. Lorsque le produit est mis en marche, il chauffera jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de chauffage maximum. Une diminution de température aura lieu lors de l'usage.

12. Tenez l'appareil à distance des produits inflammables.

13. En cas de panne du cordon d'alimentation, en vue d'éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l'autorisé de service ou une personne similaire autorisée.

APPAREIL RESPECTUEUX DE 'ENVIRONNEMENT



Vous pouvez aider à protéger l'environnement !

Veillez vous rappeler de respecter les réglementations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié.





SINBO SHD 2692 HAIR STRAIGHTENER GEBRUIKSAANWIJZING

Korte uitleg

Dit toestel zorgt ervoor dat uw haren een lange tijd op een professionele wijze glad, stijlvolle en verzorgd er uitzien. Dankzij de keramische platen en opwarmingstechnologie van het toestel word uw haren een lange periode zijdezacht, glad en gelijkmatig.

Instructies

Lees eerst zorgvuldig de gehele Gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze om als adviesbron te gebruiken.

1. Inwerkingvoltage: 220V en gemiddelde vermogen: 30W.
2. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact aansluit of de netspanning overeenkomt met de voltage die op het typeplaatje aangegeven is.
3. Wanneer u de stekker in het stopcontact aansluit, zal de apparatuur zal overschakelen naar verwarmingsmodus.
4. Het toestel keert terug naar zijn standaard temperatuur wanneer het maximum temperatuur bereikt is.
5. Verwijder de stekker uit het stopcontact na elk gebruik om de gevaren voor te komen. Wacht 3 seconden om het apparaat opnieuw aan te sluiten.
6. Laat de platen van het apparaat alvorens volledig afkoelen en vouw het apparaat om het op te bergen.

Waarschuwing

1. Houd goed toezicht op wanneer het toestel ingeschakeld is. Hebt u het toestel ingeschakeld, dan zal één kant warm worden. Let er op: dat de warmste kant van het toestel altijd bovenaan komt liggen tot het toestel helemaal afgekoeld is.
2. Gebruik het apparaat nooit in de buurt of vlakbij water (bijvoorbeeld boven gevulde wastafel, badkuip of douche). Ook als de stekker van het toestel verwijderd is van het stopcontact, blijft het gebruik van het apparaat in deze omstandigheden gevaarlijk.
3. Houdt het toestel in de gaten wanneer het in bereik is van kinderen.

WAARSCHUWING



Elektrische apparaten dienen alleen gebruikt te worden onder voldoende begeleiding van een volwassene. Zonder begeleiding van een verantwoordelijke begeleider dienen deze apparaten niet gebruikt te worden (ook door kinderen), fysische of zintuiglijke of morele minder validen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

4. Nadat uw toestel inwerking gesteld is, zullen de keramische platen en de plastische behuizing warm worden. Probeer deze oppervlakten niet aan te raken.
5. Dit toestel mag alleen gebruikt worden bij droge of licht vochtige haren om de stijl te maken. Laat uw haren niet te lang in het apparaat, hierdoor kunnen uw haren beschadigd raken.
6. Legt het apparaat niet op een niet geïsoleerd oppervlak en leg er geen voorwerp (zoals een handdoek of stoffenlap) op het toestel zolang het nog warm is.
7. Wikkel het snoer nooit om het apparaat.
8. Wacht dat het apparaat helemaal afgekoeld is voordat u hem opbergt.
9. Houd de plaat schoon en stofvrij. Houd het apparaat vrij van schuim, sprays, gel, haarstijl gel wordt toegediend. De stoffen en haar styling gels kunnen de platen van uw apparaat beschadigen.
10. Wanneer het apparaat gebruikt wordt om geverfde haren te stijlen, kunnen de keramische platen hierdoor verkleuren.
11. Het toestel keert terug naar zijn standaard temperatuur wanneer het maximum temperatuur bereikt is.
12. Houdt het apparaat buiten bereik van de brandbare materialen.
13. Het apparaat niet gebruiken wanneer snoer of stekker beschadigd is om de gevaren voor te komen. Deze dienen nagekeken of gerepareerd te worden door een erkende vakman of servicecentrum.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



U kunt helpen om het milieu te beschermen!

Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum.





SINBO SHD-2687

Instrucción del Uso

Explicación breve:

Esta máquina da a su pelo una lisura que se guarda su forma profesionalmente. Se puede hacer una lisura de pelo de larga duración con su placa chapada de cerámica y tecnología de calentamiento.

Instrucción:

Antes de empezar a usar la máquina, lee la Instrucción del Uso cuidadosamente y guarda para solicitar por información.

1. Voltaje de funcionar es 220V, energía media es 30W.
2. Antes de enchufar la máquina, tiene que estar seguro que el voltaje que ha escrito en la etiqueta de máquina es igual al voltaje de instalación eléctrica.
3. Después de enchufar la máquina, abre el botón, la máquina se entra al modo de calentar.
4. Después de la máquina se llega a la temperatura máxima, se pone al estado de temperatura constante.
5. Para evitar los peligros, después de usar la máquina, tiene que desenchufarla. Para funcionar la máquina otra vez, tiene que esperar por tres segundos.
6. Después de finalizar su uso, espere que sus placas se enfría totalmente, doble la máquina y la guarda.

Aviso:

1. Si la máquina está abierto, no la deja absolutamente. Cuando la máquina está calentando o después del uso cuando está caliente ya, tiene que estar seguro que el lado que no transmite el color muestra hacia arriba.
2. No usa la máquina en las zonas en que hay agua como baño, lavabo, bañador o cerca de estas zonas. Aunque la máquina está apagado o desenchufado, es peligroso que usar en el baño.
3. Para seguridad, las personas que tienen obstáculos mentales, psicológicos o personas minusválidos (incluso los niños) y las personas que no tienen información y experiencia no pueden usar si no hay una persona responsable



que hace supervisión y orienta el uso. Para evitar usar por los niños, tiene que hacer la supervisión bastante.

4. Las placas y el cuerpo plástico que conecta las placas se empiezan a calentar en poco tiempo, por eso ten cuidado a no tocar esta superficie.

5. Esta máquina solo se puede usar para rectar los pelos secos y poco húmedos. No deja su pelo dentro de la máquina por una duración larga, porque su pelo se puede deformar.

6. Guarda la máquina de las superficies que no tiene aislamiento de temperatura y no cierre su superficie cuando está caliente. (toalla o paño)

7. No enrolla el cable de energía encima de placa.

8. Después la máquina se enfría totalmente, guarda la máquina en un lugar seco.

9. Guarda la placa limpia y evita empolvase. Guarda la máquina de los productos de formar el pelo como espuma, spray o jalea. Polvo y los productos de formar el pelo pueden dañar a la placa chapada por cerámica.

10. Si la máquina está utilizando para formar los pelos colorados, el color se puede manchar con la placa.

11. Cuando se empieza a calentar la máquina, se caliente hasta la temperatura máxima. Durante el uso, la temperatura se disminuye.

12. Guarda la máquina de los materiales inflamables.

13. Si el cable de energía se daña, para evitar los peligros el cable se tiene que cambiar por el productor del cable, servicio competente o una persona como estos.





RUSSIAN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ

Модель SHD-2692

Инструкция по эксплуатации

Вы можете пользоваться Профессиональным выпрямителем для волос с керамическими пластинами, разработанным для создания оригинальных и креативных укладок в парикмахерских салонах, и в домашних условиях. Нагревательные элементы с керамическим покрытием идеально распределяют тепло. Стайлер нейтрализует статическое электричество волос. В результате - идеально гладкие, послушные, блестящие и здоровые волосы. Профессиональный выпрямитель для волос с керамическими пластинами легко справится с волосами любого типа - толстыми, тонкими, волнистыми, или окрашенными.

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Инструкция по безопасности

Убедитесь, что шнур не поврежден. Если кабель имеет повреждения, **КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** выпрямителем для волос до тех пор, пока не произойдет замена кабеля. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей Вашего тела. Никогда не пользуйтесь прибором в ванной, душевой или около емкостей, заполненных водой. Не кладите прибор туда, откуда он может упасть в воду или в какую-либо другую жидкость.

Не пытайтесь разбирать Профессиональный стайлер - внутри прибора нет деталей, которые могут быть отремонтированы потребителем. Не накрывайте прибор, когда он подключен к сети. Категорически не оставляйте прибор вне вашего контроля, когда он в рабочем состоянии.

Не допускайте контакта кабеля с горячими керамическими пластинами.

Никогда не оставляйте электрический прибор Профессиональный выпрямитель для волос в доступных для детей местах.

Используйте Профессиональный выпрямитель согласно рекомендациям, приведенным в разделе «Применение прибора».



Расход энергии	30W
Питание	220-240V 50Hz
Температура	200С

Равномерное распространение тепла совершается посредством керамических пластин.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Профессиональный выпрямитель для волос с керамическими пластинами используется для укладки волос в любое время, однако для получения наилучшего результата, перед использованием прибора вымойте волосы и высушите их до слегка влажного состояния. Подключите прибор к сети и расположите его на твердой плоской поверхности. Дайте прибору нагреться в течение 5 минут.

Отделите прядь волос (приблизительно 2 см в ширину и 1/4 дюйма в толщину). Захватите прядь между горячими пластинами выпрямителя в ближайшей к корням волос точке и сожмите ручку прибора. Не перемещайте прибор вдоль пряди в течение нескольких секунд – дайте волосам нагреться. Затем плавным движением перемещайте выпрямитель вдоль пряди до конца. Будьте осторожными, чтобы избежать прикосновения горячих пластин к коже головы и рук. После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.

После пользования Профессиональным выпрямителем для волос выключите прибор, вынув вилку из розетки. После того как прибор остынет, протрите пластины влажной мягкой тканью. Не пользуйтесь химическими чистящими средствами.





**Profesionalno Keramičko Glačalo za Kosu
Uputstvo za uporabu
Model Broj SHD-2692**

Profesionalno Keramičko Glačalo za Kosu je savršeni aparat koji je moguće rabiti u profesionalnim frizerskim salonima. Ovaj izvanredni aparat možete i sami rabiti u vašem domu. Keramičke grijače ploče ravnomjerno raspoređuju toplinu opuštajući vašu kosu i dajući joj sjaj i ravan izgled. Profesionalnim Keramičkim Glačalom za Kosu možete oblikovati sve vrste kose poput kose sa debelom i tankom vlasi, valovite, uvijene i farbane kose. Prije početka uporabe aparata temeljno pročitajte sljedeće naputke za uporabu.

SIGURNOSNI NAPUTCI:

Profesionalno Keramičko Glačalo za Kosu rabite JEDINO na način opisan u poglavlju "Uputstvo za Uporabu".

Provjerite da li je kabel za napajanje ispravan. Ako kabel za napajanje nije ispravan aparat NIPOŠTO ne rabite dok ne zamjenite kabel. Dok je Profesionalno Keramičko Glačalo za kosu uključeno u izvor za napajanje zaštitite vašu kožu od dodira sa vrućim keramičkim pločama.

Profesionalno Keramičko Glačalo za Kosu NIPOŠTO ne rabite u kupaonici ili na sličnim mjestima jer se može desiti da slučajno upadne u vodu ili slične tekućine.

NIPOŠTO ne pokušavajte otvoriti Profesionalno Keramičko Glačalo Za Kosu. U aparatu se ne nelazi nijedan dio koji može opraviti ili zamjeniti korisnik.

NIPOŠTO ne prekrivajte Glačalo za Kosu dok je uključeno u izvor za napajanje.

Kada je Profesionalno Glačalo Za Kosu uključeno u utičnicu NIPOŠTO ga ne ostavljajte bez nadzora.



Kabel za napajanje Profesionalnog Keramičkog Glačala za Kosu uvijek držite daleko od vrućih keramičkih ploča. Profesionalno Keramičko Glačalo Za Kosu čuvajte na mjestima koja su nedostupna za djecu.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Snaga: 30W

Voltaj: 220-240V 50Hz

Temperatura: 200°C

Zahvaljujući keramičkim pločama vrši ravnomjernu raspodjelu topline

RUKOVANJE:

Profesionalno Keramičko Glačalo za Kosu možete rabiti za sređivanje kose kada god želite ali za postizanje najboljeg rezultata preporučujemo vam da prije uporabe aparata operete, očešljate i osušite kosu toliko da ostane malo vlažna.

Profesionalno Keramičko Glačalo za Kosu uključite u struju i stavite na ravnu, stabilnu i suhu podlogu. Sačekajte oko 5 minuta da se Glačalo zagrije.

Odvojite manje pramenove kose (širine oko 2 inča i debljine oko ¼ inča) počevši od vrha glave i stavite ih između keramičkih ploča. Uz primjenu manjeg pritiska aparat lagano povucite od korijena ka vrhu kose.

Budite jako oprezni i zaštitite ruke i glavu od kontakta sa vrućim pločama.

Isti postupak ponovite na čitavoj kosi i prije češljanja sačekajte da se kosa ohladi.

Nakon uporabe Profesionalnog Keramičkog Glačala za Kosu, isključite aparat i izvucite kabe iz utičnice.

Kada se Profesionalno Keramičko Glačalo za Kosu upotpunosti ohladi možete ga očistiti vlažnom mekom krpom. Ne rabite kemijska sredstva za čišćenje.



دليل الاستعمال

تعريف وجيز:

يحافظ هذا الجهاز على تصفيف شعرك لمدة طويلة, و يعطي لشعرك لماسة على الطريقة المحترفة. فيفضل اللوحتين المغلفتين بطبقة خزفية, وبفضل تقنية التسخين المتوفرة لديه, يمكن أن يجعل هذا الجهاز تلميس شعرك يدوم لفترة طويلة من الزمن.

تعليمات :

قبل البدء في استعمال الجهاز, الرجاء قراءة دليل الاستعمال هذا, و المحافظة عليه باعتباره مرجعا تعودين إليه عند الحاجة.

1. إن فولتية تشغيله هي 220 فولت, و طاقته هي حوالي ٢٥ وات.
2. تاكدي قبل وصل سداد التوصيل بالمكبس, من أن مستوى الفولتية المنصوص عليها فوق بطاقة الجهاز متناسبة مع مستوى فولتية الشبكة المتوفرة لديك.
3. بعد وصل سداد التوصيل بالجهاز بالمكبس, اقتحي زر التشغيل, سيدخل الجهاز في وضع التسخين.
4. بعد أن يبلغ الجهاز درجة الحرارة القصوى, ستضل الحرارة ثابتة بعد ذلك.
5. تفاديا للمخاطر, افصلي سداد توصيل الجهاز عن المكبس بعد الانتهاء من استعماله. و انتظري ثلاث ثوان على الأقل قبل إعادة تشغيل الجهاز ثانية.
6. بعد الانتهاء من استعمال الجهاز, انتظري إلى أن تبرد اللوحتين تماما, ثم اطوي الجهاز لحفظه.

تنبيه:

1. الامتناع عن ترك الجهاز بمفرده, إذا كان موصولا. عندما يكون الجهاز في حالة التسخين, أو إذا ما انتهيت من استعماله وهو لا يزال ساخنا, احرصي على وضعه في اتجاه القسم العلوي, الذي يعزل الحرارة لدى الجهاز.
2. الامتناع عن استعمال الجهاز في غرفة الحمام, أو على حافة حوض الحمام أو على حافة مغسل اليدين أو ما مائل ذلك من الأماكن التي يوجد فيها الماء أو التي تكون على مقربة منه. فإنه من الخطر استعمال الجهاز داخل الحمام, حتى في حالة غلق زر تشغيل الجهاز, أو فصل سداد توصيله عن المكبس.
3. لا يجب أن يستعمل هذا الجهاز من قبل الأشخاص ضعفاء البنية و نذكر منهم الأطفال و كذلك المعوقين ذهنيا أو جسديا و الأشخاص الذين تنقصهم التجربة إذا لم تكن هناك مراقبة أو إذا لم يقع تكوينهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
4. بعد تشغيل الجهاز لمدة قصيرة, ستبدأ درجة حرارة اللوحتين في الارتفاع. و معها الجسم البلاستيكي الواصل بينهما. انتبهي إلى عدم لمس هذه المساحات.



5. يمكن استعمال هذا الجهاز لتمليس الشعر الجاف أو قليل الرطوبة فحسب. و نظرا لإمكانية تضرّر شعرك، الامتناع عن ترك حُصل شعرك داخل الجهاز لمدة طويلة.
6. احرصي على وضع الجهاز بعيدا عن المساحات التي لا تعزل الحرارة، و الامتناع عن وضع غطاء فوقه و هو لا يزال ساخنا (منشفة أو منديل).
7. الامتناع عن لفّ السلك الكهربائي حول اللوحتين.
8. حافظي على الجهاز في مكان جاف بعد أن يبرد تماما.
9. حافظي على نظافة اللوحتين، و احميهما من تجمّع الغبار فوقهما. حافظي على الجهاز بعيدا عن مستحضرات العناية بالشعر، كالرغوة، و البخاخات و مُنبتت الشعر و ما إلى ذلك من مستحضرات تشكيل الشعر. فيمكن للغبار و كذلك لمستحضرات تشكيل الشعر، أن تضرّ باللوحتين المغلفتين بالطبقة الخزفية.
10. إذا كان استعمال الجهاز فوق الشعر المصبوغ، فيمكن للصباغ أن يصيب اللوحتين.
11. عندما يبدأ الجهاز في التسخين، سترتفع درجة حرارته تدريجيا إلى أن تبلغ أعلى مستوى لديها. ثمّ سنتقلص شيئا فشيئا أثناء الاستعمال.
12. حافظي على الجهاز بعيدا عن المواد الحارقة.
13. في حالة إصابة سلك الجهاز الكهربائي بخلل ما، فتفاديا للمخاطر، يجب أن يقوم المصنّع أو مركز الخدمات الوكيل، أو ما مائل ذلك من تقنيين مؤهلين، بعملية تغيير السلك.





YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ



ADANA-SEYHAN-DORUK SOĞUTMA -RESATBEY MAH. AV. MEHMET EROĞLU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 **ADANA-KOZAN-DURAN SOĞUTMA**-CUMHURİYET MH. DEDEOĞLU SK. SIS. APT.- TEL.:0322 516 57 78 **ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTRİK** - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN İS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 **ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRONİK** - OBALAR CAD. SALİH ZEKİ BUGAY İS HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 **ADANA-SEYHAN-SERİN ELEKTRONİK** - MAHFESİĞMAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL SİT. E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 **ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRONİK** - İNÖNÜ ÇALIŞIRI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95**ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRONİK** - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET SERİF YİĞİT CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 **ADİYAMAN-YILDIRIM SERVİS** - BAHÇELİEVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 25 **ADİYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAMİRCİSİ-FATİH MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADİYAMAN-ÜNAL ELEKTRONİK**-BAHÇELİEVLER MAH. ESKİ KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416 216 75 56 **ADİYAMAN-BEYAZ EŞYA TAMİRİ-ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESNİ TEL.:** 0416 318 32 00 **AFYON-EMİN ELEKTRONİK**-ENSTİTÜ CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 **AFYON-DİNAR-GÖKÇEOĞLU ELEKTRİK**-EMNİYET MH. YENİYOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53 44 **AĞRI-PATNOS-ACELE PEŞİN ELEKTRONİK**-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 **AĞRI-ÖZPAK ELEKTRONİK**-ESKİ VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yani-TEL.:0472 216 53 14 **AKSARAY-İTİNA ELEKTRİK**-TAŞ PAZARI MH. SEHİT HATİP UÇKUN SK. ESKİ TERMINAL ÇIKISI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 **AMASYA-KUTUP TEKNİK SOĞUTMA**-GÖKMEĐRESE MAH. M.K.P. CAD. HAMIĐBATIR APT. NO:115/A-TEL.:0358 212 61 66 **AMASYA-SULUOVA-ÇALIŞKAN ELEKTRONİK**-ÖZEL İDARE İS HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 **AMASYA-FLAŞ ELEKTRONİK**-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEMİRDİS APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 **ANKARA-YENİMAHALLE-ERDOĐDU SOĞUTMA**-ÇARŞI MH. DAMLADOL SK NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 **ANKARA-KEÇİÖREN-VEFA ELEKTRONİK**-PINARBAŞI MH. AŞIK PAŞA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30 **ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRONİK**-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 **ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRONİK**-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKÖNÖKLER-TEL.:0312 496 42 53 **ANKARA-ÇANKAYA-ATC İLETİŞİM**-SELANİK CAD. NO: 31/3-TEL.: 0312 419 82 70 **ANKARA-GÖLBASI-BEKS SERVİS HİZMETLERİ**-SEĐMENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19 **ANKARA-BEYPAZARI-DOĐAN TEKNİK**-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 **ANKARA-SİNCAN-YİĐİT TEKNİK ONARIM**-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31**ANKARA-KEÇİÖREN-MERT TEKNİK SERVİS**-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: 0312 380 00 22 **ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRONİK**-GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16 41 **ANKARA-KIZILAY-ARTUKLU ELEKTRİK**Lİ EV ALETLERİ-SAKARYA CD. ÖRNEK İSHANI NO:8/70 TEL. : 0312 435 83 55 **ANTALYA-KUMLUCA-ANGÜL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ**-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YEDİTEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 **ANTALYA-CANKALP ELEKTRONİK**-TUZCULAR MAH. İMARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.:0242 242 31 35 **ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL İLETİŞİM**-AŞAĐI PAZARCI MH. İBRAHİM SÖZEN CD. SELALE PSJ.NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742 35 36 **ANTALYA-ALANYA-ÇİNTAŞ ELEKTRONİK**-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMDİ OĐLU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 **ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEBİZ ELEKTROMEKANİK GÜVENLİK-MUSTAFA GÖKSU**-KIZILSARAY MH. DOLAPLİDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK İS HANI NO: 8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 **ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTRİK**-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 **ARTVİN-ARTVİN ELEKTRİK**-HALKEVİ CADDESİ NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 **AYDIN-YILMAZ ELEKTRONİK**-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35 **AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRONİK**-YENİ CAMI MH. SEKİLER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 **AYDIN-NAZİLLİ-BARIN ELEKTRONİK**-ALTINTAŞ MH. HÜRRIYET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 **BALIKESİR-BANDIRMA-ANIL SOĐUTMA**-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 **BALIKESİR-EDREMIT-ÖZER TEKNİK**-CAMI VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44 **BALIKESİR-BURHANİYE-UĐUR TEKNİK SOĐUTMA**-MAHKEME MH. MİTHATPAŞA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 **BALIKESİR-KILIÇ ELEKTRONİK**-YENİ ÇARŞI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 **BALIKESİR-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRONİK**-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ SEVKET CD. 76.SK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 **BALIKESİR-BANDIRMA-DİĐİTAL ELEKTRONİK**-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 **BALIKESİR-ERDEK-MERT TEKNİK**-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 **BARTIN-MARTI ELEKTRONİK**-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 **BATMAN-ŞAHİNLER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. NO:20 2000 İS MERKEZİ KARŞISI-TEL.:0488 213 17 02 **BİLEÇİK-EDEBALI TEKNİK**-İSTİKLAL MH V.REFİK A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.:0228 212 46 80 **BİNGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL** - KARTAL ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 **BİNGÖL-SİMGE ELEKTRONİK**



YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

YENİŞEHİR MH. YESİM SK. BOĞATEKİN APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 **BİTLİS-AHLAT-UĞUR SOĞUTMA**-TOKİ KONUTLARI YUKARI ÇARŞI-TEL.:0434 412 41 72 **BİTLİS-DİZAYN ELEKTRİK**-NUR CAD. EREM CENTER İS MERKEZİKAT:2 NO:5-TEL.:0434 226 74 43 **BOLU-BEST ELEKTRONİK**-TABAKLAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 **BURSA-OSMANGAZI-AKYÜZ ELEKTRONİK**-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 **BURSA-GEMLİK-ACİL TV TAMİR SERVİSİ**-DEMİR SUBAŞI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 **BURSA-MUDANYA-ER TİCARET-ÖMERBEY MH. CAMI SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16** **BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞ-AGUŞ ELEKTRİK**-HAMZABEY MAHALLESİ PAZARYERİ SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 **BURSA-İNEGÖL-S.B.S ELEKTRONİK**-OSMANIYE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 **BURSA-KARACABEY-GÜRKAN TİCARET**-RUNGUÇPAŞA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 **BURSA-NİLÜFER-ÖZME TEKNİK**-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARSISI-TEL.: 0224 249 12 48 **ÇANAĞKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET MAH. ÇANAĞKALE CAD. NO:41-TEL.:0286 416 13 89 **ÇANAĞKALE-GELİBOLU-GÜVEN ELEKTRONİK**-YAZICIZADE MAH. MİRALLAY ŞEFİK AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70 **ÇANAĞKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRONİK**-İSMETPAŞA MAH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 **ÇANKIRI-BİLGİÇLER ELEKTRONİK**-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAİM AĞA SİT. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 **ÇORUM-HİTİT SOĞUTMA**-YENİYOL MAH. MÜFTÜ AHMET GÖKEŞME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 **ÇORUM-UĞUR ELEKTRONİK**-ÜÇTUTLAR MAH. FATİH CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 **ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRONİK**-CENGİZTÖPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 **ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRONİK**-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 **ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ**-SUNGURLU-SUNGURÖĞLU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 **DENİZLİ-KARDELEN SOĞUTMA**-EMEK CD. NO:30-TEL.:0258 241 67 31 **DENİZLİ-ÖZ ELEKTRONİK**-ÇAYBAŞI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 **DENİZLİ-MERKEZ-ÇAĞLAYAN SOĞUTMA**-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEŞ CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 **DIYARBAKIR-BİSMİL-ŞİK ELEKTRİK**-KURTULUŞ MH. AHMET ARIF BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412 415 05 94 **DIYARBAKIR-İLKADIM TİCARET**-BATIKENT SİT. A/5 BLOK ALTI NO:1 SAĞLIK OCAĞI YANIBAĞLAR-TEL.:0412 235 70 89 **DIYARBAKIR-AZİZ ELEKTRONİK**-HATBOYU CD. 469. SK. GÜNEŞ 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 **DIYARBAKIR-SİLVAN-DIGITAL ELEKTRONIC**-KALE MH. SAMİ SEÇKİN CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 **DIYARBAKIR-JAPON RECEP**-YENİ MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.:0412 511 24 10 **DIYARBAKIR-BAĞLAR-AZİZ ELEKTRONİK**-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 **DÜZCE-ENSAR TEK SU SİSTEMLERİ**-AZMINILLI MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 **DÜZCE-BULUŞ ELEKTRONİK**-CEDİDİYE MAH. MIMAR SINAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81 **EDİRNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKNİK**-GAZİ CAD. YUSUF SOK. YURDACAĞ PASAJI NO:7-TEL.:0284 513 89 66 **EDİRNE-YILDIZ SOĞUTMA**-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİTESİ B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37 63 **EDİRNE-KEŞAN-MUTLU TEKNİK**-YUKARI ZAFERİYE MH. İLYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71 **ELAZIĞ-ÖZDEV TEKNİK** -İZZETPAŞA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 **ELAZIĞ-YILMAZ BOBİNAJ**-YENİ MAH. KEMAL SEDELE CAD. NO: 12/E-TEL.:0424 212 08 96 **ELAZIĞ-GÜNEŞ ELEKTRONİK**-KÜLTÜR MAH. VALİ FAHRİBEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 **ERZİNCAN-AYDINLAR ELEKTRİK**-İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 **ERZİNCAN-REFAHİYE-BİLGİN ELEKTRİK**-ERZİNCAN CAD. BELEDİYE İS HANI-TEL.:0446 611 26 10 **ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRONİK**-ZİYABEY CAD. BELEDİYE PSJ. NO:6-TEL.:0442 816 42 23 **ERZURUM-ATILAY ELEKTRONİK**-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 **ERZURUM-İSPİR-YILMAZ ELEKTRONİK**-ZİYAPASA CD. ASAĞI MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95 **ESKİŞEHİR-ARZU ELEKTRONİK**-DELİKLİTAŞ MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 **ESKİŞEHİR-SİVRİHİŞAR-DERMAN ELEKTRONİK**-CAMİKEBİR MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222 711 22 60 **GAZİANTEP-ELEKTRİK İLİ EV ALETLERİ TAMİRCİSİ**-MÜTERCİM ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73 **GAZİANTEP-İSLAHİYE-YILMAZ SOĞUTMA**-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ SİTESİ NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 **GAZİANTEP-İKİZÖĞLU ELEKTRONİK**-BEY MAH. EBLEHAN ÇARŞISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 **GAZİANTEP-NİZİP-ÇAPAN TEKNİK**-CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 **GİRESUN-BULANCAK-YÜKSEL SOĞUTMA**-İHSANIYE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.:0454 318 17 28 **GİRESUN-UĞUR ELEKTRONİK**-HACI HÜSEYİN MH. GAZİ CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 **GÜMÜŞHANE-GÜMÜŞHANE SERVİSİ**-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 **HATAY-SAMANDAĞ-GÜNEŞ ELEKTRİK**-ATATÜRK MAH. İSKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 **HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAKİNA**-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.:0326 344 32 49 **HATAY-ANTAKYA-SERİ SOĞUTMA**-KURTULUŞ CD. NO:51/C-

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ



TEL.:0326 213 28 32 **HATAY-ERZİN-YELİZ BOBİNAJ-MUSTAFAİLİ** MH. İSTASYON CD. NO: 143-TEL.:0326 68148 32 **HATAY-REYHANLI-BAŞ TEKNİK SOĞUTMA**-ATATÜRK CD. DÖĞÜCÜLER İŞHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 **HATAY-REYHANLI-ÖZ İŞ SOĞUTMA-CUMHURİYET** MH. TAYFUR SÖKMEK CD. NO:26/B TEL. : 0326 413 21 22 **HATAY-DÖRTYOL-FATİH ELEKTRONİK-SANAYİ** MH. EVREN CD. YENİ SINEMA KARŞISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46 **HATAY-ISKENDERUN-GÜLİSTAN ELEKTRONİK-KURTULUŞ** MH. S.ÖĞÜZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 **İĞDIR-PARLAK TEKNİK-TOPÇULAR** CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 **İSPARTA-ÖZSOYLAR SOĞUTMA-YAYLA** MAH. İSMETPAŞA CAD. NO: 60 ŞİFA TİP MERKEZİ ALTI-TEL.:0246 223 13 61 **İÇEL-ERDEMLİ-ESEN ELEKTRİK-MERKEZ** MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 **İÇEL-MEZİTLİ-AKNİSAN SOĞUTMA&ELEKTRONİK-GMK.BUL.** FATİH MH. 18 SK.ÖZÜDOĞRU SİT. 3/A-TEL.:0324 359 64 34 **İÇEL-PINAR ELEKTRONİK-MAHMUDIYE** MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 **İÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRONİK-GAZİLER** MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.:0324 626 83 98 **İÇEL-TARSUS-TEKNİK İŞ ELEKTRİK TİC.**-ATATÜRK CAD. UĞUR İŞ HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 **İÇEL-ANAMUR-ÇELİK ELEKTRONİK-BAHÇE** MH. ORMAN İŞLETMESİ ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 **İÇEL-HAKAN ELEKTRONİK-BAHÇELİEVLER** MH. 1809 SK. DİNLİ APT.ALTİ NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 **İÇEL-SİLİFKE-SADİK ELEKTRİK-GÖKSU** MAH. OĞUZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 **İSTANBUL-ATAŞEHİR-VURAL ELEKTRONİK-KARAMAN ÇİFTLİK YOLU** NO:12(ESKİ PTT HAST. KARŞISI) İÇERENKÖY TEL. : 0216 575 63 35 **İSTANBUL-ŞİŞLİ-YILKA TİCARET-SEYMEM** SOK. NO:27/A KURTULUŞ-TEL.:0212-233 80 53 **İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇAĞDAŞ SERVİS-CENNET** MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 **İSTANBUL-ZEYTİNBURNU-KARDEŞLER SOĞUTMA-SEYİT NİZAM** MAH. SEHİT ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 **İSTANBUL-ESENLER-YILDIRIM ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR** MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 **İSTANBUL-EMİNÖNÜ-IRMAK DIŞ TİCARET-TAHTAKALE** CD. TAHTAKALE TİCARET MERKEZİ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.:0212 520 55 80 **İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÜL-ŞER TEKNİK SERVİS-NAMIK KEMAL** MH. SÜTÇÜ İMAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.:0216 335 60 19 **İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÖZDE ELEKTRONİK-ATATÜRK** MH. ALEMDAĞ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: 0216 329 57 03 **İSTANBUL-MALTEPE-GÜR TEKNİK SERVİS-BAĞDAT** CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 **İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ-SC ELEKTRONİK-GÜZELYURT** MH. MİMAR SİNAN CD. NO:71-TEL.:0212 852 78 50 **İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-DEDEOĞLU ELEKTRİK-2124** SOK NO:4 SULTANÇİFTLİĞİ-TEL.:0212 594 50 91 **İSTANBUL-TUZLA-AKIN İŞİ TEKNİK SERVİS-YAYLA** MH. F.ÇAKMAK CD. İSMAİL AĞA SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 **İSTANBUL-SARIYER-HİSAR SERVİS 1-NURİPAŞA** CD NO:48A BAĞLAR MEVKİ YENİKÖY-TEL.:0212 223 27 96 **İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19** MAYIS MH. OSMAN GAZİ CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18 **İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-ÇAM TEKNİK-İSLAMBAY** MAH NECİP FAZİL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62 **İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA-HALKALI** CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 **İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-BATI TEKNİK-GÜLTEPE** MH. DELİORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.:0212 599 36 79 **İSTANBUL-BAYRAMPAŞA-ÖZKAN ELEKTRONİK-KARTALTEPE** MH. BİLGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 **İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-TOROS ELEKTRONİK-MERKEZ** MH. BAĞLAR CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 **İSTANBUL-ŞİŞLİ-CHIP ELEKTRONİK-BOZKURT** CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 **İSTANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRONİK-M.FEVZİ ÇAKMAK** MAH.İNÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 **İSTANBUL-BEYOĞLU-TOLGA ELEKTRONİK-CAMI** KEBİR MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPASA-TEL.:0212 235 65 34 **İSTANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRONİK-DENİZKÖSKLER** MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 **İSTANBUL-BAĞCILAR-ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK-İSTOÇ** 25.ADA NO.:109-TEL.:0212 659 92 49 **İSTANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRONİK-HALİTAĞA** CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 **İSTANBUL-ZEYTİNBURNU-UZMAN ELEKTRONİK-YENİDOĞAN** MH. 42.SK.NO:50-TEL.:0212 582 36 37 **İSTANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRONİK-1.** ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 **İSTANBUL-MALTEPE-BEYDAĞI TEKNİK ELEKTRONİK-BAĞLARBAŞI** MAH. İNÖNÜ CAD.-TEL.:0216 457 63 34 **İSTANBUL-BAĞCILAR-KUMRU ELEKTRONİK-KEMALPAŞA** MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.:0212 429 34 19 **İSTANBUL-BAKIRKÖY-İKİZLER ELEKTRONİK-SAKIZAĞA** MH. BERRİNCİNİ SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83 **İSTANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRONİK-ALBAY HÜSAMETTİN** ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.:0216 318 35 13 **İSTANBUL-ÜSKÜDAR-KAÇELİK TİCARET-MİMAR SİNAN** MH. İSMAL DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 **İSTANBUL-KADIKÖY-TELVİD ELEKTRONİK-MAZHAR OSMAN** SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 **İSTANBUL-İKİTELLİ-BARİŞ TEKNİK-ATATÜRK** MH. İKİTELLİ CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 **İSTANBUL-K.CEKMECE-ENGİN**



YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ELEKTRONİK-TEVFİK BEY MH. MERKEZ CD. ORKİDE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 İSTANBUL-BAHÇELİEVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD. ZAFER MH. TÜRKBEYİ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 İSTANBUL-ŞİŞLİ-İŞİK ELEKTRONİK-AYAZAĞA MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.:0212 289 76 94 İSTANBUL-PENDİK-GÖKHAK ELEKTRONİK-BATI MH. SABRI TAŞKIN CD. SEBİL SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00 İSTANBUL-G.O.PAŞA-ATILIM ELEKTRONİK-CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO:14/A SULTANÇİFTLİĞİ- TEL.:0212 475 85 62 İSTANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTRİK ELEKTRONİK-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09 İSTANBUL-BEYKOZ-ULUDOĞAN ELEKTRONİK-KAYABASI ÇIKMAZI NO: 4/B PASABAĞÇE-TEL.:0216 322 85 85 İSTANBUL-KARTAL-ÖZÖĞLU ELEKTRONİK-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87 İSTANBUL-FATİH-SOYLU TEKNİK-HIRKAI SERIF CAMI ARKASI ESKİ ALI PAŞA CD. NO: 26-TEL.:0212 631 85 88 İSTANBUL-FATİH-IRMAK DIŞ TİCARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAŞA TEL.: 0212 589 75 27 İSTANBUL-SİLİVRİ-PDS ELEKTRONİK-P.M. PAŞA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75 İSTANBUL-GÜLTEPE-BİLİM ELEKTRONİK-HARMANTEPE MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27 İZMİR-KARŞIYAKA-AYSER ELEKTRİK EV ALETLERİ-ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:87/A-TEL.:0232 366 19 19 İZMİR-BERGAMA-GEZGİN SERİF CAMI ARKASI ESKİ ALI PAŞA CD. NO: 84-TEL.:0232 633 35 15 İZMİR-KONAK-TUNCA ELEKTRİK-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.:0232 246 40 62 İZMİR-ÇAMDİBİ-KUDRET ELEKTRONİK-BURAK REİS CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36 İZMİR-MENEMEN-AY ELEKTRONİK-DR. SELAHATTİN ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31 İZMİR-KONAK-SİSTEM ELEKTRONİK-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.:0232 469 72 69 İZMİR-KARŞIYAKA-LEVENT ELEKTRİK LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKAĞI-TEL.:0232 381 14 42 İZMİR-KARŞIYAKA-ASMERKEZ TİCARET-ESKİ TRAMVAY CD. 1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73 İZMİR-BORNOVA-ACEM ELEKTRONİK-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31 İZMİR-KONAK-KILIÇ ELEKTRONİK-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19 İZMİR-URLA-İLTER ELEKTRONİK-İZMİR 75. YILI CADDESİ NO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44 İZMİR-BUCA-ÇAĞLAR ELEKTRONİK-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77 İZMİR-YEŞİL YURT-UMUT ELEKTRİK & ELEKTRONİK-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77 İZMİR-ÖDEMİŞ-MURAT ELEKTRONİK-UMURBEY MH. SANAYİ SİT. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98 KAHRAMANMARAŞ-AKSUNGUR ELEKTRİK-UZUNLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50 KAHRAMANMARAŞ-KALE ELEKTRONİK-FEVZİPAŞA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94 KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN-DEMİROĞLU SOĞUTMA-GÜNEŞLİ MH. TERMINAL CD. NO:30-TEL.:0344 413 60 67 KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SAĞLAM - GÖKAY TEKNİK-İNÖNÜ MH. ESKİ BAĞLAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97 KARABÜK-ACAR ELEKTRONİK-VAKIF İS HANI KAT:2 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI-TEL.:0370 424 32 00 KARAMAN-ÖZ AS SOĞUTMA-ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 74 KARSAYDIN ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82 KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DEĞİŞİM ELEKTRİK-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04 KASTAMONU-TOSYA -DÖĞÜŞ ELEKTRONİK-VAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜNİKASYON-İNÖNÜ MAHALLESİ AFSİNBEY SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66 KAYSERİ-MELİKGAZI-AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KRISTAL APT.A-B NO.17 TEL.:0352 332 08 25 KAYSERİ-MELİKGAZI-AKIŞ ELEKTRONİK-ÇORAKÇILAR MH. CENGİZ TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320 14 00 KAYSERİ-DEVELİ-UĞUR SOĞUTMA-HARMAN MAHALLESİ BELEDİYE PAŞAJI ÜZERİ NO: 15-TEL.:0352 621 56 31 KAYSERİ-SÖNMEZ ELEKTRONİK-CAMI KEBİR MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62 KAYSERİ-ZERO COMPUTER-SAHABIYE MH. METE CD. ŞAHİR SATOĞLU SK. SATOĞLU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34 KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTRİK BİLGİSAYAR-B.HAYRETTİN CAD. NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73 KIRKLARELİ-MERKEZ-BUSE ELEKTRONİK-KARACA İBRAHİM MH. KAPAN CAMI SK. ACUN PŞJ. NO:23-TEL.:0288 212 73 57 KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRONİK-YILMAZ MH. ESKİ KIRKLARELİ CD. EFSANE DÜĞÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.: 0289 412 88 92 KIRŞEHİR-GARANTİ ELEKTRONİK-ANKARA CD. CİNGÖZ BEBE ARKASI YAĞMUR İŞHANI NO:9/B-TEL.:0386 214 02 18 KİLİS-FLAŞ ELEKTRONİK-ŞEHİTLER PARKI KARSISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 KOCAELİ-DORUK TEKNİK HİZ. -KARABAŞ MH. CENGİZ TOPEL CD. MÜNECCİM ARIF SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66 KOCAELİ-KARAMÜRSEL-KILINÇ ELEKTRONİK-İNÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55 KOCAELİ-DİLOVASI-SAMET ELEKTRONİK-BAĞDAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86 KOCAELİ-DARICA-KARDEŞLER ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88 KOCAELİ-GEBZE-YILDIRIM ELEKTRONİK-H. HALİL MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88KONYA-BEYŞEHİR-SELVİ SOĞUTMA-HACI ARMAĞAN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10 KONYA-SELÇUKLU-KARAFERİ SOĞUTMA-

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ



FERİT PAŞA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE SITE ÇIVARI-TEL.:0332 236 36 75 **KONYA-ERKAM SOĞUTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBASKAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00 32 KONYA-ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA LTD ŞTİ-NİSANTASI MH. HULUSİ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37 KONYA-SELÇUKLU-KONSEY SOĞUTMA VE ISITMA-KÜÇÜK İHSANİYE MH. SAİR GUBARI SK.BİNSA SİTESİ ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22 **KONYA-AKŞEHİR-EROL ELEKTRONİK-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12 KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKNİK-İHTİYARETTİN MH.SIRÇALI MEDRESE CD.İBNİBİBİ SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03 KONYA-SEYDİŞEHİR-TUNCER ELEKTRONİK-KIBRIS CD. NO:26-TEL.:0332 582 93 92 **KONYA-DURMAZLAR ELEKTRİK-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48 KONYA-EREĞLİ-ERDEMİR TEKNİK-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.ELİT APT. NO:3 TEL.: 0332 713 02 53 KÜTAHYA-ELİFOĞLU ELEKTRİK-FATİH SULTAN MEHMET BULVARI DUAGÜR CAMİİ ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80 MALATYA-YULAM ELEKTRONİK-İSTİKLAL MH. FUZULİ CD.IMAMOĞLU SK. NO:1-TEL.:0422 322 52 88 MALATYA-HALİM ELEKTRONİK-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08**MANİSA-SOMA-GÜRMAK TEKNİK-KURTULUŞ MH. İDMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56 MANİSA-SALİHLİ-AYKAR SOĞUTMA- BESEYLİL MH. BELEDİYE CD. NO:TEL.:243-0236 714 88 68 MANİSA-AY ELEKTRONİK MANİSA ŞB.-YARHASANLAR MAH. ESKİ HASAĞA 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63 MANİSA-BURCU ELEKTRONİK-TUNCA MAH. KURTULUŞ CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42 MANİSA-TURGUTLU-EMİN ELEKTRONİK-ALTAY MH. SEVİNÇ SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35 MANİSA-AKHİSAR-AKIN ELEKTRONİK-PASA MAH. 7.SOK. NO:25BELEDİYE ARKASI-TEL.:0236 413 50 53 MANİSA-SARUHANLI-ŞEN SOĞUTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.:0236 357 12 00 MANİSA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO DİNAMİK-CAMİLİ CEDIT MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99 MARDİN-MİDYAT-SAĞLAM ELEKTRONİK-ESNAF SANATKARLAR KREDİ KOOP. KARSISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90 MARDİN-KIZILTEPE-İBRAHİMOĞLU ISITMA-SANLIURFA CAD. ECE PAŞAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99 MARDİN-DERİK-UZAY ELEKTRONİK-BELEDİYE MEYDANI NO:36-TEL.:0482 251 34 35 MARDİN-YENİŞEHİR-MERKEZ TEKNİK-KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83 06 MARDİN-NUSAYBİN-BÜDÜN ELEKTRONİK-ZEYNEL ABİDİN MH. ÇİLEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98 MUĞLA-FETHİYE-ANADOLU TEKNİK SERVİS-ÖLÜDENİZ YOLU ÜZERİ BAHA SIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12 MUĞLA-MİLAS-AFŞİN YILDIRIM - TEKNİK SOĞUTMA-HACI İLYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45 MUĞLA-YATAĞAN-ASTEKNİK ISITMA SOĞUTMA SERVİSİ-YENİ MH. 152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31 MUĞLA-DALAMAN-ÖZKAN TEKNİK SOĞUTMA-MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK CD.NO:56-TEL.:0252 692 25 25 MUĞLA-ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK-ORHANIYE MH. HÜRRIYET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MUĞLA-DATÇA-MELİH ELEKTRONİK-ISKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MUĞLA-MARMARİS-İLKSEL ELEKTRONİK-YENİ YOL CD. NO:51/9-TEL.:0252 412 62 60 MUĞLA-URLA-STAR ELEKTRONİK-İNİSDİBİ CAD NO 1/C AKYAKA BELDESE-TEL.:0252 243 40 42 MUŞ-HAŞİMOĞLU EKİCİ ELEKTRONİK-HAŞİMOĞULLARI EKİCİ İŞ HANI BELEDİYE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 NİĞDE-HUZUR ELEKTRİK-İLHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIC AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 ORDU-TEK ISITMA SOĞUTMA-SAKARYA MAH YENİ KUMRU CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SOĞUTMA-YENİ MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-ÜNYE-STAR TEKNİK-KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 ORDU-MERKEZ-MİKRO ELEKTRONİK-YENİ MH. 319 SK. NO:18-TEL.: 0452 223 13 49 OSMANİYE-MODERN ELEKTRONİK-ORTAOKUL CD. KİŞİOĞLU KARSISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 RİZE-ÇAYELİ-ÖZER TEKNİK- MAKSUT ÖZER-EMNİYET MÜD.KARSISI SAIRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 RİZE-CEVAHİR ELEKTRONİK-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. İS PAŞAJI-TEL.:0464 213 16 17 SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRONİK-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.:0264 271 39 12 SAMSUN-ÇARSAMBA-ÖZKAN SOĞUTMA-ORTA MH. TUNCAY KOÇABAŞ SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 SAMSUN-BAFRA-KARATAŞ TİCARET-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-GÜLTEKİN SERVİS-ATATÜRK BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK-KADIKÖY MH. OSMANİYE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 SİİRT-ERYILMAZ ELEKTRONİK-CUMHURİYET CAD. NO:25 ULUCAMI KARSISI-TEL.:0484 224 03 92 SİNOP-ADA EV ALETLERİ-CAMI KEBİR MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 SİNOP-AYANCIK-YILKAY SOĞUTMA-YALI MH. DR.AZMİ HAMZAÖĞLU CD. NO:46-TEL.:0368 613 52 12 SİNOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAKIM SERVİS-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21 SİVAS-EKOL ELEKTRONİK-HİKMET İŞİK CD..NALBANTLAR BAŞI KAVSAĞI NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 ŞANLIURFA-SURUÇ-İŞİK SOĞUTMA TEKNİKERLİĞİ-DIKILİ MH. ZİYARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 ŞANLIURFA-AKTAŞ ELEKTRONİK-********



YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ASFALT CD. NO:22/F-TEL.:0414 217 14 87 **ŞANLIURFA-BİRECİK-YARAŞIR SOĞUTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIŞI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 ŞIRNAK-SİLOPİ-ABAY ELEKTRONİK-2. CADDE SIEMENS BAYII KARSISI-TEL.:0486 518 50 99 ŞIRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 TEKİRDAĞ-HAYRABOLU-POYRAZ TEKNİK-HİSAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48 TEKİRDAĞ-SARAY-BATI TEKNİK-YENİ MH. TAKSİM CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 TEKİRDAĞ-MURATLI-AKAN ELEKTRONİK-MURADIYE MH. NAZİM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 TEKİRDAĞ-ÇORLU-FULL TEKNİK-MUHİTTİN MH. FIKIR SK. NO:12/B-TEL.:0282 652 28 68 TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK-AYDOĞDU MH. ŞEHİTLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMOĞULLARI TİCARET-YENİMAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY-ÇAĞRI ELEKTRONİK-G.O. PAŞA MH. SAYAR SK. KARDEŞLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 TOKAT-ERBAA-HİDRO ELEKTİRİK-CUMHURİYET MH. GAZI BULVARI NO:144-TEL.:0356 715 56 01 TOKAT-CİHAN ELEKTRONİK-G.O.PAŞA BULVARI SIVAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ SOĞUTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 TOKAT-CEM TEKNİK SOĞUTMA-SOĞUKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 TRABZON-ÇIRAK TEKNİK-FATİH MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARSISI-TEL.:0462 229 66 44 TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTİRİK-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK-FATİH MH. FATİH CD. COŞKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 TRABZON-ARAKLI-ŞENGÜL TEKNİK-BAĞKUR ÇARŞISI NO: 10 / A-TEL.:0462 721 74 11 USAK-MERKEZ-KOÇ SOĞUTMA- ISLİCE MH. ADAŞ SK. NO:29/E -TEL.:0284 513 89 66 VAN-ERCİŞ-ÖZKANAT TAMİRAT-EMNİYET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 VAN-EBİNC TEKNİK-SIHKE CAD ATEŞ SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31 37 VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAMİRAT-KÜLTÜR MERKEZİ CIVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 YALOVA-ALTINOVA-DOĞAN TEKNİK SOĞUTMA-CUMHURİYET MH.MERKEZ DURAK KARSISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 YALOVA-TINAZTEPE ELEKTİRİK-İSTANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 YOZGAT-AKDAĞMADENİ-AYDIN SOĞUTMA-AHİŞAVI MH. 2. HANLAR SK. NO :10-TEL.:0354 314 64 12 YOZGAT-ÖNDER ELEKTRONİK-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 YOZGAT-SORGUN-KARDEŞLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK-ERDEMİR CAD NO:130-TEL.:0372 316 31 28 ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK-PAPILA İS HANI ZEMİN KAT NO:9 SOĞUKSU-TEL.:0372 251 67 31**

- ONLINE YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ -

"Yetkili servislerimizin güncellenmiş haldeki listesine

www.sinbo.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısıtlamalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciyi teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentası temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arızanın tamirine mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



İTHALATÇI FIRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



- SHD 2692 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ -

- GARANTİ BELGESİ -

Garanti Belge No : 51839
SSHY Belge No : 15907

Garanti Belge Onay Tarihi : 29/05/2008
SSHY Belge Onay Tarihi : 12/03/2008

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNS. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevki
Avcılar / İSTANBUL
Tel. : 0212 422 94 94 & **Fax:** 0212 422 03 49

Yetkili Kişi

: 
Yönetim Kurulu Başkanı


DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No:4 Avcılar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279008/9118

Ürünün Cinsi : SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ
Markası : SINBO
Modeli : SHD 2692
Alt Modeli : -
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 30 İş Günü
Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaselenecektir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**Değerli Müşterimiz,**

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hatlarımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
444 66 86

MERKEZ
TEKNİK SERVİS
(0212) 422 94 94

sinbo
www.sinbo.com.tr

Danışma Hatlarımızı,

- Hafta içi her gün **08.30-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici İlişkileri Merkezi'ne başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "**Hizmet Fişi**" almayı unutmayınız. Alacağınız bu fiş, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Cihazınız ilk çalıştırmada çalışmıyor veya arızalı ise, size en yakın SİNBO Yetkili Servisine başvurabilir veya SİNBO Danışma Hatlarından yardım alabilirsiniz.



Made in P.R.C.
İmal Yılı : 2010



- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

Intertek Testing Services Hangzhou

16 No. 1 Ave, Xiasha Economic Development
District, Hangzhou, China
HZ08050082-V1