



Кухонные механические весы

KS 3207

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель	KS 3207
Максимальный вес:	5 кг
Цена деления:	40 г

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Указания по технике безопасности

Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов.

Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегружайте выше максимально допустимого веса. Весы рассчитаны на максимальный вес 5 кг.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь за помощью в сервисный центр.

Порядок работы

данные весы предназначены для взвешивания твердых, сыпучих и жидких продуктов питания и приправ.

Установите весы на твердую, ровную поверхность.

Проконтролируйте нулевое «0» показание весов: в ненагруженном состоянии стрелка весов должна точно находиться на метке «0». В противном случае подрегулируйте положение стрелки при помощи винта в верхней части весов.

Положите взвешиваемый продукт на чашу весов. Когда стрелка весов остановится, снимите показания с круглой шкалы.

Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегружайте выше максимально допустимого веса.

Уход за прибором

Для чистки прибора снаружи пользуйтесь влажной тряпкой. Не используйте для чистки моющие средства или пасты. Промойте чашу весов под слегка теплой, проточной водой, а затем тщательно протрите ее насухо. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

