



LCD TV

Quick Start Guide



Quick Start Guide	GB
Guide de démarrage rapide	FR
Guía de inicio rápido	ES
Handleiding Snel aan de slag	NL
Schnellstartleitfaden	DE
Guia de Iniciação Rápida	PT
Guida introduttiva	IT
Snabbstartguide	SE
Guiden Hurtig start	DK
Pikaopas	FI
Hurtigstartguide	NO
Szybkie wprowadzenie	PL
Stručná příručka	CZ
Spríevodca rýchlym uvedením do prevádzky	SK
Üzembe helyezési útmutató	HU
Ghid scurt de utilizare	RO
Кратко ръководство за потребителя	BG
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης	GR
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	TR
Краткое руководство	RU
Короткий посібник	UA

BRAVIA

KDL-65W855A



4-475-830-11(1)
© 2013 Sony Corporation




What's in the box
Contenu de la boîte
Contenido de la caja
Wat zit er in de doos
Inhalt der Verpackung
O que está dentro da caixa
Contenuto della confezione


Kartongens innehåll
Hvad er der i kassen
Laatikon sisältö
Pakken inneholder
Co znajduje się w opakowaniu
Obsah dodávky
Obsah dodávky

A doboz tartalma
Conținutul cutiei
Картон има в кутията
Картон sisältö
Переходно е добавка
Куту існені
Содержимое упаковки
Комплект постачання

1



2




1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}

Stand mounting.
(* Approximate value)
Fixation du support.
(* Valeur approximative)
Base de montage.
(* Valor aproximado)
Montagestandaard.
(* waarde bij benadering)
Ständermontage.
(* Ungefärlig Wert)
Montagem do suporte.
(* Valor aproximado)
Montaggio sul supporto.
(* valore approssimativo)


Montering av stativ.
(* Ungefärligt värde)
Montering på fod.
(* Cirka-værdi)
Jalustan asennus.
(* Ohjeellinen arvo)
Stativmontering.
(* Omtrentlig verdi)
Montaż na podstawie.
(* wartość przybliżona)
Montáž podstavce.
(* Přibližná hodnota)
Montáž stojana.
(* Přibližná hodnota)

Állvány felszerelése.
(* Hozzávetőleges érték)
Montarea suportului.
(* Valoare aproximativă)
Монтиране на стойката.
(* Приблизителна стойност)
Събиращ стойки.
(* Τιμή κατά προσέγγιση)
Sehpa montaj parçası.
(* Yaklaşık değer)
Крепление стойки.
(* Приблизительное значение)
Кріплення стійки.
(* Приблизне значення)

A





B



Connections (cables not supplied); (A) Antenna connection, (B) Antenna and AV device via a High Speed HDMI cable for high-quality video and audio. For more information on connections, refer to the i-Manual.
Raccordements (câbles non fournis); (A) Raccordement de l'antenne, (B) Antenne et périphérique AV via un câble HDMI haut débit pour une qualité vidéo et audio élevée. Pour plus d'informations sur les raccordements, reportez-vous à l'i-Manual.
Conexiones (cables no suministrados); (A) conexión de antena, (B) antena y dispositivo AV a través de cable HDMI de alta velocidad, para disfrutar de vídeo y audio de alta calidad. Para obtener más información sobre las conexiones, consulte el i-Manual.
Aansluitingen (kabels niet antenneaansluiting, (B) antenne en AV-apparaat via hoge snelheid HDMI-kabel voor video en audio van hoge kwaliteit. Meer informatie over aansluitingen vindt u in de i-Manual.
Verbindungen (Kabel nicht im Lieferumfang); (A) Antennenverbindung, (B) Antenne und AV-Gerät über High-Speed-HDMI-Kabel für Video und Audio von hoher Qualität. Weitere Informationen zu den Verbindungen finden Sie im i-Manual.
Ligações (cabos não fornecidos); (A) ligação de antena, (B) antena e dispositivo AV através de um cabo HDMI de alta velocidade para vídeo e áudio de alta qualidade. Para obter mais informações acerca das ligações, consulte o i-Manual.
Collegamenti (cavi non in dotazione); (A) Collegamento antenna, (B) Collegamento antenna e dispositivo AV tramite un cavo HDMI ad alta velocità che garantisce un'elevata qualità video e audio. Per ulteriori informazioni sui collegamenti, consultare l'i-Manual.

Anslutningar (kablar medföljer inte); (A) Antenningång, (B) Antenn- och AV-enhet via en High Speed HDMI-kabel för bild och ljud i hög kvalitet. Ytterligare information om anslutningar finns i din i-Manual.
Tiisluutninger (kabler medfølger ikke); (A) Antennestik, (B) Antenne og AV-enhet via et High Speed HDMI-kabel til video og lyd af høj kvalitet. For yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder henvises til i-Manualen.
Liitännät (johdot ovat lisävaruste); (A) Antenniliitäntä, (B) Antenni ja AV-laitte nopean HDMI-kaapelin kautta korkealaatuisen videon ja audion toistamiseksi. Lisätietoja liitännöistä on annettu i-Manual-käyttöohjeessa.
Tilkoblinger (kabler medfølger ikke); (A) antennetilkobling, (B) antenne og AV-enhet via høy hastighet HDMI-kabel for video og lyd i høy kvalitet. For mer informasjon om tilkoblinger, kan du se i-Manual.
Podłączenia (kable niezawarte w zestawie); (A) połączenie antenowe, (B) połączenie antenowe i urządzeń AV przez kabel HDMI wysokiej prędkości do wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Więcej informacji na temat połączeń można znaleźć w i-Manual.
Propojavaci kabely (nejsou součástí dodávky); (A) anténní konektor, (B) anténa a AV zařízení s vysokorychlostním rozhraním HDMI pro vysoké kvalitní video a zvuk. Další informace o připojení naleznete v elektronické příručce.
Pripojky (káble sa nedodávajú); (A) pripojka antény, (B) anténa a AV zariadenie prostredníctvom vysokorychlostného kábla HDMI pre video a zvuk vysokej kvality. Ďalšie informácie o pripojkách nájdete v návode i-Manual.
Csatlakozások (a kábelek nem tartozékok); (A) Antenna csatlakozás, (B) Antenna és AV-eszköz nagy sebességű HDMI-kábelrel keresztül a kiváló minőségű kép és hang érdekében. A csatlakozásokkal kapcsolatban további információkat az i-Manual kézikönyvben talál.

Conexiuni (cablurile nu sunt furnizate); (A) Conexiune de antenă, (B) Antenă și dispozitiv AV prin intermediul unui cablu HDMI de mare viteză pentru imagini și sunete de înaltă calitate. Pentru mai multe informații despre conexiuni, consultați i-Manualul.
Връзки (кабели не са доставени); (A) Антенна връзка, (B) Антенa и AV устройство чрез високоскоростен HDMI кабел за висококачествено видео и аудио. За повече информация за връзките се обърнете към i-Manual.
Συνδέσεις (δεν παρέχονται καλώδια); (A) Σύνδεση κεραίας, (B) Σύνδεση κεραίας και συσκευής εικόνας/ήχου μέσω καλωδίου HDMI υψηλής ταχύτητας για υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο i-Manual.
Bağlantılar (kablolar ürüne verilmez); (A) Anten bağlantısı, (B) Bir Yüksek Hızlı HDMI kablolu üzerinden yüksek kaliteli video ve ses için anten ve AV cihazı. Bağlantıları ilgili daha fazla bilgi için i-Manual'e başvurun.
Порключения (кабели не прилагаются); (A) подключение антенны, (B) подключение антенны и аудио-/видеоустройства через высокоскоростной кабель HDMI для передачи видео и аудио высокого качества. Для получения дополнительной информации о подключениях см. руководство i-Manual.
Подключення (кабелі не входять до комплекту); (A) підключення антени, (B) підключення антени й аудіовізуального пристрою за допомогою кабелю High Speed HDMI для високоякісного відтворення відео та звуку. Додаткову інформацію про підключення див. у посібнику i-Manual.



Topple prevention (cord and screws are not supplied) and cable bundling.
Prévention des renversements (corde et vis non fournies) et lien pour câbles.
Sistema de prevención de caídas (cable y tornillos no suministrados) y brida para cables.
Omvvalpreventie (snoer en schroeven zijn niet meegeleverd) en kabelbundeling.
Kipperschutz (Schnur und Schrauben nicht im Lieferumfang) und Kabelbündelung.
Prevenção de queda (cabo e parafusos não são fornecidos) e união dos cabos.
Prevenzione delle cadute (cavo e viti non in dotazione) e cavi cablati.
Välskydd (tråd och skruvarna medföljer inte) och kabelbundning.

Forebyggelse af væltning (ledning og skruer medfølger ikke) og kabelbundning.
Kaatumisen estäminen (nauha ja ruuvit ovat lisävaruste) ja johtojen niputtaminen.
Forhindre veltning (snor og skruer medfølger ikke) og binding av kabel.
Zabezpieczenie przed przewróceniem (linka i śruby niezaawarte w zestawie) oraz opaska kablowa.
Ochrana proti převrnutí (šňůra a šrouby nejsou součástí dodávky) a páska na upevnění kabelů.
Ochrana proti prevrhnutí (kábel a skrutky sa nedodávajú) a pružok na zviazanie káblov.
A felborulás megakadályozása (a kábel és a csavarok nem tartozékok) és a kábelek kötéglese.

Sistem de prevenire a răsturnări (cablul și șuruburile nu sunt furnizate) și sistem de prindere a cablurilor.
Предотвратяване на преобръщане (въвръ и винтове не са предоставени) и групиране на кабели.
Πρόληψη ανατροπής (το καλώδιο και οι βίδες δεν παρέχονται) και τακτοποίηση καλωδίων.
Devrlime korumas (kordon ve vidalar ürüne verilmez) ve kablo bağ.
Защита от опрокидывания (шнур и винты не прилагаются) и группирование кабелей.
Захист телевизора від перекидання (шнур і гвинти не входять до комплекту), зв'язування кабелів.

