



# Русский Наслаждайтесь безумной вечеринкой с приложениями "SongPal" и "Fiestable"!

SongPal



Fiestable



## 1 Подготовьте аудиосистему и загрузите "SongPal".

**На аудиосистеме**

Включите систему.

Подержите нажатой кнопку BLUETOOTH в течение **2 секунд или дольше** для перехода в режим сопряжения.

BLUETOOTH

### На устройстве Android™

Просканируйте двухмерный код или выполните поиск "SongPal", используя URL-адрес справа.



<http://sonyapp.jp/songpal.html>


### На iPhone или iPod

Нажмите "Settings" > "Bluetooth" и включите функцию BLUETOOTH, а затем завершите соединение BLUETOOTH с аудиосистемой.

Для загрузки "SongPal" следуйте инструкциям на экране. Вы можете также загрузить его путем сканирования двухмерного кода или поиска, используя указанный выше URL-адрес.

## 2 Запустите "SongPal" и загрузите "Fiestable".

Запустите "SongPal" и коснитесь значка "Fiestable" в верхнем левом углу. Вы можете загрузить "Fiestable" из App Store или Google Play™.



Текстовый символ и логотип BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и какое-либо использование таких знаков Sony Corporation осуществляется по лицензии.

Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

iPhone и iPod являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

Все другие товарные знаки являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Українська

# Організуйте шалені вечірки за допомогою програм «SongPal» і «Fiestable»!

SongPal



Fiestable



## 1 Підготуйте аудіосистему і завантажте програму «SongPal».

**На аудіосистемі**

Увімкніть систему.



Натисніть та утримуйте кнопку BLUETOOTH протягом **2 секунд або довше**, щоб увійти в режим з'єднання в пару.

BLUETOOTH



**На пристрої Android™**

Відскануйте двовимірний код або знайдіть «SongPal» за допомогою адреси URL, поданої праворуч.



<http://sonyapp.jp/songpal.html>


**На iPhone або iPod**

Торкніться «Settings» > «Bluetooth», увімкніть функцію BLUETOOTH і виконайте під'єднання BLUETOOTH на аудіосистемі.

Для завантаження «SongPal» дотримуйтеся вказівок на екрані. Програму також можна завантажити, відсканувавши двовимірний код, або виконавши пошук за допомогою адреси URL вище.

## 2 Запустіть програму «SongPal» і завантажте «Fiestable».

Запустіть програму «SongPal» і торкніться піктограми «Fiestable» у верхньому лівому кутку. Програму «Fiestable» можна завантажити на App Store або в Google Play™.



Назва та логотипи товарного знака BLUETOOTH® є товарними знаками компанії Bluetooth SIG, Inc.; корпорація Sony використовує їх за ліцензією.

Android та Google Play є товарними знаками Google Inc.

iPhone та iPod є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування компанії Apple Inc.

Усі інші товарні знаки належать їхнім відповідним власникам.