

Ваш стильный i-Chef

SMART-МУЛЬТИВАРКА STADLER FORM CHEF TWO С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ TOUCHLINE

Stadler Form представляет новую мультиварку **Chef Two** в революционном дизайне. Компания уже не раз демонстрировала творческий подход к созданию бытовой техники. Так, вариации на тему материалов воплотились в вентиляторе Otto, отделка которого выполнена из древесины. Экспериментируя с формами, таланты из Stadler Form создали увлажнитель Fred, похожий на летающую тарелку. Очередной трехмерный эксперимент привел к появлению мультиварки, всерьез претендующей на звание самой стильной и продвинутой.

Мультиварке Chef Two явно не идет термин «бытовой прибор». Гораздо уместнее звучит «кухонный гаджет»: правильная форма корпуса, его пронзительный черный цвет, сенсорная панель с управлением Touch line — благодаря этим элементам мультиварка неплохо маскируется под hi-fi технику или смартфон.

Дизайн Chef Two начинается с формы корпуса. Не-стандартное архитектурное решение — заменить округлые формы, уже ставшие классикой, на четкую геометрическую фигуру — оказалось удачным во всех аспектах. Во-первых,

почти правильная форма куба делает мультиварку ультра-модным предметом интерьера. Во-вторых, такая форма позволяет максимально эффективно задействовать кухонное пространство и легко вписывается в планировку. А скромные габариты Chef Two заметно «экономят» драгоценные сантиметры рабочей поверхности.

Сенсорная панель с инновационным управлением **Touch line** еще больше роднит Chef Two с электроникой, а точнее — с i-лидерами рынка смартфонов. Выбор нужных «приложений» мультиварки осуществляется при помощи четырех сенсорных кнопок и сенсорной линии Touch line. С помощью этого фирменного элемента управления, который очень прост в использовании, осуществляется руководство большинством функций прибора. Снятие блокировки панели управления, выбор программы и настройка времени приготовления — все это делается с помощью Touch line. Нужно всего лишь провести рукой вдоль линии, а направление движения подскажет **свечящаяся индикация**: справа налево или слева направо, вслед за подсветкой.





Отмена

Таймер

Температура

Старт

Большой информативный LCD-дисплей обеспечивает дружелюбную коммуникацию между пользователем и прибором. На дисплей выводятся «уведомления» о выбранной программе, текущем статусе приготовления, температуре. Эти сведения легко воспринимаются благодаря большому, по сравнению с другими мультиварками, размеру дисплея и контрастной белой подсветке. В режиме ожидания экран мультиварки показывает текущее время, в процессе приготовления — сколько осталось до завершения программы, а если установлен таймер — время, к которому блюдо должно быть готово. Общаться с прибором также помогает **звуковая индикация** действий, сопровождающая выбор программ. Если же это окажется лишним, звук можно легко отключить, удерживая кнопку «Отмена».

Сбалансированная подборка из **17 программ приготовления** позволяет исполнить практически любую кулинарную композицию. Для этого в автоматических программах Chef Two тщательно выверены все основные параметры: способ приготовления, температурные режимы и временные интервалы. Это позволяет охватить основной спектр блюд и даже чуть больше: например, Chef Two превосходно готовит ризотто и йогурты.

Для самых маленьких гурманов у Chef Two есть программа **«Детское меню»**, ведь к детской пище предъявляются особые требования, касающиеся не только ее состава, но и температуры. Добиться оптимальных показателей под-

ручными средствами, как правило, не просто, учитывая, что дети не любят долго ждать. Специальная программа мультиварки Chef Two позволяет подогревать детскую пищу до температуры, соответствующей возрасту: до 36 °C для самых маленьких, до 45-50 °C для малышей до трех лет и до 60 °C для детей постарше. Еще один способ использовать Chef Two для детского кормления — налить в чашу воду и таким образом подогревать баночки с питанием.

Для более искушенных кулинаров Chef Two предлагает опцию **«Шеф-повар»**. В этом режиме можно самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, что позволяет претворить в жизнь практически любую кулинарную фантазию. Импровизируйте смелее!

За грамотный тайм-менеджмент у повара Chef Two отвечает **функция «Таймер»**. Этот «органайзер» позволяет запланировать трапезу в удобное время. Пожелаете ли вы свежей каши к завтраку или горячего ароматного супа на обед, ваш покорный слуга от Stadler Form все исполнит с точностью до минуты. Если вы окажетесь не столь пунктуальными и задержитесь, smart-мультиварка не будет требовать объяснений, а просто сохранит блюдо теплым до вашего прихода, переключившись на **режим «Подогрев»**.

И готовиться, и подогреваться все блюда будут в **экологичной чаше с керамическим покрытием**. Это покрытие повышает износоустойчивость чаши, а также, являясь экологичным материалом, гарантирует безопасность для



вашего здоровья. Кроме того, готовить на таком покрытии можно без масла, а значит, существенно «экономить» на калорийности блюд. А экономить электроэнергию позволяет материал чаши: она изготовлена из анодированного алюминия, который повышает ее теплопроводные свойства, то есть способность быстро и эффективно передавать энергию от нагревательного элемента к пище.

Ваш трудолюбивый кухонный гаджет, конечно же, тоже нуждается в заботе. Но — совсем немного, так что пара минут для любимого помощника найдется даже в самом плотном графике. Снаружи прибор очищается буквально несколькими движениями благодаря его правильной, без лишних деталей, форме. Для облегчения ухода за внутренней частью мультиварки в ней предусмотрен **режим самоочистки**, поэтому все, что потребуется от вас, — это налить воды и запустить процесс. А для более тщательной очистки в Chef Two предусмотрена возможность **снять внутреннюю крышку**.

Как у любого стилиста, у Chef Two есть набор **аксессуаров**. В его «гардеробе» имеется фирменная мерная чашка объемом 180 мл, лопатка, ложка для супа, а также решетка для приготовления блюд в программе «Пароварка».

Разнообразный выбор рецептов на любой вкус и случай вы найдете в нашей фирменной кулинарной книге **«111 лучших рецептов для мультиварок со всего мира»**. Она охватывает всю географию вкусов, от экзотики Марокко до традиционной русской кухни. Все рецепты адаптированы для двух типов мультиварок: ТЭНовых и готовящих под давлением.

По-настоящему облегчить быт и повысить качество жизни способны лишь лучшие образцы технологического прогресса. Они поражают безукоризненным функционалом и совершенными формами, доставляют удовольствие не только результатом, но и процессом. Среди смартфонов и планшетных компьютеров эталон такой техники уже существует, теперь свой флагман появился и в сегменте мультиварок. Эргономичная форма и оригинальный дизайн, продвинутая система управления и проверенное качество — у инновационной мультиварки Chef Two от Stadler Form есть все, чтобы быть лидером, быть iChef.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оригинальный дизайн в компактном размере
- Сенсорная панель с инновационным управлением Touch line
- Большой информативный LCD-дисплей.
- 17 программ приготовления, включая «Шеф-повар» и «Детское меню»
- Функция «Таймер» и «Подогрев»
- Экологичная чаша с керамическим покрытием 4 л
- Съемная внутренняя крышка
- Аксессуары: мерная чашка (160 мл), лопатка, ложка для супа, решетка для приготовления блюд в режиме «Пароварка»
- Напряжение 220–240 Вт, 50 Гц
- Габариты (Ш x Г x В) 240 x 300 x 240 мм
- Мощность 800 Вт (приготовление)