



SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH
АУДИОСИСТЕМА
SUPRA BTS-611



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство аудиосистемы	5
Питание аудиосистемы.....	6
Основные операции	6
Соединение с Bluetooth устройством	6
Безопасная утилизация	8

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение портативной аудиосистемы SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, обращая особое внимание на раздел **«Меры предосторожности и безопасности»**, а затем сохранить руководство для использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.

Не используйте прибор в условиях повышенной влажности или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости. Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания, обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высоких температур (выше +60°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +40°C.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня или емкостей с водой.

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

Если прибор не используется, следует отключить его от источника питания.

При возникновении электростатического заряда прибор выключается автоматически, что сделано для защиты внутренних компонентов. Если это произошло, отсоедините прибор от ПК, а затем подсоедините снова.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии и в исправном состоянии.

Аудиосистема


USB-кабель для зарядки батареи

Инструкция, гарантийный талон

УСТРОЙСТВО АУДИОСИСТЕМЫ



1. Кнопка ответа на звонок / окончания телефонного разговора.
2. Кнопка перехода к предыдущей записи / уменьшение громкости.
3. Кнопка начала воспроизведения / паузы, смены режимов.
4. Кнопка перехода к следующей записи / увеличение громкости.
5. Микрофон.



6. Разъем Micro USB
7. Светодиодный индикатор
8. Разъем для карты Micro SD
9. Аудиовход AUX.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Прибор оснащен аккумуляторной батареей.

Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею нужно полностью зарядить.

Чтобы зарядить аккумуляторную батарею, подключите один конец входящего в комплект кабеля к разьему питания мини-USB, а другой – к USB-порту ПК. Во время зарядки батареи индикатор FULL мигает красным. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор FULL будет гореть постоянно.

Когда батарея разряжена, прибор подает звуковой сигнал и звучит голосовое сообщение «Батарея разряжена, пожалуйста, зарядите». В этом случае необходимо зарядить батарею.

Кроме того, с прибором может поставляться сетевой адаптер питания. В этом случае можно заряжать встроенную батарею от сети.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для включения аудиосистемы - нажмите кнопку 3.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Нажмите на 2 секунды кнопку 3, чтобы переключать режимы аудиосистемы:

Bluetooth, воспроизведение файлов с MicroSD, FM радио, AUX, ПК.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Регулировка громкости производится продолжительным нажатием на кнопки 2 и 4. Устройство поддерживает 16 градаций громкости, по умолчанию уровень установлен на 12.

ПРОСЛУШИВАНИЕ FM-РАДИО

Включите акустическую систему и переведите её в режим FM радио

Нажмите кнопку 3, чтобы начать автоматический поиск радиостанций.

Нажимайте кнопки 2 и 4 для настройки на предыдущую/следующую радиостанцию.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С КАРТЫ ПАМЯТИ

Установите карту памяти в соответствующий разъем аудиосистемы.

Включите акустическую систему и переведите её в режим MicroSD

Устройством автоматически начнет воспроизведение музыкальных файлов, записанных на карту памяти.

В режиме воспроизведения с карт MicroSD кнопки 2 и 4 отвечают за перемотку на предыдущую/следующую песню.

Краткое нажатие этой кнопки начинает проигрывание записи или переходит в режим паузы.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА

При подключении к входу AUX аудиосистемы внешнего источника аудио сигнала автоматически начнется воспроизведение с внешнего источника.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ПК

При соединении включенной аудиосистемы и ПК с помощью USB-кабеля звук с ПК будет подаваться на динамик аудиосистемы.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ НА КАРТЕ ПАМЯТИ С ПК

При соединении выключенной аудиосистемы и ПК с помощью USB-кабеля аудиосистема будет работать как картридер. В этом режиме вы можете копировать, удалить и осуществлять прочие операции с файлами на карте памяти, установленной в аудиосистему.

СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

1. Включите акустическую систему и переведите её в режим Bluetooth. При этом индикаторный светодиод часто вспыхивает, указывая на то, что система находится в режиме ожидания Bluetooth соединения.

Примечание: Аудиосистема должна находиться в пределах 5м от соединяемого с ней устройства, например, сотового телефона.

2. Найдите на соединяемом устройстве настройки Bluetooth, выберите поиск / сканирование, чтобы мобильное устройство начало поиск сигнала Bluetooth.

3. Когда на устройстве высветится название акустической системы BTS-611, выберите его.
4. После успешного соединения акустическая система покажет, что соединение с Bluetooth завершено, светодиодный индикатор перейдет к медленным вспышкам.

Если в течение 3 мин соединение не установлено, акустическая система выключится автоматически.

В режиме воспроизведения Bluetooth, нажимайте кнопки 2 и 4 для перехода на следующую / предыдущую дорожку.

ПОВТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

1. Включите аудиосистему. Аудиосистема должна автоматически соединиться с устройством, с которым работала в последний раз до выключения.
2. Если повторного автоматического соединения нет, убедитесь, что аудиосистема Bluetooth находится в пределах 10м от соединяемого устройства. В настройках Bluetooth на соединяемом устройстве выберите название акустической системы BTS-611. Если в настройках Bluetooth нет названия акустической системы BTS-611, следуйте инструкциям выше по настройке соединения.

ПРИЕМ ЗВОНКОВ (БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ)

Когда между аудиосистемой и мобильным телефоном установлено соединение Bluetooth, то при поступлении входящего вызова на мобильный коснитесь кнопки 1, чтобы ответить. Чтобы завершить разговор, еще раз коснитесь кнопки 1.

Длинное нажатие на кнопку 1 приводит к сбросу вызова.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.

Протирайте корпус прибора слегка влажной тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса.

Перед тем как убрать прибор на хранение, полностью зарядите батарею питания.

ВНИМАНИЕ:

Для чистки прибора запрещается использовать жесткие щетки, абразивы, растворители и другие агрессивные вещества.

Храните прибор в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth, поддержка A2DP, AVRCP

Радио FM диапазона,

расширенный FM диапазон 64-108 МГц

Слот под микро SD карту

Поддерживаемые устройства: iPhone, iPad, устройства с функцией Bluetooth

Мощность динамика: 3 Вт x 2

Время работы в режиме воспроизведения: 2,5 часа.

Рабочее расстояние: 10м

Питание DC 5 В, зарядка через USB

Размеры: 60x65x125 мм

Вес: 0,15 кг

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год



Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР

Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED

ROOM 2, LG2/F., KAI WONG COMMERCIAL BUILDING, 222 QUEEN'S ROAD CENTRAL, Hong Kong.

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д.31

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д.31

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Дата производства: 08. 2014