









# Tefal

## EVOLIS



## Specific messages - Messages spécifiques

<b>Err</b>	<b>0.0 kg</b>	<b>53.1 kg</b>
		
	<b>SLP</b> = STOP	
		
< MINI 10 Kg	> MAX 160 Kg	2xLR3 AAA alkaline <b>CHANGE BATTERY CHANGER LES PILES</b>

## Precautions - Précautions



## 1<sup>st</sup> use - 1<sup>re</sup> utilisation




fig. 1




fig. 2



fig. 3

## 2<sup>nd</sup> use - 2<sup>ème</sup> utilisation




fig. 7




fig. 8




fig. 9

Automatic  
recognition  
*Reconnaissance  
automatique*

MEM 1 → 53.1 kg




fig. 4

Select memory 1  
Press 2 seconds

Choix de la mémoire 1  
Appuyer 2 secondes

53.1 kg




fig. 5

Recorded memory

Mémoire enregistrée




fig. 6

Autostop

Arrêt automatique

53.0 kg




fig.10

-0.1 kg




fig.11




fig.12

Autostop

Arrêt automatique

# VISIO CONTROL

---

## Examples - Exemples



- 0,1 kg



+ 0,1 kg



0,0 kg

<b>F</b>	Service consommateurs & commande accessoires tél. 0 810 77 47 74 - <a href="http://www.tefal.fr">www.tefal.fr</a>
<b>NL</b>	+ 31 318 58 24 24 - <a href="http://www.tefal.nl">www.tefal.nl</a>
<b>D</b>	+ 49 212 387 400 - <a href="http://www.tefal.de">www.tefal.de</a>
<b>I</b>	+ 39 199 20 73 54 - <a href="http://www.tefal.it">www.tefal.it</a>
<b>GB</b>	Consumer Service & Accessories ordering tel. 44 845 725 85 88 - <a href="http://www.tefal.co.uk">www.tefal.co.uk</a>
<b>E</b>	+ 34 902 312 400 - <a href="http://www.tefal.es">www.tefal.es</a>
<b>P</b>	Clube Consumidor - + 351 808 284 735 - <a href="http://www.tefal.pt">www.tefal.pt</a>
<b>GR</b>	+ 30 801 11 97 101 - 210 -6371251 - <a href="http://www.tefal.com">www.tefal.com</a>
<b>TR</b>	
<b>DK</b>	+ 45 4466 31 55 - <a href="http://www.tefal.dk">www.tefal.dk</a>
<b>S</b>	Kundservice - + 46 8 594 213 30 - <a href="http://www.tefal.se">www.tefal.se</a>
<b>FIN</b>	Asiakaspalvelu - + 358 962 29 420 - <a href="http://www.tefal.fi">www.tefal.fi</a>
<b>N</b>	Kundeservice & bestilling av reservedeler - + 47 815 09 567 - <a href="http://www.tefal.no">www.tefal.no</a>
<b>RUS</b>	+ 40 213 10 34 47 - <a href="http://www.tefal.com.ru">www.tefal.com.ru</a>
<b>PL</b>	+ 48 801 300 421 - <a href="http://www.tefal.pl">www.tefal.pl</a>
<b>CZ</b>	+ 420 222 31712 7 - <a href="http://www.tefal.cz">www.tefal.cz</a>
<b>H</b>	+ 36 1801 84 34 - <a href="http://www.tefal.hu">www.tefal.hu</a>
<b>SK</b>	+ 421 4488 71 24 - <a href="http://www.tefal.sk">www.tefal.sk</a>
<b>RO</b>	+40(21) 233.13.45 - <a href="http://www.tefal.ro">www.tefal.ro</a>
<b>YU</b>	<a href="http://www.yu.tefal.com">www.yu.tefal.com</a>
<b>SLO</b>	+ 386 22 50 9230 - <a href="http://www.tefal.si">www.tefal.si</a>
<b>HR</b>	+ 385 1 3015 294 - <a href="http://www.tefal.com.hr">www.tefal.com.hr</a>
<b>BG</b>	<a href="http://www.tefal.bg">www.tefal.bg</a>

عربي

**Tefal**

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)