


КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР




СОСТОИТ:
 - 1 шт Зеркало с подсветкой, 1X & 5X
 - 1 шт Электрический женский триммер
 - 1 шт Пинцет с подсветкой
 - 1 шт Электрозавивка для ресниц
 - 1 шт Триммер для носа
 - 1 шт Подставка для хранения принадлежностей

1. Быстрое формирование линии бровей, удаление лишних волос, забота о ресницах – все необходимо для привлекательного внешнего вида!
2. Превосходная комбинация необходимых инструментов для ежедневного мейк-апа.

1. С помощью Зеркала с подсветкой, вы можете с легкостью использовать все необходимые инструменты.
 2. Женский электрический триммер для удаления нежелательных волос или для формирования линии бровей, а также стрижки и выравнивания.
 3. Многофункциональный пинцет с подсветкой поможет выщипать нежелательные волоски.
 4. Электрозавивка для ресниц сделает взгляд привлекательным и блестящим.
 5. Триммер для носа и уши освободит внешний вид.
 6. Многофункциональная подставка с дополнительными отверстиями предназначена для хранения всех аксессуаров, а также для ваших личных принадлежностей.

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ, 1X/5X



1. Двустороннее зеркало, 1X & 5X увеличение.
2. Светодиодная подсветка.
3. Зеркало вращается на 360°, легко использовать.
4. Питание: 3 батареи типа AA.


• Как установить батареи:
 Откройте крышку батарейного отсека и установите 3 батареи типа AA, как показано на рисунке. Закройте крышку (батареи не входят в комплект)



1. Используйте нормальное зеркало или зеркало с 5-ти кратным увеличением.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения освещения.
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для выключения подсветки

Main material: ABS, Glass

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ТРИММЕР



1. Аккуратно, быстро и безболезненно удаляет и обрезать волосы без раздражения.
2. Идеально подходит для удаления волос на бровях, лице, подмышках и всего тела.
3. Плоский и острый лезвие, этот триммер легко помещается в косметичку.
4. В комплекте двустороннее насадка-гребешок и щеточка для чистки.
5. Питание: 1 Батарея типа AAA (Батареи не включены в комплект.)


Сдвиньте винт нижней алюминиевой трубки и вставьте 1 батарею типа AAA, как указано на рисунке. Закрыйте трубку на место. (Батареи не включены в комплект)



1. Снимите крышку перед использованием.
2. Сдвиньте винт выключателя, поставив в положение ВКЛ, чтобы включить устройство.
3. Поверните лезвие в нужную сторону и удалите нежелательные волосы в направлении противоположном направлению роста волос.
4. Поверните корпус или диаметр стороны гребешка и лезвие для волос для возможности обрезать волосы разной длины.
5. Сдвиньте винт переключателя питания в положение ВЫКЛ, чтобы выключить устройство после использования.

Main material: ABS, Aluminum, Stainless steel

ПИНЦЕТ С ПОДСВЕТКОЙ



1. Зависит от освещения назначения, что позволяет более надменно и четко выщипать волосы.
2. Стереорисованная светодиодная подсветка направлена четко в сторону зажима.
3. Выступающая труба для точного захватывания.
4. Встроенное в крышку зеркало - лупа и лезвие.
5. Встроенные щеточка и расческа для бровей.



1. Питание 3 батареи типа АА/ТТ в комплекте.
2. Пожалуйста, удалите защитную пленку перед первым использованием.




1. Снимите крышку.
2. Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ для включения подсветки.
3. Поверните пинцет в нужную сторону, захватите нежелательный волос и срывайте.
4. Расчешите брови расческой или щеточкой.
5. Нажмите переключатель выкл ВКЛ/ТТ, чтобы выключить подсветку.

Material: ABS, Stainless Steel, LED
 Main material: ABS, Stainless Steel, LED


ЭЛЕКТРОЗАВИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ



1. Нагревается за несколько секунд.
2. Создает волнистые красивые ресницы легко и быстро.
3. Наличие индикатора температуры.
4. Легкий и компактный, электрозавивка легко помещается в косметичку.
5. Питание: 1 Батарея типа ААА (не входит в комплект).




Сдвиньте винт нижней алюминиевой трубки и вставьте 1 батарею типа ААА, как показано на рисунке. Закройте трубку. (Батареи не входят в комплект)



1. Снимите крышку.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для предварительного нагрева. Следите за индикатором нагрева температуры. Индикатор изменит цвет с зеленого на желтый, когда завивка будет готова к использованию.
3. Сторонно поместите ресницы у основания ресниц, но не прикасайтесь к веку. Давите головку, аккуратно надавливая на середину ресниц, потяните вверх в течение 8-10 секунд, а затем медленно переместите головку до кончика ресниц. Повторите по мере необходимости для увеличения загиба.
4. Используйте тушь при желании.
5. Когда закончите, сдвиньте переключатель выкл, чтобы отключить прибор.

Material: ABS

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА



1. Арочная режущая головка, безопасно и комфортно.
2. Тонкие стальные лезвия обрезают волосы быстро и четко.
3. Питание: 1 Батарея типа АА (Батареи не входят в комплект)



Выдвиньте нижнюю часть и вставьте 1 батарею типа АА, как показано на рисунке. Закройте трубку. (Батареи не входят в комплект)



1. Снимите защитный колпачок.
2. Нажмите переключатель для включения устройства.
3. Поместите режущую головку в носиде или ухо, и осторожно переключите устройство для обрезки волос.
4. Нажмите переключатель выкл, чтобы выключить устройство.

Material: ABS, Stainless steel
 Main material: ABS, Aluminum, Stainless Steel, LED

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР
 Модель: AS-0708
 Material: ABS, Silicon, Latex
 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
 Add:7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haihau Road,
 Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	360*123mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑双面	型号	AS-0708	日期	2013-8-27
其它	风琴3折后90*123mm(成品)	单位	毫米	设计	周苏辉