

Vitek®

FLUFF REMOVER

МАШИНКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРИКОТАЖА




MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MOD. VT-1890

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

1. Откройте отсек для батареек, потянув крышку отсека вниз по стрелке.
2. Вставьте две батарейки размера "AA", соблюдая полярность.
3. Закройте отсек до щелчка.



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Для того, чтобы включить машинку, установите переключатель "Вкл./Выкл." в положение "I", чтобы выключить - в положение "0".
2. Перед эксплуатацией прибора, необходимо снять защитную крышку с очищающей поверхности.
3. Одежду, которую необходимо почистить, размещайте на гладкой ровной поверхности.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

1. Регулярно очищайте прозрачную емкость от катышков. Для того, чтобы снять емкость, потяните ее вниз с боковых сторон, чтобы одеть снова - вставьте выемки на задней части емкости в пазы на внутренней поверхности корпуса прибора. Двигайте емкость вверх до щелчка.
2. Не размещайте прибор вблизи горячих предметов.
3. Храните машинку для очистки трикотажа в сухом месте.
4. Протрите поверхность корпуса влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем - сухой тканью.
5. Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
6. Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
7. Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.

СРОК СЛУЖБЫ МАШИНКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРИКОТАЖА НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Фирма VITEK выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество, и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном VITEK подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервис-центре на территории России.

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. VITEK оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.