Схема подключения штатного головного устройства CHR-2279 для автомобиля Toyota Land Cruiser 150 (для автомобилей со встроенным усилителем)



Самые распространенные ошибки подключения

1. Провод подключения ТВ-тюнера вставляют в магнитолу и подают питание.
   В этом случае сгорает процессор магнитолы
2. Подают питание на провод «TV-CONT» идущий к ТВ-тюнеру.
   В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера

Внимание: провод «TV-CONT» выходящий из головного устройства может быть подключен только к проводу «TV-CONT» ТВ тюнера.

сгоревший процессор магнитолы