

Гравировальный аппарат GG 12

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем приступить к работе с гравировальным аппаратом, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и прилагаемыми правилами техники безопасности.

Обратите внимание на следующие условия:

PROXXON не берёт на себя ответственности за повреждения, возникающие вследствие:

- Действий, не соответствующих обычным методам использования;
 - использования для операций, которые не упоминаются в этой инструкции;
 - несоблюдения правил техники безопасности
- Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения вследствие:
- производственных ошибок или
 - неправильной эксплуатации и обслуживания.

В целях Вашей безопасности соблюдайте, пожалуйста, указанные в этом руководстве правила

Используйте для ремонта только оригинальные запчасти фирмы PROXXON

Фирма оставляет за собой право на конструктивные изменения без предварительного уведомления

- ♦ Не оставляйте прибор включенным.
- ♦ Разрешайте работать с прибором детям только под присмотром взрослых.
- ♦ Надевайте защитные очки.
- ♦ Надежно закрепляйте обрабатываемые детали малого размера.
- ♦ Содержите рабочее место в порядке.
- ♦ Не допускайте перегрузки прибора - его мощность всего 18 Вт!
- ♦ Надежно закрепляйте сменный инструмент.
- ♦ Используйте только качественный, калиброванный сменный инструмент.

Внимание!

Перед первым применением обкатать без нагрузки в течение 5-10 мин.

Описание прибора

Гравировальный аппарат GG 12 предназначен для гравировки по стеклу, керамике, акрилу, а также стали. Он прост в обращении и после небольшой практики результат Вашей работы принесет настоящее удовольствие.

Комплект поставки (только 28 635)

- 1 гравировальный аппарат GG 12
- 1 блок питания, модель SNG
- 1 абразивный алмазный бор, сфера, диаметр 1,0 мм
- 1 абразивный алмазный бор, сфера, диаметр 0,8 мм
- 1 абразивный силикон-карбидный бор, конус
- 1 абразивный силикон-карбидный бор, пуля
- 1 пробный стеклянный стакан
- 1 упаковочный чемодан

Примечание:

Используйте в качестве блока питания только прилагаемый блок (модель SNG) или выпускаемые фирмой PROXXON блоки питания, модели NG 2/E и NG 5/E

Технические характеристики

Двигатель постоянного тока, напряжение: от 12 до 18в.

Потребляемая мощность: макс. 25 Вт

Номинальное потребление тока: 0,5 А

Шарикоподшипники

Принудительное охлаждение

Скорость : 20 000 об/мин.

Микро-выключатель (кнопка) на аппарате

Корпус из усиленного стекловолокном полиамида

Витой шнур питания с вилкой Микромот, длиной 100 см

Изолирующий трансформатор

Уровень шума: ≤ 70 dB (A).

Предохранитель

Изоляция по 2 классу

Для использования только в помещениях с нормальной влажностью

Рис. 1

Примечание: Использовать сменный инструмент только с диаметром хвостовика 2,35 мм. Устанавливать хвостовик сменного инструмента плоскогубцами в зажим прибора до упора.

Никогда не перегружайте гравёрный аппарат, прикладывая избыточное давление. Всегда помните, что мощность обеспечивается скоростью вращения, а не контактным давлением!

Эксплуатация:

Включить прибор и держать его как авторучку, слегка сжимая. Упереться локтем руки в поверхность стола или в тело. Рекомендуем использовать рисунки после некоторой практики. Рисунок крепится на обратную сторону стекла кусочками скотча. Сначала провести контур рисунка алмазным абразивным бором, затем матировать нужную поверхность силикон-карбидным бором.

Всегда помните!

Для начала следует брать простые поверхности для гравировки, подкладывая рисунок на темном фоне для лучшей контрастности.

Уход и обслуживание

Гравировальному аппарату требуется лишь периодическая очистка, никакого особенного ухода не нужно. При условии соблюдения требований данной инструкции, прибор прослужит Вам долгие годы.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет

ООО "ПАРАДОКС"

197046, г. Санкт-Петербург

ул. Малая Посадская, дом 5 (во дворе).

тел/факс (812) 232 3883, тел: (812) 230 30 48

e-mail: paradox@paradox.spb.ru,

<http://www.paradox.spb.ru>

PROXXON
Граверный аппарат GG 12
28 592 (28 635 в наборе)