

ZELMER

**PL**

2-4

Instrukcja użytkowania

WAGA

ZELMER Typ 34Z014

CZ

5-7

Návod k obsluze

VÁHA

ZELMER Typ 34Z014

SK

8-10

Návod na použitie

VÁHA

ZELMER Typ 34Z014

HU

11-13

Kezelési utasítás

MÉRLEG

ZELMER Typ 34Z014

RO

14-16

Instrucțiuni de folosire

CÂNTAR

ZELMER Typ 34Z014

RU

17-19

Инструкция по
эксплуатации

ВЕСЫ

ZELMER Typ 34Z014

BG

20-22

Инструкция
за експлоатация

КАНТАР

ZELMER Typ 34Z014

UA

23-25

Інструкція з експлуатації

ВАГИ

ZELMER Typ 34Z014

EN

26-28

User manual

BATHROOM SCALE

ZELMER Typ 34Z014


Spis treści

Wskazówki dotyczące użytkowania wagi	2
Dane techniczne	2
Budowa wagi	3
Obsługa i działanie wagi	3
Ekologia – Zadbajmy o środowisko	4

Szanowni Klienci!

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom użytkowania. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji wagi.


Wskazówki dotyczące użytkowania wagi



Nie uderzać



Nie używać ani nie przechowywać
w wilgotnym środowisku



Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij baterię



Unikać przeciążenia



Nie układać niczego
na wierzchu wagi



Nie zanurzać w wodzie



Uważać, aby nie poślizgnąć się na
śliskiej płycie

Dane techniczne

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.

Waga ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.

Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.

Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.

1. Maksymalna waga: 150 kg.
2. Minimalna waga: 3 kg.
3. Dokładność pomiarów: 100 g/0,2 lb




4. Możliwość ważenia w obuwiu.
5. Oznaczenie baterii: 1 x CR2032

Budowa wagi:

1. Wyświetlacz

2. Stopki gumowe

3. Miejsce na baterie (1 x CR2032)
4. Przełącznik jednostki pomiaru




Obsługa i działanie wagi:



Włóż baterię CR2032 do wagi, następnie ustaw wagę na poziomym i stabilnym podłożu. Wejdź na wagę, waga włączy się automatycznie i pokaże masę ciała. Pomiar masy ciała zostanie zablokowany po jej ustabilizowaniu. Waga wyłączy się automatycznie po pomiarze oraz jeżeli nie będą wykonywane na niej żadne działania przez 5 sekund od wyświetlenia zera.

UWAGA: Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” oznacza to, że baterie są prawie zużyte i należy wymienić je na nowe.

Przed użyciem zdejmij pasek izolujący z baterii. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii. Jeżeli po zdjęciu paska izolującego waga nie działa, wyjmij baterie i ponownie załóż.



Kiedy na wyświetlaczu pojawia się „0.0”, wtedy użytkownik może wybrać jednostkę pomiaru przez kolejne przestawianie przełącznika w komorze baterii.

Ekologia – zadbajmy o środowisko

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowania kartonowe przekaz na makulaturę.

Worki z polietylenu (PE) wrzuc do kontenera na plastik.

Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!

Importer: Zelmer S.A. – Polska

ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW:

- w punktach serwisowych,
- sklep internetowy – jak poniżej.

Telefony:

1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
 - wyroby/akcesoria – sklep internetowy www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
 - części zamienne tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04, e-mail: reklamacje@zelmer.pl

Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.



Obsah

Pokyny pro používání přístroje	5
Technické údaje	5
Konstrukce	6
Obsluha a provoz přístroje	6
Ekologicky vhodná likvidace	7

Vážení zákazníci!

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uchovejte i pro pozdější použití v průběhu používání přístroje.


Pokyny pro používání přístroje



Vyvarujte se nárazů



Nepoužívejte ani nepřechovávejte ve vlhkém prostředí



Není-li přístroj používán po delší dobu, vytáhněte baterie



Nepřetěžujte



Nepokládejte nic na váhu



Neponořujte do vody



Vyvarujte se uklouznutí na kluzké ploše

Technické údaje


Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku. Tento přístroj značky ZELMER splňuje požadavky platných norem. Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.

1. Maximální hmotnost: 150 kg.
2. Minimální hmotnost: 3 kg.
3. Přesnost měření : 100 g/0,2 lb.


4. Vážení i v obuvi.
5. Označení baterii: 1 x CR2032.

Konstrukce:


1. Displej



2. Gumové podložky



3. Místo na baterie (1 x CR2032)
4. Přepínač měřicích jednotek




Obsluha a provoz přístroje



Vložte baterie CR2032 do váhy, poté váhu nastavte na vodorovném a stabilním podloží. Vstupte na váhu, váha se automaticky zapne a zobrazí tělesnou hmotnost. Měření tělesné hmotnosti se zablokuje po stabilizaci. Váha se zapne automaticky po provedení měření a nebudou-li prováděny žádné další úkony po dobu 5 sekund od zobrazení nuly.

UPOZORNĚNÍ: Objeví-li se na displeji „Lo”, jedná se o signalizaci vybití baterií a nutnosti jejich výměny.

Před použitím odstraňte z baterie izolaci. Dbejte na dodržení správné polarity baterie. Nefunguje-li váha po sejmutí izolační pásky, vyjměte a znovu vložte baterie.



Když se na displeji objeví „0.0“, může uživatel zvolit jednotku měření dalším přepnutím přepínače v prostoru pro baterie.

Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhodte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětovnému využití.

Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním odpadem z domácnosti, ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.

Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.



Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.

Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnícím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.

Obsah


Pokyny týkajúce sa prevádzky váhy.....	8
Technické údaje.....	8
Konštrukcia váhy.....	9
Obsluha a fungovanie váhy.....	9
Ekologicky vhodná likvidácia.....	10

Vážení zákazníci!

Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte pokynom na obsluhu. Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania váhy.

Pokyny týkajúce sa prevádzky váhy

Neudierajte

Nepoužívajte ani neskladujte vo
vlhkom prostredíAk váha nebude dlhšiu dobu
používaná, vyberte batériu

Zamedzte preťaženiu

Nič neukladajte na
váhu

Neponárajte do vody

Dávajte pozor, aby ste sa
nepošmykli na klzkom povrchu**Technické údaje**

Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.

Váha ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.

Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.

1. Maximálna hmotnosť 150 kg.
2. Minimálna hmotnosť: 3 kg.
3. Presnosť merania: 100 g/0,2 lb.




4. Možnosť používania váhy aj v topánkach.
5. Označenie batérie: 1 x CR2032.

Konštrukcia váhy:

1. Displej

2. Gumené nožičky

3. Priestor na batériu (1 x CR2032)
4. Prepínač jednotky merania




Obsluha a fungovanie váhy:



Vložte batériu CR2032 do váhy, potom položte váhu na vodorovný a pevný povrch. Nastúpte na váhu, váha sa automaticky zapne a zobrazí vašu hmotnosť. Meranie hmotnosti bude blokované po jej stabilizovaní sa. Váha sa automaticky vypne po meraní, a ak nebudú na nej vykonávané žiadne činnosti po dobu 5 sek. od zobrazenia nuly.

POZOR: Keď sa na displeji objaví nápis „Lo“, to znamená, že sú batérie už skoro vybité a treba ich vymeniť za nové.

Pred použitím je potrebné sňať z batérie izoláciu. Dajte pozor na správnu polaritu batérie. Ak po sňatí izolačnej pásky váha nefunguje, vyberte batérie a opäť ich vložte.



Ak sa na displeji zobrazí „0.0“, používateľ môže zvoliť jednotku merania postupným prepínaním prepínača v priestore na batériu.

Ekologicky vhodná likvidácia

Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Nesmú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odovzdajte ich do zberne surovín. Pred vyhodením alebo odovzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na batérie.

Po ukončení životnosti spotrebičov zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prírodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.

Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.

Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.



Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – vid' ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.

Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy. Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.

Tartalomjegyzék

A mérleg kezelési utasításai	11
Műszaki adatok	11
A mérleg szerkezeti felépítése	12
A mérleg kezelése és működése	12
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket	13

Tisztelt Vásárlók!

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a kezelési utasításoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a mérleg későbbi használata során is rendelkezésre álljon.


A mérleg kezelési utasításai




Ne ütögesse



Ne használja és ne tárolja nedves helyen



Ha a mérleget hosszabb időn keresztül nem használja, vegye ki belőle az elemet



Kerülje a túlterhelését



A mérlegre ne tegyen semmiféle tárgyat



Ne merítse vízbe



Ügyeljen arra, nehogy megcsússzon a siklós lapján

Műszaki adatok

A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.

A ZELMER mérleg az érvényes szabványoknak megfelel.


A termék a névleges adattáblázon CE jelzéssel van ellátva.

1. Maximális mérhető súly: 150 kg.
2. Minimális mérhető súly: 3 kg.
3. Mérés pontossága: 100 g/0,2 lb.


4. Mérés lehetősége lábbeliben.
5. Az elem típusa: 1 x CR2032.

A mérleg szerkezeti felépítése:


1. Kijelző



2. Gumitalpak



3. Az elem helye (1 x CR2032)
4. Mértékegység átkapcsoló




A mérleg kezelése és működése:



Tegye be a mérlegbe az CR2032 elemet, majd a mérleget helyezze vízszintes, stabil felületre. Álljon a mérlegre, a mérleg automatikusan bekapcsol és kijelzi a testsúlyt. A testsúly mérése a stabilizálódása után leáll. A mérleg a mérés elvégzése után automatikusan kikapcsol, ha a nulla kijelzése után 5 másodpercig inaktív állapotban lesz.

FIGYELEM: Ha a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, ez azt jelenti, hogy az elemek már majdnem kimerültek és újakra kell őket cserélni.

A használata előtt vegye le az elemről a szigetelést. Fordítson figyelmet az elem megfelelő pólusaira. Ha a szigetelő csík levétele után a mérleg nem működik, vegye ki az elemeket, majd tegye vissza a helyükre.



Amikor a kijelzőn megjelenik a „0.0”, a felhasználó kiválaszthatja a mérési mértékegységet az elemtartóban található kapcsológomb megfelelő átállításával.

Környezetvédelem – óvjuk környezetünket

Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:

A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.

A polietilén (PE) zsákokat dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.

Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne felejtse kivenni az elemtartókból az elemeket.

Az elhasznált készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.



Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!

Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.

Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikor, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.

Cuprins

Indicații privind folosirea cântarului.....	14
Date tehnice	14
Structura cântarului	15
Utilizarea și modul de funcționare a cântarului.....	15
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător	16

Stimați Clienți!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de față. O atenție deosebită se cuvine acordată indicațiilor privind utilizarea. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni, pentru a le putea folosi și mai târziu, în timpul utilizării cântarului.


Indicații privind utilizarea cântarului



Nu loviți cântarul



Nu folosiți cântarul și nu-l păstrați în mediu cu umezeală



Dacă nu folosiți mai mult timp cântarul, scoateți-i bateriile



Evitați supraîncărcarea



Nu așezați nici un obiect pe suprafața cântarului



Nu puneți cântarul în apă



Aveți grijă să nu alunecați pe placa lucioasă

Date tehnice

Parametrii tehnici sunt înscrisi pe eticheta cu specificații tehnice a produsului.

Cântarul ZELMER îndeplinește cerințele normelor în vigoare.

Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificații tehnice.




1. Greutatea maximă: 150 kg.
2. Greutatea minimă: 3 kg.
3. Corespondența între unitățile de măsură : 100 g/ 0,2 funți.
4. Posibilitatea de cântărire încălțat(ă).
5. Tipul de baterie: 1 x CR2032.

Structura cântarului:

1. Ecran

2. Suport de cauciuc pentru tălpi

3. Loc pentru baterii (1 x CR2032)
4. Comutator pentru unitatea de măsură



Utilizarea și funcționarea cântarului:




Puneți bateria CR2032 în cântar, pe urmă așezați cântarul pe o suprafață stabilă. Urcați pe cântar, cântarul intră în mod automat în funcțiune și va indica masa corporală. După măsurarea masei corporale, valoarea sa va fi afișată, fără a suferi schimbări. Cântarul iese din funcțiune în mod automat după efectuarea măsurării și, de asemenea, dacă timp de 5 secunde de la afișarea „0” nu a fost efectuată nici o acțiune.

Atenție: atunci când pe display apare afișat „Lo”, aceasta înseamnă că bateriile sunt aproape consumate și trebuie înlocuite cu altele noi.

Înainte de utilizarea bateriei, scoateți-i învelișul izolator. Aveți grijă la polaritatea bateriei.

Dacă după scoaterea benzii izolatoare cântarul nu funcționează, scoateți bateriile și puneți-le la loc.



Când pe ecran apare "0.0", atunci utilizatorul poate alege unitatea de măsură prin succesive deplasări ale comutatorului.

Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător

Fiecare utilizator poate contribui la protecția mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.

În acest scop:

Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de colectare a maculaturii.

Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncați într-un container pentru obiecte din mase plastice.

Bateriile conțin substanță dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile comunale.

Predați-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să scoateți bateriile din compartiment.

Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul înconjurător.

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!



Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecțiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinația sa sau ca urmare a întreținerii sale necorespunzătoare.

Importatorul/producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme și directive sau din motive ce țin de construcție, de vânzare, de aspectul estetic ș.a.

Содержание

Указания по эксплуатации весов 17
 Техническая характеристика 17
 Устройство весов 18
 Принцип действия и обслуживание весов 18
 Экология – Забота о окружающей среде 19

Уважаемые Пользователи!

Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.


Указания по эксплуатации весов



Оберегайте весы от ударов



Не используйте и не храните весы в местах с высокой влажностью



Если не пользуетесь весами длительное время, выньте батареи



Избегайте перегрузок



Не кладите на весы какие-либо предметы



Не погружайте весы в воду



Будьте осторожны - не поскользнитесь на скользкой поверхности

Техническая характеристика

Технические параметры указаны на заводском щитке прибора. Весы ZELMER отвечают требованиям действующих норм. Прибор маркирован знаком соответствия CE.

1. Максимальный вес: 150 кг
2. Минимальный вес: 3 кг
3. Точность измерения: 100 г/0,2 lb




4. Возможность взвешивания в обуви
5. Источник питания: батареи 1 x CR2032

Устройство весов:

1. Дисплей

2. Резиновые ножки

3. Отсек для батарей (1 x CR2032)
4. Переключатель единиц измерения




Принцип действия и обслуживание весов:



Вложите батареи CR2032 в отсек в нижней части корпуса весов и установите весы на горизонтальной, стабильной поверхности. Встаньте на весы. Весы включатся автоматически и покажут вес тела. Нужно подождать, пока вес тела не стабилизируется. Весы выключатся автоматически после измерения или через 5 секунд бездействия с момента высвечивания нуля.

ВНИМАНИЕ: Если на дисплее появится надпись «Lo», то это значит, что батареи уже почти разрядились и их необходимо заменить новыми.

Удалите с батареи защитную пленку. Соблюдайте правильную полярность батареек. Если после удаления изоляционной прокладки между батареями и токосъемной пластиной весы не работают, нужно вынуть батареи и вложить снова.



Когда на дисплее появится «0.0», Вы можете выбрать единицу измерения с помощью переключателя на нижней стороне корпуса весов.

Экология – Забота о окружающей среде

Каждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.

С этой целью:

Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.

Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.

Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые металлы).

Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и аккумуляторов.

Перед утилизацией старого электробытового прибора выньте из него батарейки.

Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.



Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!

Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.

Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструктивных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.

Съдържание

Препоръки за използване на кантара20
 Технически данни20
 Устройство на кантара21
 Употреба и работа на кантара21
 Екология - грижа за околната среда.....22

Уважаеми клиенти!

Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на кантара.


Препоръки за използване на кантара



Не удряйте



Не използвайте и не съхранявайте във влажна среда



Ако кантарът няма да бъде използван по-продължително време, извадете батерията



Не претоварвайте



Не слагайте нищо върху кантара



Не потапяйте във вода



Внимавайте да не се подхлъзнете на хлъзгавата повърхност

Технически данни

Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда. Кантарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти. Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.

1. Максимално тегло: 150 кг.
2. Минимално тегло: 3 кг.
3. Точност на измерването: 100 g/0,2 lb.




4. Възможност за претегляне с обувки.
5. Батерия: 1 x CR2032.

Устройство весов:


1. Дисплей

2. Гумени крачета

3. Място за батериите (1 x CR2032)
4. Превключвател на мерните единици




Употреба и работа на кантара:



Сложете батерията 1xCR2032 в кантара, след това поставете кантара върху стабилна, хоризонтална повърхност. Стъпете върху кантара, той ще се включи автоматично и ще изпише телесната маса. Измерването на телесната тегло ще се блокира след стабилизирането му. Кантарът ще се изключи автоматично след измерването, както и ако не бъдат извършвани никакви действия в продължение на 5 секунди след изписване на нулата.

ВНИМАНИЕ: Когато на дисплея се появи надпис „Lo”, това означава, че батериите са почти изхабени и трябва да се сменят с нови.

Преди използване свалете изолацията от батерията. Обърнете внимание дали батерията е поставена в правилната посока. Ако след сваляне на изолиращата лента кантарът не работи, извадете батериите и отново ги поставете.



Когато на дисплея се появи "0.0", потребителят може да избере мерната единица с превключване на превключвателя на мястото на батерията.

Екология – Грижа за околната среда

Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел: Картонените опаковки предайте за вторични суровини.

Полиетиленовите пликосе (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.

Батериите съдържат вещества, вредни за околната среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от мястото им.

Изабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.

Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!



Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.

Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.

Зміст

Вказівки щодо користування вагами23
 Технічні дані23
 Складові частини вагів24
 Обслуговування і робота вагів24
 Екологія - дбаймо про навколишнє середовище25

Шановні Клієнти!

Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з користування. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування вагами у майбутньому.


Вказівки щодо користування вагами



Не ударяти ударов



Не користуватися вагами і не зберігати їх у вологому середовищі



Якщо не користуєтесь вагами протягом довготривалого часу, необхідно вийняти з них батарею



Уникати перевантаження



Не покладайте будь-які інші предмети на ваги



Не занурювати у воду



Будьте обережні, щоб не посковзнутися на слизькій плиті

Технічні дані:


Технічні параметри вказані на щитку вагів.
 Ваги ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
 Продукт позначен знаком CE на щитку.

1. Максимальна вага: 150 кг.
2. Мінімальна вага: 3 кг.
3. Точність вимірювання: 100 g/0,2 lb.


4. Можливість зважування зі взуттям.
5. Позначення батарей: 1 x CR2032.

Складові частини вагів:


1. Дисплей



2. Гумові стопки



3. Місце для батарей (1 x CR2032)
4. Перемикач одиниці вимірювання




Обслуговування і робота вагів:



Уставте батарею CR2032 у ваги, далі установіть ваги на горизонтальній і стабільній основі. Станьте на ваги, обладнання вклучиться автоматично і вкаже масу тіла. Вимірювання маси тіла буде заблоковане після їх стабілізування. Ваги вклучаться автоматично після вимірювання, якщо протягом 5 секунд з моменту висвітлювання нуля, не будуть виконуватися жодні дії.

УВАГА: Якщо на індикаторі появиться напис „Lo” це означає, що батареї майже відпрацьовані і потрібно їх замінити новими.

Перед застосуванням, потрібно зняти ізоляцію з батарей. Необхідно звернути увагу на дотримання правильності розміщення полюсів батарей. Якщо після знімання ізолюючого пояса ваги не діють, вийміть батареї і повторно встановіть.



Коли на дисплеї з'явиться „0.0”, тоді користувач може вибрати одиницю вимірювання шляхом наступного перевстановлення перемикача у камері батареї.

Екологія – Давайте дбати про довкілля

Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто коштовним. З цією метою:

Картонне упакування здайте в макулатуру.

Поліетиленові мішки (PE) киньте в контейнер для пластиків.

Батареї містять шкідливі для природного середовища речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини. Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту вторинної сировини, потрібно пам'ятати про вийняття батарей зі сховища для батарей

Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для середовища.



Не викидайте пристрій разом з комунальними відходами!!!

Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.

Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв'язку з конструкційним, тогочасним, естетичним та іншими причинами.

Content

Important handling instructions.....	26
Technical data.....	26
Outline	27
Handling and operation	27
Ecology – environment protection	28

Dear Clients!


Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User's Guide for future reference.

Important handling instructions

Do not hit



Do not store or use in humid area



If your scales is unused for a longer time, remove the battery



Avoid overloading



Do not put any objects on the appliance surface



Do not immerse in water



Be careful not to slide on slippery surface

Technical data

The bathroom scale technical parameters are included at the name plate.
 ZELMER scales meet the requirements of effective standards.
 The product is marked with CE symbol on the name plate.

1. Maximum weight: 150 kg.
2. Minimum weight: 3 kg.
3. Measurement accuracy: 100 g/0.2 lb.




4. The possibility to weigh wearing shoes.
5. Batteries marking: 1 x CR2032.

Outline:

1. Display

2. Rubber supports

3. Batteries compartment (1 x CR2032)
4. Measurement unit selection buttons



Handling and operation:




Insert the battery CR2032 into batteries compartment, then place the appliance at flat horizontal firm surface. Stand on it, the appliance shall switch on automatically and indicate body weight. The measurement result shall be saved after it is set. The appliance shall switch off automatically if untouched for 5 seconds after zero is displayed.

CAUTION: If the display shows “Lo”, it means that the batteries are almost worn out and should be replaced with new ones.

Before you use remove the isolation from the battery. Please take note to the polarity.

If the scale does not operate after you remove the insulation strip, take off the battery and re-install it.



It is possible to switch between measurement units pressing the button at batteries compartment when “0.0” appears on display.

Ecology – Environment protection

Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:

Return cardboard packages to recycling points.

Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.

Batteries contain substances harmful to the natural environment. Do not throw them away with other household waste.

Return used batteries to recycling points. Before disposing of or returning the appliance to a recycling point make sure to remove the batteries from the battery compartment.

Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components of the appliance may pose a threat to the environment.



Do not dispose into the domestic waste disposal!!!

The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.