






Logitech® G502 Proteus Core Setup Guide



English.	3	Latviski	93
Deutsch	13	Lietuvių	103
Français	23	Hrvatski	113
Italiano.	33	Srpski	123
По-руски.	43	Slovenščina	133
Magyar	53	Slovenčina.	143
Česká verze.	63	Română	153
Po polsku	73	Български.	163
Eesti	83	Українська	173
www.logitech.com/support 			183




Your G502 is ready to play games.
If you would like to customize your G502,
refer to the next section.




You can customize the three onboard profiles of the G502—surface tuning, button programming, and tracking behavior—using the Logitech Gaming Software. Download this free software and learn how to customize the G502 at **www.logitech.com/support/g502**

4




To adjust the weight and balance of your G502, first open the weight door by grasping the mouse firmly in your right hand and pulling the blue tab down with your left thumb.

5



You can place up to five 3,6 gram weights in a number of different orientations. Experiment with different positions for the weights to find an overall weight and balance that feels right for you.

6




After inserting the weights, close the weight door by inserting the tabs on the weight door into the slots on the left side of the mouse and rotating the door down until the magnet holds the weight door firmly closed.

7

Out of the box, the sensor for the G502 is configured to deliver amazing tracking across a wide range of surfaces. For an extra edge, it can also be further tuned for optimal performance with the specific surface that you use for gaming. To tune the sensor, use the Logitech Gaming Software.

11 fully programmable buttons

1. Left (Button 1)
2. Right (Button 2)
3. Wheel click (Button 3)
4. Back (Button 4)
5. Forward (Button 5)
6. DPI Shift (Button G6)
7. DPI Down (Button G7)
8. DPI Up (Button G8)
9. Scroll left (wheel tilt left)
10. Scroll right (wheel tilt right)
11. Profile select (Button G9)
12. Wheel mode shift (not programmable)



	Profile 1* (High-DPI gaming)	Profile 2* (Low-DPI gaming)	Profile 3* (Standard: unshifted)	Profile 3* (Standard: G-shifted)
DPI values	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Default DPI value	2400	1600	2400	2400
DPI Shift value	1200	400	N/A	N/A
Reports/sec	1000	1000	500	500
1	Button 1 (left click)	Button 1 (left click)	Button 1 (left click)	Button 1 (left click)
2	Button 2 (right click)	Button 2 (right click)	Button 2 (right click)	Button 2 (right click)
3	Button 3 (middle click)	Button 3 (middle click)	Button 3 (middle click)	Ctrl-T

	Profile 1* (High-DPI gaming)	Profile 2* (Low-DPI gaming)	Profile 3* (Standard: unshifted)	Profile 3* (Standard: G-shifted)
4	Button 4 (back)	Button 4 (back)	Button 4 (back)	Ctrl-Shift-Tab
5	Button 5 (forward)	Button 5 (forward)	Button 5 (forward)	Ctrl-Tab
6	DPI Shift (sniper)	DPI Shift (sniper)	G-Shift (double functions)	N/A
7	DPI Down	DPI Down	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI Up	DPI Up	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Scroll left	Scroll left	Scroll left	Ctrl-F4
10	Scroll right	Scroll right	Scroll right	Ctrl-Shift-T
11	Next profile	Next profile	Next profile	Ctrl-O

Onboard profiles

The G502 has three preconfigured profiles, one each for high sensitivity gaming, low sensitivity gaming, and standard mouse usage. Use Button 9 (see mouse drawing) to rotate through these default profiles.

When you change profiles, the DPI indicator lights will change color from cyan to blue for three seconds and will indicate the new mode as shown here:



DPI indicators

DPI values are shown using the three LEDs indicated in the mouse drawing. The image below shows which DPI value is being indicated by the LED panel.



Hyperfast Scroll Wheel

The G502 features Logitech's exclusive dual-mode hyperfast scroll wheel. Click the button right below the wheel (Button G12) to switch between the two modes.

Tips

Weight and balance tuning is very much an exercise in personal preference. Generally speaking, more weight makes it easier to control high DPI settings, while less weight makes low-DPI gaming less fatiguing.

Centering weights along an imaginary line between your thumb and right-side

grip finger(s) will help maintain optimal front-to-back balance.

The effects of changing weights may not be immediately apparent. After changing the position or number of weights, give yourself some time to experience the difference before changing them again.

Try the default profile settings in practice games before changing these settings.

Advanced gamers can customize each game according to their specific button configuration and sensitivity switching needs. The Logitech Gaming Software stores this information and applies it automatically when the game is detected.



If the mouse doesn't work

- Unplug and re-plug the USB cable to ensure a good connection.
- Try the mouse USB cable in another USB port on the computer.
- Use only a powered USB port.
- Try rebooting the computer.
- If possible, test the mouse on another computer.
- Visit **www.logitech.com/support/g502** for more suggestions and assistance.


What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink




Deine G502 will spielen. Informationen zur Anpassung Deiner G502 findest Du im nächsten Abschnitt.




Du kannst die drei integrierten Profile der G502 für Oberflächenabstimmung, Tastenprogrammierung und Abtastverhalten mit der Logitech Gaming Software anpassen. Unter **www.logitech.com/support/g502** sind die kostenlose Software und Informationen zur Anpassung der G502 verfügbar.

4




Zur Anpassung von Gewicht und Balance der G502 ist zunächst der Gewichtsfachdeckel zu öffnen. Dabei die Maus mit der rechten Hand fest greifen und mit dem linken Daumen die blaue Lasche nach unten drücken.

5



Bis zu fünf Gewichte zu 3,6 g können in unterschiedlicher Anordnung eingesetzt werden. Experimentiere mit unterschiedlichen Gewichtsarrangements, um Gewicht und Balance zu optimieren.

6




Nach Einsetzen der Gewichte ist der Gewichtsfachdeckel wieder zu schließen. Dazu die Laschen am Deckel in die Aussparungen an der linken Mauseite einführen und den Deckel nach unten drehen, bis der Deckel dank des Magneten sicher geschlossen bleibt.

7

Der Sensor der G502 ist bereits ab Werk so eingestellt, dass er auf einer Vielzahl von Oberflächen eine hervorragende Abtastung ermöglicht. Ein weiteres Quäntchen an Leistungsgewinn lässt sich durch Anpassung an die beim Spielen verwendete Oberfläche erreichen. Die Feineinstellung des Sensors erfolgt über die Logitech Gaming Software.

11 voll programmierbare Tasten

1. Links (Taste 1)
2. Rechts (Taste 2)
3. Mauseckklick (Taste 3)
4. Zurück (Taste 4)
5. Vorwärts (Taste 5)
6. DPI-Wechsel (Taste G6)
7. Auflösung verringern (Taste G7)
8. Auflösung erhöhen (Taste G 8)
9. Nach links scrollen (Scrollrad nach links neigen)
10. Nach rechts scrollen (Scrollrad nach rechts neigen)
11. Profil auswählen (Taste G9)
12. Radmodusschalter (nicht programmierbar)



	Profil 1* (Spielen mit hoher DPI-Empfindlichkeit)	Profil 2* (Spielen mit niedriger DPI-Empfindlichkeit)	Profil 3* (Standard: keine Umschaltung)	Profil 3* (Standard: G-Schaltung)
DPI-Werte	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Standard-DPI-Wert	2400	1600	2400	2400
DPI-Umschaltwert	1200	400	-	-
Signale/Sekunde	1000	1000	500	500
1	Taste 1 (Linksklick)	Taste 1 (Linksklick)	Taste 1 (Linksklick)	Taste 1 (Linksklick)
2	Taste 2 (Rechtsklick)	Taste 2 (Rechtsklick)	Taste 2 (Rechtsklick)	Taste 2 (Rechtsklick)
3	Taste 3 (Mittelklick)	Taste 3 (Mittelklick)	Taste 3 (Mittelklick)	Strg+T

	Profil 1* (Spielen mit hoher DPI-Empfindlichkeit)	Profil 2* (Spielen mit niedriger DPI-Empfindlichkeit)	Profil 3* (Standard: keine Umschaltung)	Profil 3* (Standard: G-Schaltung)
4	Taste 4 (zurück)	Taste 4 (zurück)	Taste 4 (zurück)	Strg+Umschalt+Tab
5	Taste 5 (vorwärts)	Taste 5 (vorwärts)	Taste 5 (vorwärts)	Strg+Tab
6	Auflösung wechseln (Scharfschützenmodus)	Auflösung wechseln (Scharfschützenmodus)	G-Schaltung (verdoppelt Funktionen)	-
7	Auflösung verringern	Auflösung verringern	Ctrl+C	Strg+X
8	Auflösung erhöhen	Auflösung erhöhen	Strg+V	Strg+Z
9	Nach links scrollen	Nach links scrollen	Nach links scrollen	Strg+F4
10	Nach rechts scrollen	Nach rechts scrollen	Nach rechts scrollen	Strg+Umschalt+T
11	Nächstes Profil	Nächstes Profil	Nächstes Profil	Strg+0

Integrierte Profile

Die G502 verfügt über drei bereits konfigurierte Profile: eines zum Spielen mit hoher DPI-Auflösung, eines zum Spielen mit niedriger DPI-Auflösung und eines für Standardarbeiten mit der Maus. Mit der Taste 9 (siehe Abbildung der Maus) kannst du zwischen diesen Standardprofilen umschalten. Werden Profile geändert, wechseln die DPI-Anzeigen ihre Farbe für drei Sekunden von Cyan zu Blau. Der neue Modus wird folgendermaßen angezeigt:



DPI-Anzeigen

Die DPI-Werte werden mithilfe der drei auf der Abbildung dargestellten LEDs angezeigt. Die Abbildung unten zeigt, wie die einzelnen DPI-Werte über die LEDs angezeigt werden.



Hyperschnelles Scrollrad

Die G502 verfügt über das nur von Logitech angebotene hyperschnelle Dual-Mode-Scrollrad. Durch Drücken der Taste rechts neben dem Scrollrad (Taste G12) kannst du zwischen den beiden Modi umschalten.

Tipps

Das Gewichts- und Balancetuning basiert in hohem Maß auf der persönlichen Präferenz. Im Allgemeinen erleichtert ein höheres Gewicht die Kontrolle der Maus bei hoher DPI-Einstellung, während das Spielen mit niedriger DPI-Einstellung bei geringerem Gewicht weniger ermüdend ist.

Die Ausrichtung der Gewichte an einer gedachten Mittellinie zwischen Daumen und rechten Greiffingern sorgt für eine optimale Balance zwischen vorderem und hinterem Mausbereich.

Änderungen an den Gewichten werden nicht immer sofort wahrgenommen.

Werden Anzahl oder Anordnung der Gewichte geändert, solltest du erst einige Zeit mit der Maus arbeiten, bis du einen Unterschied feststellst und weitere Anpassungen vornehmen kannst.

Teste vor dem Ändern von Einstellungen die Standardeinstellungen in Probespielen.

Erfahrene Spieler können für jedes Spiel eine individuelle Tastenbelegung und Empfindlichkeitsumschaltung einstellen. Die Logitech Gaming Software speichert diese Informationen und wendet sie automatisch an, wenn das Spiel erkannt wird.

Bei Funktionsstörung der Maus



- Ziehe das USB-Kabel ab und stecke es anschließend wieder ein, um eine korrekte Verbindung zu gewährleisten.
- Schließe die Maus versuchsweise an einen anderen USB-Anschluss an.
- Verwende nur einen strombetriebenen USB-Anschluss.
- Starte den Computer neu.

- Teste die Maus, falls möglich, an einem anderen Computer.
- Weitere Hinweise und Unterstützung findest du unter **www.logitech.com/support/g502**.


Ihre Meinung ist gefragt.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

www.logitech.com/ithink




Votre souris G502 est prête à l'emploi.
Reportez-vous à la section suivante si
vous souhaitez personnaliser son utilisation.




Il est possible de personnaliser
les trois profils enregistrés de la souris
G502, notamment le réglage de la surface,
la programmation des boutons et
le comportement de suivi à l'aide de
l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.
Téléchargez ce logiciel gratuit et découvrez
comment personnaliser votre souris G502,
en vous rendant sur **[www.logitech.com/
support/g502](http://www.logitech.com/support/g502)**.

4




Pour régler le poids et l'équilibre de votre souris G502, ouvrez d'abord le clapet du compartiment de poids: tenez fermement la souris dans votre main droite et tirez la languette bleue vers le bas avec votre pouce gauche.

5



Vous pouvez y placer jusqu'à 3,6 g de poids dans un grand nombre d'orientations différentes. Essayez de placer les poids dans différentes positions afin de trouver le poids et l'équilibre qui vous conviennent.

6




Après avoir inséré les poids dans le compartiment, fermez le clapet: insérez les languettes situées sur le compartiment dans les fentes du côté gauche de la souris, puis pivotez le clapet vers le bas jusqu'à ce que l'aimant le maintienne bien fermé.

7

Prêt à l'emploi, le capteur de la souris G502 est configuré pour vous offrir un suivi impressionnant sur une large gamme de surfaces. Prenez une longueur d'avance en la réglant spécifiquement pour la surface que vous utilisez pour jouer. Pour régler le capteur, utilisez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.

11 boutons entièrement programmables

1. Gauche (bouton 1)
2. Droit (bouton 2)
3. Clic de roulette (bouton 3)
4. Précédent (bouton 4)
5. Suivant (bouton 5)
6. Changement de résolution (bouton G6)
7. Diminution de la résolution (bouton G7)
8. Augmentation de la résolution (bouton G8)
9. Défilement vers la gauche
(inclinaison de la roulette vers la gauche)
10. Défilement vers la droite
(inclinaison de la roulette vers la droite)
11. Sélection de profil (bouton G9)
12. Alternance de la roulette (non programmable)



	Profil 1* (jeu haute résolution)	Profil 2* (jeu basse résolution)	Profil 3* (standard: sans modification)	Profil 3* (standard: modification avec sélecteur G)
Valeurs PPP	1 200, 2 400, 3 200, 6 400	400, 800, 1 600, 2 400	2 400	2 400
Valeur PPP par défaut	2 400	1 600	2 400	2 400
Valeur de changement de résolution	1 200	400	Non applicable	Non applicable
Rapports/s	1 000	1 000	500	500
1	Bouton 1 (clic gauche)	Bouton 1 (clic gauche)	Bouton 1 (clic gauche)	Bouton 1 (clic gauche)
2	Bouton 2 (clic droit)	Bouton 2 (clic droit)	Bouton 2 (clic droit)	Bouton 2 (clic droit)
3	Bouton 3 (clic central)	Bouton 3 (clic central)	Bouton 3 (clic central)	Ctrl + T

	Profil 1* (jeu haute résolution)	Profil 2* (jeu basse résolution)	Profil 3* (standard: sans modification)	Profil 3* (standard: modification avec sélecteur G)
4	Bouton 4 (précédent)	Bouton 4 (précédent)	Bouton 4 (précédent)	Ctrl + Maj + Tab
5	Bouton 5 (suivant)	Bouton 5 (suivant)	Bouton 5 (suivant)	Ctrl + Tab
6	Changement de résolution (sniper)	Changement de résolution (sniper)	Sélecteur G (fonctionnalité des boutons doublée)	Non applicable
7	Diminution de la résolution	Diminution de la résolution	Ctrl + C	Ctrl + X
8	Augmentation de la résolution	Augmentation de la résolution	Ctrl + V	Ctrl + Z
9	Défilement vers la gauche	Défilement vers la gauche	Défilement vers la gauche	Ctrl + F4
10	Défilement vers la droite	Défilement vers la droite	Défilement vers la droite	Ctrl + Maj + T
11	Profil suivant	Profil suivant	Profil suivant	Ctrl + O

Profils enregistrés

La souris G502 possède trois profils préconfigurés: pour le jeu avec haute sensibilité, le jeu avec basse sensibilité et l'utilisation normale de la souris. Utilisez le bouton 9 (voir le schéma de la souris) pour passer d'un profil par défaut à un autre. Lorsque vous changez de profil, les témoins lumineux PPP changent de couleur pendant trois secondes (de cyan à bleu) et indique le nouveau mode comme illustré ci-dessous:



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

Témoins lumineux PPP

Les valeurs PPP sont illustrées à l'aide des trois témoins lumineux sur le schéma de la souris. L'image ci-dessous signale quelle valeur PPP est indiquée par le panneau des témoins lumineux.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Roulette de défilement ultrarapide

La souris G502 dispose de la roulette de défilement ultrarapide double mode exclusive à Logitech. Cliquez sur le bouton droit en dessous de la roulette (bouton G12) pour passer d'un mode à l'autre.

Conseils

Le réglage du poids et de l'équilibre dépend de vos préférences. De manière générale, plus vous ajoutez de poids, plus les paramètres de résolution élevée sont faciles à contrôler. Inversement, moins vous ajoutez de poids, moins le jeu basse résolution est fatigant.

Centrez les poids le long d'une ligne imaginaire entre votre pouce et vos doigts situés sur le revêtement du côté droit pour conserver un équilibre optimal entre l'avant et l'arrière.

Lorsque vous changez les poids, il se peut que vous ne remarquiez pas immédiatement la différence. Après avoir modifié la position ou le nombre de poids, prenez un moment pour apprécier la différence avant d'effectuer une nouvelle modification.

Avant de modifier les paramètres de profil par défaut, vérifiez d'abord leur efficacité dans le jeu.

Les joueurs expérimentés peuvent personnaliser chaque jeu selon leurs besoins spécifiques en matière de changement de sensibilité et de configuration de boutons. L'assistant pour jeux vidéo de Logitech stocke ces informations et les applique automatiquement lorsque le jeu est détecté.

Si la souris ne fonctionne pas



- Débranchez et rebranchez le câble USB pour vérifier la connexion.
- Essayez de connecter le câble USB de la souris à un autre port USB de l'ordinateur.
- Utilisez uniquement un port USB alimenté.
- Essayez de redémarrer l'ordinateur.

- Si possible, testez la souris sur un autre ordinateur.
- Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur **www.logitech.com/support/g502**.


Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink




Il mouse G502 è pronto per giocare.
Se si desidera personalizzare il mouse G502,
consultare la sezione successiva.




È possibile personalizzare i tre profili integrati di G502, ottimizzazione della superficie, programmazione dei pulsanti e comportamento di tracciamento, utilizzando Logitech Gaming Software. Per scaricare il software gratuito e ottenere ulteriori informazioni su come personalizzare G502, visitare il sito Web **www.logitech.com/support/g502**

4




Per regolare il peso e il bilanciamento di G502, aprire il vano dei pesi afferrando il mouse con la mano destra e facendo scorrere verso il basso con il pollice sinistro la linguetta di colore blu.

5



È possibile collocare fino a cinque pesi di 3,6 grammi in diverse orientazioni. Per trovare il peso e il bilanciamento ottimali, provare posizioni diverse dei pesi.

6




Una volta inseriti i pesi, chiudere il vano inserendo le linguette della porta negli slot sul lato sinistro del mouse e ruotando la porta verso il basso finché la calamita non la chiude saldamente.

7

Il sensore del mouse G502 è già stato configurato per fornire un tracciamento straordinario su una vasta gamma di superfici. Per ottenere prestazioni ancora più personalizzate, è tuttavia possibile ottimizzarlo ulteriormente in base alla superficie specifica sulla quale verrà utilizzato per giocare. Per configurare il sensore, utilizzare Logitech Gaming Software.

11 pulsanti programmabili

1. Sinistro (pulsante 1)
2. Destro (pulsante 2)
3. Clic con lo scroller (pulsante 3)
4. Indietro (pulsante 4)
5. Avanti (pulsante 5)
6. Cambio DPI (pulsante G6)
7. Riduzione DPI (pulsante G7)
8. Aumento DPI (pulsante G8)
9. Scorrimento a sinistra (scroller verso sinistra)
10. Scorrimento a destra (scroller verso destra)
11. Selezione del profilo (pulsante G9)
12. Cambio della modalità di scorrimento (non programmabile)



	Profilo 1* (giochi ad alta risoluzione)	Profilo 2* (giochi a bassa risoluzione)	Profilo 3* (standard: nessuno cambio)	Profilo 3* (standard: G-cambio)
Valori DPI	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Valore DPI predefinito	2400	1600	2400	2400
Valore cambio DPI	1200	400	N/D	N/D
Report/sec	1000	1000	500	500
1	Pulsante 1 (clic con il pulsante sinistro)	Pulsante 1 (clic con il pulsante sinistro)	Pulsante 1 (clic con il pulsante sinistro)	Pulsante 1 (clic con il pulsante sinistro)
2	Pulsante 2 (clic con il pulsante destro)	Pulsante 2 (clic con il pulsante destro)	Pulsante 2 (clic con il pulsante destro)	Pulsante 2 (clic con il pulsante destro)
3	Pulsante 3 (clic con il pulsante centrale)	Pulsante 3 (clic con il pulsante centrale)	Pulsante 3 (clic con il pulsante centrale)	Ctrl-T

	Profilo 1* (giochi ad alta risoluzione)	Profilo 2* (giochi a bassa risoluzione)	Profilo 3* (standard: nessuno cambio)	Profilo 3* (standard: G-cambio)
4	Pulsante 4 (indietro)	Pulsante 4 (indietro)	Pulsante 4 (indietro)	Ctrl-Maiusc-Tab
5	Pulsante 5 (avanti)	Pulsante 5 (avanti)	Pulsante 5 (avanti)	Ctrl-Tab
6	Cambio DPI (cecchino)	Cambio DPI (cecchino)	G-cambio (funzioni doppie)	N/D
7	DPI giù	DPI giù	Ctrl-C	Ctrl-X
8	Aumento DPI	Aumento DPI	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Scorrimento a sinistra	Scorrimento a sinistra	Scorrimento a sinistra	Ctrl-F4
10	Scorrimento a destra	Scorrimento a destra	Scorrimento a destra	Ctrl-Maiusc-T
11	Profilo successivo	Profilo successivo	Profilo successivo	Ctrl-O

Profili integrati

G502 dispone di tre profili preconfigurati: uno per giochi a sensibilità elevata, uno per giochi a bassa sensibilità e uno per l'utilizzo standard del mouse. Utilizzare il pulsante 9 (vedere illustrazione del mouse) per selezionare i vari profili predefiniti. Quando si cambia profilo, le spie degli indicatori DPI cambiano colore da ciano a blu per tre secondi a indicare la nuova modalità, come di seguito illustrato:



Indicatori DPI

I valori DPI vengono mostrati utilizzando i tre LED indicati nell'illustrazione del mouse. L'immagine riportata sotto mostra quale valore DPI è indicato dal pannello LED.



Scroller iperveloce

Il mouse G502 è dotato dello scroller iperveloce a due modalità esclusivo di Logitech. Fare clic con il pulsante destro sotto lo scroller (pulsante G12) per cambiare modalità.

Suggerimenti

La regolazione del peso e del bilanciamento è prevalentemente una preferenza personale. In generale, un peso maggiore rende più facile il controllo delle impostazioni dei giochi ad alta risoluzione, mentre un peso inferiore rende meno faticosi i giochi a bassa risoluzione.

Per mantenere l'equilibrio ottimale fronte-retro, si consiglia di centrare i pesi lungo una linea immaginaria che scorre tra il pollice e le dita che afferrano il mouse sulla destra.

Gli effetti del cambio di peso potrebbero non essere immediatamente visibili.

Dopo avere cambiato la posizione o il numero di pesi, aspettare po' di tempo per abituarsi alla differenza, prima di cambiarli nuovamente.

Provare le impostazioni dei profili predefiniti durante le sessioni di gioco di prova prima di modificarle.

Gli utenti esperti possono personalizzare ogni gioco in base alla configurazione specifica dei pulsanti e alle esigenze di selezione della sensibilità.

Logitech Gaming Software memorizza queste informazioni e le applica automaticamente quando rileva il gioco.

Se il mouse non funziona

- Scollegare e ricollegare il cavo USB per garantire che ci sia una buona connessione.
- Collegare il cavo USB del mouse a un'altra porta USB del computer.
- Utilizzare solo una porta USB alimentata.
- Riavviare il computer.



- Se possibile, provare il mouse su un computer diverso.
- Per ulteriori suggerimenti e assistenza, visitare il sito Web **www.logitech.com/support/g502**.

Cosa ne pensi?


Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.

Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink




Мышь G502 готова для начала игры. Для настройки мыши G502 в соответствии с индивидуальными потребностями см. следующий раздел.




Можно настроить три встроенных профиля мыши G502: настройка параметров мыши в зависимости от рабочей поверхности, программирование кнопок и режим отслеживания — с помощью программного обеспечения Logitech Gaming Software. Загрузите бесплатное программное обеспечение и узнайте, как настроить мышь G502, на веб-сайте **www.logitech.com/support/g502**

4




Для регулировки и балансировки веса мыши G502 необходимо сначала открыть крышку отсека регулировки веса. Крепко держа мышь в правой руке, потяните синий язычок вниз большим пальцем левой руки.

5



Внутри отсека можно разместить до пяти небольших гирек весом 3,6 грамма в разных положениях. Разместите гирьки в разных положениях, чтобы добиться нужного баланса общего веса.

6




После размещения гирек закройте крышку отсека регулировки веса, установив язычки на крышке в гнезда на левой стороне мыши. Поворачивайте крышку вниз, пока она не будет плотно закрыта с помощью магнита.

7

Датчик для мыши G502, который не поставляется в комплекте, настроен для оптимального отслеживания движений на различных поверхностях. Дополнительным преимуществом датчика является то, что его можно настроить для достижения оптимальных результатов во время игры на специальной поверхности. Чтобы настроить датчик, воспользуйтесь программным обеспечением Logitech Gaming Software.

11 полностью программируемых кнопок

1. Влево (кнопка 1)
2. Вправо (кнопка 2)
3. Нажатие колесика (кнопка 3)
4. Назад (кнопка 4)
5. Вперед (кнопка 5)
6. Изменение чувствительности (кнопка G6)
7. Уменьшение чувствительности (кнопка G7)
8. Увеличение чувствительности (кнопка G8)
9. Прокрутка влево (наклон колесика влево)
10. Прокрутка вправо (наклон колесика вправо)
11. Выбор профиля (кнопка G9)
12. Переключение режима колесика
(недоступно для программирования)



	Профиль 1* (игра при высоком значении чувствительности)	Профиль 2* (игра при низком значении чувствительности)	Профиль 3* (стандартный: невозможно изменить)	Профиль 3* (стандартный: можно изменить с помощью G-кнопок)
Значения чувствительности	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Стандартное значение чувствительности	2400	1600	2400	2400
Изменение значения чувствительности	1200	400	Нет	Нет
Операций в секунду	1000	1000	500	500
1	Кнопка 1 (щелчок левой кнопкой мыши)	Кнопка 1 (щелчок левой кнопкой мыши)	Кнопка 1 (щелчок левой кнопкой мыши)	Кнопка 1 (щелчок левой кнопкой мыши)
2	Кнопка 2 (щелчок правой кнопкой мыши)	Кнопка 2 (щелчок правой кнопкой мыши)	Кнопка 2 (щелчок правой кнопкой мыши)	Кнопка 2 (щелчок правой кнопкой мыши)
3	Кнопка 3 (щелчок средней кнопкой мыши)	Кнопка 3 (щелчок средней кнопкой мыши)	Кнопка 3 (щелчок средней кнопкой мыши)	Ctrl-T

	Профиль 1* (игра при высоком значении чувствительности)	Профиль 2* (игра при низком значении чувствительности)	Профиль 3* (стандартный: невозможно изменить)	Профиль 3* (стандартный: можно изменить с помощью G-кнопок)
4	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)	Ctrl-Shift-Tab
5	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)	Ctrl-Tab
6	Изменение уровня чувствительности (высокий)	Изменение уровня чувствительности (высокий)	Переключение с помощью G-кнопок (двойные функции)	Нет
7	Уменьшение чувствительности	Уменьшение чувствительности	Ctrl-C	Ctrl-X
8	Увеличение чувствительности	Увеличение чувствительности	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Прокрутка влево	Прокрутка влево	Прокрутка влево	Ctrl-F4
10	Прокрутка вправо	Прокрутка вправо	Прокрутка вправо	Ctrl-Shift-T
11	Следующий профиль	Следующий профиль	Следующий профиль	Ctrl-0

Встроенные профили

Мышь G502 имеет три предварительно настроенных профиля: для игры с высоким уровнем чувствительности, игры с низким уровнем чувствительности и стандартный режим использования мыши. Используйте кнопку 9 (см. изображение мыши) для переключения между тремя стандартными профилями. При изменении профиля голубой цвет индикатора чувствительности на три секунды изменяется на синий, который указывает на переключение в новый режим, как показано ниже.



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

Индикаторы чувствительности

Значения чувствительности отображаются с помощью трех индикаторов, как показано на изображении мыши. На представленном ниже изображении указано значение чувствительности, которое отображается на панели индикаторов.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Колесико с функцией
сверхбыстрой прокрутки

Мышь G502 оснащена специальным колесиком с функцией сверхбыстрой прокрутки Logitech с возможностью работы в двух режимах. Нажмите кнопку под колесиком (кнопка G12) для переключения между двумя режимами.

Советы

Вес и баланс можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Более тяжелая мышь, как правило, обеспечивает более простое управление высокими значениями чувствительности,

в то время как более легкая мышь вызывает меньшую усталость во время игры с низким значением чувствительности.

Распределение веса вдоль воображаемой линии между большим пальцем и другими пальцами правой руки обеспечивает оптимальный баланс со всех сторон.

Преимущества изменения веса ощутимы не сразу. После изменения положения или количества гирек не спешите менять их снова, чтобы почувствовать разницу.

Прежде чем изменить стандартные параметры профилей, воспользуйтесь ими непосредственно во время игры.

Опытные игроки могут настраивать параметры для каждой игры в зависимости от необходимой конфигурации кнопок и уровня чувствительности. Программное обеспечение Logitech Gaming Software сохраняет эти данные и автоматически применяет их после определения игры.

Если мышь не работает



- Отключите и повторно подключите USB-кабель, чтобы установить стабильное соединение.
- Подключите USB-кабель мыши к другому USB-порту компьютера.
- Используйте только USB-порт с активным питанием.

- Попробуйте перезагрузить компьютер.
- По возможности проверьте работу мыши на другом компьютере.
- Посетите веб-сайт **www.logitech.com/support/g502**, чтобы получить дополнительные рекомендации и советы.


Каковы ваши впечатления?

Пожалуйста, найдите минутку, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим вас за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink




A G502 azonnal készen áll a játékra.
Ha testre szeretné szabni a G502 egeret,
olvassa el a következő fejezetet.




A G502 három beépített profilja
-a felület hangolása, a gombok
programozása és a mozgáskövetés -
a Logitech Gaming Software segítségével
szabható testre. Töltse le az ingyenes
szoftvert a **[www.logitech.com/
support/g502](http://www.logitech.com/support/g502)** webhelyről, és ismerje meg,
miként szabhatja testre a G502 egeret.

4




A G502 súlyának és súlyeloszlásának beállításához először nyissa ki a súlyajtót úgy, hogy az egeret szorosan a jobb kezébe fogja, és a kék fület a bal hüvelykujjával lefelé húzza.

5



Legfeljebb öt, egyenként 3,6 grammos súly használható különböző elrendezésekben. Kísérletezzen a súlyok különböző elhelyezésével, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelő súlyt és súlyeloszlást.

6




A súlyok behelyezését követően zárja be a súlyajtót úgy, hogy az ajtón lévő füleket az egér bal oldalán lévő résekbe helyezi, és az ajtót addig forgatja, amíg a mágnes szorosan zárva nem tartja.

7

A G502 érzékelőjének gyári beállítása számos felületen történő kimagasló mozgáskövetést tesz lehetővé. További előnye, hogy az optimális teljesítmény érdekében a játékhoz használt adott felületnek megfelelően tovább hangolható. Az érzékelő a Logitech Gaming Software segítségével hangolható.

11 teljes mértékben programozható gomb

1. Bal gomb (1-es gomb)
2. Jobb gomb (2-es gomb)
3. Kattintható kerék (3-as gomb)
4. Vissza (4-es gomb)
5. Előre (5-ös gomb)
6. DPI-léptetés (G6-os gomb)
7. DPI csökkentése (G7-es gomb)
8. DPI növelése (G8-as gomb)
9. Görgetés balra (kerék döntése balra)
10. Görgetés jobbra (kerék döntése jobbra)
11. Profil választása (G9-es gomb)
12. Görgetőkerék üzemmódváltó gombja (nem programozható)



	1. profil * (nagy DPI-felbontású játékokhoz)	2. profil * (alacsony DPI-felbontású játékokhoz)	3. profil * (Hagyományos: nem módosított)	3. profil * (Hagyományos: G-shift funkcióval módosítva)
DPI-értékek	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Alapértelmezett DPI-érték	2400	1600	2400	2400
DPI-léptetés értéke	1200	400	N/A	N/A
Frissítés/másodperc	1000	1000	500	500
1	1. gomb (kattintás a bal gombbal)	1. gomb (kattintás a bal gombbal)	1. gomb (kattintás a bal gombbal)	1. gomb (kattintás a bal gombbal)
2	2. gomb (kattintás a jobb gombbal)	2. gomb (kattintás a jobb gombbal)	2. gomb (kattintás a jobb gombbal)	2. gomb (kattintás a jobb gombbal)
3	3. gomb (kattintás a középső gombbal)	3. gomb (kattintás a középső gombbal)	3. gomb (kattintás a középső gombbal)	Ctrl-T

	1. profil * (nagy DPI-felbontású játékokhoz)	2. profil * (alacsony DPI-felbontású játékokhoz)	3. profil * (Hagyományos: nem módosított)	3. profil * (Hagyományos: G-shift funkcióval módosítva)
4	4. gomb (vissza)	4. gomb (vissza)	4. gomb (vissza)	Ctrl-Shift-Tab
5	5. gomb (előre)	5. gomb (előre)	5. gomb (előre)	Ctrl-Tab
6	DPI-léptetés (mesterlövész)	DPI-léptetés (mesterlövész)	G-Shift (kettős funkciók)	N/A
7	DPI csökkentése	DPI csökkentése	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI növelése	DPI növelése	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Görgetés balra	Görgetés balra	Görgetés balra	Ctrl-F4
10	Görgetés jobbra	Görgetés jobbra	Görgetés jobbra	Ctrl-Shift-T
11	Következő profil	Következő profil	Következő profil	Ctrl-O

Beépített profilok

*A G502 három előre beállított profillal rendelkezik a nagy és kis érzékenyséű játékokhoz, illetve a hagyományos egérhasználathoz. Az alapértelmezett profilok között a 9-es gomb (lásd az egér rajzát) segítségével válthat. Profilváltáskor a DPI-jelzőfények színe három másodpercig ciánról kék színűre vált, és az alábbiak szerint jelzi az új üzemmódot:



DPI-jelzőfények

A DPI-értékeket az egér rajzán látható három LED jelzi. Az alábbi képen látható, hogy a LED-panel éppen melyik DPI-értéket jelzi.



Nagy sebességű görgetés

A G502 tartalmazza a Logitech egyedülálló hipergyors görgetőkerekét. Kattintson a közvetlen a görgetőkerék alatt lévő (G12-es) gombra a két üzemmód közötti váltáshoz.

Tippek

A súly és a súlyeloszlás beállítása a felhasználók ízlésétől függ. Általánosságban elmondható, hogy a több súly a nagy DPI-felbontású játékok irányítását könnyíti meg, míg a kevesebb súly a kis DPI-felbontású játékok használatát teszi kevésbé fárasztóvá.

Ha a súlyokat a hüvelykujja és a jobb oldali markolaton lévő ujj(i) közötti képzeletbeli vonal közepén helyezi el, akkor az első-hátsó súlyeloszlás optimális lesz.

Lehet, hogy a súlyok módosításának hatása nem érezhető azonnal. Miután módosította a súlyok számát vagy helyzetét, az ismételt módosítás előtt adjon magának időt, hogy megtapasztalhassa a különbséget.

A beállítások módosítása előtt az alapértelmezett beállítások használatával gyakoroljon a játékprogramokban.

A gyakorlott játékosok az adott gombkonfigurációnak és érzékenységi igénynek megfelelően testre szabhatják az egyes játékokat. A Logitech játékezelő szoftver tárolja, majd a játék használatakor automatikusan betölti ezeket az adatokat.

Ha az egér nem működik

- Húzza ki és csatlakoztassa újból az USB-kábelt a jó kapcsolat biztosítása érdekében.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép egy másik USB-portjához.
- Csak árammal ellátott USB-portot használjon.
- Indítsa újra a számítógépet.



- Ha lehetséges, próbálja ki az egeret egy másik számítógépen is.
- További javaslatokért és segítségért látogasson el a **www.logitech.com/support/g502** webhelyre.

Mi a véleménye?


Kérjük, ossza meg velünk.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

www.logitech.com/ithink




Myš G502 je připravena k hraní her. Chcete-li myš G502 přizpůsobit vašim potřebám, přejděte k další části.




Pomocí softwaru Logitech Gaming Software budete moci upravit tři integrované profily myši G502 – ladění povrchu, programování tlačítek a vlastnosti snímání. Ze stránky www.logitech.com/support/g502 si stáhněte tento bezplatný software a informujte se, jak si přizpůsobit myš G502.

4




Chcete-li upravit hmotnost a vyvážení myši G502, je třeba nejprve sejmout kryt závaží: uchopte myš pevně do pravé ruky a levým palcem zatáhněte za modrý výstupek.

5



Do několika různých pozic můžete umístit až pět závaží o hmotnosti 3,6 gramu. Experimentujte s umístěním závaží, dokud nebudete s hmotností a vyvážením spokojeni.

6




Po vložení závaží nasadte kryt závaží zpět zasunutím výstupků na krytu do otvorů na levé straně myši a posunutím krytu směrem dolů, kde dojde k jeho řádnému zajištění pomocí magnetu.

7

Senzor myši G502 je již od výrobce nakonfigurován tak, aby umožňoval skvělé snímání pohybu na různých typech povrchu. Chcete-li dosáhnout špičkových výsledků, je možné jej i dále vyladit s ohledem na specifický povrch, který používáte pro hraní. Chcete-li senzor ladit, použijte software Logitech Gaming Software.

11 plně programovatelných tlačítek

1. Levé (tlačítko 1)
2. Pravé (tlačítko 2)
3. Tlačítko kolečka (tlačítko 3)
4. Zpět (tlačítko 4)
5. Vpřed (tlačítko 5)
6. Přepínání DPI (tlačítko G6)
7. Snížení DPI (tlačítko G7)
8. Zvýšení DPI (tlačítko G8)
9. Posun vlevo (naklonění kolečka vlevo)
10. Posun vpravo (naklonění kolečka vpravo)
11. Volba profilu (tlačítko G9)
12. Přepínání režimu kolečka (nelze programovat)



	Profil 1* (hraní s vysokou citlivostí DPI)	Profil 2* (hraní s nízkou citlivostí DPI)	Profil 3* (standardně: bez přepnutí)	Profil 3* (standardně: po přepnutí tlačítkem G)
Hodnoty DPI	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Výchozí hodnota DPI	2400	1600	2400	2400
Změna hodnoty DPI	1200	400	Není k dispozici	Není k dispozici
Hlášení/sek	1000	1000	500	500
1	Tlačítko 1 (levé tlačítko)	Tlačítko 1 (levé tlačítko)	Tlačítko 1 (levé tlačítko)	Tlačítko 1 (levé tlačítko)
2	Tlačítko 2 (pravé tlačítko)	Tlačítko 2 (pravé tlačítko)	Tlačítko 2 (pravé tlačítko)	Tlačítko 2 (pravé tlačítko)
3	Tlačítko 3 (prostřední tlačítko)	Tlačítko 3 (prostřední tlačítko)	Tlačítko 3 (prostřední tlačítko)	Ctrl-T

	Profil 1* (hraní s vysokou citlivostí DPI)	Profil 2* (hraní s nízkou citlivostí DPI)	Profil 3* (standardně: bez přepnutí)	Profil 3* (standardně: po přepnutí tlačítkem G)
4	Tlačítko 4 (zpět)	Tlačítko 4 (zpět)	Tlačítko 4 (zpět)	Ctrl-Shift-Tab
5	Tlačítko 5 (vpřed)	Tlačítko 5 (vpřed)	Tlačítko 5 (vpřed)	Ctrl-Tab
6	Přepínání DPI (ostřelovač)	Přepínání DPI (ostřelovač)	G-Shift (dvojitá funkce)	Není k dispozici
7	Snížení DPI	Snížení DPI	Ctrl-C	Ctrl-X
8	Zvýšení DPI	Zvýšení DPI	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Posun vlevo	Posun vlevo	Posun vlevo	Ctrl-F4
10	Posun vpravo	Posun vpravo	Posun vpravo	Ctrl-Shift-T
11	Další profil	Další profil	Další profil	Ctrl-O

Integrované profily

Myš G502 obsahuje tři přednastavené profily - jeden pro hraní s vysokou citlivostí, druhý pro hraní s nízkou citlivostí, a třetí pro běžnou práci s myší. Pomocí tlačítka 9 (viz náčrtek myši) můžete mezi těmito výchozími profily přepínat. Při přepnutí profilu se barva indikátorů DPI na tři sekundy změní z modrozelené na modrou, přičemž nový režim bude znázorněn viz náčrtek níže:



Indikátory DPI

Hodnoty DPI jsou znázorněny prostřednictvím tří indikátorů viz náčrtek myši. Obrázek níže ukazuje, jak jsou jednotlivé hodnoty DPI znázorněny na panelu indikátorů.



Extra rychlé rolovací kolečko

Myš G502 je vybavena exkluzivním extra rychlým rolovacím kolečkem Logitech se dvěma režimy. Stiskem tlačítka přímo pod kolečkem (tlačítko G12) můžete mezi oběma režimy přepínat.

Tipy

Optimalizace hmotnosti a vyvážení je záležitost víceméně osobních preferencí. Obecně řečeno, vyšší hmotnost usnadňuje ovládání při vyšších hodnotách DPI, zatímco při nižší hmotnosti je hraní s nízkými hodnotami DPI méně namáhavé.

Vystředění závaží podél imaginární přímky mezi vaším palcem a malíčkem přispívá k optimálnímu středovému vyvážení.

Důsledek výměny závaží nemusí být ihned zřejmý. Po změně umístění nebo počtu závaží si dejte nějaký čas na vyzkoušení, než je znovu vyměníte.

Než změníte výchozí nastavení profilů, nejprve je vyzkoušejte při cvičné hře.

Zkušení hráči si mohou každou hru přizpůsobit podle vlastních požadavků na konfiguraci tlačítek a přepínání citlivosti. Software Logitech Gaming Software uloží všechny příslušné informace, a po spuštění hry je automaticky použije.

Pokud myš nefunguje



- Ujistěte se, že je kabel USB řádně připojen jeho odpojením a opětovným zapojením.
- Zkuste kabel USB myši zapojit do jiného portu USB na počítači.
- Použijte pouze napájený port USB.
- Zkuste počítač restartovat.
- Je-li to možné, vyzkoušejte myš na jiném počítači.
- Další doporučení a podporu naleznete na stránce **www.logitech.com/support/g502**.

Jaký je váš názor?


Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.

Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.

www.logitech.com/ithink




Mysz G502 jest gotowa do grania w gry. Jeśli chcesz dostosować mysz G502, zapoznaj się z następną sekcją.




Korzystając z oprogramowania Logitech Gaming Software, można dostosować trzy wbudowane profile myszy G502 przez dopasowanie do powierzchni, zaprogramowanie przycisków i zmianę zachowania podczas śledzenia ruchów. Pobierz to bezpłatne oprogramowanie i poznaj sposób dostosowania myszy G502 na stronie **www.logitech.com/support/g502**

4




Aby wyważyć mysz G502 i dostosować jej rozkład masy, otwórz najpierw pokrywkę komory ciężarków, chwytając mocno mysz prawą ręką i naciskając niebieską wypustkę lewym kciukiem.

5



Można umieścić maksymalnie pięć ciężarków 3,6 g w różnej orientacji. Wypróbuj różne pozycje ciężarków, aby znaleźć idealną kombinację wagi i rozkładu masy.

6




Po włożeniu ciężarków zamknij pokrywkę komory ciężarków, wkładając wypustki pokrywki do szczelin po lewej stronie myszy, a następnie obracając pokrywkę w dół, aby dokładnie zamknąć pokrywkę komory ciężarków przy użyciu magnesu.

7

Czujnik myszy G502 natychmiast po wyjęciu z pudełka jest skonfigurowany do precyzyjnego śledzenia ruchów na różnych rodzajach powierzchni. Aby uzyskać dodatkową przewagę, możesz dostroić czujnik pod kątem optymalnej wydajności na powierzchni używanej do grania. W celu dostrojenia czujnika użyj oprogramowania Logitech Gaming Software.

11 w pełni programowalnych przycisków

1. Lewy (przycisk 1)
2. Prawy (przycisk 2)
3. Kliknięcie kółkiem (przycisk 3)
4. Wstecz (przycisk 4)
5. Do przodu (przycisk 5)
6. Zmiana czułości (przycisk G6)
7. Zmniejszenie czułości (przycisk G7)
8. Zwiększenie czułości (przycisk G8)
9. Przewijanie w lewo (przechylenie kółka w lewo)
10. Przewijanie w prawo (przechylenie kółka w prawo)
11. Wybór profilu (przycisk G9)
12. Zmiana trybu kółka (brak możliwości programowania)



	Profil 1* (granie z wysoką czułością)	Profil 2* (granie z niską czułością)	Profil 3* (standardowy: bez zmiany)	Profil 3* (standardowy: G-Shift)
Wartości dpi	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Domyślna wartość dpi	2400	1600	2400	2400
Wartość zmiany dpi	1200	400	Brak	Brak
Liczba raportów/s	1000	1000	500	500
1	Przycisk 1 (kliknięcie lewym przyciskiem)	Przycisk 1 (kliknięcie lewym przyciskiem)	Przycisk 1 (kliknięcie lewym przyciskiem)	Przycisk 1 (kliknięcie lewym przyciskiem)
2	Przycisk 2 (kliknięcie prawym przyciskiem)	Przycisk 2 (kliknięcie prawym przyciskiem)	Przycisk 2 (kliknięcie prawym przyciskiem)	Przycisk 2 (kliknięcie prawym przyciskiem)
3	Przycisk 3 (kliknięcie środkowym przyciskiem)	Przycisk 3 (kliknięcie środkowym przyciskiem)	Przycisk 3 (kliknięcie środkowym przyciskiem)	Ctrl-T

	Profil 1* (granie z wysoką czułością)	Profil 2* (granie z niską czułością)	Profil 3* (standardowy: bez zmiany)	Profil 3* (standardowy: G-Shift)
4	Przycisk 4 (wstecz)	Przycisk 4 (wstecz)	Przycisk 4 (wstecz)	Ctrl-Shift-Tab
5	Przycisk 5 (do przodu)	Przycisk 5 (do przodu)	Przycisk 5 (do przodu)	Ctrl-Tab
6	Zmiana czułości (snajper)	Zmiana czułości (snajper)	G-Shift (podwójne funkcje)	nd.
7	Niższa czułość	Niższa czułość	Ctrl-C	Ctrl-X
8	Wyższa czułość	Wyższa czułość	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Przewijanie w lewo	Przewijanie w lewo	Przewijanie w lewo	Ctrl-F4
10	Przewijanie w prawo	Przewijanie w prawo	Przewijanie w prawo	Ctrl-Shift-T
11	Następny profil	Następny profil	Następny profil	Ctrl-O

Wbudowane profile

Mysz G502 ma trzy wstępnie skonfigurowane profile: do grania z wysoką czułością, do grania z niską czułością i do standardowego użycia myszy.

Użyj przycisku 9 (patrz schemat myszy), aby przełączać te profile domyślne.

Podczas zmiany profili wskaźniki dpi na trzy sekundy zmieniają kolor z jasnozielonego na niebieski, wskazując nowy tryb w sposób pokazany poniżej:



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

Wskaźniki dpi

Wartości dpi są przedstawiane przy użyciu trzech diod LED pokazanych na schemacie myszy. Poniższa ilustracja pokazuje, jak panel diod LED przedstawia wartość dpi.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Kółko błyskawicznego przewijania

Mysz G502 jest wyposażona w unikatowe kółko błyskawicznego przewijania firmy Logitech z dwoma trybami. Aby przełączać między dwoma trybami, kliknij przycisk poniżej kółka (przycisk G12).

Wskazówki

Wyważanie i dostosowywanie rozkładu masy należy wykonać zgodnie z osobistymi preferencjami. Ogólnie rzecz biorąc, większa waga ułatwia sterowanie przy wyższych ustawieniach czułości. Mniejsza waga powoduje mniejsze zmęczenie podczas grania z niską czułością.

Wyśrodkowanie ciężarków wzdłuż wyobrażonej linii między kciukiem a palcami trzymającymi mysz po prawej stronie pomoże uzyskać optymalny rozkład masy między przednią a tylną częścią myszy.

Skutki zmiany ciężarków mogą nie być widoczne natychmiast. Po dokonaniu zmiany położenia lub liczby ciężarków należy zapewnić sobie trochę czasu, aby poczuć różnicę przed dokonaniem kolejnych zmian.

Przed zmianą domyślnych ustawień profili wypróbuj te ustawienia w grach.

Doświadczenia gracze mogą dostosować każdą grę w zależności od wymaganej konfiguracji przycisków i przełączania czułości. Oprogramowanie Logitech Gaming Software zapisuje te informacje i stosuje je automatycznie po wykryciu gry.

Jeśli mysz nie działa

- Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie, aby zapewnić dobre połączenie.
- Spróbuj podłączyć kabel USB myszy do innego portu USB w komputerze.
- Używaj tylko zasilanego portu USB.
- Spróbuj ponownie uruchomić komputer.



- Jeśli to możliwe, sprawdź mysz na innym komputerze.
- Aby uzyskać więcej sugestii i pomoc, odwiedź stronę **www.logitech.com/support/g502**.

Co o tym myślisz?


Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

www.logitech.com/ithink




Teie G502 on mängimiseks valmis.
Teavet G502 kohandamise kohta leiate järgmisest jaotisest.




Mängutarkvara Logitech Gaming Software abil saab kohandada G502 kolme omadust – kindlale pinnale sobivus, nuppude programmeerimine ja liikumiskäitumine. Tasuta tarkvara saate alla laadida ja teavet G502 kohandamise kohta leiate aadressilt **www.logitech.com/support/g502**

4




G502 kaalu ja tasakaalu kohandamiseks avage lisaraskuste kambri luuk, hoides hiirt kindlalt paremas käes ja tõmmates vasaku pöidla abil alla sinist kinnitit.

5



Hiire sisse saab eri suundades asetada kuni 5 3,6-grammist lisaraskust. Teile sobiva kaalu ja tasakaalu leidmiseks proovige lisaraskusi eri asenditesse paigutada.

6




Pärast lisaraskuste paigaldamist sulgege lisaraskuste kambri luuk, sisestades luugi küljes asuvad sakid hiire vasakus küljes asuvate pilude sisse ja lükates luugi kinni, kuni magnet seda kindlalt paigal hoiab.

7

Ostes on G502 sensor konfigureeritud pakkuma suurepärast jõudlust väga erinevatel pindadel. Eriti äkilise hiire saate aga, kui häälestate selle optilise jõudluse vastama just sellele pinnale, mida mängimiseks kasutate. Sensori häälestamiseks kasutage mängutarkvara Logitech Gaming Software.

11 täisprogrammeeritavat nuppu

1. Vasakpoolne (nupp 1)
2. Parempoolne (nupp 2)
3. Ratta klõpsamine (nupp 3)
4. Tagasi (nupp 4)
5. Edasi (nupp 5)
6. DPI vahetus (nupp G6)
7. DPI alla (nupp G7)
8. DPI üles (nupp G8)
9. Vasakule kerimine (ratta kallutus vasakule)
10. Paremale kerimine (ratta kallutus paremale)
11. Profiili valimine (nupp G9)
12. Rattarežiimi vahetus (programmeerimatu)



	Profiil 1* (kõrge DPI-ga mängimine)	Profiil 2* (madala DPI-ga mängimine)	Profiil 3* (standardne: vahetuseta)	Profiil 3* (standardne: G-vahetusega)
DPI väärtused	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
DPI-vaikeväärtus	2400	1600	2400	2400
DPI vahetuse väärtus	1200	400	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav
Teadet sekundis	1000	1000	500	500
1	Nupp 1 (vasakklõps)	Nupp 1 (vasakklõps)	Nupp 1 (vasakklõps)	Nupp 1 (vasakklõps)
2	Nupp 2 (paremklõps)	Nupp 2 (paremklõps)	Nupp 2 (paremklõps)	Nupp 2 (paremklõps)
3	Nupp 3 (keskmise klõps)	Nupp 3 (keskmise klõps)	Nupp 3 (keskmise klõps)	Ctrl-T

	Profiil 1* (kõrge DPI-ga mängimine)	Profiil 2* (madala DPI-ga mängimine)	Profiil 3* (standardne: vahetusega)	Profiil 3* (standardne: G-vahetusega)
4	Nupp 4 (tagasi)	Nupp 4 (tagasi)	Nupp 4 (tagasi)	Ctrl-Shift-Tab
5	Nupp 5 (edasi)	Nupp 5 (edasi)	Nupp 5 (edasi)	Ctrl-Tab
6	DPI vahetus (snaiper)	DPI vahetus (snaiper)	G-vahetus (topeltfunktsioonid)	Pole kohaldatav
7	DPI alla	DPI alla	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI üles	DPI üles	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Vasakule kerimine	Vasakule kerimine	Vasakule kerimine	Ctrl-F4
10	Paremale kerimine	Paremale kerimine	Paremale kerimine	Ctrl-Shift-T
11	Järgmine profiil	Järgmine profiil	Järgmine profiil	Ctrl-O

Sisseehitatud profiilid

G502-I on kolm eelkonfigureeritud profiili – kõrge tundlikkusega mängimiseks, madala tundlikkusega mängimiseks ja hiire tavakasutuseks. Nende profiilide vahel saab liikuda nupuga 9 (vt hiire joonis). Profiili muutmisel muutuvad DPI märgutuled kolmeks sekundiks tsüaanist siniseks ning näitavad uut režiimi järgmiselt:



DPI näidikud

DPI väärtusi näitavad hiire joonisel toodud kolm LED-tuld. Järgmine joonis näitab, millist DPI väärtust LED-paneelil näidatakse.



Ülikiire kerimisratas

G502-I on Logitech'i kaherežiimiline ülikiire kerimisratas. Režiimi vahetamiseks klõpsake otse ratta all asuvat nuppu (G12).

Näpunäited

Kaalu ja tasakaalu häälestamine on vägagi isikliku eelistuse küsimus. Üldiselt tähendab suurem kaal hõlpsamat kõrgete DPI seadete juhtimist ja väiksem kaal vähem väsitavat madala DPI-ga mängimist.

Lisaraskuste asetamine kujuteldavale joonele pöidla ja parema poole haarava(te) sõrme(de) vahele aitab tagada optimaalse esi- ja tagaotsa tasakaalu.

Lisaraskuste ümberpaigutamise mõju ei pruugi kohe avalduda. Pärast lisaraskuste paigutuse või arvu muutmist andke endale veidi aega muudatusega harjuda, enne kui uuesti muutma hakkate.

Enne nende seadete muutmist proovige profiilide vaikeseadeid harjutusmängudes.

Edasijõudnud mängijad saavad igat mängu vastavalt kindlale nupukonfiguratsioonile ja tundlikkuse muutmise vajadusele kohandada. Mängutarkvara Logitech Gaming Software talletab selle teabe ja rakendab mängu tuvastamisel automaatselt.



Kui hiir ei tööta

- Korralikus ühenduses veendumiseks eemaldage USB-kaabel ja ühendage seejärel uuesti.
- Proovige hiire USB-kaabel arvuti mõnda teise USB-porti ühendada.
- Kasutage vaid toitega USB-porti.
- Proovige arvuti taaskäivitada.
- Kui võimalik, proovige hiirt kasutada mõne teise arvutiga.
- Veel soovitusi ja teavet leiate aadressilt **www.logitech.com/support/g502**.


Milline on teie arvamus?

Varuge hetk aega ja andke meile teada.
Täname teid, et ostsite meie toote!

www.logitech.com/ithink




Pele „G502” ir gatava darbam. Ja vēlaties pielāgot savu „G502” peli, skatiet nākamo sadaļu.




Izmantojot „Logitech Gaming Software” programmatūru, iespējams pielāgot trīs „G502” peles profilus – tās virsmu, pogu darbību un kursora atbildes reakciju uz kustību. Dodieties uz vietni **www.logitech.com/support/g502**, lai lejupielādētu šo bezmaksas programmatūru un uzzinātu, kā pielāgot savu „G502” peli.

4




Lai pielāgotu „G502” peles svaru un līdzsvarojumu, stingri satveriet peli ar labo roku un ar kreisās rokas īkšķi velciet uz leju zilo izcilni, lai atvērtu atsvaru nodalījuma vāku.

5



Šajā nodaļumā dažādās pozīcijās iespējams ievietot līdz pieciem 3,6 g atsvariem. Izmēģiniet dažādas atsvaru skaita un pozīciju kombinācijas, lai atrastu tieši sev piemērotāko.

6




Kad atsvari ievietoti, aizveriet nodalījumu, ievietojot vāka izvirzījumus peles kreisās puses iedobēs un griežot vāku, līdz magnēti stingri nofiksē atsvaru nodalījuma vāku paredzētajā pozīcijā.

7

Ar noklusējuma iestatījumiem „G502” sensors sniedz lielisku kursora atbildes reakciju uz vairumu izmantojamo virsmu. Vēl labākam rezultātam sensoru var pielāgot tieši tādai virsmai, kādu jūs izmantojat spēlēšanai. Sensoru var pielāgot ar „Logitech Gaming Software” spēļu programmatūru.

11 pilnībā programmējamas pogas

1. Pa kreisi (1. poga)
2. Pa labi (2. poga)
3. Ritenīša klikšķināšana (3. poga)
4. Atpakaļ (4. poga)
5. Uz priekšu (5. poga)
6. DPI maiņa (G6 poga)
7. DPI mazināšana (G7 poga)
8. DPI palielināšana (G8 poga)
9. Ritināt pa kreisi (sasveriet ritenīti pa kresi)
10. Ritināt pa labi (sasveriet ritenīti pa labi)
11. Profila atlase (G9 poga)
12. Ritenīša darbības režīma pārslēgšana (poga nav programmējama)



	1. profils* (spēlēm ar paaugstinātu DPI)	2. profils* (spēlēm ar pazeminātu DPI)	3. profils* (standarts bez DPI izmaiņām)	3. profils* (standarts pārslēgts ar G pogu)
DPI vērtības	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Noklusējuma DPI vērtība	2400	1600	2400	2400
DPI maiņas vērtība	1200	400	Nav pieejams	Nav pieejams
Atbildes impulsi sekundē	1000	1000	500	500
1	1. poga (kreisās pogas noklikšķināšana)	1. poga (kreisās pogas noklikšķināšana)	1. poga (kreisās pogas noklikšķināšana)	1. poga (kreisās pogas noklikšķināšana)
2.	2. poga (labās pogas noklikšķināšana)	2. poga (labās pogas noklikšķināšana)	2. poga (labās pogas noklikšķināšana)	2. poga (labās pogas noklikšķināšana)
3.	3. poga (vidējās pogas noklikšķināšana)	3. poga (vidējās pogas noklikšķināšana)	3. poga (vidējās pogas noklikšķināšana)	Ctrl-T

	1. profils* (spēlēm ar paaugstinātu DPI)	2. profils* (spēlēm ar pazeminātu DPI)	3. profils* (standarts bez DPI izmaiņām)	3. profils* (standarts pārslēgts ar G pogu)
4	4. poga (atpakaļ)	4. poga (atpakaļ)	4. poga (atpakaļ)	Ctrl-Shift-Tab
5	5. poga (uz priekšu)	5. poga (uz priekšu)	5. poga (uz priekšu)	Ctrl-Tab
6	DPI maiņa (snaiperis)	DPI maiņa (snaiperis)	Pārslēgšana ar G taustiņu (dubultās funkcijas)	Nav pieejams
7	DPI vērtības mazināšana	DPI vērtības mazināšana	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI vērtības palielināšana	DPI vērtības palielināšana	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Ritināt pa kreisi	Ritināt pa kreisi	Ritināt pa kreisi	Ctrl-F4
10	Ritināt pa labi	Ritināt pa labi	Ritināt pa labi	Ctrl-Shift-T
11	Nākamais profils	Nākamais profils	Nākamais profils	Ctrl-O

Noklusējuma profili

„G502” pelei ir trīs noklusējuma profili – spēlēm, kurās vajadzīga palielināta atbildes reakcija, spēlēm, kurās vajadzīga mazāka atbildes reakcija, un standarta peles lietojumam. Starp šiem profiliem var pārslēgties ar 9. pogu (skatiet peles attēlu). Mainot profilus, DPI indikators uz trīs sekundēm maina krāsu no gaiši zilas uz zilu un norāda jauno režīmu, kā parādīts tālāk:



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

DPI indikatori

DPI vērtības tiek norādītas, izmantojot trīs attēlā parādītos LED indikatorus. Attēlā parādīta LED paneļa rādījumu atbilstība noteiktām DPI vērtībām.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Īpaši ātras darbības ritenītis

Pele „G502” ir aprīkota ar ekskluzīvo „Logitech” divu režīmu īpaši ātrās darbības ritenīti. Nospiediet pogu tieši pirms ritenīša (G12 pogu), lai pārslēgtos starp abiem režīmiem.

Padomi

Atsvaru daudzums un izvietojums pelē ir katra lietotāja izvēle. Vienkāršojot – smagāku peli ir ērtāk vadīt, ja DPI iestatījumi ir lieli, bet vieglāku peli nav tik nogurdinoši izmantot, ja DPI iestatījumi ir mazi.

Lai panāktu optimālāko līdzsvaru virzībai uz priekšu un aizmuguri, izvietojiet atsvarus uz iedomātas līnijas starp jūsu īkšķi un pirkstiem peles labajā pusē.

Atsvaru izmaiņu ietekme var nebūt tūlītēji pamanāma. Kad mainīta atsvaru atrašanās vieta vai daudzums, kādu laiku izmantojiet peli, lai sajustu izmaiņas, un tikai tad vēlreiz mainiet atsvaru daudzumu un atrašanās vietu.

Pirms mainīt profila iestatījumus, izspēlējiet izmēģinājuma spēles ar noklusējuma profila iestatījumiem.

Pieredzējuši spēlētāji var pielāgot peli katrai spēlei atsevišķi atkarībā no tā, kādas pogu konfigurācijas un kursora atbildes reakcija ir vajadzīga. „Logitech Gaming Software” spēļu programmatūra saglabā šo informāciju un automātiski izmanto iestatījumus, kad tiek izvēlēta attiecīgā spēle.



Pele nedarbojas

- Atvienojiet un vēlreiz iespraudiet USB kabeli, lai pārliecinātos par pareizu savienojumu.
- Iespraudiet peles USB kabeli citā datora USB pieslēgvietā.
- Izmantojiet tikai ieslēgtu USB pieslēgvietu.
- Ja vajadzīgs, restartējiet datoru.
- Ja iespējams, pārbaudiet peles darbību ar citu datoru.
- Apmeklējiet vietni **www.logitech.com/support/g502**, lai lasītu ieteikumus un iegūtu palīdzību.


Kāds ir jūsu viedoklis?

Lūdzu, veltiet nedaudz laika, lai mums to pastāstītu.
Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu!

www.logitech.com/ithink




Jūsų G502 paruoštas žaidimams.
Kaip pritaikyti G502, žr. tolimesnį skyrį.




Galite pritaikyti tris G502 profilius (paviršiaus pritaikymą, mygtukų programavimą ir sekimo veikseną) su „Logitech Gaming Software“ programine įranga. Atsisiųskite šią nemokamą programinę įrangą ir sužinokite, kaip pritaikyti G502 svetainėje **www.logitech.com/support/g502**

4




Norėdami sureguliuoti G502 svorį ir pusiausvyrą, pirmiausia atsidarykite svorių skyrių tvirtai suspaudę pelę dešinėje rankoje ir traukdami mėlyną kortelę žemyn su kairės rankos nykščiu.

5



Galite įdėti iki penkių 3,6 g sveriančių svorių skirtingomis padėtimis. Išbandykite skirtingas svorių padėtis, kad rastumėte jums tinkamiausią bendrą svorį ir pusiausvyrą.

6




Įdėję svorius, uždarykite svorių skyrių įstatydami dangtelio kabliukus į jiems skirtas angas, esančias pelės kairėje pusėje, ir sukite dangtelį tol, kol magnetas jį tvirtai užfiksuos.

7

G502 jutiklis sukonfigūruotas taip, kad pelę būtų galima naudoti ant įvairių paviršių. Dėl papildomo kraštelio pelę galima pritaikyti prie bet kokio paviršiaus, naudojamo žaidimo metu. Norėdami pritaikyti jutiklį, naudokite „Logitech Gaming Software“ programinę įrangą.

11 visiškai programuojamų mygtukų

1. Kairysis (1 mygtukas)
2. Dešinysis (2 mygtukas)
3. Ratuko spustelėjimas (3 mygtukas)
4. Atgal (4 mygtukas)
5. Pirmyn (5 mygtukas)
6. Nustatyti DPI lygį (G6 mygtukas)
7. Sumažinti DPI (G7 mygtukas)
8. Padidinti DPI (G8 mygtukas)
9. Slinkti kairėn (ratukas pakreipiamas į kairę)
10. Slinkti į dešinę (ratukas pakreipiamas į dešinę)
11. Profilio pasirinkimas (G9 mygtukas)
12. Ratuko režimo pakeitimas (neprogramuojamas)



	1 profilis* (didelės raiškos žaidimui)	2 profilis* (mažos raiškos žaidimui)	3 profilis* (standartinis: atleistas „Shift“ mygtukas)	3 profilis* (standartinis: „G-Shift“ mygtukas)
DPI vertės	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Numatytoji DPI vertė	2400	1600	2400	2400
Nustatyto DPI lygio vertė	1200	400	Nėra	Nėra
Ataskaitos/sekundę	1000	1000	500	500
1	1 mygtukas (kairys spragtelėjimas)	1 mygtukas (kairys spragtelėjimas)	1 mygtukas (kairys spragtelėjimas)	1 mygtukas (kairys spragtelėjimas)
2	2 mygtukas (dešinys spragtelėjimas)	2 mygtukas (dešinys spragtelėjimas)	2 mygtukas (dešinys spragtelėjimas)	2 mygtukas (dešinys spragtelėjimas)
3	3 mygtukas (vidurinis spragtelėjimas)	3 mygtukas (vidurinis spragtelėjimas)	3 mygtukas (vidurinis spragtelėjimas)	Ctrl-T

	1 profilis* (didelės raiškos žaidimui)	2 profilis* (mažos raiškos žaidimui)	3 profilis* (standartinis: atleistas „Shift“ mygtukas)	3 profilis* (standartinis: „G-Shift“ mygtukas)
4	4 mygtukas (atgal)	4 mygtukas (atgal)	4 mygtukas (atgal)	Ctrl-Shift-Tab
5	5 mygtukas (pirmyn)	5 mygtukas (pirmyn)	5 mygtukas (pirmyn)	Ctrl-Tab
6	DPI Shift (šaudyti)	DPI Shift (šaudyti)	G-Shift (dvigubos funkcijos)	Nėra
7	Sumažinti DPI	Sumažinti DPI	Ctrl-C	Ctrl-X
8	Padidinti DPI	Padidinti DPI	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Slinkti kairėn	Slinkti kairėn	Slinkti kairėn	Ctrl-F4
10	Slinkti dešinėn	Slinkti dešinėn	Slinkti dešinėn	Ctrl-Shift-T
11	Kitas profilis	Kitas profilis	Kitas profilis	Ctrl-O

Plokštėje esantys profiliai

G502 turi tris iš anksto sukonfigūruotus profilius – didelio jautrumo žaidimui, mažo jautrumo žaidimui ir įprastam pelės naudojimui. Norėdami pasirinkti šiuos profilius, spauskite 9 mygtuką (žr. pelės pav.). Keičiant profilius, DPI indikatorius lemputės spalva iš žalsvai mėlynos keisis į mėlyną trims sekundėms ir rodys naują režimą kaip pavaizduota čia:



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

DPI indikatoriai

DPI vertės rodomos naudojant tris LED lemputes, pavaizduotas pelės paveikslėlyje. Žemiau esantis paveikslėlis rodo kuri DPI vertė nurodyta LED skydelyje.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Dar greitesnis slinkimo ratukas G502 pelėje įmontuotas „Logitech“ išskirtinis dvigubo režimo dar greitesnis slinkimo ratukas. Paspauskite mygtuką, esantį iškart po ratuku (G12 mygtukas), kad pasirinktumėte vieną iš dviejų režimų.

Patarimai

Svoris ir pusiausvyra nustatomi pagal asmeninius poreikius. Kalbant bendrai, didesnis svoris padeda lengviau valdyti pelę, žaidžiant didelės raiškos žaidimą, o mažesnis – mažos raiškos žaidimą.

Centravimo svarsčiai palei įsivaizduojamą liniją tarp dešinės rankos nykščio ir pirštų padės išlaikyti optimalią priekinės ir galinės pelės dalies pusiausvyrą.

Pakeistų svorių poveikis gali iškart nesijausti. Pakeitę svorių padėtį arba kiekį, truputį palaukite, kol pajusite pokytį prieš vėl juos pakeisdami.

Išbandykite numatytojo profilio nustatymus prieš juos pakeisdami.

Patyrę žaidėjai kiekvienam žaidimui gali pritaikyti specialias mygtukų konfigūracijas bei jautrumo perjungimo poreikius.

„Logitech Gaming Software“ programinė įranga šiuos nustatymus įsimena ir automatiškai juos pritaiko įjungus žaidimą.



Jei pelė neveikia

- Išjunkite ir vėl prijunkite USB laidą, kad įsitikintumėte, jog jis gerai prijungtas.
- Bandykite prijungti pelės USB laidą prie kito USB prievado kompiuteryje.
- Naudokite tik maitinamą USB prievadą.
- Bandykite perkrauti kompiuterį.
- Jei įmanoma, patikrinkite pelę kitame kompiuteryje.
- Apsilankykite **www.logitech.com/support/g502** svetainėje ir gaukite daugiau patarimų bei pagalbos.


Ką manote?

Skirkite mums minutėlę ir pasakykite. Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

www.logitech.com/ithink




Vaš G502 spreman je za igranje igrica.
Ako želite prilagoditi svoj G502,
pogledajte sljedeći odjeljak.




Možete prilagoditi tri prisutna profila uređaja G502—namještanje površine, programiranje tipki ponašanje praćenja—pomoću softvera Logitech Gaming Software. Preuzmite ovaj besplatan softver i saznajte kako prilagoditi G502 na stranici **www.logitech.com/support/g502**

4




Za prilagodbu težine i ravnoteže uređaja G502 prvo otvorite vratašca težine tako da čvrsto uhvatite miš desnom rukom i povučete plavu karticu prema dolje lijevim palcem.

5



Možete postaviti do 5 težina od 3,6 grama u brojnim različitim usmjerenjima. Eksperimentirajte s različitim položajima za težine da biste pronašli cjelokupnu težinu i ravnotežu koja vam odgovara.

6




Nakon umetanja težina, zatvorite vratašca težine umetanjem kartica na vratašcima težine u utore na lijevoj strani miša i okretanjem vratašca prema dolje dok magnet čvrsto ne zatvori vratašca težine.

7

Izvan okvira, senzor za G502 konfiguriran je za isporuku izvanrednog praćenja kroz širok raspon površina. Kao dodatna pogodnost, može se i dodatno namjestiti za optimalnu izvedbu pomoću specifične površine koju upotrebljavate za igranje. Za namještanje senzora upotrijebiti Logitech Gaming Software.

11 potpuno programabilnih tipki

1. Lijevo (tipka 1)
2. Desno (tipka 2)
3. Klik kotačićem (tipka 3)
4. Natrag (tipka 4)
5. Naprijed (tipka 5)
6. Promjena DPI-ja (tipka G6)
7. DPI dolje (tipka G7)
8. DPI gore (tipka G8)
9. Pomicanje lijevo (nagib kotačića lijevo)
10. Pomicanje desno (nagib kotačića desno)
11. Odabir profila (tipka G9)
12. Promjena načina kotačića (ne može se programirati)



	Profil 1* (igranje s visokim DPI)	Profil 2* (igranje s niskim DPI)	Profil 3* (standardno: nepromijenjeno)	Profil 3* (standardno: G-promijenjeno)
DPI vrijednosti	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Zadana DPI vrijednost	2400	1600	2400	2400
Vrijednost DPI promjene	1200	400	N/A	N/A
Izvešća/sek	1000	1000	500	500
1	Tipka 1 (lijevi klik)	Tipka 1 (lijevi klik)	Tipka 1 (lijevi klik)	Tipka 1 (lijevi klik)
2	Tipka 2 (desni klik)	Tipka 2 (desni klik)	Tipka 2 (desni klik)	Tipka 2 (desni klik)
3	Tipka 3 (srednji klik)	Tipka 3 (srednji klik)	Tipka 3 (srednji klik)	Ctrl-T

	Profil 1* (igranje s visokim DPI)	Profil 2* (igranje s niskim DPI)	Profil 3* (standardno: nepromijenjeno)	Profil 3* (standardno: G-promijenjeno)
4	Tipka 4 (natrag)	Tipka 4 (natrag)	Tipka 4 (natrag)	Ctrl-Shift-Tab
5	Tipka 5 (naprijed)	Tipka 5 (naprijed)	Tipka 5 (naprijed)	Ctrl-Tab
6	DPI promjena (snajper)	DPI promjena (snajper)	G-promjena (dvostruke funkcije)	N/A
7	DPI dolje	DPI dolje	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI gore	DPI gore	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Pomicanje lijevo	Pomicanje lijevo	Pomicanje lijevo	Ctrl-F4
10	Pomicanje desno	Pomicanje desno	Pomicanje desno	Ctrl-Shift-T
11	Sljedeći profil	Sljedeći profil	Sljedeći profil	Ctrl-10

Prisutni profili

G502 ima tri unaprijed konfigurirana profila, za visokoosjetljivo igranje, za niskoosjetljivo igranje i za standardnu upotrebu miša.

Upotrijebite tipku 9 (pogledajte crtež miša) za okretanje kroz te zadane profile. Kada promijenite profile, DPI indikatorska svjetla promijenit će boju iz cijan u plavo tri sekunde te će označiti novi način kako je prikazano ovdje:



DPI indikatori

DPI vrijednosti prikazani su pomoću tri LED žaruljice označene na crtežu miša. Slika ispod prikazuje koja je DPI vrijednost označena LED pločom.



Hiperbrzi kotačić za pomicanje G502 sadrži ekskluzivni dualni način hiperbrzog kotačića za pomicanje tvrtke Logitech. Kliknite tipku odmah ispod kotačića (tipka G12) za prebacivanje između dvaju načina.

Savjeti

Namještanje težine i ravnoteže izrazito je vježbanje prema osobnim potrebama. Općenito govoreći, više težine olakšava upravljanje visokim DPI postavkama, dok manje težine čini igranje s niskim DPI postavkama manje napornim.

Centriranje težina duž imaginarne crte između palca i desnog(ih) kažiprsta pomoći će u održavanju optimalne ravnoteže od prednje strane prema stražnjoj.

Efekti mijenjanja težina ne moraju odmah biti vidljivi. Nakon promjene položaja ili broja težina, pričekajte neko vrijeme kako biste osjetili razliku prije njihove ponovne promjene.

Isprobajte zadane postavke profila u igrama vježbanja prije promjene ovih postavki.

Napredni igrači mogu prilagoditi svaku igru u skladu sa svojom konfiguracijom specifične tipke i potrebama prebacivanja osjetljivosti. Logitech Gaming Software pohranjuje te informacije i automatski ih primjenjuje kada se otkrije igra.

Ako miš ne radi

- Isključite i ponovo uključite USB kabel da biste osigurali dobar priključak.
- Probajte USB kabel miša priključiti u drugu USB priključnicu na računalu.
- Koristite samo USB priključnicu s napajanjem.
- Pokušajte ponovo pokrenuti računalo.



- Ako je moguće, testirajte miš na drugom računalu.
- Pogledajte stranicu **www.logitech.com/support/g502** za više prijedloga i pomoć.

Što mislite?


Odvojite minutu i recite nam.

Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.

www.logitech.com/ithink




Miš G502 je spreman za igre. Ukoliko želite da prilagodite G502, pogledajte sledeći odeljak.




Možete da prilagodite tri ugrađena profila za G502 – podešavanje površine, programiranje dugmadi i ponašanje praćenja – pomoću softvera Logitech Gaming. Preuzmite ovaj besplatan softver i saznajte kako možete da prilagodite G502 na **www.logitech.com/support/g502**

4




Da biste podesili težinu i balans miša G502, prvo otvorite vrata pregrade sa tegovima tako što ćete čvrsto držati miš u desnoj ruci, a zatim levim palcem povucite plavi jezičak.

5



Možete da umetnete do pet tegova od 3,6 grama u nekoliko različitih položaja. Isprobajte različite položaje tegova da biste pronašli težinu i balans koji vama odgovaraju.

6




Kada namestite tegove, zatvorite vrata pregrade za tegove tako što ćete jezičke koji se nalaze na vratima ubaciti u otvore na levoj strani miša, a zatim okrećite vrata prema mišu sve dok ih magnet ne uhvati i drži čvrsto zatvorenim.

7

Kada izvadite G502 iz kutije, njegov senzor je već konfigurisan tako da omogućava odlično praćenje na različitim površinama. Za preciznije rezultate, može dodatno da se podesi za optimalne performanse na karakterističnoj površini koju koristite kada igrate igre. Koristite softver Logitech Gaming da biste podesili senzor.

11 tastera koji mogu da se programiraju u potpunosti

1. Levi klik (taster 1)
2. Desni klik (taster 2)
3. Srednji klik (taster 3)
4. Nazad (taster 4)
5. Napred (taster 5)
6. DPI prebacivanje (taster G6)
7. DPI dole (taster G7)
8. DPI gore (taster G8)
9. Pomeranje ulevo (naginjanje točka ulevo)
10. Pomeranje udesno (naginjanje točka udesno)
11. Izbor profila (taster G9)
12. Promena režima točka (ne može da se programira)



	Profil 1* (Visok DPI za igre)	Profil 2* (Nizak DPI za igre)	Profil 3* (Standardni: bez prebacivanja)	Profile 3* (Standardni: G prebacivanje)
DPI vrednosti	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Podrazumevana DPI vrednost	2400	1600	2400	2400
Vrednost DPI prebacivanja	1200	400	Nije dostupno	Nije dostupno
Izveštaji u sekundi	1000	1000	500	500
1	Taster 1 (levi klik)	Taster 1 (levi klik)	Taster 1 (levi klik)	Taster 1 (levi klik)
2	Taster 2 (desni klik)	Taster 2 (desni klik)	Taster 2 (desni klik)	Taster 2 (desni klik)
3	Taster 3 (srednji klik)	Taster 3 (srednji klik)	Taster 3 (srednji klik)	Ctrl-T

	Profil 1* (Visok DPI za igre)	Profil 2* (Nizak DPI za igre)	Profil 3* (Standardni: bez prebacivanja)	Profile 3* (Standardni: G prebacivanje)
4	Taster 4 (nazad)	Taster 4 (nazad)	Taster 4 (nazad)	Ctrl-Shift-Tab
5	Taster 5 (napred)	Taster 5 (napred)	Taster 5 (napred)	Ctrl-Tab
6	DPI prebacivanje (snajper)	DPI prebacivanje (snajper)	G-Shift (duple funkcije)	Nije dostupno
7	DPI dole	DPI dole	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI gore	DPI gore	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Pomeranje ulevo	Pomeranje ulevo	Pomeranje ulevo	Ctrl-F4
10	Pomeranje udesno	Pomeranje udesno	Pomeranje udesno	Ctrl-Shift-T
11	Sledeći profil	Sledeći profil	Sledeći profil	Ctrl-O

Ugrađeni profili

G502 ima tri unapred konfigurisana profila, za igranje sa velikom osetljivošću, za igranje sa niskom osetljivošću i standardno korišćenje miša. Koristite taster 9 (pogledajte sliku miša) da biste prebacivali ova tri podrazumevana profila. Kada menjate profile, lampice DPI indikatora menjaju boju od tirkizne do plave tri sekunde i označavaju novi režim kao što je prikazano ovde:



DPI indikatori

DPI vrednosti se prikazuju pomoću 3 LED lampice označene na crtežu miša. Slika ispod prikazuje koja DPI vrednost je označena u delu sa LED lampicama.



Izuzetno brz točak za pomeranje

G502 donosi ekskluzivan izuzetno brz točak za pomeranje sa dva režima kompanije Logitech. Kliknite na taster odmah ispod točka za pomeranje (taster G12) da biste se prebacili sa jednog režima na drugi.

Saveti

Podešavanje težine i balansa je velikim delom vežba u izboru ličnih željenih opcija. Generalno gledano, veća težina omogućava lakšu kontrolu DPI podešavanja dok manja težina čini manje zamornim igranje sa niskim DPI.

Centriranje tegova duž zamišljene linije između vašeg palca i prstiju na desnom hvatu pomaže u održavanje optimalnog balansa napred-nazad.

Efekti menjanja tegova možda neće biti odmah vidljivi. Kada promenite položaj više tegova, sačekajte neko vreme da biste uočili razliku pre nego što ih promenite ponovo.

Isprobajte u praksi podrazumevana podešavanja profila pre nego što ih promenite.

Napredni igrači mogu da prilagode svaku igru prema svojim specifičnim potrebama po pitanju konfigurisanja dugmadi i prebacivanja osetljivosti. Logitech Gaming softver čuva ove informacije i primenjuje ih automatski kada prepozna igru.

Ako miš ne radi



- Isključite i ponovo priključite USB kabl da biste se uverili da je veza ispravna.
- Premestite USB kabl miša na drugi USB port na računaru.
- Koristite isključivo USB port sa napajanjem.
- Pokušajte ponovo da pokrenete računar.

- Ako je moguće, testirajte miš na drugom računaru.
- Dodatne savete i pomoć potražite na lokaciji **www.logitech.com/support/g502**.


Kakvi su vaši utisci?

Odvojite malo vremena da nam saopštite.
Hvala vam što ste kupili naš proizvod.

www.logitech.com/ithink




Miška G502 je pripravljena na igre.
Če želite prilagoditi miško G502 po svoje,
glejte naslednji razdelek.




Tri integrirane profile (za prilagajanje površini, programiranje gumbov in način sledenja), ki jih ima miška G502, lahko prilagodite s programsko opremo Logitech Gaming Software. To programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta **www.logitech.com/support/g502** in se naučite prilagoditi miško G502.

4




Če želite prilagoditi težo in ravnotežje miške G502, najprej odprite vratca za težo, tako da trdno primete miško z desno roko in z levim palcem povlečete modri jeziček navzdol.

5



Namestite lahko do pet različno usmerjenih uteži s težo 3,6 grama. Eksperimentirajte z različnimi položaji uteži in poiščite takšno težo in ravnotežje, ki vam najbolj ustrežata.

6




Ko namestite uteži, zaprite vratca tako, da postavite jezičke v reže na levi strani miške in zavrtite vratca navzdol, dokler se trdno ne zaprejo z magnetom.

7

Senzor miške G502 je že ob nakupu konfiguriran tako, da zagotavlja odlično sledenje na raznovrstnih površinah. Dodatno pa ga lahko za optimalno delovanje prilagodite povsem specifični površini, ki jo uporabljate za igre. Senzor prilagodite s programsko opremo Logitech Gaming Software.

11 gumbov, ki jih je mogoče v celoti programirati

1. Levo (Gumb 1)
2. Desno (Gumb 2)
3. Klik kolesca (Gumb 3)
4. Nazaj (Gumb 4)
5. Naprej (Gumb 5)
6. Premik DPI (Gumb G6)
7. DPI navzdol (Gumb G7)
8. DPI navzgor (Gumb G8)
9. Pomikanje levo (nagib kolesca levo)
10. Pomikanje desno (nagib kolesca desno)
11. Izbira profila (Gumb G9)
12. Premik načina kolesca (ni mogoče programirati)



	Profil 1* (igranje v načinu High-DPI)	Profil 2* (igranje v načinu Low-DPI)	Profil 3* (Standard: brez premika)	Profil 3* (Standard: G-shift)
Vrednosti DPI	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Privzeta vrednost DPI	2400	1600	2400	2400
Vrednost premika DPI	1200	400	ni na voljo	ni na voljo
Reportov/sek	1000	1000	500	500
1	Gumb 1 (levi klik)	Gumb 1 (levi klik)	Gumb 1 (levi klik)	Gumb 1 (levi klik)
2	Gumb 2 (desni klik)	Gumb 2 (desni klik)	Gumb 2 (desni klik)	Gumb 2 (desni klik)
3	Gumb 3 (srednji klik)	Gumb 3 (srednji klik)	Gumb 3 (srednji klik)	Ctrl-T

	Profil 1* (igranje v načinu High-DPI)	Profil 2* (igranje v načinu Low-DPI)	Profil 3* (Standard: brez premika)	Profil 3* (Standard: G-shift)
4	Gumb 4 (nazaj)	Gumb 4 (nazaj)	Gumb 4 (nazaj)	Ctrl-Shift-Tab
5	Gumb 5 (naprej)	Gumb 5 (naprej)	Gumb 5 (naprej)	Ctrl-Tab
6	DPI premik (sniper)	DPI premik (sniper)	G-Shift (dvojne funkcije)	ni na voljo
7	DPI navzdol	DPI navzdol	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI navzgor	DPI navzgor	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Pomik levo	Pomik levo	Pomik levo	Ctrl-F4
10	Pomik desno	Pomik desno	Pomik desno	Ctrl-Shift-T
11	Naslednji profil	Naslednji profil	Naslednji profil	Ctrl-O

Trije integrirani profili

Miška G502 ima tri integrirane profile: za visoko občutljivo igranje, nizko občutljivo igranje in standardni profil. Med privzetimi profili se pomikate z gumbom 9 (glejte sliko miške). Ko spreminjate profile, indikator DPI za tri sekunde spremeni barvo od cian do modre in prikaže novi način tako:



Indikatorji DPI

Vrednosti DPI so prikazane s tremi lučkami LED na sliki miške. Spodnja slika prikazuje, katero vrednost DPI prikazuje plošča LED.



Izjemno hitro drsno kolesce

Miška G502 ima Logitechovo ekskluzivno hitro drsno kolesce, ki lahko deluje v dveh načinih. Med načinoma preklapljate tako, da klikate gumb pod kolescem (Gumb G12).

Nasveti

Uravnavanje teže in ravnotežja je odvisno od osebne izbire. Na splošno velja, da z večjo težo lažje nadzorujete visoke nastavitve DPI, manj teže pa pomeni manj utrujenosti pri igranju z manj DPI.

Centriranje uteži na namišljeni črti med palcem in prsti, ki držijo miško na desni desni, bo pomagalo vzdrževati optimalno ravnovesje gibanja naprej-nazaj.

Učinki sprememb uteži morda ne bodo vidni takoj. Ko spremenite položaj ali število uteži, si dajte nekaj časa, da izkusite razliko, preden jih boste znova spremenili.

Preden spremenite nastavitve privzetega profila, jih preizkusite v praksi pri igranju.

Napredni igralci lahko prilagodijo vsako igro v skladu s konfiguracijo svojih gumbov in potrebo po občutljivosti preklapljanja. Programska oprema Logitech Gaming Software shrani te informacije in ko zazna igro, jih uporabi samodejno.



Če miška ne deluje

- Izvlecite in znova vstavite kabel USB, da preverite povezavo.
- Kabel USB miške poskusite vstaviti v druga vrata USB na računalniku.
- Uporabljajte le vrata USB z napajanjem.
- Poskusite znova zagnati računalnik.
- Če je mogoče, preizkusite miško z drugim računalnikom.
- Za več informacij in pomoč obiščite spletno mesto **www.logitech.com/support/g502**.


Kakšno je vaše mnenje?

Vzemite si minuto, da nam ga zaupate. Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka.

www.logitech.com/ithink




Myš G502 je pripravená na hranie hier.
Ak chcete myš G502 prispôbiť
vaším potrebám, pozrite si nasledujúcu časť.




Pomocou softvéru Logitech Gaming
Software môžete upraviť tri integrované
profily myši G502 - ladenie
povrchu, programovanie tlačidiel
a vlastnosti snímania. Zo stránky
www.logitech.com/support/g502
si prevezmite tento bezplatný softvér
a zistíte, ako si prispôbiť myš G502.

4




Ak chcete upraviť hmotnosť a vyváženie myši G502, je potrebné najprv sňať kryt závažia: uchopte myš pevne do pravej ruky a ľavým palcom zatiahnite za modrý výstupok.

5



Do niekoľkých rôznych pozícií môžete umiestniť až päť závaží s hmotnosťou 3,6 gramu. Experimentujte s umiestnením závaží, kým nebudete s hmotnosťou a vyvážením spokojní.

6




Po vložení závaží nasadte kryt závaží spět zasunutím výstupkov na kryte do otvorov na ľavej strane myši a posunutím krytu smerom dole, kde dôjde k jeho riadnemu zaisteniu pomocou magnetu.

7

Senzor myši G502 je už od výrobcu nakonfigurovaný tak, aby umožňoval skvelé snímanie pohybu na rôznych typoch povrchu. Ak chcete dosiahnuť špičkové výsledky, môžete ho ešte vyladiť s ohľadom na špecifický povrch, ktorý používate na hranie. Ak chcete senzor ladiť, použite softvér Logitech Gaming Software.

11 plne programovateľných tlačidiel

1. Ľavé (tlačidlo 1)
2. Pravé (tlačidlo 2)
3. Tlačidlo kolieska (tlačidlo 3)
4. Späť (tlačidlo 4)
5. Vpred (tlačidlo 5)
6. Prepínanie DPI (tlačidlo G6)
7. Zníženie DPI (tlačidlo G7)
8. Zvýšenie DPI (tlačidlo G8)
9. Posun vľavo (naklonenie kolieska vľavo)
10. Posun vpravo (naklonenie kolieska vpravo)
11. Voľba profilu (tlačidlo G9)
12. Prepínanie režimu kolieska (nie je možné programovať)



	Profil 1* (hranie s vysokou citlivosťou DPI)	Profil 2* (hranie s nízkou citlivosťou DPI)	Profil 3* (štandardne: bez prepnutia)	Profil 3* (štandardne: po prepnutí tlačidlom G)
Hodnoty DPI	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Predvolená hodnota DPI	2400	1600	2400	2400
Zmena hodnoty DPI	1200	400	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii
Hlásenia/sek	1000	1000	500	500
1	Tlačidlo 1 (ľavé tlačidlo)	Tlačidlo 1 (ľavé tlačidlo)	Tlačidlo 1 (ľavé tlačidlo)	Tlačidlo 1 (ľavé tlačidlo)
2	Tlačidlo 2 (pravé tlačidlo)	Tlačidlo 2 (pravé tlačidlo)	Tlačidlo 2 (pravé tlačidlo)	Tlačidlo 2 (pravé tlačidlo)
3	Tlačidlo 3 (prostredné tlačidlo)	Tlačidlo 3 (prostredné tlačidlo)	Tlačidlo 3 (prostredné tlačidlo)	Ctrl-T

	Profil 1* (hranie s vysokou citlivosťou DPI)	Profil 2* (hranie s nízkou citlivosťou DPI)	Profil 3* (štandardne: bez prepnutia)	Profil 3* (štandardne: po prepnutí tlačidlom G)
4	Tlačidlo 4 (späť)	Tlačidlo 4 (späť)	Tlačidlo 4 (späť)	Ctrl-Shift-Tab
5	Tlačidlo 5 (vpred)	Tlačidlo 5 (vpred)	Tlačidlo 5 (vpred)	Ctrl-Tab
6	Prepínanie DPI (ostreľovač)	Prepínanie DPI (ostreľovač)	G-Shift (dvojitá funkcia)	Nie je k dispozícii
7	Znížiť DPI	Znížiť DPI	Ctrl-C	Ctrl-X
8	Zvýšenie DPI	Zvýšenie DPI	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Posun vľavo	Posun vľavo	Posun vľavo	Ctrl-F4
10	Posun vpravo	Posun vpravo	Posun vpravo	Ctrl-Shift-T
11	Ďalší profil	Ďalší profil	Ďalší profil	Ctrl-O

Integrované profily

Myš G502 obsahuje tri prednastavené profily - jeden na hranie s vysokou citlivosťou, druhý na hranie s nízkou citlivosťou, a tretí na bežnú prácu s myšou. Pomocou tlačidla 9 (pozrite náčrt myši) môžete tieto predvolené profily prepínať. Pri prepnutí profilu sa farba indikátorov DPI na tri sekundy zmení z modrozelennej na modrú, pričom nový režim bude znázornený tak, ako je zobrazené na nákrese nižšie:



Indikátory DPI

Hodnoty DPI sú znázornené prostredníctvom troch indikátorov, pozrite náčrt myši. Obrázok nižšie ukazuje, ako sú jednotlivé hodnoty DPI znázornené na paneli indikátorov.



Extra rýchle rolovacie koliesko

Myš G502 je vybavená exkluzívnym extra rýchlych rolovacím kolieskom Logitech s dvoma režimami. Stlačením tlačidla priamo pod kolieskom (tlačidlo G12) môžete obidva režimy prepínať.

Tipy

Optimalizácia hmotnosti a vyváženia je záležitosť viac-menej osobných preferencií. Všeobecne povedané, vyššia hmotnosť uľahčuje ovládanie pri vyšších hodnotách DPI, zatiaľ čo pri nižšej hmotnosti je hranie s nízkymi hodnotami DPI menej namáhavé.

Vycentrovanie závaží pozdĺž imaginárnej priamky medzi vašim palcom a malíčkom prispieva k optimálnemu pozdĺžnemu vyváženiu.

Dôsledok výmeny závaží nemusí byť ihneď zrejмый. Po zmene umiestnenia alebo počtu závaží si nechajte nejaký čas na vyskúšanie, než ich znovu vymeníte.

Než zmeníte predvolené nastavenia profilov, najprv ich vyskúšajte pri skúšobnej hre.

Skúsení hráči si môžu každú hru prispôbiť podľa vlastných požiadaviek na konfiguráciu tlačidiel a prepínania citlivosti. Software Logitech Gaming Software uloží všetky príslušné informácie, a po spustení hry ich automaticky použije.



Ak myš nefunguje

- Uistite sa, že je kábel USB riadne pripojený jeho odpojením a opätovným zapojením.
- Skúste kábel USB myši zapojiť do iného portu USB na počítači.
- Použite iba napájaný port USB.
- Skúste počítač reštartovať.
- Ak je to možné, vyskúšajte myš na inom počítači.
- Ďalšie odporúčania a podporu nájdete na stránke **www.logitech.com/support/g502**.


Aký je váš názor?

Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to. Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.

www.logitech.com/ithink




Mouse-ul G502 este gata pentru jocuri.
Dacă doriți să personalizați mouse-ul G502,
consultați secțiunea următoare.




Puteți personaliza cele trei profiluri
încorporate ale G502 – adaptarea suprafeței,
programarea butoanelor și comportamentul
de urmărire – utilizând Logitech Gaming
Software. Descărcați acest software gratuit
și învățați cum să personalizați G502
la **www.logitech.com/support/g502**

4




Pentru a ajusta greutatea și echilibrul mouse-ului G502, deschideți mai întâi ușița greutății apucând mouse-ul ferm cu mâna dreaptă și trăgând clema albastră în jos cu degetul mare stâng.

5



Puteți plasa până la cinci greutate
de 3,6 g în mai multe orientări diferite.
Experimentați cu diversele poziții ale
greutăților pentru a găsi greutatea
și echilibrul general adecvat pentru dvs.

6




După ce introduceți greutatea, închideți ușa introducând clemele de pe aceasta în fantele din stânga mouse-ului și rotind ușa până când magnetul o fixează ferm în poziția închis.

7

Implicit, senzorul mouse-ului G502 este configurat pentru urmărire excelentă pe o gamă largă de suprafețe. Suplimentar, poate fi adaptat pentru performanță optimă pe suprafața pe care o utilizați pentru jocuri. Pentru a adapta senzorul, utilizați Logitech Gaming Software.

11 butoane complet programabile

1. Stânga (butonul 1)
2. Dreapta (butonul 2)
3. Clic pe rotiță (butonul 3)
4. Înapoi (butonul 4)
5. Înainte (butonul 5)
6. Comutare DPI (butonul G6)
7. DPI în jos (butonul G7)
8. DPI în sus (butonul G8)
9. Derulare stânga (înclinare rotiță la stânga)
10. Derulare dreapta (înclinare rotiță la dreapta)
11. Selectare profil (butonul G9)
12. Comutare mod rotiță (neprogramabil)



	Profil 1* (joc DPI înalt)	Profil 2* (joc DPI redus)	Profil 3* (standard: necomutat)	Profil 3* (standard: comutat G)
Valori DPI	1.200, 2.400, 3.200, 6.400	400, 800, 1.600, 2.400	2.400	2.400
Valoare DPI implicită	2.400	1.600	2.400	2.400
Valoare comutare DPI	1.200	400	Indisponibil	Indisponibil
Rapoarte/sec	1.000	1.000	500	500
1	Butonul 1 (clic stânga)	Butonul 1 (clic stânga)	Butonul 1 (clic stânga)	Butonul 1 (clic stânga)
2	Butonul 2 (clic dreapta)	Butonul 2 (clic dreapta)	Butonul 2 (clic dreapta)	Butonul 2 (clic dreapta)
3	Butonul 3 (clic mijloc)	Butonul 3 (clic mijloc)	Butonul 3 (clic mijloc)	Ctrl-T

	Profil 1* (joc DPI înalt)	Profil 2* (joc DPI redus)	Profil 3* (standard: necomutat)	Profil 3* (standard: comutat G)
4	Butonul 4 (înapoi)	Butonul 4 (înapoi)	Butonul 4 (înapoi)	Ctrl-Shift-Tab
5	Butonul 5 (înainte)	Butonul 5 (înainte)	Butonul 5 (înainte)	Ctrl-Tab
6	Comutare DPI (sniper)	Comutare DPI (sniper)	Comutare G (funcții duble)	Indisponibil
7	DPI mai mic	DPI mai mic	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI mai mare	DPI mai mare	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Derulare stânga	Derulare stânga	Derulare stânga	Ctrl-F4
10	Derulare dreapta	Derulare dreapta	Derulare dreapta	Ctrl-Shift-T
11	Profilul următor	Profilul următor	Profilul următor	Ctrl-O

Profiluri încorporate

G502 are trei profiluri preconfigurate, câte unul pentru jocul de înaltă sensibilitate, de joasă sensibilitate și de utilizare standard a mouse-ului. Utilizați butonul 9 (consultați schița mouse-ului) pentru a comuta între aceste profiluri implicite. Când schimbați profilul, indicatoarele luminoase pentru DPI își schimbă culoarea de la bleu la albastru timp de trei secunde și indică noul mod conform următoarelor informații:



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

Indicatoarele DPI

Valorile DPI sunt indicate prin cele trei LED-uri din schița mouse-ului. Imaginea de mai jos arată ce valoare DPI este indicată curent pe panoul LED-urilor.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Roțiță de derulare foarte rapidă
G502 este prevăzut cu roțiță exclusivă
Logitech pentru derulare foarte rapidă
și mod dublu. Faceți clic pe butonul
de sub roțiță (butonul G12) pentru a comuta
între cele două moduri.

Sfaturi

Adaptarea greutatei și a echilibrului este pur
și simplu o preferință personală. În general,
o greutate mai mare ușurează controlul
setărilor DPI, în timp ce, printr-o greutate
mai mică, jocurile cu DPI redus devin mai
puțin obositoare.

Centrarea greutateilor în lungul unei linii
imaginare dintre degetul mare și degetele
de prindere din dreapta ajută la menținerea
echilibrului față-spate optim.

Efectele schimbării greutateilor poate
să nu fie evident imediat. După schimbarea
poziției sau a numărului de greutate, permiteți să treacă un timp pentru a putea
simți diferența înainte de a le schimba
din nou.

Încercați setările implicite ale profilurilor
jucând jocuri de test înainte de a schimba
setările.

Jucătorii avansați pot personaliza fiecare joc în funcție de configurația specifică a butoanelor și de necesitățile de comutare a sensibilității. Logitech Gaming Software stochează aceste informații și le aplică automat când este detectat jocul.

Dacă mouse-ul nu funcționează



- Deconectați și reconectați cablul USB pentru a asigura o conexiune bună.
- Încercați să conectați cablul USB al mouse-ului la un alt port USB de pe computer.
- Utilizați doar un port USB alimentat.
- Încercați să reporniți computerul.

- Dacă este posibil, testați mouse-ul pe un alt computer.
- Accesați **www.logitech.com/support/g502** pentru sugestii suplimentare și pentru asistență.


Ce părere aveți?

Acordați-ne un minut pentru a ne spune. Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

www.logitech.com/ithink




Вашата G502 е готова за игри. Ако искате да персонализирате своята мишка G502, разгледайте следващия раздел.




Можете да персонализирате трите профила на работния екран за G502 – прецизиране на повърхността, програмиране на бутони и функционалности във връзка с проследяване - с помощта на софтуера за геймъри Logitech. Изтеглете безплатния софтуер и научете как да персонализирате G502 на адрес www.logitech.com/support/g502

4




За да настроите теглото и баланса на мишката G502, най-напред отворете вратичката, зад която се поставят тежестите, като хванете здраво мишката в дясната си ръка и издърпате синьото лостче надолу с левия си палец.

5



Можете да поставите до пет тежести с тегло 3,6 г в много различни направления. Изпробвайте да поставяте тежестите на различни места, за да откриете варианта за тегло и баланс, който е най-подходящ за вас.

6




След като поставите тежестите, затворете вратичката, като поставите лостчетата на вратичката в жлебовете от лявата страна на мишката и след това завъртете вратичката надолу, докато магнитът затвори вратичката здраво.

7

Нестандартно решено, сензорът на G502 е конфигуриран така, че да осигурява изключително добро проследяване върху много различни повърхности. Нещо повече, възможно е да я настроите допълнително за осигуряване на оптимална работа върху конкретната повърхност, на която я използвате за гейминг. За да настроите сензора, използвайте софтуера за геймъри Logitech.

11 изцяло програмируеми бутони

1. Ляв (бутон 1)
2. Десен (бутон 2)
3. Щракване върху колелце (бутон 3)
4. Назад (бутон 4)
5. Напред (бутон 5)
6. DPI Shift (бутон G6)
7. DPI Down (надолу) (бутон G7)
8. DPI Up (нагоре) (бутон G8)
9. Превъртане наляво (наклон на колелцето наляво)
10. Превъртане надясно (наклон на колелцето надясно)
11. Избор на профил (бутон G9)
12. Промяна режима на колелцето (не може да се програмира)



	Профил 1* (гейминг с висок DPI)	Профил 2* (гейминг с нисък DPI)	Профил 3* (стандартно: без промяна)	Профил 3* (стандартно: с промяна на G)
DPI стойности	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
DPI стойност по подразбиране	2400	1600	2400	2400
Стойност за DPI Shift	1200	400	Не е налично	Не е налично
Отчети/секунда	1000	1000	500	500
1	Бутон 1 (щракване с ляв бутон)	Бутон 1 (щракване с ляв бутон)	Бутон 1 (щракване с ляв бутон)	Бутон 1 (щракване с ляв бутон)
2	Бутон 2 (щракване с десен бутон)	Бутон 2 (щракване с десен бутон)	Бутон 2 (щракване с десен бутон)	Бутон 2 (щракване с десен бутон)
3	Бутон 3 (щракване по средата)	Бутон 3 (щракване по средата)	Бутон 3 (щракване по средата)	Ctrl-T

	Профил 1* (гейминг с висок DPI)	Профил 2* (гейминг с нисък DPI)	Профил 3* (стандартно: без промяна)	Профил 3* (стандартно: с промяна на G)
4	Бутон 4 (назад)	Бутон 4 (назад)	Бутон 4 (назад)	Ctrl-Shift-Tab
5	Бутон 5 (напред)	Бутон 5 (напред)	Бутон 5 (напред)	Ctrl-Tab
6	DPI Shift (sniper)	DPI Shift (sniper)	G-Shift (двойни функции)	Не е налично
7	DPI надолу	DPI надолу	Ctrl-C	Ctrl-X
8	DPI нагоре	DPI нагоре	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Превъртане наляво	Превъртане наляво	Превъртане наляво	Ctrl-F4
10	Превъртане надясно	Превъртане надясно	Превъртане надясно	Ctrl-Shift-T
11	Следващ профил	Следващ профил	Следващ профил	Ctrl-0

Профили на работния екран

G502 разполага с три предварително конфигурирани профила, по един за гейминг съответно с висока и ниска чувствителност и последният за стандартно използване на мишката. С помощта на бутон 9 (вижте чертежа на мишката) завъртете около тези профили по подразбиране. Когато сменяте профили, DPI лампите на индикатора ще сменят цвета си от циан на синьо за три секунди и ще посочат новия режим, както е показано тук:



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

DPI индикатори

DPI стойностите са показани с помощта на три светлинни индикатора, посочени на чертежа на мишката. Посоченото по-долу изображение показва коя DPI стойност се обозначава на LED панела.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Изключително бързо колелце
за превъртане

G502 работи с изключително бързото колелце на Logitech с възможност за два режима. Щракнете бутона по-долу вдясно под колелцето (бутон G12), за да превключвате между двата режима.

Съвети

Настройката на теглото и баланса се прави изключително въз основа на личните предпочитания. Най-общо казано, по-високото тегло улеснява управлението на настройките при високи DPI стойности, докато по-ниското тегло изморява по-малко при гейминг с ниски DPI стойности.

Центрирането на тежестите по въображаема ос между палеца и десния показалец(ци) спомага за поддържането на оптимален баланс в посока отпред-назад.

Ефектите от смяната на тежестите може да не се забележи веднага. След като смените местоположението или броя на тежестите, изчакайте малко, за да усетите разликата и след това ги променяйте отново.

Преди да промените настройките на профила по подразбиране, ги изпробвайте на практика в игри.

Напредналите геймъри могат да персонализират всяка игра въз основа на конкретните си нужди от конфигурация на бутони и чувствителност при превключване. Софтуерът за геймъри Logitech съхранява информацията и я прилага автоматично, когато бъде открита игра.

Ако мишката не работи



- Изключете и включете отново USB кабела, за да се уверите, че е свързан добре.
- Опитайте да включите USB кабела на мишката в друг USB порт на компютъра.

- Използвайте само USB порт със захранване.
- Опитайте да рестартирате компютъра.
- Ако е възможно, изпробвайте мишката на друг компютър.
- За повече предложения и съдействие посетете **www.logitech.com/support/g502**.


Какво мислите?

Отделете няколко минути, за да ни кажете. Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

www.logitech.com/ithink




Мишу G502 готова до початку гри.
Щоб налаштувати мишу G502 відповідно до
власних потреб, див. наступний розділ.




Можна налаштувати три вбудовані
профілі миші G502: налаштування
параметрів миші залежно від робочої
поверхні, програмування кнопок і режим
відстеження – за допомогою програмного
забезпечення Logitech Gaming Software.
Завантажте це безкоштовне програмне
забезпечення та дізнайтеся, як налаштувати
мишу G502, на веб-сайті **[www.logitech.com/
support/g502](http://www.logitech.com/support/g502)**

4




Для регулювання та збалансування ваги миші G502 потрібно спочатку відкрити кришку відсіку регулювання ваги. Міцно тримаючи мишу в правій руці, потягніть синій язичок вниз великим пальцем лівої руки.

5



Усередині можна розмістити до п'яти невеликих гирок вагою 3,6 грама в різних положеннях. Розмістіть гирки в різних положеннях, щоб досягти потрібного балансу загальної ваги.

6




Після встановлення гирок закрийте кришку відділу регулювання ваги, вставивши язички на кришці у гнізда на лівій стороні миші. Повертайте кришку вниз, доки вона не буде щільно закрита за допомогою магніту.

7

Датчик для миші G502, який не входить до комплекту поставки, налаштований для оптимального відстеження рухів на різних поверхнях. Додатковою перевагою датчика є те, що його можна налаштувати для досягнення оптимальних результатів під час гри на спеціальній поверхні. Для налаштування датчика використовуйте програмне забезпечення Logitech Gaming Software.

11 кнопок, що повністю програмуються

1. Вліво (кнопка 1)
2. Вправо (кнопка 2)
3. Натискання коліщатка (кнопка 3)
4. Назад (кнопка 4)
5. Вперед (кнопка 5)
6. Змінення значення DPI (кнопка G6)
7. Зменшення значення DPI (кнопка G7)
8. Збільшення значення DPI (кнопка G8)
9. Прокручування вліво (нахил коліщатка вліво)
10. Прокручування вправо (нахил коліщатка вправо)
11. Вибір профілю (кнопка G9)
12. Переключення режиму коліщатка (недоступно для програмування)



	Профіль 1* (гра з високим значенням DPI)	Профіль 2* (гра з низьким значенням DPI)	Профіль 3* (стандартний: неможливо змінити)	Профіль 3* (стандартний: можна змінити за допомогою G-кнопок)
Значення DPI	1200, 2400, 3200, 6400	400, 800, 1600, 2400	2400	2400
Стандартне значення DPI	2400	1600	2400	2400
Змінення значення DPI	1200	400	Н/д	Н/д
Операцій на секунду	1000	1000	500	500
1	Кнопка 1 (виконання функції лівої кнопки)	Кнопка 1 (виконання функції лівої кнопки)	Кнопка 1 (виконання функції лівої кнопки)	Кнопка 1 (виконання функції лівої кнопки)
2	Кнопка 2 (виконання функції правої кнопки)	Кнопка 2 (виконання функції правої кнопки)	Кнопка 2 (виконання функції правої кнопки)	Кнопка 2 (виконання функції правої кнопки)
3	Кнопка 3 (виконання функції середньої кнопки)	Кнопка 3 (виконання функції середньої кнопки)	Кнопка 3 (виконання функції середньої кнопки)	Ctrl-T

	Профіль 1* (гра з високим значенням DPI)	Профіль 2* (гра з низьким значенням DPI)	Профіль 3* (стандартний: неможливо змінити)	Профіль 3* (стандартний: можна змінити за допомогою G-кнопок)
4	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)	Ctrl-Shift-Tab
5	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)	Ctrl-Tab
6	Змінення значення DPI (високий рівень чутливості)	Змінення значення DPI (високий рівень чутливості)	Переключення за допомогою G-кнопок (подвійні функції)	Н/д
7	Зменшення значення DPI	Зменшення значення DPI	Ctrl-C	Ctrl-X
8	Збільшення значення DPI	Збільшення значення DPI	Ctrl-V	Ctrl-Z
9	Прокручування вліво	Прокручування вліво	Прокручування вліво	Ctrl-F4
10	Прокручування вправо	Прокручування вправо	Прокручування вправо	Ctrl-Shift-T
11	Наступний профіль	Наступний профіль	Наступний профіль	Ctrl-0

Вбудовані профілі

Миша G502 має три попередньо налаштовані профілі: для гри з високим рівнем чутливості, гри з низьким рівнем чутливості та стандартний режим використання миші. Використовуйте кнопку 9 (див. зображення миші) для переключення між трьома стандартними профілями. У разі зміни профілю блакитний колір індикатора DPI на три секунди буде змінено на синій, що вказує на перехід у новий режим, як зображено нижче:



Prof. 1



Prof. 2



Prof. 3

Індикатори DPI

Значення DPI відображаються за допомогою трьох індикаторів, як показано на зображенні миші. На наведеному нижче зображенні вказано значення DPI, яке відображається на панелі індикаторів.



DPI 1



DPI 2



DPI 3



DPI 4



DPI 5

Коліщатко для надшвидкого прокручування

Миша G502 оснащена спеціальним коліщатком для надшвидкого прокручування Logitech із можливістю роботи у двох режимах. Натисніть кнопку під коліщатком (кнопка G12) для переключення між двома режимами.

Поради

Вагу та баланс можна налаштовувати відповідно до власних уподобань. Загалом важча миша забезпечує простіше керування настройками високих значень DPI, у той час як легша миша зменшує втому під час гри з низьким значенням DPI.

Розподіл ваги вздовж уявної лінії між великим пальцем та іншими пальцями правої руки забезпечує оптимальний баланс з усіх боків.

Переваги змінення ваги відчутні не відразу. Після змінення положення або кількості гирок не поспішайте змінювати їх знову, щоб відчувати різницю.

Перш ніж змінити стандартні параметри профілів, скористайтеся ними безпосередньо під час гри.

Досвідчені гравці можуть налаштовувати параметри для кожної гри відповідно до потрібної конфігурації кнопок і рівня чутливості. Програмне забезпечення Logitech Gaming Software зберігає ці дані й автоматично застосовує їх після визначення гри.

Якщо миша не працює

- Від'єднайте та повторно підключіть USB-кабель для встановлення стабільного підключення.
- Спробуйте підключити USB-кабель миші до іншого USB-порту комп'ютера.
- Використовуйте лише USB-порт, через який подається живлення.

- Спробуйте перезавантажити комп'ютер.
- За можливості спробуйте скористатися мишею на іншому комп'ютері.
- Відвідайте веб-сайт **www.logitech.com/support/g502**, щоб отримати додаткові рекомендації та поради.

Ваші думки

Будь ласка, поділіться з нами своїми враженнями.

Дякуємо, що купили наш продукт.

www.logitech.com/ithink



www.logitech.com/support/g502

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19

Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse/Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Lausanne, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25



www.logitech.com

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000318.003