


Описание:



1. Загрузочный слот
2. Индикатор Готовности к работе
3. Индикатор Включения питания
4. Выключатель
5. Выходной лоток
6. ABS release

Технические характеристики:

Габариты:	430 x 105 x 90мм	Скорость ламинирования:	300мм/мин
Вес:	2,03кг	Функции:	Горячее ламинирование
Ширина загрузки:	338мм	Напряжение:	220В / 50Гц
Толщина ламинирования:	0.6мм	Время нагрева:	5 минут

Аппарат позволяет ламинировать картинки, фотографии, документы и другую бумагу до А3 формата пленками плотностью от 80мик до 125мик.

Обслуживание:

1. При установке аппарата удостоверьтесь, что он установлен на ровную горизонтальную поверхность и есть пространство впереди и сзади ламинатора для загрузки и выхода документов.
2. Ламинатор рассчитан на работу в электросети напряжением 220В / 50Гц.

Работа:

1. Включите аппарат в электросеть предварительно убедившись в целостности электрошнура и соответствии напряжения в сети.
2. Переведите выключатель ④ в положение включен. Загорится красный индикатор Включение питания③. Ламинатор начнет прокручивать и нагревать валы
3. Через 5 минут, после включения, ламинатор достигнет необходимой температуры – загорится индикатор ② Готов к работе.
4. Положите документ в пакетную пленку для ламинирования оставив 3-5мм от края пленки.
5. Для автоматического ламинирования вставьте документ, вставленный в пленку, в загрузочный слот ① запаанной стороной вперед.

ВНИМАНИЕ:

1. Во избежание замятия пакетной пленки, вставляйте пакет запаанной стороной вперед. Не разрезайте пленку перед ламинированием. Убедитесь, что документ вставлен в пакетную пленку ровно с 5 мм зазорами с каждой стороны.
2. Если пленка замялась, воспользуйтесь переключателем ABS release⑥ для извлечения пленки из валов ламинатора.
3. Если аппарат не используется, рекомендуется выключить устройство.
4. Оставляйте достаточно места за аппаратом для выхода заламинированного документа. Не тяните и не сгибайте горячий документ. Пожалуйста, будьте осторожны, не повредите руки.
5. Для использования функции холодного ламинирования после горячего ламинирования, пожалуйста, подождите не менее 30 минут для остывания валов.

Обслуживание

Чистка валов:

1. Включите аппарат, как описано выше.
2. Вставьте лист бумаги формата А3 в слот. Повторите эту процедуру, пока весь клей не прилипнет к бумаге.

Чистка машины:

1. Всегда отключайте аппарат от электросети перед очисткой. Дайте ламинатору остыть перед очисткой.
2. Когда машина остынет, используйте мягкую ткань, чтобы очистить машину

Пожалуйста, обратите внимание:

1. Всегда выключайте машину после использования. Никогда не используйте машину более часа. Делайте перерыв 15 секунд между каждым ламинированием.
2. Необходимо защищать аппарат от попадания влаги. Перед использованием убедитесь, что машина сухая. Не устанавливайте аппарат вблизи кондиционеров.
3. Никогда не кладите других объектов или материалов в ламинатор, за исключением пакетных пленок, предназначенных для него. Слишком тонкие документы (например, факс бумага, которая тоньше, чем 30мкм) или слишком мягкие материалы не могут быть использованы в машине, так как они могут накручиваться на валы и блокировать машину.
4. Не закрывайте отверстия для вентиляции, не оставляйте на работающем аппарате документы, журналы, одежду и прочее.
5. Процесс ламинирования производите при комнатной температуре (от 10 до 35 ° C).

Использование ламинатора:

1. Пожалуйста, убедитесь, что достаточным запасом (3-5мм) остается между мешком и пункт для ламинирования при выборе размера ламинирование дипломатическую почту.
2. Стандартной сумке должны быть использованы, например пакеты более низкого качества или недостаточной плотности может смять или становятся хрупкими раз ламинированная.



- Пленка для ламинирования не может быть использована повторно
- Максимальная толщина пленки для ламинирования: 80-125мик