

REDMOND

Шашлычница
электрическая RBQ-0251

Руководство по эксплуатации





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Шашлычница электрическая REDMOND предназначена для приготовления шашлыков в домашних условиях. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8–800–200–77–21
(звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор может использоваться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах

или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



Помните: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.



Во время работы прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагретым металлическим деталям шашлычницы.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование

относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	10
Комплектация.....	10
Устройство модели.....	11
 I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	 12
 II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	 13
Сборка и установка	13
Использование	14
 III. КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ	 15
Шашлык куриный	15
Шашлык рыбный.....	16
Шашлык свиной	17
 IV. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	 18
 V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	 18
 VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	 19

Технические характеристики

Тип прибора.....	шашлычница электрическая
Модель	RBQ-0251
Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Защита от поражения электротоком	класс II
Частота вращения шампуров	2 об/мин

Комплектация


Шашлычница электрическая	1 шт.
Кожух	1 шт.
Шампура	5 шт.
Чашечки	5 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели

1. Ручка
2. Шампура
3. Нагревательный элемент
4. Чашечки
5. Корпус
6. Кожух



I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером и предупреждающую наклейку (при наличии).



Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.




После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть. Появление постороннего запаха при первом использовании не является следствием неисправности прибора.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Сборка и установка

Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Соберите прибор так, как показано на рисунке.



1. Перед установкой выберите подходящее для этого место. Оно должно соответствовать следующим условиям: свободное пространство сверху должно составлять не менее 50 см, по бокам — 25 см, между задней стенкой прибора и стеной — не менее 25 см.
2. Перед первым использованием включите пустой прибор и дайте ему поработать 20-25 минут. Затем выключите, дайте шашлычнице остыть. Прибор готов к эксплуатации.

Использование

1. Подготовленную к работе шашлычницу включите в электросеть и оставьте нагреваться в течение 5 минут. При этом кожух и шампура должны быть сняты.
2. Подготовьте маринованное мясо для шашлыков. Нанизывайте мясо так, чтобы оставалось свободное место на части шампура со стороны острия, а также со стороны ручки.
3. После того как нагреватель разогрелся, поочередно установите шампура на место. Опустите шампур так, чтобы острие было вставлено в специальное отверстие на дне чашки, а витая часть заходила в отверстие верхнего диска.
4. Установите все шампура и убедитесь в том, что они могут вращаться. Закройте электрошашлычницу кожухом.
5. После окончания жарки шашлыков отключите прибор от электросети, снимите защитный кожух и извлеките шампура с шашлыками.



При работе с электрошашлычницей пользуйтесь прихватками и полотенцами, не прикасайтесь к нагретым частям прибора во избежание ожогов.

III. КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Шашлык куриный

Ингредиенты:

- Куриное филе (бедро) – 400 г
- Лук репчатый – 100 г
- Чеснок – 10 г
- Соль, специи

Порядок приготовления:

1. Филе курицы промыть, нарезать кусочками 2-2,5 см. Лук и чеснок измельчить ножом, смешать с кусочками курицы, добавить соль и специи, оставить мясо мариноваться на 40 минут.
2. Промаринованное филе наколоть на шампура. Установить шампура в шашлычницу согласно инструкции. Жарить в течение 12-14 минут. По истечении времени отключить прибор. Снять шампура, выложить мясо на тарелку и подавать на стол.

Шашлык рыбный

Ингредиенты:

- Форель (филе) — 380 г
- Лимон — 70 г
- Картофель — 180 г
- Соль, специи

Порядок приготовления:

1. Филе рыбы нарезать кубиками 3х3 см. Нарезать картофель кубиками 2х2 см. Нарезать лимон дольками. В отдельной таре замариновать рыбу с лимоном, солью и специями на 20 минут.
2. Филе рыбы наколоть на шампура. Для закрепления шашлыка в последнюю очередь наколоть на каждый шампур по одному кусочку картофеля. Установить шампура в шашлычницу согласно инструкции. Жарить в течение 11-13 минут. По истечении времени отключить прибор, извлечь шампура. Шашлык выложить на тарелку, подавать на стол.

Шашлык свиной

Ингредиенты:

- Свинина (филе) – 450 г
- Киви – 70 г
- Лук репчатый – 100 г
- Соль, специи

Порядок приготовления:

1. Мясо промыть, нарезать кусочками 2х2,5 см. Киви помыть, разрезать на 4 равные части. Лук нарезать крупными кубиками.
2. Мясо, киви, лук, соль и специи смешать и оставить мариноваться на 1-2 часа. После этого каждый кусочек наколоть на шампура. Установить шампура в шашлычницу согласно инструкции. Жарить в течение 15-17 минут. По истечении времени выключить шашлычницу. Вынуть шампура с шашлыком, выложить на тарелку и подавать на стол.

IV. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Всегда держивайте прибор в чистом состоянии.

Для очистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или мягкой тканью. Не используйте химические и абразивные средства для чистки, которые могут оставить царапины на поверхности деталей и испортить внешний вид прибора.



Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды. Запрещается очищать прибор с помощью посудомоечной машины.

V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Кабель питания не включен в электросеть	Проверьте правильность подключения прибора к электросети
	Нет напряжения в сети	Подключите прибор к исправной розетке

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (лампочки, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.



Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.









© REDMOND. Все права защищены. 2014

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RBQ-0251-UM-2