

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22196A
Russian. 02/2009. Rev. 1.0



S3500
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, перейдите к разделам «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятым в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.



См. — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: Выберите **Сообщения** → **Создать** (выбрать пункт меню **Сообщения**, затем выбрать пункт **Создать**).
- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [⏻] (обозначает клавишу питания/клавишу выхода из меню).
- < > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <ОК> (означает программную клавишу **ОК**).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности	2
Меры предосторожности	5
Важная информация по использованию устройства	8
Знакомство с телефоном	12
Комплект поставки	12
Внешний вид телефона	13
Клавиши	14
Дисплей	16
Значки	16
Подготовка телефона к работе	18
Установка SIM-карты и аккумулятора	18
Зарядка аккумуляторной батареи	20
Установка карты памяти (дополнительно)	21
Использование основных функций	23
Включение и выключение телефона	23
Доступ к меню	24
Индивидуальная настройка телефона	24
Основные функции вызова	28

Отправка и просмотр сообщений	29	Имитация входящих вызовов	52
Добавление или поиск контактов	32	Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	53
Использование основных функций камеры	32	Java-игры и другие приложения	54
Прослушивание музыки	34	Установка и просмотр мирового времени	55
Доступ в Интернет	36	Установка и использование будильника ...	56
Использование дополнительных функций	38	Использование калькулятора	58
Дополнительные функции вызова	38	Пересчет валют или других величин	58
Дополнительные функции телефонной книги	41	Установка таймера обратного отсчета времени	58
Дополнительные функции отправки сообщений	43	Использование секундомера	59
Дополнительные музыкальные функции ...	45	Создание задачи	59
Использование средств и приложений	48	Создание текстовой заметки	59
Использование функции беспроводного соединения Bluetooth	48	Использование календаря	59
Активация и отправка экстренного сообщения	50	Устранение неполадок	a
Активация оповещения о смене SIM-карты	51	Алфавитный указатель	d

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



CAUTION

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание контактов и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

CAUTION

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.

- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС.

Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения, SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,514 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Знакомство с телефоном

В данном разделе описан внешний вид телефона, его клавиши, дисплей и значки.

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильный телефон
- аккумуляторная батарея
- зарядное устройство
- стереогарнитура
- руководство пользователя
- гарантийный талон



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:



На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:



При закрытии телефона внешние клавиши автоматически блокируются во избежание случайных нажатий. Чтобы разблокировать внешние клавиши, нажмите программную клавишу **<Разблок.>** → **<ОК>**.

Клавиши

Клавиша	Функция
 Программные клавиши	Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея
 4-х позиционная клавиша навигации	В режиме ожидания доступ к функциям, определенным пользователем (готовые меню могут отличаться в зависимости от поставщика услуг); в режиме меню переход между пунктами меню

Клавиша	Функция
 Подтвердить	В режиме ожидания запускает браузер или обеспечивает доступ к режиму меню; в режиме меню позволяет выбрать выделенный пункт или подтвердить ввод
 Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
 Включение, выключение телефона и выход из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню отмена ввода и возврат в режим ожидания

Клавиша	Функция
 	Буквенно-цифровые клавиши Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1], чтобы получить доступ к голосовой почте, и клавишу [0] для ввода префикса международного вызова
 	Специальные функции Ввод специальных символов или выполнение специальных функций; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#], чтобы включить режим без звука; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [*] для ввода паузы

Клавиша	Функция
	Громкость Регулировка громкости звука телефона
	Камера Включение камеры в режиме ожидания (нажмите и удерживайте); фотосъемка или запись видео в режиме камеры

Дисплей

Дисплей телефона состоит из трех областей:



Значки

Информация о значках, отображающихся на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Передача данных по сети GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Передача данных по сети EDGE
	Выполняется вызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Подключено устройство громкой связи или наушники Bluetooth
	Включен Bluetooth

Значок	Описание
	Включен будильник
	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Зона обслуживания домашней сети
	Получено сообщение SMS или MMS
	Получено сообщение электронной почты
	Получено сообщение голосовой почты
	Воспроизведение музыки выполняется
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Воспроизведение музыки остановлено

Значок	Описание
	Установлена карта памяти
	FM-радио включено
	FM-радио отключено
	Включен профиль «Обычное»
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автомобиль»
	Включен профиль «Встреча»
	Включен профиль «На улице»
	Включен профиль «Автономный»
	Профиль, созданный пользователем, активирован
	Уровень заряда аккумуляторной батареи
	Текущее время

Подготовка телефона к работе


Сборка и настройка телефона перед началом использования.

Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, необходимую для пользования услугами мобильного оператора.


Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, необходимо выполнить следующие действия.

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи.




Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM-карту.




Установите SIM-карту в телефон
золотистыми контактами вниз.

3. Установите аккумулятор.




4. Установите крышку отсека аккумуляторной
батареи на место.



Зарядка аккумуляторной батареи

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку multifunctional port телефона и подключите телефон к сетевому зарядному устройству.



Треугольник должен быть обращен вверх



Неправильное подключение сетевого зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией.

2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится (анимация зарядки  остановится), отключите зарядное устройство от сети.
4. Отключите зарядное устройство от телефона.
5. Закройте крышку multifunctional port.




Индикатор разрядки аккумуляторной батареи

Когда уровень заряда аккумуляторной батареи снижается, телефон издает звуковой сигнал и выводит сообщение о том, что аккумуляторная батарея разряжена. Кроме того, значок аккумулятора начинает мигать и принимает вид пустой батареи. Если уровень заряда аккумуляторной батареи слишком низкий, телефон автоматически выключается. Перед дальнейшим использованием телефона необходимо зарядить аккумуляторную батарею.


Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и извлеките батарею.
2. Разблокируйте крышку разъема карты памяти.



3. Поднимите крышку разъема карты памяти и вставьте карту стороной с наклейкой вверх.



4. Закройте и заблокируйте крышку разъема карты памяти.



Использование основных функций

Знакомство с основными возможностями
и главными функциями мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните
следующие действия.

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [.
3. Введите PIN-код и нажмите программную
клавишу **<ОК>** (при необходимости).
4. После запуска мастера установки
проведите индивидуальную настройку
телефона, следуя указаниям на экране.

Чтобы выключить телефон, повторите шаги
1 и 2.

Переход в автономный режим

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети (например, в самолете или в больнице).

Для переключения в автономный режим выберите пункт меню **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



Следуйте всем инструкциям и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств.

Доступ к меню

Чтобы открыть меню телефона, выполните следующие действия.

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите клавишу подтверждения.

2. Используйте клавишу перемещения для перехода в меню или к параметру.
3. Чтобы подтвердить выбор параметра, нажмите клавишу подтверждения, программную клавишу **<Выбор>** или **<ОК>**.
4. Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перемещения вверх на один уровень; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [**⏮**].

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

Регулировка громкости звука клавиш

В режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз для настройки громкости звука клавиш.

Включение и выключение режима «Без звука»

Чтобы включить или выключить профиль «Без звука», в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Изменение мелодии звонка

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить** → **Мелодия вызова**.

4. Выберите категорию мелодии → укажите мелодию.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить профиль**.

Чтобы изменить профиль, выберите нужный из списка.

Создание профиля

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Профили**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите название профиля и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
4. Задайте требуемые параметры звука.
5. По окончании нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить профиль**.

Выбор обоев (режим ожидания)

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.
2. Прокрутите вправо или влево для выбора значения **Картинка**.
3. Выберите пункт **Обои**.
4. Выберите категорию изображения → изображение.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Выбор темы дисплея

Для создания темы выполните следующие действия.

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.

2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Установите настройки фона, выбрав на экране нужные значения.
4. По окончании введите название темы и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Да>** для применения темы.



Если весь фон выполнен в одном цвете, значения на дисплее могут быть неразличимы.

Чтобы применить тему, выполните следующие действия.

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Выберите тему и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

3. Нажмите программную клавишу **<Да>** для применения темы.

Настройка горячих клавиш

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Нажмите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите функцию, для доступа к которой назначается данная горячая клавиша.

Использование упрощенного меню

Для настройки упрощенного меню выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Перейти>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройка меню**.

3. Часто используемые меню.
Чтобы открыть вложенное меню, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Открыть** (при необходимости).
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Для доступа к пунктам упрощенного меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Перейти>**.
2. Перейдите к нужному пункту и нажмите клавишу подтверждения.

Блокировка телефона

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено**.
2. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

3. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу <OK>.

Основные функции вызова

Ниже описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, а также использовать основные функции вызова.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ⓞ].

Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↵].

2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ⓞ].

Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

Использование функции громкой связи

1. Чтобы включить громкоговоритель, во время вызова нажмите клавишу подтверждения → <Да>.
2. Чтобы вернуться в обычный режим, снова нажмите клавишу подтверждения.



В условиях сильного шума при использовании громкоговорителя слышимость может ухудшаться. Поэтому в шумном окружении лучше использовать телефон в обычном режиме.

Запись разговора



Доступность этой функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

1. Во время вызова нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
3. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу перемещения вниз.

Использование гарнитуры

При подключении поставляемой с телефоном гарнитуры к многофункциональному разъему можно выполнять вызовы или отвечать на них.

- Для набора номера последнего вызова дважды нажмите кнопку гарнитуры.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы закончить разговор, нажмите кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

Далее описываются функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

Отправка SMS- или MMS-сообщения

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номер телефона или адрес электронной почты и перейдите вниз.

3. Введите текст сообщения. ► с. 30
Для отправки SMS-сообщения перейдите к шагу 5.
Чтобы вложить файл мультимедиа, продолжите с шага 4.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить мультимедиа** и добавьте элемент.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщений электронной почты

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Введите адрес электронной почты и прокрутите вниз.
3. Введите тему сообщения и прокрутите вниз.

30

4. Введите текст сообщения.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вложить мультимедиа** и добавьте файл вложения (при необходимости).
6. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Ввод текста

Можно выбрать режим ввода текста.

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#].
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [*].
- Нажмите и удерживайте клавишу [*] и выберите **Режим ввода (Т9 Абв)**, чтобы сменить режим ввода текста.

- Нажмите и удерживайте клавишу [✱] и выберите **Язык T9**, чтобы сменить язык словаря T9.

Введите текст в одном из следующих режимов:

Режим	Функция
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока необходимый знак не отобразится на экране.
T9	1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком. 2. Если показывается подходящее слово, нажмите клавишу [0] для вставки пробела. Если нужное слово не показывается, выберите вариант в открывшемся списке.
Цифры	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.

Режим	Функция
Символ	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для выбора символа.

Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS сообщение.

Просмотр электронной почты

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Проверить почту**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.

Добавление или поиск контактов

Далее приводятся общие сведения о функции Контакты.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Сохранить контакт** → область памяти (Телефон или SIM-карта) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (если требуется).
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Поиск контакта

1. Выберите пункт меню **Контакты**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- сделать вызов, нажав [**☎**]
- посмотреть подробные сведения о контакте, нажав клавишу подтверждения

Использование основных функций камеры

В этом разделе приводятся основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеозаписей.

Съемка фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера». Фотография будет сохранена автоматически.
5. Чтобы сделать следующий снимок, нажмите клавишу  или клавишу «Камера» (шаг 3).

Просмотр фотографий

Выберите пункт меню **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Нажмите клавишу [1], чтобы переключиться в режим видеозаписи.
4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
5. Нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера», чтобы начать запись.

6. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу <□>, клавишу подтверждения или клавишу «Камера». Видеозапись сохраняется автоматически.
7. Чтобы записать другой видеоклип, нажмите клавишу <⏮> или клавишу «Камера» (шаг 4).

Просмотр видеоклипов

Выберите пункт меню **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Прослушивание музыки

Далее описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
 2. Выберите пункт меню **FM-радио**.
 3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить радио.
 4. Нажмите программную клавишу <Да> для запуска автонастройки. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
-  Автоматическая настройка будет предложена только при первом включении FM-радио.
5. Выберите радиостанцию с помощью прокрутки вверх или вниз.

6. Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу подтверждения.

Воспроизведение музыкальных файлов

Для начала скопируйте файлы на телефон или карту памяти:

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернет, ► с. 36
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio, ► с. 45
- Получение данных через Bluetooth, ► с. 50
- Скопируйте на карту памяти. ► с. 45

После передачи музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия.

1. Выберите пункт меню **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

Клавиша	Функция
Подтвердить	Пауза или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости

Клавиша	Функция
Перемещения	• Влево. Воспроизведение композиции сначала; переход к предыдущей композиции (нажать в течении первых трех секунд); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте) • Вправо. Переход к следующей композиции; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте) • Вверх. Открытие списка воспроизведения • Вниз. Остановка воспроизведения



Если вы выбрали **Мои файлы** → **Карта памяти** → музыкальный файл, вы не сможете переходить вперед или назад во время воспроизведения.

Доступ в Интернет

Далее описываются функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок избранных веб-страниц.

Просмотр веб-страниц

1. Чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи, выберите пункт меню **Интернет** → **Домашняя страница**.



Интернет и **Домашняя страница** могут называться отлично от названия, указанного в данном руководстве, в зависимости от поставщика услуг.

2. Для перемещения по веб-страницам используйте следующие клавиши:

Клавиша	Функция
Перемещения	Прокрутка веб-страницы вверх или вниз
Подтвердить	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к списку параметров обозревателя

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. Выберите пункт меню **Интернет** → **Закладки**.



Интернет может называться отлично от названия, указанного в данном руководстве, в зависимости от поставщика услуг.

2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить закладку**.
3. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Использование дополнительных функций

Знакомство с дополнительными возможностями и функциями мобильного телефона.

Дополнительные функции вызова

Далее описаны дополнительные возможности вызовов.

Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер абонента, вызов которого был пропущен, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Выберите пропущенный вызов.
3. Нажмите клавишу [>] для набора.

Набор номера последнего вызова

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

Удержание вызова или переключение на удерживаемый вызов

Нажмите программную клавишу <Удерж> для перевода вызова в режим удержания или нажмите программную клавишу <Извлечь> для извлечения удерживаемого вызова.

Набор второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, можно набрать второй номер во время вызова:

1. Нажмите программную клавишу <Удерж>, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите клавишу [↵].
3. Нажмите программную клавишу <Переключ> для переключения между вызовами.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите программную клавишу <Опции> → **Завершить удерживаемый вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [⏏].

Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий звонок:

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [↵].
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу <Переключ> для переключения между вызовами.

Конференц-связь

1. Вызовите первого участника группового вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго.
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.

3. Соединившись со вторым участником, нажмите программную клавишу <Опции> → **Объединить**.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления большего количества участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить групповой вызов, нажмите клавишу [Ⓣ].

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0], чтобы вставить символ +.
2. Введите необходимый номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [↵] для набора.

Вызов номера из телефонной книги

Вы можете вызывать контакты, находясь в меню Контакты, используя сохраненные контакты. ► с. 32

1. Выберите пункт меню **Контакты**.
2. Выберите номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

Дополнительные функции телефонной книги

Создание визиток, списков быстрого набора и групп контактов.

Создание визитки

1. Выберите пункт меню **Контакты**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Моя визитка**.

3. Введите свои личные данные и нажмите программную клавишу <Опции> → **Сохранить**.



Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.

Назначение номера быстрого набора

1. Выберите пункт меню **Контакты**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Настройки** → **Быстрый набор**.
3. Выберите цифру (2–9), которую хотите назначить, и нажмите клавишу подтверждения.

4. Выберите контакт → номер (при необходимости), чтобы назначить клавишу для набора номера.
Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.



Теперь этот контакт можно вызвать в режиме ожидания, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

Создание группы контактов

Создавая группы контактов, можно назначать мелодии и изображения контактов вызывающих абонентов или отправлять сообщения целой группе. Сначала необходимо создать группу:

1. Выберите пункт меню **Контакты**.

2. Прокрутите вправо или влево для выбора значения **Группы**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать группу**.
4. Введите название группы.
5. Чтобы задать фотоопределитель, перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения → категорию изображения → изображение.
6. Чтобы выбрать мелодию для группы, перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения → выберите категорию мелодии → мелодию.
7. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Дополнительные функции отправки сообщений

Раздел посвящен созданию шаблонов, их использованию для создания сообщений и обмену мгновенными сообщениями.

Создание шаблона SMS

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Введите текст и нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить шаблон.

Создание шаблона MMS

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.

2. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона.
► с. 29
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить в** → **Шаблоны**, чтобы сохранить шаблон.

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. Чтобы создать сообщение, выберите пункт меню **Сообщения** → **Создать** → тип сообщения.
2. Находясь в текстовом поле, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить текст** → **Шаблоны** → шаблон.

Создание сообщения из шаблона MMS

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к необходимому шаблону и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить**.
Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения MMS.

Использование средства обмена мгновенными сообщениями через Bluetooth

Беспроводная функция Bluetooth позволяет общаться в чате с родственниками или друзьями.

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Bluetooth-чат**.

2. Нажмите **<Да>**, чтобы включить беспроводную функцию Bluetooth (при необходимости).
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Поиск конт. Bluetooth** → **Новый поиск**.
4. Выберите устройство и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
5. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство его имеет) и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.
6. Введите сообщение и нажмите клавишу подтверждения.

Дополнительные музыкальные функции

Далее описываются функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.

Копирование музыкальных файлов с помощью Samsung PC Studio

1. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
2. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон.
Дополнительные сведения см. в справке к программе Samsung PC Studio.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
3. Выберите пункт **Открыть папку для просмотра файлов** во всплывающем окне на ПК.
4. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Создание списка воспроизведения

1. Выберите пункт меню **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать список воспроизведения**.
3. Введите имя нового списка воспроизведения и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить** → **Файлы**.
6. Выберите файлы для включения в список и нажмите программную клавишу **<Добавить>**.

Изменение настроек музыкального проигрывателя

Далее описывается настройка параметров воспроизведения и звука MP3-плеера.

1. Выберите пункт меню **Музыка**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки проигрывателя**.
3. Измените необходимые настройки MP3-плеера.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Запись песен с FM-радио

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.

2. Выберите пункт меню **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Записать**, чтобы начать запись.
5. По окончании записи нажмите программную клавишу **<Стоп>**. Музыкальный файл будет сохранен в папке **Радиозаписи** (для доступа в папку выберите пункт меню **Мои файлы** → **Звуки**).



Функция записи предназначена только для голосовой записи. Качество записи будет значительно ниже, чем у цифрового устройства.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
2. Выберите пункт меню **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Автонастройка**.
5. Нажмите программную клавишу **<Да>** для подтверждения (при необходимости). После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Использование средств и приложений

В разделе описаны инструменты и дополнительные приложения мобильного телефона.

Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

Возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использование функции громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите пункт меню **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. С помощью прокрутки вниз перейдите к пункту **Активация**.

4. Прокрутите вправо или влево для выбора значения **Включено**.
5. Чтобы разрешить другим устройствам обнаружить телефон, перейдите вниз к **Видимость телефона**, затем прокруткой вправо или влево выберите **Включено**.
6. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. Выберите пункт меню **Приложения** → **Bluetooth** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство его имеет) и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений, который необходимо отправить.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить по** или **Отправить контакт** → **Bluetooth** (при отправке контакта выберите данные для отправки).

Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Введите PIN-код для беспроводного устройства Bluetooth и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).
2. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.

1. Выберите пункт меню **Сообщения** → **Настройки** → **Экстренные сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Прокрутите вправо или влево для выбора значения **Включено**.
3. Прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите клавишу подтверждения для открытия списка контактов.
5. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
6. Выберите номер (если требуется).
7. После выбора контактов нажмите программную клавишу **<Выбор>**, чтобы вернуться к списку получателей.

8. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
9. Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.
10. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** → **<Да>**.

Для отправки экстренного сообщения телефон должен быть закрыт, а клавиатура заблокирована. Нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения телефон перейдет в экстренный режим - входящий вызов от абонента, которому было послано экстренное сообщение, будет принят автоматически. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [⏏].

Активация оповещения о смене SIM-карты

При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит сообщение слежения двум заданным вами абонентам (например, вашим знакомым или друзьям). Это позволит зафиксировать номер, с которого было отправлено сообщение, и обнаружить телефон. Данная функция может быть полезной в случае кражи или потери телефона.

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM, выполните следующие действия.

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите свой пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

3. Прокрутите вправо или влево для выбора значения **Включено**.
4. Прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Контакты** для открытия списка контактов.
6. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
7. Выберите номер (если требуется).
8. После выбора контактов нажмите **<Выбор>**, чтобы вернуться к списку получателей.
9. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
10. Перейдите вниз и введите имя отправителя.

11. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** → **<Принять>**.

Имитация входящих вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Можно также создать впечатление разговора по телефону, используя голосовую запись.

Запись голоса ложного вызова

1. Выберите пункт меню **Настройки** → **Приложения** → **Ложный вызов**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
3. Чтобы начать запись, нажмите программную клавишу **<Запись>**.
4. Говорите в микрофон телефона.

5. По окончании нажмите клавишу перемещения вниз.
6. Нажмите программную клавишу **<Установить>**, чтобы установить сделанную запись в качестве голоса ложного вызова.

Использование функции Ложный вызов



Для пользования данной функцией, необходимо назначить ей горячую клавишу. Выберите пункт меню **Настройки → Телефон → Горячие клавиши** и выберите клавишу для **Ложный вызов**.

Чтобы сделать ложный вызов.

- в режиме ожидания нажмите и удерживайте горячую клавишу
- если телефон закрыт, нажмите горячую клавишу четыре раза

Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

В разделе описано использование диктофона.

Запись голосового напоминания

1. Выберите пункт меню **Приложения → Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
3. Произнесите текст напоминания в микрофон.
4. По окончании нажмите клавишу перемещения вниз.

Воспроизведение голосовой заметки

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

Клавиша	Функция
Подтвердить	Пауза или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
Перемещения	• Влево. Прокрутка назад • Вправо. Прокрутка вперед • Вниз. Остановка воспроизведения

Java-игры и другие приложения

В данном разделе описано использование игр и приложений на основе технологии Java.

Игры

1. Выберите пункт меню **Приложения** → **Игры и приложения** → **Мои игры**.
2. Выберите в списке игру и следуйте указаниям на дисплее.



Игры, доступные для пользователя, могут различаться в зависимости от оператора мобильной связи и страны. Кроме того, могут различаться управление и параметры игр.

Установка и просмотр мирового времени

Далее описывается возможность просмотра времени в других странах и городах, а также установки мирового времени, отображаемого на экране телефона.

Создание мировых часов

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Нажмите программную клавишу программную клавишу **<Опции>** → **Добавить**.
3. Выберите часовой пояс путем прокрутки вправо или влево.

4. Для установки перехода на летнее время прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для создания мировых часов. Мировые часы устанавливаются в качестве вторых часов.
6. Чтобы добавить другие мировые часы, повторите шаги 2–5.

Добавление мировых часов дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

Создав мировые часы, выполните следующие действия.

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Выберите мировые часы, которые необходимо добавить, и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Установить как вторые часы**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вид часов**.
 Если функция **Вид часов** недоступна, выберите фоновый рисунок **Картинка**.
 ► с. 26
4. Прокрутите вправо или влево для выбора значения **Двойные**.
5. Перейдите вниз, а затем влево или вправо для выбора стиля двойных часов.
6. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Установка и использование будильника

Будильник позволяет настраивать оповещения о важных событиях.

Установка сигнала

1. Выберите пункт меню **Будильник**.
2. Перейдите к незанятому сигналу и нажмите клавишу подтверждения.
3. Настройте сигнал.
 В качестве звонка будильника можно использовать FM-радио или звуковой файл.

4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать и активировать сигналы в указанное время при выключенном телефоне.

Остановка сигнала будильника

При срабатывании сигнала будильника выполните следующие действия.

- Чтобы остановить сигнал, для которого не была включена функция Повтор, нажмите программную клавишу **<Выход>** или любую другую клавишу.
- Чтобы остановить сигнал с заданной функцией повтора, нажмите клавишу подтверждения или **<Да>** либо нажмите программную клавишу **<Пауза>** или любую другую клавишу, чтобы отложить сигнал на период повтора.

Выключение будильника

1. Выберите пункт меню **Будильник**.
2. Перейдите к сигналу, который хотите отключить, и нажмите клавишу подтверждения.
3. Прокрутите вниз (при необходимости).
4. Прокрутите вправо или влево для выбора значения **Выключено**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Использование калькулятора

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используются клавиши, соответствующие изображению на дисплее.

Пересчет валют или других величин

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. Выберите пункт меню **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.
3. Введите период времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
4. Чтобы начать или приостановить обратный отсчет, нажмите клавишу подтверждения.
5. По истечении времени нажмите программную клавишу **<Выход>**, чтобы отключить сигнал.

Использование секундомера

1. Выберите пункт меню **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать отсчет времени.
3. Нажмите программную клавишу **<Сброс>**, чтобы сбросить время.

Создание задачи

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Задача**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите описание задачи.
4. Нажмите клавишу подтверждения.

Создание текстовой заметки

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Заметки**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите текст заметки.
4. Нажмите клавишу подтверждения.

Использование календаря

Далее описывается изменение вида календаря и создание событий.

Изменение вида календаря

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вид** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. Выберите пункт меню **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Нажмите клавишу подтверждения.



Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона на его экране могут появиться следующие сообщения.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Проверка PIN	При включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню Проверка PIN .
Блокировка PUK-кода	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Не выполнено».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

b

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите или замените батарею.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

Аккумуляторная батарея не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Устройство нагревается.

Возможно, вы используете несколько приложений одновременно. В данном режиме устройство потребляет большое количество энергии и оно нагревается.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего устройства.

Алфавитный указатель

автономный режим 24

аккумулятор

зарядка, 20

индикатор разрядки

аккумулятора, 21

установка, 18

блокировка

см. блокировка телефона

блокировка телефона 27

будильник

выключение, 57

остановка, 57

создание, 56

ввод

создание напоминаний, 59

текста, 30

веб-обозреватель

добавление закладок, 37

открытие домашней

страницы, 36

видео

запись, 33

просмотр, 34

визитки 41

вызовы

выполнение, 28

дополнительные

функции, 38

запись разговоров, 29

из телефонной книги, 41

извлечение удерживаемых

вызовов, 39

конференц-связь, 40

ложные вызовы, 52

международные

вызовы, 40

набор дополнительных

номеров, 39

набор пропущенных

вызовов, 38

основные функции, 28
ответ на дополнительные
вызовы, 40
ответ, 28
последние исходящие, 39
просмотр
пропущенных, 38
режим удержания, 39

гарнитура 29

голосовые напоминания
воспроизведение, 54
запись, 53

горячие клавиши 27
см. горячие клавиши

громкость
громкость вызова, 28
громкость звука клавиш, 25

задача
см. инструменты, задача

звуки клавиатуры 25

инструменты
будильник, 56
задача, 59
календарь, 59
калькулятор, 58
конвертер, 58
секундомер, 59
таймер обратного отсчета
времени, 58

интернет
см. веб-обозреватель

календарь
см. инструменты,
календарь

калькулятор
см. инструменты,
калькулятор

карта памяти 21

конвертер
см. инструменты,
конвертер

контакты
добавление, 32
поиск, 32
создание групп, 42

конференц-связь
см. вызовы, конференц-
связь

ложные вызовы
см. вызовы, ложные
вызовы

мелодия звонка 25

мировые часы

настройка двойного
дисплея, 55
создание, 55

музыкальный проигрыватель

настройка, 46
прослушивание музыки, 35
создание списков
воспроизведения, 46

напоминание

см. текстовые или
голосовые напоминания

обозреватель

см. веб-обозреватель

обои 26

оповещение о смене SIM 51

радио

см. FM-радио

режим «Без звука» 25

секундомер

см. инструменты,
секундомер

сообщения

отправка мгновенных
сообщений
(Bluetooth-чат), 44
отправка сообщения
электронной почты, 30
отправка MMS, 29
просмотр электронной
почты, 31

просмотр MMS, 31

просмотр SMS, 31

таймер

см. инструменты, таймер
обратного отсчета
времени

таймер обратного отсчета
времени

см. инструменты, таймер
обратного отсчета
времени

тема 26

упрощенное меню 27

фотографии

запись, 33
просмотр, 33

шаблоны

вставка, 43

MMS, 43

SMS, 43

экстренное сообщение 50

Bluetooth

активация, 48

отправка данных, 49

получение данных, 50

Bluetooth-чат 44

FM-радио

запись песен, 46

прослушивание, 34

сохранение станций, 47

Java

запуск игр, 54

MMS

см. сообщения

Samsung PC Studio 45

SIM-карта 18

SMS

сообщения 29

Мобильный телефон**Samsung GT-S3500**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

99.9x48.0x14.3 мм

Вес:

96 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 380 часов в режиме ожидания,

до 5,3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 4 рабочих диапазона (GSM850/900/1800/1900).
- Графический TFT-дисплей 16м. цветов (240x320 пикселей)
- 2 Мпикс камера, запись видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио, MP3-плеер.
- Слот для карт памяти microSDHC (до 8Gb).
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- E-mail клиент, Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS, EDGE
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвоны.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 / USB 2.0

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-S3500 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	2008-12-26
Декларация действительна до:	2011-12-26
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2764 от 31.12.2008

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-S3500 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	POCC KR-AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-22
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-21
Абонентские радиостанции носимые типа GT-S3500	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

Siwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742

416, Маetan-3Донг, Енгтонг-Гу

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : S3500

к которому относится настоящая декларация, соответствует
указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все
существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше
изделие соответствует принципиальным требованиям
директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье
10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/
ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:


Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.11


Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера
телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке
или обращайтесь по месту приобретения телефона.