



## Инструкция по эксплуатации механической помпы «HotFrost» модель A20



1. Перед эксплуатацией промойте трубки и помпу.
  2. Соедините три части водозаборной трубки и вставьте их в корпус помпы, вставьте наливную трубку («носик») в корпус помпы.
  3. Протрите горло бутылки, затем удалите пластиковую пробку, потянув за язычок.
  4. Перед установкой помпы на бутылку убедитесь, что зажимное кольцо фиксатора находится в открытом положении, т.е. откручено до упора в направлении стрелки «OPEN».
  5. Плотнo наденьте помпу на бутылку и закрутите кольцо фиксатора до упора в направлении стрелки «CLOSE». **Внимание! Необходимо избегать слишком сильного зажимания крепежного кольца!**
  6. Помпа готова к использованию.
  7. Для подачи воды необходимо несколько раз нажать сверху на клавишу помпы.
  8. Помпу необходимо содержать в чистоте – мыть по окружности мягкой щеткой или губкой с помощью жидкости для мытья посуды, затем тщательно промыть проточной водой.
  9. Для подготовки новой бутылки к использованию необходимо: протереть горло бутылки, затем удалить пластиковую пробку, потянув за язычок; монтаж помпы на горло бутылки производится согласно основной заводской инструкции к помпе.
  10. Помпу необходимо беречь от механических повреждений.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать помпу с разного рода химическими кислотами и жидкостями горячее 60 градусов.
- ДОПУСКАЕТСЯ использование помпы со всеми видами питьевых жидкостей.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Конструкция помпы не позволяет полностью выкачивать воду из бутылки, поэтому обычно на дне бутылки остается вода.

### Гарантия производителя

Производитель предоставляет гарантию на помпу 1 месяц со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и применения. Гарантия распространяется только на заводские дефекты. Естественный износ продукции и механические повреждения гарантийными случаями не являются! Гарантия действительна только при предъявлении кассового чека или иного документа, подтверждающего покупку помпы.