



Руководство пользователя



1 Как использовать TL-PB10400 для подзарядки других устройств?

Для подзарядки подключите устройства, как указано на изображении.



Примечание:

Разъём 5B/2A может автоматически регулировать напряжение для подзарядки 5B/1A устройств.

Нажмите кнопку питания, чтобы проверить текущее состояние аккумулятора. Светодиодные индикаторы автоматически погаснут через 5 секунд.




- ◆ индикатор горит
- ◆ индикатор мигает
- ◇ не горит

Индикаторы	Уровень заряда
◆ ◆ ◆ ◆	75%~100%
◆ ◆ ◆ ◇	50%~75%
◆ ◆ ◆ ◇	25%~50%
◆ ◆ ◆ ◇	10%~25%
◆ ◆ ◆ ◇	0%~10%
◆ ◆ ◆ ◇	0

2 Как заряжать TL-PB10400?


1 С помощью адаптера питания

2 Через USB-порт компьютера



Примечание:

1. TL-PB10400 совместим с 5B адаптерами постоянного тока. Для большей эффективности мы рекомендуем использовать 5B/2A адаптер питания для подзарядки TL-PB10400.
2. В процессе зарядки TL-PB10400 не может заряжать другие устройства.




- ◆ индикатор горит
- ◆ индикатор мигает
- ◇ не горит

Индикаторы	Уровень заряда
◆ ◆ ◆ ◇	0%~25%
◆ ◆ ◆ ◇	25%~50%
◆ ◆ ◆ ◇	50%~75%
◆ ◆ ◆ ◇	75%~100%
◆ ◆ ◆ ◇	100%

Фонарик

Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения /выключения фонарика.



Внимание

- Держите устройство вдали от воды, огня, влажной или горячей окружающей среды.
- Не роняйте и не оказывайте сильного давления на устройство.
- Не пытайтесь сдавливать или прокалывать устройство - это может привести к короткому замыканию.
- Не пытайтесь разбирать, модифицировать или чинить устройство самостоятельно.
- Не используйте повреждённый адаптер питания или кабель USB для зарядки устройства.
- Если устройство выглядит выпуклым или имеет какие-либо иные нежелательные признаки, немедленно прекратите использовать устройство и свяжитесь с вашим местным поставщиком.
- Пожалуйста, утилизируйте данное устройство в специальном пункте утилизации.
- Данное устройство не подходит для пользователей, не обладающих соответствующими знаниями и опытом. Используйте устройство под руководством и надзором профессионалов.
- Заряжайте устройство раз в три месяца во избежание сокращения срока службы аккумулятора.
- Пожалуйста, используйте рекомендованный адаптер питания для подзарядки устройства.

• Свяжитесь с нами

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно данного устройства, свяжитесь с нашей службой технической поддержки: <http://www.tp-link.ru/support/contact/>

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400

Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).

E-mail: support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно без выходных

Российская Федерация

Телефон: 8 (499) 754-55-60 (Для жителей Москвы)

Звонок бесплатный из Москвы и подмосковья

Стоимость звонков с мобильного зависит от оператора связи

8 (800) 250-55-60 (Для любого региона РФ)

Звонок бесплатный из любого региона РФ

Стоимость звонков с мобильного зависит от оператора связи

E-mail: support.ru@tp-link.com

Форум: forum.tp-link.ru

Время работы: 09:00 ~ 21:00 (мск), Пн~Сб

Кроме праздничных дней в Российской Федерации

- Для более подробной информации посетите наш веб-сайт: www.tp-link.ru

