

SKIL®

**ГАЗОНОКОСИЛКА/
ТРИММЕР**

0711 (F0150711..)

0712 (F0150712..)



EAC



ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.skil.com




1

0711/0712


500
Watt


4,3 kg
EPTA 01/2003


n₀
9500
/min



29 cm


25-40-
55 mm



17 L

220
-
240
V~
50-60 Hz


2




3




K (10x0711)
(30x0712)



4



5




6




7




8




9













10






11



12





ПРИНАДЛЕЖНО



WWW.SKIL.COM

Газонокосилка/триммер 0711/0712

ВВЕДЕНИЕ

- Данный инструмент предназначено исключительно для стрижки газонов возле дома
- Этот инструмент не подходит для промышленного использования
- Проверьте наличие в упаковке всех частей, показанных на рисунке ②
- В случае отсутствия или повреждения деталей обращайтесь в магазин, где был приобретен инструмент
- **Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для последующего использования** ④

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ③

- A Болт для установки направляющей рукоятки
- B Регулируемая направляющая ручка
- C Ограничитель шнура
- D Хомут кабеля
- E Сборник срезанной травы
- F Защитный выключатель
- G Курковый переключатель
- H Вентиляционные отверстия
- J Задний кожух
- K Режущее лезвие

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕЕ

- Ознакомьтесь со средствами управления и порядком работы с инструментом
- К работе с инструментом не допускаются дети, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лица, не обладающие достаточным опытом и знаниями, а также лица, не прошедшие инструктаж по эксплуатации (на возраст оператора могут накладываться местные законодательные ограничения)
- Категорически запрещено использовать инструмент в непосредственной близости от людей (особенно детей) и животных
- Убедитесь, что дети не имеют возможности играть с инструментом
- За несчастные случаи с людьми или повреждение их имущества, а также угрозу для них отвечает пользователь
- Используйте только рекомендованные компанией SKIL детали и комплектующие
- Всегда отключайте штекер от источника питания во время перерывов в работе или перед выполнением очистки, обслуживания регулировок и заменой насадок, чтобы избежать опасность внезапного включения инструмента

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А
- Используйте только качественные кабели марки H05VV-F или H05RN-F, предназначенные для работ на открытом воздухе и оснащенные водонепроницаемыми штепсельными разъемами и розетками
- Не используйте удлинительные шнуры длиной больше, чем 40 м (1,0 мм²), 60 м (1,5 мм²) или 100 м (2,5 мм²)
- При работе во влажных условиях используйте устройство защитного отключения (УЗО) с максимальным пусковым током 30 мА
- Не наступайте на (удлинительный) шнур, не надавливайте на него и не тяните его
- Защищайте (удлинительный) шнур от источников тепла, масла и острых краев
- Не подключайте поврежденный провод к источнику питания и прикасайтесь к поврежденному проводу только после его отсоединения от источника питания (поврежденные провода могут спровоцировать контакт с деталями под напряжением)

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штепселе инструмента
- Периодически осматривайте шнур и необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур в случае повреждения
- Периодически осматривайте удлинительный шнур и заменяйте его в случае повреждения (**использование несоответствующих удлинительных шнуров небезопасно**)
- Никогда не используйте инструмент, если сетевой шнур поврежден; необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур
- Никогда не работайте с газонокосилкой, если ее задний кожух или сборник срезанной травы неисправны
- Регулярно проверяйте инструмент на наличие неисправностей, например, ослабленных, смещенных или поврежденных ножей, ослабленных креплений, изношенных или поврежденных деталей
- Заменяйте изношенные или поврежденные детали комплектом для сохранения оптимальных характеристик
- **Не заменяйте пластиковые лезвия на металлические**
- Не работайте с инструментом босиком или в сандалиях с открытым верхом; всегда носите прочную обувь и длинные брюки
- Не работайте в свободной одежде, с поясами или галстуками
- Перед стрижкой тщательно осмотрите газон и уберите все твердые предметы, которые могут быть подхвачены и отброшены режущим механизмом

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Не допускайте попадания (удлинительного) кабеля под вращающийся нож**

- Воздерживайтесь от работы с инструментом при плохих погодных условиях, особенно при наличии риска грозных разрядов
- Стрижку газона следует проводить только при достаточном естественном или соответствующем искусственном освещении
- Держите руки и ступни на удалении от ножа, особенно во время переключения инструмента
- Не допускайте попадания осколков в вентиляционные отверстия
- Не работайте с косилкой на влажных газонах
- Соблюдайте равновесие, займите устойчивое положение; не перенапрягайтесь
- Будьте осторожны на склонах, чтобы не поскользнуться; не подстригайте траву на слишком крутых склонах
- Работая с газонокосилкой, двигайтесь размеренным нешироким шагом (не бегите)
- При покосе на покато́й поверхности нельзя перемещаться сверху вниз или снизу вверх склона (двигаться следует в горизонтальной плоскости)
- При изменении направления покоса на склонах следует быть особенно внимательным
- Будьте исключительно осторожны во время движения назад или притягивания косилки по направлению к себе
- При наклоне инструмента для переноски через участки без травы либо его транспортировке к участку покоса или обратно необходимо удостовериться в полной неподвижности ножа
- Не наклоняйте инструмент при включении или выключении двигателя, кроме тех случаев, когда наклон нужен для начала работы в высокой траве (в таком случае не следует наклонять инструмент больше, чем это необходимо; при этом наклонять следует только ту его часть, которая находится дальше от оператора); перед установкой инструмента на землю всегда нужно следить за тем, чтобы обе руки находились в рабочем положении
- **Всегда держите руки и ноги на безопасном расстоянии от вращающихся деталей косилки**
- **Всегда держитесь на удалении от выходного отверстия**
- Нельзя транспортировать инструмент с работающим двигателем
- Выключите инструмент, выньте вилку из розетки и убедитесь в полной остановке движущихся деталей
 - если оставляете инструмент без присмотра
 - перед тем, как убирать застрявшие предметы
 - перед тем, как осматривать, очищать инструмент или проводить с ним другие операции
 - в случае попадания на посторонний предмет
 - если инструмент начинает очень сильно вибрировать
- Если режущий механизм наткнулся на посторонний предмет и инструмент начал издавать необычный шум или вибрировать, немедленно выключите инструмент, дождитесь остановки режущих ножей, извлеките вилку из розетки и выполните следующие действия
 - проверьте на наличие повреждений

- замените или отремонтируйте поврежденные детали
- проверьте и затяните незакрепленные детали

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Нож остановится только спустя некоторое время после выключения инструмента (не прикасайтесь к вращающемуся ножу)**

- Храните инструмент в помещении в сухом, запираемом, не доступном для детей месте

ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ИНСТРУМЕНТЕ

- 4 Перед использованием ознакомьтесь инструкцию по применению
- 5 Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- 6 Одевайте защитные очки и средства защиты волос
- 7 **Остерегайтесь отлетающих осколков** (окружающие должны находиться на безопасном расстоянии от места уборки)
- 8 В случае разрезания, повреждения или запутывания силового или удлинительного шнура, выключите инструмент и вытяните вилку с розетки (**не касайтесь шнура, пока вилка вставлена в розетку**)
- 9 Не выкидывайте инструмент вместе с бытовым мусором

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Указания по сборке ②
 - последовательность цифр на рисунке соответствует последовательности действий, которые необходимо совершить при сборке газонокосилки
- ! **закрутите до конца все винты**
 - затяните винты А таким образом, чтобы обеспечить свободное перемещение рукоятки В
- Ограничитель шнура ⑩
 - перекиньте кольцо удлинительного шнура через ограничитель, как показано на рисунке С
 - чтобы зафиксировать шнур, сильно потяните
- Регулировка направляющей рукоятки ⑪

Доступны три позиции для регулировки рукоятки В

 - 'D' (положение движения) -> покос с переменной рабочей высотой
 - 'P' (положение парковки) -> опорожнение сборника срезанной травы или перерывы в работе
 - 'S' (положение хранения) -> хранение инструмента
- Регулировка высоты покоса (25-40-55 мм) ⑫
 - ! **отключите вилку из сетевой розетки и подождите, пока остановиться режущее лезвие**
 - переведите рукоять В ③ в положение хранения 'S'
 - переверните газонокосилку вверх дном
 - установите два передних и два задних колеса на требуемую высоту покоса (25, 40 или 55 мм)
 - после регулировки высоты покоса всегда проверяйте надежность крепления сборника срезанной травы Е ③

- Предохранительный выключатель вкл/выкл ⑬
Предохраняет инструмент от случайного включения
 - включите инструмент, сначала нажав на защитный выключатель F, а затем надавив гашетку G
 - выключите инструмент отпустив курковый выключатель G
- ! **нож остановится только спустя несколько секунд после отключения устройства**
- Указания по эксплуатации
 - управляйте газонокосилкой обеими руками
 - поставьте газонокосилку на край газона и начинайте стрижку, двигаясь вперед
 - дойдя до края газона, разверните косилку в противоположном направлении, при этом новая дорожка покоса должна слегка накладываться на предыдущую
 - не подводите газонокосилку к твердым предметам, кустам и деревьям
- ! **газонокосилку следует использовать исключительно на сухой траве**
- ! **для стрижки высокой травы установите режущий механизм сначала на максимальную высоту покоса, а потом — на меньшую высоту**
- ! **при покосе высокой травы выберите соответствующий темп ходьбы**
- Хранение ⑭
 - существенно уменьшить занимаемое устройством пространство можно, сложив ручку B ③ в положение хранения 'S' и поместив его на хранение, как показано на рисунке; **вначале необходимо опорожнить сборник скошенной травы**
 - не ставьте на газонокосилку другие предметы во время хранения
 - газонокосилку необходимо хранить в сухом помещении
 - всегда давайте инструменту остыть перед помещением на хранение
- Замена режущего лезвия ⑮
 - вытягивайте вилку из сетевой розетки
 - просто снимите старое режущее лезвие и установите новое, как показано на рисунке
 - после замены режущего лезвия опробуйте инструмент в течении минуты без нагрузки, чтобы убедиться, что он работает правильно
- ! **в качестве замены используйте режущие лезвия только надлежащего типа (принадлежность SKIL 2610Z04031/ принадлежность BOSCH F016800183)**

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС


- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Для обеспечения безопасности при работе с инструментом проверяйте затяжку всех гаек, болтов и винтов
- Регулярно проверяйте сборник скошенной травы на наличие износа или повреждений
- **Перед очисткой и/или техническим обслуживанием обязательно вынимайте вилку из сетевой розетки**

- **Имейте в виду, что во время очистки и/или технического обслуживания режущие лезвия могут двигаться (даже если сам инструмент выключен)**
- Всегда содержите инструмент и его шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия H ③)
- После каждого использования чистите газонокосилку с помощью ручной щетки и мягкой ткани
 - удаляйте утрамбованные обрезки травы из зоны ножей с помощью деревянного или пластмассового инструмента
- ! **не мойте косилку водой (а особенно из компрессора)**
- Если инструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
 - отправьте **неразобранный** инструмент со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте www.skil.com)

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Ниже приведен перечень неисправностей, их возможных причин и корректирующих действий (если при их помощи не удастся исправить проблему, обратитесь к дилеру или в сервисный центр)
 - ! **перед поиском неисправности выключите инструмент и отсоедините вилку**
- ★ Инструмент не работает
 - отсутствует питание -> проверьте источник питания (силовой кабель, автоматические прерыватели, плавкие предохранители)
 - повреждение розетки питания -> используйте другую розетку
 - поврежден удлинительный шнур -> замените удлинительный шнур
 - слишком высокая трава -> увеличьте высоту покоса и наклоните инструмент
- ★ Инструмент отключается периодически
 - поврежден удлинительный шнур -> замените удлинительный шнур
 - повреждена внутренняя проводка -> обратитесь к дилеру или в сервисный центр
- ★ Неровная поверхность скошенного участка, либо двигатель работает с надрывом
 - слишком малая высота покоса -> увеличьте высоту покоса
 - режущее лезвие обломалось -> замените режущее лезвие
 - нижняя часть инструмента забита -> очистите инструмент
- ★ Нож не вращается
 - вращение ножа затруднено -> устраните препятствие
- ★ Инструмент сильно вибрирует
 - нож поврежден -> замените нож
 - режущее лезвие обломалось -> замените режущее лезвие

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- **Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором** (только для стран ЕС)
 - во исполнение европейской директивы 2012/19/ЕС об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
 - значок  напомнит Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию



Сертификат о соответствии

TC RU C-NL.AЯ46.B.71567

Срок действия сертификата

о соответствии по 24.09.2020

ЗАО «РОСТЕСТ-Москва»

119049 г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1

- **Дата производства** указана на последней странице настоящей инструкции
- Информацию об **импортере** изделия можно найти на упаковке
- Сертификаты соответствия хранятся по адресу:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, 24

141400, г. Химки, Московская область

Россия

ТОО «Роберт Бош»

пр. Райымбека, ул. Коммунальная 169/1

050050 Алматы

Казахстан

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60335 уровень звукового давления для этого инструмента составляет 83,4 дБ (А) (недоверность $K = 1,5$ дБ) и уровень звуковой мощности - 95,8 дБ (А), и вибрации - $<2,5$ м/с² (векторная сумма трех направлений; недоверность $K = 1,5$ м/с²)
- Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизированным испытанием, содержащимся в EN 60335; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей
 - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**

- в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**
- ! **защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организуя свой рабочий процесс**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ** (действует только на территории стран
Таможенного Союза в рамках Евразийского
Экономического Сообщества)

- **Внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, которые находятся в инструкции по эксплуатации изделия в разделе «Указания по безопасности»**
- **Внимательно ознакомьтесь с дополнительной информацией, приведенной ниже**

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания


Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.


Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)





ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

SKIL[®]

**РУЧНАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА
С ЛЕСКОЙ
1164 (F0151164..)**



EAC

RU

ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.skil.com



1 1164

250
Watt

n_0
12000
/min

23 cm


8 m

1,2 mm


1,1 kg
EPTA 01/2003

220
-
240
V~
50-60 Hz

2



3










4








5









ПРИНАДЛЕЖНО



WWW.SKIL.COM

ВВЕДЕНИЕ

- Данный инструмент предназначен для срезания травы и сорняков под кустами, а также на склонах и по краях, куда не достает обычная газонокосилка
- Этот инструмент не подходит для промышленного использования
- Проверьте наличие в упаковке всех частей, показанных на рисунке ②
- В случае отсутствия или повреждения деталей обращайтесь в магазин, где был приобретен инструмент
- **Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для последующего использования** ③
- **Обратите особое внимание на инструкции по безопасности и предупреждения; нарушение этих инструкций и предупреждений может привести к серьезным повреждениям**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ②

- A Верхняя часть корпуса
- B Нижняя часть корпуса
- C Зажимные винты (4 шт.)
- D Ограничитель хода
- E Ограничитель шнура
- F Курковый переключатель
- G Защитная крышка для режущего лезвия
- H Направляющая рукоятка
- J Кнопка для подрезания при помощи лески
- K Режущее лезвие лески
- L Колпачок катушки
- M Вентиляционные отверстия

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ ГАЗОКОСИЛКАМИ С ЛЕСКОЙ

ОБЩЕЕ

- Ознакомьтесь со средствами управления и порядком работы с инструментом
- За несчастные случаи с людьми или повреждение их имущества, а также угрозу для них отвечает пользователь
- Используйте инструмент только при температуре внешней среды от 0 до 40°C
- Ни в коем случае не устанавливайте на данный инструмент металлические режущие элементы

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Этот инструмент не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или

лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они работают под надзором или проинструктированы в вопросах использования инструмента лицом, ответственным за их безопасность

- Убедитесь, что дети не имеют возможности играть с инструментом
- Никогда не допускайте к работе с устройством детей или людей, не ознакомленных с инструкцией по эксплуатации этого инструмента
- **Не прикасайтесь пальцами к режущему лезвию лески, вставленному в ограничитель хода**
- Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от режущих лесок во время работы с инструментом, особенно во время переноса инструмента
- Во время работы с инструментом используйте защитные очки, одевайте длинные штаны, рубашку на длинный рукав и прочную обувь
- Категорически запрещено использовать инструмент в непосредственной близости от людей (особенно детей) и животных
- Не работайте с инструментом, если устали, плохо себя чувствуете или принимали алкоголь и лекарственные средства

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штемпеле инструмента (инструменты, рассчитанные на напряжение 230 В или 240 В, можно подключать к питанию 220 В)
 - Периодически осматривайте шнур и необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур в случае повреждения
 - Периодически осматривайте удлинительный шнур и заменяйте его в случае повреждения (**использование несоответствующих удлинительных шнуров небезопасно**)
 - Используйте только удлинительные шнуры, предназначенные для внешних работ и снабженные водозащитными штепсельными розетками
 - Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А
 - При работе во влажных условиях используйте устройство защитного отключения (УЗО) с максимальным пусковым током 30 мА
 - Не наступайте на (удлинительный) шнур, не надавливайте на него и не тяните его
 - Защищайте (удлинительный) шнур от источников тепла, масла и острых краев
 - **Не допускайте попадания (удлинительного) шнура под вращающиеся режущие лески**
 - В случае разрезания, повреждения или запутывания силового или удлинительного шнура, выключите инструмент и вытяните вилку с розетки (**не касайтесь шнура, пока вилка вставлена в розетку**)
- #### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- Использовать инструмент следует только при достаточном естественном или соответствующем искусственном освещении
 - Проверяйте работоспособность инструмента перед каждым использованием или после удара; в случае

обнаружения неисправности, незамедлительно сдайте его в ремонт квалифицированным специалистам (ни в коем случае не вскрывайте инструмент самостоятельно)

- Перед подрезанием тщательно осмотрите газон и уберите любые посторонние предметы, в которых может застрять инструмент (как, например, камни, отломившиеся сучки и т.п.)

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Никогда не используйте инструмент, если сетевой шнур повреждён; необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур
- Ни в коем случае не используйте инструмент, если не установлен или поврежден ограничитель хода
- **Режущие лески продолжают вращаться некоторое время после отключения инструмента**
- Не срезайте траву, которая произрастает не на земле (например, на стенах или на скалах)
- Не переходите дорогу или гравийную дорожку с работающим инструментом в руках
- Не отвлекайтесь и всегда следите за своей работой
- Всегда вытягивайте вилку из сетевой розетки,
 - если оставляете инструмент без присмотра
 - перед тем, как убирать застрявшие предметы
 - перед тем, как осматривать, очищать инструмент или проводить с ним другие операции
 - в случае попадания на посторонний предмет
 - если инструмент начинает очень сильно вибрировать
- Не допускайте попадания осколков в вентиляционные отверстия

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Всегда отключайте инструмент и вынимайте вилку с розетки перед тем, как настраивать или чистить инструмент и заменять катушки; ни в коем случае не оставляйте инструмент без присмотра**
- Храните инструмент в помещении в сухом, запираемом, не доступном для детей месте

ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ИНСТРУМЕНТЕ

- ③ **Внимание!** Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
- ④ Исключите возможность попадания на инструмент дождя
- ⑤ Одевайте защитные очки и средства защиты волос
- ⑥ **Остерегайтесь отлетающих осколков** (окружающие должны находиться на безопасном расстоянии от места уборки)
- ⑦ При повреждении или разрезании (удлинительного) шнура во время работы немедленно выньте вилку из розетки
- ⑧ Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- ⑨ Не выкидывайте инструмент вместе с бытовым мусором

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Указания по сборке ⑩
 - закрепите верхнюю часть корпуса А на нижней В в соответствии с рисунком при помощи 2 винтов С в комплекте
 - закрепите ограничитель хода D в соответствии с рисунком при помощи 2 винтов С в комплекте
- ! **никогда не используйте инструмент без ограничителя хода D**
- Ограничитель шнура ⑪
 - перекиньте кольцо удлинительного шнура через ограничитель, как показано на рисунке E
 - чтобы зафиксировать шнур, сильно потяните
- Включение/выключение ⑫
 - включите инструмент нажав курковый выключатель F
 - выключите инструмент отпустив курковый выключатель F
- ! **после выключения инструмента режущие лески продолжают двигаться в течении нескольких секунд**
- перед тем, как снова включать инструмент, подождите, пока остановятся режущие лески
- ! **не включайте и не выключайте инструмент быстро**
- Подрезание
 - **перед тем, как использовать инструмент, снимите крышку G с режущего лезвия лески**
 - ! **уберите с газона камни, обломки и другие посторонние предметы**
 - ! **начинайте подрезать только тогда, когда инструмент наберет полную скорость**
 - начинайте подрезание возле сетевой розетки, а потом двигайтесь дальше
 - срезайте высокую траву слоями (всегда начинайте сверху)
 - подрезайте только при помощи режущей кромки лески
 - не срезайте влажную или мокрую траву
 - следите, чтобы срезанная трава не забывала катушку (не срезайте много за раз)
 - не перегружайте инструмент
 - будьте осторожны при подрезании вокруг деревьев или кустов, чтобы к ним не прикасались режущие лески
 - во избежание чрезмерного износа режущих лесок, не допускайте их контакта с твердыми предметами
 - помните об отдаче в случае прикосновения к твердым предметам
- Удерживание и направление инструмента ⑬
 - срезая высокую траву, слегка наклоняйте инструмент вправо-влево и в другом направлении
 - для подрезания более короткой травы наклоните инструмент, как показано на рисунке
 - держите инструмент надёжно двумя руками, чтобы иметь постоянный и полный контроль
 - при работе займите устойчивое положение
 - всегда держите инструмент от себя

- Подрезание при помощи лесок ⑭
 - при работающем двигателе несильно нажмите кнопку J на земле (желательно на твердой поверхности)
 - будут отпущены две режущие лески и отрезаны при помощи режущего лезвия K на требуемую длину
 - **перед тем, как использовать инструмент, снимите крышку G с режущего лезвия лески K**
 - ! **будьте внимательны, чтобы не травмироваться от режущего лезвия лески K**
 - после отрезания при помощи лески переключите инструмент в обычный режим работы перед тем, как включать его
 - регулярно наматывайте лески, чтобы обеспечить полный режущий цикл
 - при холостом ходе двигателя режущие лески изнашиваются или ломаются; перематывайте катушку или замените систему катушки
- Перематывание катушки ⑮

В случае, если режущие лески не выходят из колпачка катушки L

! **выключите инструмент и отсоедините сетевой шнур**

 - выньте систему катушки из инструмента и вытяните катушку из колпачка L
 - равномерно послойно и туго перематывайте две режущие лески в направлении стрелки
 - вставьте обе лески в прорези X катушки закрепите их (оставьте леску достаточной длины)
 - протяните обе лески сквозь отверстия, перед тем, как наматывать их в колпачок катушки L

! **надёжно закрепите катушку, а затем выпустите об лески из прорезей X, сильно их потянув**

 - установите систему катушки на инструмент
- Замена катушки ⑯

! **выключите инструмент и отсоедините сетевой шнур**

 - просто снимите старую катушку и установите новую, как показано на рисунке
 - используйте для данного инструмента только катушку SKIL 2610Z07373 (**повреждения вследствие использования других катушек гарантий не покрываются**)
 - после замены катушку опробуйте инструмент в течении минуты без нагрузки, чтобы убедиться, что он работает правильно

! **убедитесь в том, что инструмент выключен перед подключением его к розетке**

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- **Перед очисткой и/или техническим обслуживанием обязательно вынимайте вилку из сетевой розетки**
- Всегда содержите инструмент и его шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия)
 - для очистки прибора пользуйтесь влажной тканью (не применяйте растворители или моющие средства)

- после каждого использования очищайте режущее лезвие лески K ② и ограничитель хода D ②
- регулярно очищайте вентиляционные отверстия M ② при помощи щетки или сжатого воздуха
- Регулярно проверяйте состояние режущей головки и степень затяжки гаек, болтов и винтов
- Регулярно проверяйте детали на предмет износа или повреждения и отремонтируйте/замените их, если требуется
- Храните инструмент **в помещении** в сухом, запираемом, не доступном для детей месте
- Если инструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
 - отправьте **неразобранный** инструмент со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте www.skil.com)


УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Ниже приведен перечень неисправностей, их возможных причин и корректирующих действий (если при их помощи не удастся исправить проблему, обратитесь к дилеру или в сервисный центр)

! **перед поиском неисправности выключите инструмент и отсоедините вилку**
- ★ Инструмент не работает
 - повреждение розетки питания -> используйте другую розетку
 - поврежден удлинительный шнур -> замените удлинительный шнур
- ★ Инструмент отключается периодически
 - повреждена внутренняя проводка -> обратитесь к дилеру или в сервисный центр
 - поврежден выключатель питания -> обратитесь к дилеру или в сервисный центр
- ★ Инструмент сильно вибрирует
 - очень высокая трава -> срезайте поэтапно
- ★ Инструмент не режет
 - леска слишком короткая/оборвана -> вытяните леску вручную
- ★ Не удается вытянуть леску
 - катушка пуста -> замените катушку
 - леска запуталась в катушке-> осмотрите катушку; при необходимости перематывайте леску
- ★ Леска не отрезается на требуемую длину -> снимите крышку с режущего лезвия
- ★ Леска неоднократно обрывается
 - леска запуталась в катушке-> осмотрите катушку; при необходимости перематывайте леску
 - неправильное использование газонокосилки -> подрезайте только при помощи режущей кромки; избегайте камней, стен и других твердых предметов; регулярно наматывайте леску

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- **Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором** (только для стран ЕС)

- во исполнение европейской директивы 2012/19/ЕС об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
- значок  напомним Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию



Сертификат о соответствии

TC RU C-NL.AЯ46.В.71569

Срок действия сертификата

о соответствии по 24.09.2020

ЗАО «РОСТЕСТ-Москва»

119049 г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1

- **Дата производства** указана на последней странице настоящей инструкции
- Информацию об **импортере** изделия можно найти на упаковке
- Сертификаты соответствия хранятся по адресу:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, 24

141400, г. Химки, Московская область

Россия

ТОО «Роберт Бош»

пр. Райымбека, ул. Коммунальная 169/1

050050 Алматы

Казахстан

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60335 уровень звукового давления для этого инструмента составляет 83,2 дБ (А) (недоверность $K = 2,5$ дБ) и уровень звуковой мощности - 91,0 дБ (А), и вибрации - $3,2$ м/с² (векторная сумма трех направлений; недоверность $K = 1,5$ м/с²)
- Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизированным испытанием, содержащимся в EN 60335; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей
 - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**
 - в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**

! защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организуя свой рабочий процесс

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ** (действует только на территории стран
Таможенного Союза в рамках Евразийского
Экономического Сообщества)

- **Внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, которые находятся в инструкции по эксплуатации изделия в разделе «Указания по безопасности»**
- **Внимательно ознакомьтесь с дополнительной информацией, приведенной ниже**

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА