

Smartphone Cradle Receiver

Держатель для смартфона
Тримач смартфона

Инструкция по
эксплуатации

RU

Інструкції з
експлуатації

UA

Для отмены демонстрации на дисплее (режим DEMO) см.
стр. 18.

Щоб відмінити демонстраційний екран (DEMO), див.
стор. 18.





**Держатель для
смартфона**
Сделано в Тайланде

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075,
Япония

Для обеспечения безопасности установите это устройство на приборной панели автомобиля.

Перед установкой и подключением ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

О настоящем руководстве

Настоящая инструкция по эксплуатации описывает элементы управления пульта дистанционного управления. Вы также можете использовать элементы управления на основном устройстве, если у них аналогичное или похожее название, что и на пульте дистанционного управления.

Свойства лазерного диода

- Продолжительность излучения: непрерывное
- Выходная мощность лазера: меньше 53,3 мкВт (значение получено измерением на расстоянии 200 мм от поверхности линзы объектива блока оптического считывания с апертурой 7 мм.)

Табличка с указанием рабочего напряжения и других характеристик находится на нижней панели корпуса.

Дата изготовления указана на товаре, а также на упаковке в следующем формате: ММ.УУУУ, где ММ – месяц и УУУУ – год изготовления.



**Утилизация использованных
элементов питания
(применяется в странах
Евросоюза и других
европейских странах, где**

**действуют системы раздельного сбора
отходов)**

Примечание относительно литиевой батарейки

Не следует подвергать батарейку чрезмерному тепловому воздействию, например, не следует помещать ее под прямыми солнечными лучами, рядом с огнем и т.п.

Внимание! Если в замке зажигания нет положения АСС

Убедитесь, что настроена функция AUTO OFF (стр. 19). После выключения устройства его питание будет автоматически отключено через установленное время, что предотвращает разрядку аккумулятора. Если функция AUTO OFF не задана, то при каждом выключении зажигания нажмите и удерживайте кнопку OFF до тех пор, пока дисплей не погаснет.

Примечания относительно функции BLUETOOTH

Предупреждение

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ SONY НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБОЧНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ ПРОЧЕГО, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ КАКОГО-ЛИБО СВЯЗАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОСТОЙ И ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ ПОКУПАТЕЛЕМ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К НЕМУ АППАРАТНОГО И/ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Безопасное и эффективное использование

Изменения или модификации данного устройства, не подтвержденные непосредственно Sony, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Прежде чем приступить к использованию данного продукта, ознакомьтесь с исключениями, налагаемыми национальными требованиями или ограничениями на использование BLUETOOTH-устройств.

Управление автомобилем

Ознакомьтесь с законами и правилами, регулирующими использование мобильных телефонов и гарнитур на территории тех регионов, где вы управляете автомобилем. Никогда не отвлекайтесь от управления автомобилем и всегда съезжайте на обочину и припарковывайтесь, прежде чем позвонить по телефону или ответить на вызов, если ситуация на дороге этого требует.

Подключение к другим устройствам

При подключении к другому устройству прочтите прилагаемое к нему руководство пользователя, чтобы ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности.

Воздействие радиочастот

РЧ-сигналы могут оказывать влияние на неправильно установленное или недостаточно экранированное оборудование электронных систем автомобилей, например электронных систем впрыска топлива, антиблокировочных тормозных систем, электронных систем поддержания заданной скорости или систем управления подушками безопасности. Для установки или технического обслуживания данного устройства обратитесь к производителю автомобиля или его

представителю. Неправильная установка или неквалифицированное техническое обслуживание могут стать причиной возникновения опасной ситуации и аннулирования гарантии на данное устройство. Выясните у производителя автомобиля, может ли использование сотового телефона в салоне автомобиля привести к неисправности электронной системы. Необходимо регулярно проверять правильность крепления и функционирования всех беспроводных устройств в автомобиле.

Экстренные вызовы

Данная автомобильная BLUETOOTH-гарнитура и электронное устройство, подключенное к гарнитуре, работают с использованием радиосигналов, сотовых и наземных сетей связи, а также с применением программируемых пользователем функций, и возможность подключения при любых условиях гарантироваться не может. Поэтому для установки связи в важных случаях (например, требующих экстренной медицинской помощи) не следует полагаться только на какое-то одно электронное устройство.

Помните, что для выполнения или приема вызова гарнитура и электронное устройство, подключенное к гарнитуре, должны находиться в пределах зоны покрытия, в которой обеспечивается достаточная мощность сигнала сотовой связи.

Выполнение экстренных вызовов может оказаться невозможным в некоторых сетях сотовой связи или если определенные сетевые службы и/или функции телефона в данный момент используются.

Обратитесь по этим вопросам к местному поставщику услуг.

Содержание

Справочник по деталям и органам управления	5
--	---

Начало работы

Установка часов	7
Подключение iPod/устройства USB	7
Подготовка BLUETOOTH-устройства	7
Установка смартфона на устройство	9

Прослушивание радио

Прослушивание радио	11
Использование RDS (Системы радиоданных)	11

Воспроизведение

Воспроизведение диска	12
Воспроизведение с iPod/устройства USB	12
Воспроизведение с BLUETOOTH-устройства	13
Поиск и воспроизведение композиций	13

Разговор с использованием громкой связи

Принятие вызова	14
Осуществление вызова	14
Доступные операции во время вызова	16

Полезные функции

App Remote на iPhone или телефоне с ОС Android	16
--	----

Параметры


Отмена режима DEMO	18
Основные операции настройки параметров	18
Настройка GENERAL	19
Настройка SOUND	19
EQ10 PRESET	19
EQ10 SETTING	19
POSITION (положение прослушивания)	19
RB ENH (усиление задних басов)	20
SW DIREC (прямое подключение сабвуфера)	20
Настройка DISPLAY	20
Настройка BT (BLUETOOTH)	21
BT INIT (инициализация BLUETOOTH)	21
Настройка APP REM (App Remote)	21

Дополнительная информация

Меры предосторожности	21
Уход за устройством	24
Технические характеристики	25
Поиск и устранение неисправностей	26


Справочник по деталям и органам управления

Основное устройство




Справа от кнопки VOLUME + имеется тактильная точка.

Пульт управления RM-X311



На кнопке VOL (volume) + имеется тактильная точка.

Перед использованием снимите изоляционную пленку.



- 1 Порт USB**
- 2 Окошко дисплея**
Окошко не видно, если на устройство установлен смартфон.
- 3 Слот для дисков**
- 4 ▲ (извлечь диск)**
Кнопка недоступна, если на устройство установлен смартфон.
- 5 Зажим держателя**
Нажмите зажим держателя, чтобы надежно зафиксировать смартфон на устройстве (стр. 9).
- 6 Символ N**
Прикоснитесь к знаку N телефоном с ОС Android™, чтобы установить соединение BLUETOOTH.
- 7 Приемник сигналов с пульта дистанционного управления**

8 SRC (источник) (на основном устройстве)/ SOURCE (на пульте дистанционного управления)

Включение питания.
Смена источника сигнала.

-OFF (на основном устройстве)/OFF (на пульте дистанционного управления)

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку OFF на основном устройстве для выключения питания.

Нажмите кнопку OFF на пульте дистанционного управления для выключения питания.

Нажмите и удерживайте более 2 секунд для выключения питания и дисплея.

Если устройство выключено и дисплей погас, то вы не сможете управлять устройством с помощью пульта дистанционного управления.

9 VOICE (стр. 15)

Активация голосового набора.

Если функция App Remote включена, то активировано распознавание голоса (только телефоны с ОС Android).

-APP

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для установки функции App Remote (соединение).

10 VOLUME (VOL) +/-

11 RELEASE

Зажим держателя поднимется, и вы сможете удалить свой смартфон с устройства.

12 Магнитный разъем питания

Смартфон Sony Xperia с магнитным разъемом питания можно заряжать, установив на устройство (стр. 10).

13 ← (I◀◀)/→ (▶▶I)

14 ↶ (назад)

Возврат к предыдущему экрану.

15 ENTER

Открытие выбранного пункта меню.

Активация голосового набора.

Активация распознавания речи, если функция App Remote включена (только телефоны с ОС Android).

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для активации функции App Remote (установки соединения).

16 PTY (тип программы)

Выбор PTY в RDS.

-ATT (приглушение)

Нажмите и удерживайте в течение более 2 секунд для приглушения звука.

17 CALL

Открытие меню звонка. Прием/завершение вызова.

18 SOUND

Непосредственное открытие меню SOUND.

-MENU

Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню настроек.

19 MODE (стр. 11, 13, 16)

20 Q (обзор) (стр. 14)

Переход в режим обзора при воспроизведении.

21 ↑ (+)/↓ (-)

22 DSPL (дисплей)

Изменение индикации на дисплее.

-SCRL (прокрутка)

Нажмите и удерживайте для прокрутки индикации.

23 Номерные кнопки (1–6)

Прием сохраненных в памяти радиостанций. Нажмите и удерживайте для сохранения станций.

Вызов сохраненного номера телефона.

Нажмите и удерживайте для сохранения номера.

↶ (повтор)

↻ (случайная последовательность)

MIC (стр. 16)

-EC/NC (стр. 16)

PAUSE

Начало работы

Установка часов

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Нажмите \uparrow/\downarrow для выбора [GENERAL], затем нажмите ENTER.
- 3 Нажмите \uparrow/\downarrow для выбора [CLOCK-ADJ], затем нажмите ENTER.
Начнет мигать индикация часа.
- 4 Нажмите \uparrow/\downarrow , чтобы установить значение часов и минут.
Для изменения индикации нажмите кнопку \leftarrow/\rightarrow .
- 5 После установки минут нажмите кнопку ENTER.
Установка завершена, после чего часы начнут отсчет времени.


Для отображения часов нажмите кнопку DSPL.

Подключение iPod/устройства USB

- 1 Уменьшите громкость на аппарате.
- 2 Подключите iPod/устройство USB к аппарату.
Устройства с разъемом Micro USB, отличные от iPod/iPhone, могут подключаться/заряжаться с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки. Для iPod/iPhone используйте соединительный кабель USB для iPod (не входит в комплект).

Примечание

Возможное обматывание кабеля USB вокруг рулевой колонки или рычага переключения передач является чрезвычайно опасным. Во избежание такой ситуации храните кабель USB в основном устройстве.




Для получения более детальной информации касательно установки смартфона на устройство см. стр. 9.

Подготовка BLUETOOTH-устройства

Вы можете слушать музыку или осуществлять звонки с использованием громкой связи, подключив соответствующее устройство BLUETOOTH. Более детально процесс подключения описан в инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки устройства.
Перед подключением устройства уменьшите его громкость, иначе может раздаться громкий звук.

Сопряжение и подключение BLUETOOTH-устройства

При первом подключении BLUETOOTH-устройства (сотового телефона, аудио-устройства и т. п.) требуется обоюдная регистрация (т. н. "сопряжение"). Сопряжение позволяет этому и другим устройствам распознавать друг друга.




- 1 Расположите BLUETOOTH-устройство на расстоянии не более 1 м от данного устройства.
- 2 Нажмите CALL.
- 3 Нажмите \uparrow/\downarrow для выбора [PAIRING], затем нажмите ENTER.
 \otimes мигает.
Устройство переходит в режим ожидания сопряжения.
- 4 Выполните сопряжение на BLUETOOTH-устройстве, чтобы оно обнаружило данное устройство.
- 5 Выберите [Sony Car Audio] на дисплее BLUETOOTH-устройства.
Если [Sony Car Audio] не появляется, повторите действия, начиная с шага 2.





6 Если требуется ввести код доступа* на BLUETOOTH-устройстве, введите [0000].

* Ключ доступа также может называться кодом доступа, PIN-кодом, номером PIN или паролем и т. д. в зависимости от устройства.



После выполнения сопряжения  продолжает гореть.

7 Выберите данное устройство на BLUETOOTH-устройстве, чтобы установить соединение BLUETOOTH.

 или  загорается после установки соединения.

Примечание

При подключении к BLUETOOTH-устройству данное устройство не может быть обнаружено другим устройством. Для включения обнаружения необходимо перейти в режим сопряжения и выполнить поиск данного устройства с другого устройства.




Отмена сопряжения

Выполните шаги 2 и 3, чтобы отменить режим сопряжения после того, как это устройство и BLUETOOTH-устройство были сопряжены.

Соединение с сопряженным BLUETOOTH-устройством

Для использования сопряженного устройства требуется установить соединение с этим устройством. Некоторые сопряженные устройства подключаются автоматически.






- 1 Нажмите CALL.
- 2 Нажмите / для выбора [BT SIGNL], затем нажмите ENTER. Убедитесь, что символ  загорелся.
- 3 Активируйте функцию BLUETOOTH на BLUETOOTH-устройстве.

4 Выполните соединение с данным устройством на BLUETOOTH-устройстве.

 или  загорится.

Символы на дисплее:

	Загорается, если к устройству подключен сотовый телефон.
	Загорается, если к устройству подключено аудиоустройство.
	Индикация мощности сигнала подключенного сотового телефона.

Подключение устройства, которое подключалось последним, с данного устройства

Активируйте функцию BLUETOOTH на BLUETOOTH-устройстве.

Нажмите SOURCE.

Выберите [BT PHONE] или [BT AUDIO].

Нажмите ENTER, чтобы выполнить соединение с сотовым телефоном, или PAUSE, чтобы выполнить соединение с аудиоустройством.

Примечание

Во время передачи аудиоданных через BLUETOOTH соединение с данного устройства с сотовым телефоном невозможно. Вместо того установите соединение с данным устройством с сотового телефона.

Совет

Когда включен сигнал BLUETOOTH: при включении зажигания устройство автоматически подключается к сотовому телефону, который подключался последним.

Установка микрофона

Для более детального описания процесса подключения микрофона см. справочник "Установка/Подсоединение", входящий в комплект поставки.

Установка соединения со смартфоном с помощью функции One touch (NFC)

Если прикоснуться к части устройства со знаком N совместимым с NFC* смартфоном, произойдет автоматическое сопряжение и подключение устройства к смартфону.


* NFC (англ. Near Field Communication = коммуникация ближнего поля) — это технология, обеспечивающая беспроводную связь малого радиуса действия между различными устройствами, такими как мобильные телефоны и IC-метки. Благодаря функции NFC обмен данными может выполняться простым прикосновением к соответствующему символу или желаемому месторасположению на совместимых с NFC устройствах.


Для смартфонов с ОС Android версии 4.0 или выше требуется загрузка приложения NFC Easy Connect, доступного на Google Play™. В некоторых странах/регионах загрузка приложения может быть недоступной.

1 Активируйте на смартфоне функцию NFC.

Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, поставляемой со смартфоном.

2 Коснитесь частью смартфона со знаком N части устройства с такой же отметкой.



Убедитесь, что на дисплее устройства загорелся символ .

Отключение с помощью функции One touch

Снова прикоснитесь к области символа N устройства областью символа N смартфона.

Примечания

- Во время установки соединения будьте осторожны со смартфоном, чтобы избежать царапин.
- Установка соединения One touch невозможна, если устройство уже подключено к другому устройству, совместимому с NFC. В таком случае отключите другое устройство и снова установите соединение со смартфоном.


Установка соединения с iPhone/iPod (автоматическое BLUETOOTH-сопряжение)


Если iPhone/iPod с установленной операционной системой iOS5 или более поздней версии подключен к порту USB, устройство автоматически сопрягается и подключается к iPhone/iPod.

Чтобы активировать автоматическое BLUETOOTH-сопряжение, убедитесь, что в меню настроек BT параметр [AUTO PAIRING] установлен на [ON] (стр. 21).

1 Активируйте функцию BLUETOOTH на iPhone/iPod.

2 Подключите iPhone/iPod к порту USB.




Убедитесь, что на дисплее устройства загорелся символ .

Примечания

- Автоматическое BLUETOOTH-сопряжение соединения невозможно, если устройство уже подключено к другому BLUETOOTH-устройству. В таком случае отключите другое устройство и снова подключите iPhone/iPod.
- Если автоматическое BLUETOOTH-сопряжение не выполняется, см. раздел "Подготовка BLUETOOTH-устройства" (стр. 7) для получения подробных сведений.

Установка смартфона на устройство

Пока смартфон установлен на устройство, кнопка  (извлечь диск) и окошко дисплея на основном устройстве недоступны, хотя использование функции App Remote позволяет отобразить на телефоне с ОС Android состояние устройства, указанное на его дисплее (стр. 18). Возможно использование смартфонов следующих размеров (с учетом чехла смартфона):

- Ширина: не более 150,7 мм
- Высота: от 59 мм до 77 мм
- Глубина: не более 12 мм


Примечание

Возможно, в некоторых смартфонах кнопки будут нажаты.

1 Нажмите кнопку RELEASE на основном устройстве, чтобы разблокировать зажим держателя.

2 Выверните смартфон на устройстве по правому краю.


Установите смартфон дисплеем к себе.




Чтобы устройство не упало вправо, установите его, не выступая за пунктирную линию.

3 Опустите часть зажима держателя с надписью "LOCK".

Убедитесь, что устройство не двигается из стороны в сторону.



Установка смартфона



Удаление смартфона

Нажмите RELEASE на основном устройстве. Действуйте осторожно, чтобы устройство не упало.

О магнитном разъеме питания

Смартфон Sony Xperia с магнитным разъемом питания можно заряжать, установив на устройство. (Индикатор зарядки на смартфоне загорится.) Если зарядка невозможна, поскольку смартфон находится в чехле, снимите чехол и снова установите смартфон на устройство.



Примечания

- Устанавливайте свой смартфон прежде чем начать движение. Установка устройства во время движения может привести к автомобильной аварии.
- Рекомендуется закрывать крышку USB, если смартфон установлен на устройство.
- Если установленный на устройство смартфон шатается, он может выпасть с устройства во время движения, что может привести к повреждению устройства. Во избежание этого устанавливайте устройство надлежащим образом.
- В зависимости от формы чехла смартфона устройство может быть не в состоянии прочно и надежно удерживать смартфон. В таком случае снимите чехол смартфона.
- Будьте осторожны, чтобы не ударить смартфон, особенно в приведенных далее случаях.
 - Установка/удаление смартфона.
 - Опускание зажима держателя для фиксации смартфона.
 - Открывание/закрывание крышки USB когда смартфон установлен на устройство.
- Не нажимайте на смартфон с усилием, пока он установлен на устройство.

Прослушивание радио

Прослушивание радио

Для прослушивания радио нажмите кнопку SOURCE и выберите [TUNER].

Автоматическое сохранение (BTM)

- 1 Нажимая кнопку MODE, измените диапазон (FM1, FM2, FM3, MW или LW).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 3 Нажмите \uparrow/\downarrow для выбора [GENERAL], затем нажмите ENTER.
- 4 Нажмите \uparrow/\downarrow для выбора [BTM], затем нажмите ENTER.
Радиостанции закрепляются за номерными кнопками и сохраняются в памяти устройства в порядке частот.

Настройка

- 1 Нажимая кнопку MODE, измените диапазон (FM1, FM2, FM3, MW или LW).
- 2 Выполните настройку.
Для настройки вручную
Нажмите и удерживайте \leftarrow/\rightarrow , чтобы найти приблизительную частоту, затем нажмите \leftarrow/\rightarrow несколько раз для точной настройки на нужную частоту.
Для автоматической настройки
Нажмите \leftarrow/\rightarrow .
Поиск остановится, когда устройство найдет радиостанцию. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция.

Сохранение вручную

- 1 Во время приема радиостанции, которую необходимо сохранить, нажмите и удерживайте номерную кнопку (от 1 до 6), пока не появится индикация MEM.

Прием радиостанций, сохраненных в памяти

- 1 Выберите диапазон, затем нажмите номерную кнопку (от 1 до 6).

Использование RDS (Системы радиоданных)

Установка альтернативных частот (AF) и сообщений о текущей ситуации на дорогах (TA)

Функция AF выполняет постоянную перенастройку радиостанций, имеющих самый сильный сигнал в сети, а функция TA обеспечивает прием сообщений или программ (TP) о текущей ситуации на дорогах, если их прием возможен.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Нажмите \uparrow/\downarrow для выбора [GENERAL], затем нажмите ENTER.
- 3 Нажмите \uparrow/\downarrow для выбора [AF/TA], затем нажмите ENTER.
- 4 Нажимайте \uparrow/\downarrow для выбора [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF], затем нажмите ENTER.

Сохранение станций RDS с параметрами AF и TA

Можно выполнить предварительную настройку станций RDS с параметрами AF/TA. Задайте AF/TA, затем сохраните станцию с помощью BTM или вручную. При выполнении предварительной настройки вручную можно также сохранить станции без RDS.

Прием экстренных сообщений

При включении AF или TA экстренные сообщения будут автоматически прерывать текущее вещание.

Настройка громкости во время приема сообщения о текущей ситуации на дорогах

Уровень громкости будет сохранен в памяти для последующего приема таких сообщений, независимо от обычного уровня громкости.

Прослушивание одной региональной программы (REGIONAL)

Когда функции AF и REGIONAL включены, устройство не будет переключаться на другую региональную станцию с более сильной частотой. При выезде за пределы области приема определенной региональной программы установите параметр [REG-OFF] в меню настройки GENERAL во время приема FM-радиостанции (стр. 19). Эта функция не работает в Великобритании и некоторых других регионах.

Функция местной привязки (только для Великобритании)

Эта функция позволяет настраиваться на волну других местных станций в данном районе, даже если они не занесены в память приемника под номерными кнопками.

Во время приема в диапазоне FM нажмите номерную кнопку (от 1 до 6), для которой запрограммирована местная станция. Не более чем через 5 секунд еще раз нажмите номерную кнопку местной станции. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена местная радиостанция.

Выбор типов программ (PTY)

Для поиска нужного типа программы используется функция PTY.

- 1 Нажмите **PTY** во время приема в диапазоне FM.
- 2 Нажмите **↑/↓** для выбора желаемого типа программы, затем нажмите **ENTER**.

Устройство начнет поиск станции, передающей программу выбранного типа.

Типы программ

NEWS (Новости), **AFFAIRS** (Текущие события), **INFO** (Информация), **SPORT** (Спорт), **EDUCATE** (Образование), **DRAMA** (Радиоспектакли), **CULTURE** (Культура), **SCIENCE** (Наука), **VARIED** (Переменная), **POP M** (Поп-музыка), **ROCK M** (Рок-музыка), **EASY M** (Умеренная музыка), **LIGHT M** (Легкая классика), **CLASSICS** (Классика), **OTHER M** (Прочие типы музыки), **WEATHER** (Погода), **FINANCE** (Финансы), **CHILDREN** (Детские программы), **SOCIAL A** (Общественная жизнь), **RELIGION** (Религия), **PHONE IN** (Звонки в прямой эфир), **TRAVEL** (Путешествия), **LEISURE** (Досуг), **JAZZ** (Джазовая музыка), **COUNTRY** (Музыка "кантри"), **NATION M** (Национальная музыка), **OLDIES** (Старые шлягеры), **FOLK M** (Народная музыка), **DOCUMENT** (Документальные репортажи)

Установка часов (CT)


Данные CT, передаваемые с сигналами RDS, используются для установки часов устройства.

- 1 Установите **[CT-ON]** в меню настройки **GENERAL** (стр. 19).

Воспроизведение

Воспроизведение диска

- 1 Вставьте диск (этикеткой вверх).



Воспроизведение начнется автоматически.

Воспроизведение с iPod/устройства USB

В данной инструкции по эксплуатации термин "iPod" применяется для обобщения ссылок на функции iPod в iPod и iPhone, за исключением особого указания в тексте или на рисунке.

Для получения сведений о совместимости iPod см. "Сведения об iPod" (стр. 22) или посетите веб-узел технической поддержки, указанный на последней странице.

Могут использоваться устройства USB типа MSC (запоминающее устройство большой емкости), такие как флеш-носитель USB, цифровой плеер, телефон с ОС Android, совместимые со стандартом USB.

В зависимости от используемого цифрового плеера или телефона с ОС Android может потребоваться установить MSC в качестве режима подключения USB.

Примечания

- Для получения подробных сведений о совместимости устройства USB посетите веб-узел поддержки, указанный на последней странице.
- Воспроизведение следующих файлов MP3/WMA/WAV не поддерживается:
 - сжатые без потери данных;
 - защищенные авторскими правами;
 - файлы DRM (Управление цифровыми правами);
 - многоканальные звуковые файлы.

1 Подключите iPod/устройство USB к порту USB (стр. 7).

Начнется воспроизведение.

Если устройство уже подключено, для запуска воспроизведения нажимайте кнопку SOURCE, чтобы выбрать [USB] (на дисплее появляется индикация [IPD], когда распознается iPod).

2 Отрегулируйте громкость на данном устройстве.

Остановка воспроизведения

Нажмите OFF.

Удаление устройства

Остановите воспроизведение, затем удалите устройство.

Предупреждение относительно iPhone

При подключении iPhone с помощью USB громкость звонка изменяется с помощью iPhone, а не устройства. Не увеличивайте громкость устройства во время телефонного разговора, так как при завершении разговора может раздаться громкий звук.

Выполнение операций непосредственно на iPod (управление пассажира)

Нажмите и удерживайте кнопку MODE во время воспроизведения, пока не появится индикация [MODE IPOD], чтобы включить управление непосредственно с iPod.


Учтите, что уровень громкости регулируется только с помощью этого устройства.

Выход из режима управления пассажира

Нажмите и удерживайте MODE, пока не появится индикация [MODE AUDIO].

Воспроизведение с BLUETOOTH-устройства

Вы можете воспроизводить содержимое на подключаемом устройстве, поддерживающем BLUETOOTH A2DP (англ. Advanced Audio Distribution Profile = расширенный профиль распространения аудио).



1 Установите соединение BLUETOOTH с аудиоустройством (стр. 7).

2 Нажмите кнопку SOURCE для выбора [BT AUDIO].

3 Запустите на аудиоустройстве воспроизведение.

4 Отрегулируйте громкость на данном устройстве.

Примечания

- В зависимости от аудиоустройства, такие данные как название, номер/время композиции и состояние воспроизведения могут не отображаться на данном устройстве.
- Даже если источник на данном устройстве изменен, воспроизведение на аудиоустройстве не остановится.
- [BT AUDIO] не появляется на дисплее, пока активно приложение App Remote посредством функции BLUETOOTH.

Выравнивание уровня громкости подключенного BLUETOOTH-устройства с другими источниками

Запустите воспроизведение на аудиоустройстве BLUETOOTH с умеренной громкостью и установите на аппарате обычную громкость прослушивания.

Нажмите SOUND, затем нажмите ↑/↓ для выбора [BTA VOL] (стр. 20).

Поиск и воспроизведение композиций

Повторное воспроизведение и воспроизведение в случайной последовательности

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку ⏮ (повтор) для повторного воспроизведения или ⏪ (случайная последовательность) для воспроизведения в случайной последовательности.

2 Нажимайте кнопку ⏮ (повтор) или ⏪ (случайная последовательность) несколько раз, чтобы выбрать нужный режим воспроизведения. Воспроизведение в выбранном режиме может начаться не сразу.

Доступные режимы воспроизведения отличаются в зависимости от выбранного источника звука.

Поиск композиции по названию (Quick-BrowZer™)

- 1 Во время воспроизведения с CD, USB или аудиоустройства BT*1 нажмите Q (обзор)*2, чтобы отобразить список категорий поиска.

Когда появится список композиций, нажимайте кнопку ↶ (назад), пока не отобразится нужная категория поиска.

*1 Доступно только для аудиоустройств с поддержкой профиля AVRCP (профиль дистанционного управления аудио- и видеоустройствами) 1.4 или более поздней версии.

*2 Во время воспроизведения с устройства USB нажмите и удерживайте кнопку Q (обзор) более 2 секунд, чтобы вернуться непосредственно к началу списка категорий.

- 2 Нажмите ↑/↓, чтобы выбрать требуемую категорию поиска, затем нажмите ENTER для подтверждения.

- 3 Повторите шаг 2 для поиска требуемой композиции. Начнется воспроизведение.

Выход из режима Quick-BrowZer
выполните следующее действие
Нажмите кнопку Q (обзор).

Разговор с использованием громкой связи

Чтобы воспользоваться сотовым телефоном, подключите его к данному устройству. Более подробную информацию см. в разделе "Подготовка BLUETOOTH-устройства" (стр. 7).



Принятие вызова

- 1 При поступлении вызова, когда звучит мелодия звонка, нажмите кнопку CALL.

Начинается вызов на телефоне.

Примечание

Сигнал звонка и голос собеседника выводятся только через передние громкоговорители.

Отклонение вызова

Нажмите OFF.

Завершение вызова

Нажмите кнопку CALL еще раз.

Осуществление вызова

Вы можете совершить вызов по номеру из телефонной книги или журнала вызовов, если подключен сотовый телефон, который поддерживает PBAP (англ. Phone Book Access Profile = профиль доступа к телефонной книге).

Вызов номеров из телефонной книги

- 1 Нажмите CALL.
- 2 Нажмите ↑/↓ для выбора [PHONEBOOK], затем нажмите ENTER.
- 3 Нажмите ↑/↓ для выбора инициала из списка инициалов, затем нажмите ENTER.
- 4 Нажмите ↑/↓ для выбора имени из списка имен, затем нажмите ENTER.

- 5 Нажмите **↑/↓** для выбора номера из списка номеров, затем нажмите **ENTER**.

Начинается вызов на телефоне.

Вызов номеров из журнала вызовов

- 1 Нажмите **CALL**.
- 2 Нажмите **↑/↓** для выбора [RECENT CALL], затем нажмите **ENTER**.
Отображается список журнала вызовов.
- 3 Нажмите **↑/↓** для выбора имени или номера телефона в журнале вызовов, затем нажмите **ENTER**.
Начинается вызов на телефоне.

Вызов выбранного номера телефона

- 1 Нажмите **CALL**.
- 2 Нажмите **↑/↓** для выбора [DIAL NUMBER], затем нажмите **ENTER**.
- 3 Нажмите **↑/↓**, чтобы ввести номер телефона, по завершении нажмите [] (пробел), затем нажмите **ENTER***.
Начинается вызов на телефоне.

* Для изменения индикации нажмите кнопку **←/→**.

Примечание

На дисплее отображается [] вместо [#].

Вызов с помощью повторного набора

- 1 Нажмите **CALL**.
- 2 Нажмите **↑/↓** для выбора [REDIAL], затем нажмите **ENTER**.
Начинается вызов на телефоне.

Предварительная настройка телефонных номеров

В списке номеров предварительной настройки можно сохранить до 6 контактов.

- 1 В телефонной книге или журнале вызовов выберите телефонный номер, который нужно сохранить в предварительных настройках, либо введите его вручную.
Телефонный номер появится на дисплее данного устройства.
- 2 Нажмите и удерживайте номерную кнопку (от 1 до 6), пока не появится индикация [MEM].
Контакт будет закреплен за выбранным номером предварительной настройки.

Вызов номера предварительной настройки

- 1 Нажмите кнопку **SOURCE** для выбора [BT PHONE].
- 2 Нажмите номерную кнопку (от 1 до 6) для выбора контакта, который требуется вызвать.
- 3 Нажмите **ENTER**.
Начинается вызов на телефоне.

Вызов по голосовой фразе

Можно осуществить вызов, произнеся голосовую фразу, сохраненную в подключенном сотовом телефоне, в котором есть функция голосового набора.

- 1 Нажмите **CALL**.
- 2 Нажмите **↑/↓** для выбора [VOICE DIAL], затем нажмите **ENTER**.
Или нажмите кнопку **VOICE** на основном устройстве, когда функция App Remote выключена.
- 3 Произнесите сохраненную на сотовом телефоне фразу.
Голос распознается, и вызов выполняется.

Отмена голосового набора

Нажмите **ENTER**.

Доступные операции во время вызова

Настройка громкости мелодии звонка и громкости горящего

Возможна предварительная настройка громкости мелодии звонка и громкости горящего.

Настройка громкости мелодии звонка:
Нажмите VOL +/- в момент приема вызова.

Настройка громкости говорящего:
Нажмите VOL +/- во время вызова.

Настройка громкости для собеседника (настройка усиления микрофона)

Нажмите MIC.
Регулируемые уровни громкости: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Уменьшение эха и шума (режим экзоподавления/шумоподавления)

Нажмите и удерживайте кнопку EC/NC.
Устанавливаемые режимы: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Перевод вызова

Чтобы включить или отключить соответствующее устройство (данное устройство или сотовый телефон), нажмите кнопку MODE или воспользуйтесь сотовым телефоном.

Примечание

В зависимости от сотового телефона соединение с гарнитурой может прерываться при попытке перевода вызова.

Проверка состояния SMS или электронной почты*

✉ мигает при получении нового сообщения SMS/электронной почты и продолжает отображаться, если есть непрочитанные сообщения.

* Доступно только для сотовых телефонов с поддержкой профиля MAP (англ. Message Access Profile = профиль доступа к базе сообщений).

Полезные функции

App Remote на iPhone или телефоне с ОС Android

Для iPhone необходимо загрузить приложение App Remote с App Store, а для телефона с ОС Android — с Google Play.



При использовании приложения App Remote доступны следующие функции:

- запуск и управление совместимыми приложениями на iPhone/телефоне с ОС Android с помощью устройства;
- управление источником приема устройства при помощи простых движений пальцем на iPhone/телефоне с ОС Android;
- запуск приложения/источника или поиск по ключевым словам в приложении по слову или фразе, произнесенным в микрофон (только на телефоне с ОС Android);
- автоматическое чтение входящих текстовых сообщений, SMS, электронной почты, сообщений Twitter, Facebook, календаря и т. п., а также создание ответов на текстовые сообщения, SMS и электронную почту (только для телефонов с ОС Android);
- регулировка параметров звука устройства (EQ10, "Баланс/фейдер", "Положение прослушивания") при помощи iPhone/телефона с ОС Android;
- индикация состояния устройства, например, на дисплее смартфона (только для телефонов с ОС Android). Эта функция полезна, когда смартфон установлен на устройство, поскольку в таком случае окошко дисплея устройства не видно.

Примечания

- В целях безопасности соблюдайте местные законы и правила дорожного движения и не управляйте приложением во время вождения.
- Доступные функции отличаются для разных приложений. Чтобы получить подробные сведения о доступных приложениях, посетите веб-сайт, адрес которого указан на последней странице.
- Программа App Remote версии 2, используемая через USB, совместима с iPhone с iOS 5/iOS 6.
- Программа App Remote версии 2, используемая через BLUETOOTH, совместима с устройствами с ОС Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 или 4.2.
- Работа функции распознавания голоса зависит от вашего смартфона. Чтобы включить ее, откройте раздел [Settings] (Параметры) и выберите [Voice Recognition] (Распознавание голоса).
- Чтение SMS, электронной почты и уведомлений доступно для устройств с ОС Android с установленным модулем TTS.

- Для чтения уведомлений Twitter, Facebook или календаря необходимо приложение Smart Connect, предоставляемое компанией Sony Mobile Communications.

Подключение при помощи приложения App Remote

- 1 Подключите iPhone к порту USB или телефон с ОС Android с помощью BLUETOOTH.
- 2 Запустите приложение App Remote.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку APP на основном устройстве в течение более 2 секунд.

Начнется соединение с iPhone/телефоном с ОС Android.

Подробные сведения о функциях, управляемых с iPhone/телефона с ОС Android см. в справке приложения.

При появлении номера устройства

Убедитесь, что отображаются одинаковые номера (например, 123456) на данном устройстве и на мобильном устройстве, затем нажмите кнопку ENTER на данном устройстве и выберите [Да] на мобильном устройстве.


Разрыв соединения

Нажмите и удерживайте кнопку APP.

Выбор источника или приложения

При помощи устройства можно выбрать требуемый источник или приложение на смартфоне.


- 1 Нажмите ←/→ для выбора требуемого источника или приложения, а затем нажмите ENTER.



Чтобы выбрать другой источник или приложение, нажмите SOURCE, а затем ←/→ для выбора требуемого источника или приложения.

Уведомления о различных событиях при помощи голосовых подсказок (только для телефонов с ОС Android)

Вы будете оповещены о получении новых сообщений SMS или электронной почты, уведомлений служб Twitter, Facebook или Календарь и т. п. автоматическим звуковым сигналом через громкоговорители автомобиля.




Для получения подробных сведений о настройке см. раздел справки приложения.

Активация распознавания речи (только для телефонов с ОС Android)

Зарегистрированными приложениями можно управлять при помощи голосовых команд. Для получения подробных сведений см. раздел справки приложения.

Активация распознавания речи

- 1 Для активации распознавания речи нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или кнопку VOICE на основном устройстве.
- 2 После появления на экране телефона с ОС Android сообщения [Say Source or App] произнесите в микрофон требуемую голосовую команду.



Примечания

- Функция распознавания голоса может быть недоступной в некоторых случаях.
- Функция распознавания голоса может работать неправильно — это зависит от работы подключенного телефона Android.
- Используйте в таких условиях, чтобы шум, например звук двигателя, во время распознавания голоса был минимальным.

Управление из приложения для воспроизведения музыки или видео*

Нажмите кнопку **↑/↓** для входа в режим HID, нажимайте **↑/↓/←/→** для выбора элемента воспроизведения, после чего нажмите ENTER, чтобы начать воспроизведение.

* Доступно только для телефона Android, поддерживающего профиль HID (англ. Human Interface Device Profile = профиль взаимодействия с пользователем).

Настройка параметров звука


Параметры звука EQ, BAL/FAD/SW Level и Position можно отрегулировать при помощи смартфона.



Для получения подробных сведений о настройке см. раздел справки приложения.

Индикация состояния устройства (только для телефонов с ОС Android)

Дисплей смартфона можно использовать в качестве окошка дисплея устройства, поскольку само окошко дисплея не видно, если на устройство установлен смартфон.



Параметры

Отмена режима DEMO

Демонстрационный дисплей, отображающийся при выключении устройства, можно отключить.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Нажмите **↑/↓** для выбора [DISPLAY], затем нажмите ENTER.
- 3 Нажмите **↑/↓** для выбора [DEMO], затем нажмите ENTER.
- 4 Нажмите **↑/↓** для выбора [DEMO-OFF], затем нажмите ENTER.
Настройка завершена.
- 5 Дважды нажмите кнопку **↶** (назад).
Дисплей вернется в режим обычного приема/воспроизведения.

Основные операции настройки параметров

Для настройки параметров в меню используется следующая процедура.

В зависимости от источника и параметров можно настроить следующие элементы.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Нажмите **↑/↓** для выбора категории настройки, затем нажмите ENTER.
Существуют следующие категории настройки:
 - GENERAL (стр. 19)
 - SOUND (стр. 19)
 - DISPLAY (стр. 20)
 - BT (BLUETOOTH) (стр. 21)
 - APP REM (App Remote) (стр. 21)
- 3 Нажмите **↑/↓** для выбора параметров, затем нажмите ENTER.

Возврат к предыдущему экрану

Нажмите кнопку **↶** (назад).

Настройка GENERAL

CLOCK-ADJ (Установка часов) (стр. 7)

CHARGE

Переключение токовой (A) нагрузки порта USB: [CHARGE HIGH], [CHARGE STD]. (Доступно, только когда устройство выключено.)

CAUT ALM (предупредительный звуковой сигнал)

Предупредительный звуковой сигнал раздается в течение нескольких секунд, если вы переключите зажигание в положение OFF, не удалив смартфон из устройства: [ON], [OFF]. (Доступно, только когда устройство выключено.)

BEEP

Активизация звукового сигнала: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Автоматическое отключение через определенное время, если устройство выключено: [NO], [30S] (30 секунд), [30M] (30 минут), [60M] (60 минут).

CT (Время на часах) (стр. 12)

Включение функции CT: [ON], [OFF].

REGIONAL

Прием ограничивается определенным регионом: [ON], [OFF]. (Доступно только при приеме FM.)

BTM (Память оптимальной настройки) (стр. 11)
(Доступно, только когда выбран тюнер.)

AF/TA

Выбор установки альтернативных частот (AF) и сообщений о текущей ситуации на дорогах (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

Настройка SOUND

Это меню настроек также можно открыть путем нажатия кнопки SOUND.

C.AUDIO+ (чистота аудио+)

Воспроизведение звука путем оптимизации цифрового сигнала с помощью настроек звука, рекомендованных Sony: [ON], [OFF]. (При изменении параметра [EQ10 PRESET] автоматически устанавливается значение [OFF]).

EQ10 PRESET

Выбор одной из 10 кривых эквалайзера или отключение: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Выборанную для каждого источника кривую эквалайзера можно занести в память.


EQ10 SETTING

Выбор варианта [CUSTOM] для EQ10.

BASE

Выбор предварительно настроенной кривой эквалайзера в качестве основы для дальнейшей настройки: [BAND1] 32 Гц, [BAND2] 63 Гц, [BAND3] 125 Гц, [BAND4] 250 Гц, [BAND5] 500 Гц, [BAND6] 1 кГц, [BAND7] 2 кГц, [BAND8] 4 кГц, [BAND9] 8 кГц, [BAND10] 16 кГц. Уровень громкости настраивается в диапазоне от -6 дБ до +6 дБ с шагом 1 дБ.

POSITION (положение прослушивания)



SET F/R POS (установка переднего/заднего положения)

Имитация естественного акустического поля путем воспроизведения звука переднего/заднего громкоговорителя с определенной задержкой в соответствии с вашим местоположением.

FRONT L (1): впереди слева

FRONT R (2): впереди справа

FRONT (3): впереди по центру

ALL (4): в центре автомобиля

CUSTOM: положение, заданное App Remote

OFF: положение не задано

ADJ POSITION* (настройка положения)

Точная настройка положения прослушивания.

Диапазон настройки: [+3] – [CENTER] – [-3].

SET SW POS* (настройка положения сабвуфера)

NEAR (A): близко

NORMAL (B): обычно

FAR (C): далеко

BALANCE

Регулировка звукового баланса: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Регулировка относительного уровня: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (цифровой механизм улучшения звука)

Повышение качества звука с цифровым сжатием путем восстановления высоких частот, потерянных в процессе сжатия. Выбранную для каждого источника, кроме тюнера, настройку можно занести в память. Выбор режима DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS

Усиление басов и высоких частот для чистоты звука при низком уровне громкости: [ON], [OFF].

AAV (расширенная автоматическая регулировка громкости)

Установка оптимального уровня громкости при воспроизведении с любых источников: [ON], [OFF].

RB ENH (усиление задних басов)

Функция усиления задних басов улучшает качество низкочастотного звука путем применения фильтра низких частот к задним громкоговорителям. Она позволяет задним громкоговорителям исполнять роль сабвуфера, если тот не подключен. (Доступна, только когда для параметра [SW DIREC] установлено значение [OFF]).

RBE MODE (режим усиления задних басов)
Выбор режима усиления задних басов: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (частота фильтра низких частот)
Выбор граничной частоты сабвуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (крутизна фильтра низких частот)
Выбор значения крутизны для LPF: [1], [2], [3].

SW DIREC (прямое подключение сабвуфера)

Использовать сабвуфер можно без усилителя мощности, если подключить его к кабелю заднего громкоговорителя. (Доступна, только когда для параметра [RBE MODE] установлено значение [OFF]).

Сабвуфер с сопротивлением 4–8 Ом нужно подключить к кабелю каждого из задних громкоговорителей. Не подключайте громкоговоритель к кабелю другого заднего громкоговорителя.

SW MODE (режим сабвуфера)
Выбор режима сабвуфера: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (фаза сабвуфера)
Выбор фазы сабвуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (положения сабвуфера)
Выбор положения сабвуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (частота фильтра низких частот)
Выбор граничной частоты сабвуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (крутизна фильтра низких частот)
Выбор значения крутизны для LPF: [1], [2], [3].

S.WOOFER (сабвуфер)

SW LEVEL (уровень сабвуфера)
Регулировка уровня громкости сабвуфера: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. ([ATT] отображается, если установлено минимальное значение).

SW PHASE (фаза сабвуфера)
Выбор фазы сабвуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (положения сабвуфера)
Выбор положения сабвуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (частота фильтра низких частот)
Выбор граничной частоты сабвуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (крутизна фильтра низких частот)
Выбор значения крутизны для LPF: [1], [2], [3].

HPF (фильтр высоких частот)

HPF FREQ (частота фильтра высоких частот)
Выбор значения граничной частоты передних/задних громкоговорителей: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (крутизна фильтра высоких частот)
Выбор значения крутизны для фильтра высоких частот HPF (эффективно, только если для [HPF FREQ] выбрано значение, отличное от [OFF]): [1], [2], [3].

BTA VOL (уровень громкости аудиоустройства BLUETOOTH)

Настройка громкости каждого подсоединенного BLUETOOTH-устройства: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Эта настройка исключает необходимость регулировки громкости для разных источников.

* Не действует, если для параметра [SET F/R POS] установлено значение [OFF].

Настройка DISPLAY

DEMO (Демонстрация)

Включение режима демонстрации: [ON], [OFF].

DIMMER

Изменение яркости дисплея: [ON], [OFF].

ILLUM (подсветка)

Изменение цвета подсветки: [1], [2].

AUTO SCR (Автоматическая прокрутка)

Автоматическая прокрутка длинных элементов: [ON], [OFF].

Настройка BT (BLUETOOTH)

PAIRING (стр. 7)

PHONEBOOK (стр. 14)

REDIAL (стр. 15)

RECENT CALL (стр. 15)

VOICE DIAL (стр. 15)

DIAL NUMBER (стр. 15)

RINGTONES

Переключение воспроизведения мелодии звонка между данным устройством или подключенным сотовым телефоном: [1] (данное устройство), [2] (сотовый телефон).

AUTO ANS (автоответчик)

Установка автоматического ответа на входящий звонок: [OFF], [1] (около 3 секунд), [2] (около 10 секунд).

AUTO PAIRING

Автоматический запуск сопряжения BLUETOOTH при подключении через USB устройства с iOS версии 5.0 или более поздней: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-сигнал) (стр. 8)

Включение функции BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT (инициализация BLUETOOTH)

Инициализация всех настроек, связанных с BLUETOOTH (сведения о сопряжении, номер предварительной настройки, сведения об устройстве и т. п.).
При утилизации устройства инициализируйте все настройки.
(Доступно, только когда устройство выключено.)

Настройка APP REM (App Remote)

Включение и выключение функции App Remote (подключения).

Дополнительная информация

Меры предосторожности

- Если автомобиль был припаркован в солнечном месте, не включайте устройство до тех пор, пока оно не охладится.
- Не оставляйте переносные аудиоустройства внутри автомобиля, поскольку высокая температура в результате воздействия прямых солнечных лучей может привести к их повреждению.
- При работе устройства автоматически выдвигается антенна с электрическим приводом.

Конденсация влаги

При конденсации влаги внутри устройства извлеките диск и подождите приблизительно час, пока влага не испарится. В противном случае возможны сбои при работе устройства.

Поддержание высокого качества звука

Не проливайте жидкости на устройство или диски.

Примечания относительно дисков

- Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла, таких как воздуховоды с горячим воздухом. Не оставляйте диски в машине, припаркованной в солнечном месте.
- Перед воспроизведением протирайте диски чистящей тканью по направлению от центра к краям. Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин, разбавитель, а также имеющимися в продаже чистящими средствами.
- Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). DualDiscs и некоторые музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав, не соответствуют стандарту Compact Disc (CD) и поэтому не могут воспроизводиться этим устройством.
- Диски, которые это устройство НЕ МОЖЕТ воспроизводить
 - Диски с ярлыками, наклейками, а также с прикрепленной клейкой лентой или бумагой. Применение таких дисков может вызвать сбой в работе или повреждение диска.




- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды). В противном случае это может привести к повреждению устройства.
- Диски диаметром 8 см.

Примечания относительно дисков CD-R/CD-RW

- Максимальное количество: (только для CD-R/CD-RW)
 - папок (альбомов): 150 (включая корневую папку);
 - файлов (композиций) и папок: 300 (может быть менее 300, если названия папок/файлов состоят из большого числа символов);
 - отображаемых символов в названии папки/файла: 32 (Joliet)/64 (Romeo).
- Если диск Multi-Session начинается сессией CD-DA, он распознается как диск CD-DA, и другие сессии не воспроизводятся.
- Диски, которые это устройство НЕ МОЖЕТ воспроизводить
 - CD-R/CD-RW с плохим качеством записи.
 - CD-R/CD-RW, записанные на несовместимом записывающем устройстве.
 - CD-R/CD-RW, которые неправильно финализированы.
 - CD-R/CD-RW, записанные в формате, отличающемся от музыкального формата CD или формата MP3, соответствующего ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или Multi-Session.

Порядок воспроизведения файлов MP3/WMA



Сведения об iPod

- Предусмотрена возможность подключения к перечисленным ниже моделям iPod. Перед применением следует выполнить обновление устройств iPod до последней версии программного обеспечения.

Совместимые модели iPhone/iPod

Совместимая модель	USB
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5-го поколения)	○
iPod touch (4-го поколения)	○
iPod touch (3-го поколения)	○
iPod touch (2-го поколения)	○
iPod classic	○
iPod nano (7-го поколения)	○
iPod nano (6-го поколения)	○
iPod nano (5-го поколения)	○
iPod nano (4-го поколения)	○
iPod nano (3-го поколения)	○

- Обозначения "Made for iPod" (Сделано для iPod) и "Made for iPhone" (Сделано для iPhone) означают, что электронный компонент разработан для подключения iPod или iPhone соответственно и сертифицирован разработчиком для соответствия эксплуатационным стандартам Apple. Apple не несет ответственности за работу таких устройств или их соответствие требованиям безопасности и регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование этой дополнительной принадлежности с устройством iPod или iPhone может ухудшить качество беспроводной связи.

О функции BLUETOOTH

Что такое технология BLUETOOTH?

- Беспроводная технология BLUETOOTH — это технология беспроводной связи с небольшим радиусом действия, обеспечивающая беспроводной обмен данными между цифровыми устройствами, например сотовым телефоном и гарнитурой. Технология BLUETOOTH обеспечивает беспроводную связь в радиусе около 10 метров. Наиболее распространена установка соединения между двумя устройствами, но некоторые устройства могут одновременно поддерживать связь с несколькими устройствами.
- Для подключения не требуется использовать кабели, поскольку BLUETOOTH — беспроводная технология; не требуется также, чтобы устройства были обращены друг к другу соответствующими датчиками, как в случае применения инфракрасной технологии. Например, такое устройство может использоваться, если оно лежит в сумке или кармане.
- Технология BLUETOOTH является международным стандартом, поддерживаемым миллионами компаний по всему миру и применяемым различными компаниями-производителями.

О связи BLUETOOTH

- Технология BLUETOOTH обеспечивает беспроводную связь в радиусе около 10 метров. Максимальная дальность связи может зависеть от препятствий (люди, металлические предметы, стены и т. д.) или электромагнитной обстановки.
- На чувствительность и качество связи по BLUETOOTH могут влиять перечисленные ниже условия.
 - Наличие препятствия, например человека, металлического предмета или стены, между данным устройством и BLUETOOTH-устройством.
 - Наличие устройства, работающего на частоте 2,4 ГГц, например устройства беспроводной локальной сети, беспроводного телефона или микроволновой печи, рядом с данным устройством.
- Поскольку BLUETOOTH-устройства и беспроводная локальная сеть (стандарта IEEE802.11b/g) работают на одной частоте, при использовании данного устройства рядом с устройствами беспроводной локальной сети может возникнуть интерференция микроволн, что приведет к снижению скорости обмена данными, помехам или разрыву соединения. В этом случае выполните следующие действия.

- Используйте данное устройство на расстоянии не менее 10 м от устройства беспроводной локальной сети.
- Если данное устройство используется на расстоянии менее 10 м от устройства беспроводной локальной сети, выключите устройство беспроводной локальной сети.
- Установите данное устройство и BLUETOOTH-устройство настолько близко друг к другу, насколько это возможно.
- Микроволновое излучение BLUETOOTH-устройства может влиять на работу электронных медицинских устройств. Выключайте данное устройство и другие BLUETOOTH-устройства в указанных ниже местах; если этого не сделать, может произойти несчастный случай.
 - В местах, где имеется горючий газ, в больнице, поезде, самолете или на автозаправочной станции.
 - Рядом с автоматическими дверями или системами пожарной сигнализации.
- Данное устройство поддерживает функции безопасности, удовлетворяющие требованиям стандарта BLUETOOTH, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH, однако существующие настройки безопасности могут быть недостаточными. Будьте осторожны, используя беспроводную технологию BLUETOOTH для обмена данными.
- Мы не берем на себя никакой ответственности в случае утечки информации во время сеанса связи по BLUETOOTH.
- Связь со всеми BLUETOOTH-устройствами не гарантируется.
 - Устройство, оснащенное функцией BLUETOOTH, должно соответствовать требованиям стандарта BLUETOOTH, установленного группой BLUETOOTH SIG, а его подлинность должна быть удостоверена.
 - Даже если подключенное устройство соответствует требованиям вышеуказанного стандарта BLUETOOTH, некоторые устройства могут не подключаться и работать неправильно, что зависит от функций или характеристик устройства.
 - При разговоре с использованием громкой связи могут возникнуть помехи, обусловленные особенностями устройства или условий связи.
- В зависимости от того, какое устройство подключается, для установки соединения может потребоваться некоторое время.

Прочее

- Возможность установления BLUETOOTH-соединения с сотовым телефоном зависит от условий передачи радиоволн и места использования оборудования.


- Если вы почувствуете недомогание после использования BLUETOOTH-устройства, немедленно прекратите пользоваться BLUETOOTH-устройством. Если разрешить какую-либо проблему не удастся, обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Уход за устройством

Замена литиевой батарейки пульта дистанционного управления

Когда батарейка разряжается, диапазон действия пульта дистанционного управления уменьшается. Замените батарейку новой литиевой батарейкой CR2025. При использовании другой батарейки существует опасность возгорания или взрыва.



Примечания относительно литиевой батарейки

- Храните литиевую батарейку в недоступном для детей месте. Если ребенок случайно проглотит батарейку, немедленно обратитесь к врачу.
- Для обеспечения надежного контакта протрите батарейку сухой тканью.
- При установке батарейки соблюдайте полярность.
- Не берите батарейку металлическим пинцетом – это может вызвать короткое замыкание.


ВНИМАНИЕ!

При неправильном обращении батарейка может взорваться.

Запрещается повторно заряжать, разбирать или утилизировать в огне.

Чистка магнитных разъемов питания

Возможно, устройство не будет работать надлежащим образом из-за загрязнения магнитных разъемов питания, служащих для соединения устройства со смартфоном. Во избежание этого очищайте магнитные разъемы питания ватным тампоном. Не прикладывайте излишних усилий. В противном случае можно повредить магнитные разъемы питания.



Примечания

- В целях безопасности перед чисткой магнитных разъемов питания выключайте зажигание и извлекайте ключ из выключателя зажигания.
- Запрещено прикасаться к магнитным разъемам питания пальцами или металлическими предметами.

Технические характеристики

Тюнер

FM

Диапазон настройки:

FM1/FM2: 87,5–108,0 МГц (с шагом 50 кГц)

FM3: 65–74 МГц (с шагом 30 кГц)

Антенное гнездо:

разъем внешней антенны

Промежуточная частота: 25 кГц

Используемая чувствительность: 8 дБф

Избирательность: 75 дБ при 400 кГц

Отношение "сигнал-шум": 80 дБ (стерео)

Разделение: 50 дБ при 1 кГц

Диапазон воспроизводимых частот: 20–15000 Гц

MW/LW

Диапазон настройки:

MW: 531–1602 кГц

LW: 153–279 кГц

Антенное гнездо:

разъем внешней антенны

Промежуточная частота:

9124,5 кГц или 9115,5 кГц/4,5 кГц

Чувствительность: MW: 26 мкВ, LW: 45 мкВ

Проигрыватель дисков CD

Отношение "сигнал-шум": 120 дБ

Диапазон воспроизводимых частот:

10–20000 Гц

Низкочастотная и высокочастотная детонация:

Ниже уровня обнаружения

Кодек поддерживает форматы: MP3 (.mp3) и

WMA (.wma)

Проигрыватель USB

Интерфейс: USB (высокоскоростной)

Максимальная сила тока: 1 А

1,5 А (если параметр

[CHARGE] установлен

на значение [CHARGE

HIGH])

Максимальное количество распознаваемых

композиций: 10000

Кодек поддерживает форматы:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) и WAV (.wav)

Беспроводная связь

Система связи:

BLUETOOTH версии 3.0

Выход:

класс мощности 2 по стандарту BLUETOOTH

(макс. +4 дБм)

Максимальная дальность связи:

прибл. 10 м в пределах прямой видимости*1

Диапазон частот:

диапазон 2,4 ГГц (2,4000–2,4835 ГГц)

Метод модуляции: FHSS

Совместимые профили BLUETOOTH*2:

A2DP (расширенный профиль

распространения аудио) 1.3

AVRCP (профиль дистанционного управления

аудио- и видеоустройствами) 1.5

HFP (профиль громкой связи) 1.6

PBAP (профиль доступа к телефонной книге)

SPP (профиль последовательного порта)

MAP (профиль доступа к сообщениям)

HID (профиль устройства с человеческим

интерфейсом)

*1 Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т. д.

*2 Стандартные профили BLUETOOTH определяют назначение связи BLUETOOTH между устройствами.

Усилитель мощности

Выход: Выходы громкоговорителей

Полное сопротивление громкоговорителей:

4–8 Ом

Максимальная выходная мощность: 55 Вт × 4

(при сопротивлении 4 Ом)

Общая информация

Выходы:

терминал аудиовыходов (передние, задние, сабвуфер)

Силовая антенна (воздушная)/терминал

управления усилителем (REM OUT)

Магнитный разъем питания

Входы:

Входной терминал пульта дистанционного

управления

Входной разъем антенны

Терминал входа канала MIC

Порт USB

Требования к источнику питания:

автомобильный аккумулятор 12 В

постоянного тока (с отрицательным

заземлением)

Размеры:

прибл. 178 мм × 100 мм × 177 мм (ш/в/г)

Монтажные размеры:

прибл. 182 мм × 111 мм × 160 мм (ш/в/г)

Масса: прибл. 1,4 кг

Комплект поставки:

Основное устройство (1)

Пульт дистанционного управления (1):

RM-X311

Микрофон (1)

Кабель USB (1)

Детали для установки и подключений

(1 комплект)

У вашего дилера может не быть в наличии некоторых из принадлежностей, перечисленных выше. Обратитесь к дилеру для получения подробной информации.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Авторские права

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Sony Corporation по лицензии. Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат соответствующим владельцам.

Знак N является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.

Windows Media является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности Microsoft Corporation. Использование или распространение подобной технологии, кроме как в данном продукте, без лицензии корпорации Microsoft или авторизованного представительства корпорации Microsoft запрещено.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получены от Fraunhofer IIS и Thomson.

Google, Google Play и Android являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Xperia является товарным знаком и зарегистрированным товарным знаком компании Sony Mobile Communications AB.

Поиск и устранение неисправностей

Приводимый ниже проверочный перечень поможет устранить большинство проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства.

Перед ознакомлением с нижеприведенной таблицей обратитесь к разделам по подключению и эксплуатации устройства. Для получения дополнительных сведений о применении предохранителя, а также извлечении устройства из приборной панели см. прилагаемое к устройству руководство по установке/подключению.

Если неполадку не удалось устранить, посетите веб-узел поддержки, указанный на последней странице.

Общая информация

На устройство не подается питание.

- Если устройство выключено и дисплей погас, то устройством невозможно будет управлять с помощью пульта дистанционного управления. — Включите устройство.

Нет звука.

- Регулятор фейдера [FADER] не установлен для системы с 2 громкоговорителями.

Не слышен звуковой сигнал.

- Подключен дополнительный усилитель мощности, а встроенный не используется.

Удалены данные из памяти.

- Отсоединился или неправильно подключен провод питания или извлечена батарейка.

Из памяти удалены запрограммированные радиостанции и установка времени.

Перегорел предохранитель.

Слышен шум при переключении положения ключа зажигания.

- Провода неправильно подсоединены к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля.

Во время воспроизведения или приема начинается демонстрация.

- Если при включенном демонстрационном режиме [DEMO-ON] в течение 5 минут не выполняются никакие операции, начинается демонстрация. — Установите значение [DEMO-OFF] (стр. 20).

Пропала/не отображается индикация в окошке дисплея.

- Для диммера установлено значение [DIM-ON] (стр. 20).

- Дисплей отключится, если нажать и удерживать кнопку OFF более 2 секунд.
 - Нажмите SOURCE, пока дисплей не включится.

Не работают кнопки управления. Диск не извлекается.

- Нажмите кнопки SRC и VOLUME – на основном устройстве и удерживайте их более 2 секунд для перезагрузки устройства.
 - Содержимое памяти будет удалено.
 - В целях безопасности не выполняйте перезагрузку во время вождения.

Смартфон, подключенный через кабель USB, не заряжается.

- Убедитесь, что кабель правильно подсоединен.
- Установите для параметра [CHARGE] значение [CHARGE STD] (стр. 19).

Прием радиостанций

Не удается принять радиостанции. Звук сопровождается помехами.

- Неправильное соединение.
 - Проверьте подсоединение автомобильной антенны.
 - Если не выдвигается автомобильная антенна, проверьте соединение провода управления антенной с электрическим приводом.

Не удается выполнить предварительную настройку.

- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.

RDS

Не удается принять услуги RDS.

- Выбран диапазон FM3.
 - Выберите FM1 или FM2.
- Услуги RDS недоступны в данном регионе.

После нескольких секунд прослушивания включается функция SEEK.

- Станция не передает данные TP или передает слишком слабый сигнал.
 - Отключите TA (стр. 11).

Дорожные сообщения не передаются.

- Включите TA (стр. 11).
- Станция не транслирует дорожных сообщений, хотя и относится к типу TP.
 - Настройтесь на другую станцию.

При включении функции RTY отображается индикация [- - - - -].

- Принимаемая станция не передает данные RDS.
- Данные RDS не принимаются.
- Станция не указывает тип программы.

Название программной услуги мигает.

- Для выбранной в данный момент станции не используется альтернативная частота.
 - Нажмите ←/→ пока мигает название программной услуги. Появится индикация [PI SEEK], и устройство начнет поиск другой частоты с такими же данными PI (программная идентификация).

Воспроизведение дисков CD

Компакт-диск не воспроизводится.

- Диск загрязнен или поврежден.
- Диски CD-R/CD-RW не предназначены для воспроизведения звука (стр. 22).

Невозможно воспроизвести файлы MP3/ WMA.

- Диск несовместим с форматом и версией MP3/WMA. Подробнее о воспроизводимых дисках и форматах см. на веб-узле технической поддержки.

Для воспроизведения файлов MP3/WMA требуется больше времени, чем для других файлов.

- Может потребоваться больше времени до начала воспроизведения следующих дисков:
 - диск, записанный с использованием сложной разветвленной структуры папок;
 - диск, записанный в формате Multi Session;
 - диск, на который можно добавлять данные.

Звук прерывается.

- Диск загрязнен или поврежден.

Воспроизведение музыки с устройств USB

Не воспроизводятся данные с использованием концентратора USB.

- На данном устройстве невозможно распознавание устройств USB, подключенных через концентратор USB.

Устройство USB требует больше времени для воспроизведения.

- Устройство USB содержит файлы со сложной разветвленной структурой папок.

Превыستگی звука.

- Звук может прерываться при скорости передачи, превышающей 320 Кбит/с.

Название приложения не совпадает с приложением, работающим в App Remote.

- Перезапустите приложение с помощью программы App Remote.

Функция NFC

Не удается выполнить подключение One touch (NFC).

- Смартфон не отвечает на прикосновение.
 - Убедитесь, что функция NFC включена на смартфоне.
 - Поднесите место со знаком N на смартфоне ближе к такой же отметке на данном устройстве.
 - Если смартфон в чехле, снимите его.
- Чувствительность приема NFC зависит от устройства. Если подключение One touch с использованием смартфона не удается несколько раз, выполните подключение через BLUETOOTH вручную.

Функция BLUETOOTH

Подключаемое устройство не может распознать данное устройство.

- Перед сопряжением установите для данного устройства режим ожидания сопряжения.
- При подключении к BLUETOOTH-устройству данное устройство не может быть обнаружено другим устройством.
 - Завершите текущее подключение и выполните поиск данного устройства с другого устройства.
- После сопряжения устройств включите передачу сигнала BLUETOOTH (стр. 8).

Не удается выполнить подключение.

- Управление связью осуществляется на одном из устройств (данном устройстве или BLUETOOTH-устройстве), а не на обоих.
 - Установите соединение BLUETOOTH-устройства с данным устройством или наоборот.

Имя обнаруженного устройства не отображается.

- В зависимости от состояния другого устройства получение имени может быть невозможно.

Отсутствует мелодия звонка.

- Отрегулируйте громкость с помощью кнопок VOL +/- во время приема звонка.
- В зависимости от подключаемого устройства мелодия звонка может отправляться неправильно.
 - Установите для [RINGTONE] значение [1] (стр. 21).
- Передние громкоговорители не подключены к данному устройству.
 - Подключите передние громкоговорители к данному устройству. Мелодия звонка выводится только через передние громкоговорители.

Говорящего не слышно.

- Передние громкоговорители не подключены к данному устройству.
 - Подключите передние громкоговорители к данному устройству. Голос говорящего выводится только через передние громкоговорители.

Собеседник утверждает, что громкость слишком низкая или слишком высокая.

- Отрегулируйте громкость при помощи настройки коэффициента усиления микрофона (стр. 16).

Во время телефонного разговора слышны эхо или помехи.

- Уменьшите громкость.
- Установите для режима EC/NC значение [EC/NC-1] или [EC/NC-2] (стр. 16).
- Если окружающий шум, помимо звука телефонного разговора, слишком громкий, попытайтесь уменьшить этот шум. Например, если слышен громкий шум дороги из открытого окна или т. п., закройте окно. Если громко работает кондиционер, переведите его в режим с более низким уровнем шума.

Телефон не подключен.

- При воспроизведении с помощью аудиоустройства BLUETOOTH телефон не будет подключен, даже если нажать кнопку CALL
 - Установите соединение с телефона.

Низкое качество звука в телефоне.

- Качество звука в телефоне зависит от условий приема сигнала сотовым телефоном.
 - При слабом сигнале переместите автомобиль в область более сильного сигнала, принимаемого сотовым телефоном.

Низкий (высокий) уровень громкости на подключенном аудиоустройстве.

- Уровень громкости на разных аудиоустройствах будет различным.
 - Отрегулируйте уровень громкости на подключенном аудиоустройстве или на данном устройстве.

При воспроизведении на BLUETOOTH-аудиоустройстве имеют место провалы звука.

- Уменьшите расстояние между данным устройством и BLUETOOTH-аудиоустройством.
- Если BLUETOOTH-аудиоустройство хранится в футляре, мешающем прохождению сигнала, то на время использования извлеките аудиоустройство из футляра.
- Рядом используется несколько BLUETOOTH-устройств или других устройств, излучающих радиоволны.

- Выключите другие устройства.
- Увеличьте расстояние до других устройств.
- Воспроизведение звука мгновенно останавливается при установке соединения между этим устройством и сотовым телефоном. Это не является неисправностью.

Управление подключенным BLUETOOTH-аудиоустройством невозможно.

- Убедитесь, что подключенное BLUETOOTH-аудиоустройство поддерживает профиль AVRCP.

Отдельные функции не работают.

- Убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает данные функции.

Ответ на вызов выполняется автоматически.

- На подключаемом телефоне настроена функция автоматического ответа на вызов.

Сбой сопряжения из-за тайм-аута.

- В зависимости от подключаемого устройства время сопряжения может быть ограничено.
 - Попробуйте выполнить сопряжение в пределах установленного ограничения по времени.

Функция BLUETOOTH не работает.

- Выключите устройство, нажав кнопку OFF и удерживая ее нажатой более 2 секунд, затем снова включите устройство.

Во время вызова с использованием громкой связи звук через громкоговорители автомобиля не выводится.

- Если звук выводится через сотовый телефон, настройте сотовый телефон так, чтобы звук выводился через громкоговорители автомобиля.

Название приложения не совпадает с приложением, работающим в App Remote.

- Перезапустите приложение с помощью программы App Remote.

При работе приложения App Remote через BLUETOOTH дисплей автоматически переключается на [BT AUDIO].

- Произошел сбой приложения App Remote или функции BLUETOOTH.
 - Перезапустите приложение.

Индикация/сообщения об ошибках

ERROR

- Компакт-диск загрязнен или вставлен нижней стороной вверх.
 - Почистите или правильно вставьте компакт-диск.
- Вставлен пустой диск.

- Диск не воспроизводится по какой-либо причине.

- Вставьте другой компакт-диск.
- Не удалось автоматически распознать устройство USB.
 - Подключите его снова.
- Нажмите кнопку ▲ (извлечь диск) для извлечения диска.

HUB NO SUPRT (концентраторы не поддерживаются)

- Данное устройство не поддерживает подключение через концентратор USB.

IPD STOP (остановка iPod)

- Если не включен режим повторения, воспроизведение первой композиции в альбоме завершилось. Музыкальное приложение в iPod/iPhone закрыто.
 - Нажмите кнопку PAUSE, чтобы начать воспроизведение снова.

NO AF (отсутствуют альтернативные частоты)

- Для выбранной в данный момент станции не используется альтернативная частота.
 - Нажмите ◀/▶ пока мигает название программной услуги. Устройство начинает поиск другой частоты с теми же данными PI (программная идентификация) (появляется индикация [PI SEEK]).

NO DEV (нет устройства)

- В качестве источника выбрано [USB], но устройство USB не подключено. В процессе воспроизведения отключено устройство USB или кабель USB.
 - Следует подключить устройство USB и кабель USB.

NO MUSIC

- На диске или устройстве USB отсутствуют музыкальные файлы.
 - Вставьте музыкальный CD.
 - Подключите устройство USB, на котором содержатся музыкальные файлы.


NO TP (нет сообщений о текущей ситуации на дорогах)

- Устройство продолжит поиск станций, передающих программу TP.

OVERLOAD

- Устройство USB переполнено.
 - Отключите устройство USB, а затем измените источник, нажав кнопку SOURCE.
 - Устройство USB повреждено, или подсоединено неподдерживаемое устройство.

PUSH EJECT (нажмите кнопку извлечения диска)

- Не удается извлечь диск.
 - Нажмите кнопку  (извлечь диск).

READ

- Устройство считывает все данные композиции и альбома с диска.
 - Дождитесь завершения процесса считывания. Воспроизведение начнется автоматически. Для этого может потребоваться более одной минуты в зависимости от структуры диска.

USB NO SUPPORT (USB не поддерживается)

- Подключенное устройство USB не поддерживается.
 - Для получения подробных сведений о совместимости устройства USB посетите веб-узел поддержки.

[|||||] или [|||||]

- Во время перемещения вперед или назад достигнуто начало или конец диска, и продолжение невозможно.

[_]

- Невозможно отобразить символ.

Для функции BLUETOOTH:

BT BUSY (BLUETOOTH-соединение занято)

- Телефонная книга и журнал вызовов сотового телефона недоступны с данного устройства.
 - Подождите некоторое время, затем попробуйте снова.

ERROR

- Сбой инициализации BT.
- Сбой доступа к телефонной книге.
- Содержимое телефонной книги было изменено во время доступа к сотовому телефону.
 - Откройте телефонную книгу на сотовом телефоне еще раз.

MEM FAILURE (ошибка памяти)

- Данное устройство не может сохранить контакт в предварительном наборе.
 - Убедитесь, что номер, который нужно сохранить, введен правильно (стр. 15).

MEMORY BUSY

- Данное устройство выполняет сохранение данных.
 - Дождитесь окончания сохранения.

NO DEV (нет устройства)

- В качестве источника выбрано BLUETOOTH-аудиоустройство, при этом BLUETOOTH-аудиоустройство не подключено. BLUETOOTH-аудиоустройство было отключено во время вызова.
 - Следует подключить BLUETOOTH-аудиоустройство.
- В качестве источника выбран телефон BLUETOOTH, при этом сотовый телефон не подключен. Сотовый телефон был отключен во время вызова.
 - Следует подключить сотовый телефон.

P EMPTY (номер предварительной настройки пуст)

- Список номеров предварительной настройки пуст.

UNKNOWN

- Невозможно отобразить имя или номер телефона при просмотре телефонной книги либо журнала вызовов.

WITHHELD

- Номер телефона скрыт вызывающим абонентом.

Для работы App Remote:

APP ----- (приложение)

- Соединение с приложением не установлено.
 - Попробуйте установить соединение с iPhone заново.

APP DISCONNECT (связь с приложением прекращена)

- Соединение при помощи App Remote не установлено.
 - Установите соединение при помощи App Remote (стр. 17).

APP MENU (меню приложения)

- Когда открыто меню на iPhone/телефоне с ОС Android, управление кнопками невозможно.
 - Закройте меню на iPhone/телефоне с ОС Android.

APP NO DEV (отсутствует устройство с приложением)

- Не подключено устройство, на котором установлено приложение.
 - Подключите устройство, а затем установите соединение с iPhone.

APP SOUND (звук приложения)

- Когда открыто меню звуковых настроек на iPhone/телефоне с ОС Android, управление кнопками невозможно.

- Закройте меню звуковых настроек на iPhone/телефоне с ОС Android.

OPEN APP (запустите приложение)

- Приложение App Remote не запущено.
 - Запустите приложение iPhone.

Если в результате предлагаемых действий не удастся устранить неполадку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Если устройство сдается в ремонт в случае какой-либо неполадки, возникшей при воспроизведении диска CD, необходимо иметь при себе компакт-диск, при воспроизведении которого обнаружилась неисправность.

З міркувань безпеки обов'язково встановіть цей пристрій на щитку управління в автомобілі.
Детальнішу інформацію про встановлення та підключення див. у посібнику зі встановлення й підключення, який входить до комплекту постачання.

Про цей посібник

Ця інструкція з експлуатації описує елементи керування пульта дистанційного керування. Ви також можете використовувати елементи керування на основному пристрої, якщо в них аналогічна або схожа назва, що й на пульті дистанційного керування.

Властивості діодного лазера

- Тривалість випромінювання: постійне
- Вихідна потужність лазера: менше, ніж 53,3 мкВт

(Значення вихідної потужності виміряно на відстані 200 мм від поверхні лінзи об'єктива на оптичному блоці адаптера з діаметром апертури 7 мм.)

Табличка з інформацією про робочу напругу тощо розміщена на нижній частині корпусу.

Дата виготовлення вказана на виробі та на його упаковці у наступному форматі:
MM.YYYY, де MM – місяць та YYYY – рік виготовлення.



Переробка використаних елементів живлення (директива діє у межах країн Європейського Союзу та інших країн Європи зі системами роздільного збору відходів)

Примітка щодо літєвого акумулятора

Бережіть акумулятор від впливу надмірного тепла, наприклад прямих сонячних променів, вогню тощо.

Попередження для власників автомобілів, замок запалювання яких не має положення АСС

Обов'язково встановіть функцію AUTO OFF (стор. 19). Пристрій вимикатиметься повністю й автоматично у встановлений час після вимкнення пристрою, що запобігатиме розряджанню акумулятора. Якщо функцію AUTO OFF не активовано, щоразу під час вимкнення запалювання натискайте й утримуйте кнопку OFF, доки дисплей не згасне.

Примітки щодо функції BLUETOOTH

Попередження

КОРПОРАЦІЯ SONY ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧНО, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, З ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, ДАНИХ, ЗБИТКАМИ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ПОВ'ЯЗАНОГО З НИМ ОБЛАДНАННЯ, ПРОСТОЄМ І ВТРАТОЮ КЛІЄНТОМ ЧАСУ, ЩО СПРИЧИНЕНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВИРОБУ, ЙОГО АПАРАТНОГО АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА!

Безпечне та ефективне використання

Змінення або модифікація цього апарата, чітко не ухвалена корпорацією Sony, може призвести до втрати користувачем права на використання цього обладнання.

Перш ніж використовувати цей виріб, дізнайтеся, у яких випадках відповідно до державних вимог або обмежень заборонено використання обладнання BLUETOOTH.

Керування автомобілем

Дізнайтеся про закони та правила щодо використання стільникових телефонів і обладнання handsfree в місцевості, у якій керуєте автомобілем.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем; перш ніж зателефонувати або відповісти на виклик, з'їдьте на узбіччя та зупиніться, якщо цього вимагають дорожні умови.

Підключення до інших пристроїв

Перед підключенням до іншого пристрою прочитайте посібник користувача, щоб отримати докладні вказівки щодо техніки безпеки.

Радіочастотне випромінювання

Радіочастотні сигнали можуть вплинути на роботу неправильно встановлених або неналежащим чином екранованих електронних систем в автомобілі, наприклад електронних систем подачі палива, електронних протиковзних (антиблокувальних) гальмівних систем, електронних систем контролю швидкості або систем повітряних подушок. З питаннями щодо встановлення або технічного обслуговування цього пристрою звертайтеся до виробника автомобіля або його представника. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку, а також скасувати гарантію на цей пристрій. Зверніться до виробника автомобіля, щоб переконатися, що використання стільникового

телефону в автомобілі не пошкодить електронні системи.

Постійно слідкуйте, щоб усі бездротові пристрої в автомобілі були встановлені та працювали належним чином.

Екстрені виклики

Цей автомобільний пристрій handsfree BLUETOOTH і електронний апарат, підключений до пристрою гучного зв'язку, працюють за допомогою радіосигналів, сигналів стільникових і стаціонарних мереж, а також функції, запрограмованої користувачем, що не гарантує підключення за будь-яких умов.

Тому не покладайтеся винятково на будь-який електронний пристрій для здійснення важливих викликів (наприклад, для виклику невідкладної медичної допомоги).

Пам'ятайте, що для здійснення або відповіді на виклик пристрій handsfree та підключений до нього електронний апарат потрібно ввімкнути в межах покриття стільникової мережі з достатньою потужністю сигналу.

Здійснення екстрених викликів можливе не в усіх стільникових мережах; вони також можуть не здійснюватися в разі використання певних послуг мережі й/або функцій телефону.

Зверніться до свого постачальника послуг.

Зміст

Довідник із частин і органів керування	5
--	---

Початок роботи

Встановлення годинника	7
Підключення iPod/пристрою USB	7
Підготовка пристрою BLUETOOTH	7
Встановлення смартфона на пристрій	9

Прослуховування радіо

Прослуховування радіо	11
Використання системи радіоданих (RDS)	11

Відтворення

Відтворення диска	12
Відтворення з iPod/пристрою USB	12
Відтворення вмісту на пристрої BLUETOOTH	13
Пошук і відтворення композицій	13

Виклик у режимі гучного зв'язку

Отримання виклику	14
Здійснення виклику	14
Доступні операції під час виклику	16

Корисні функції

Використання програми App Remote на пристрої iPhone і телефоні з ОС Android	16
--	----

Налаштування


Скасування режиму DEMO	18
Основні операції налаштування	18
Налаштування GENERAL	19
Налаштування SOUND	19
EQ10 PRESET	19
EQ10 SETTING	19
POSITION (положення прослуховування)	19
RB ENH (підсилення низьких частот ззаду)	20
SW DIREC (пряме підключення сабвуфера)	20
Налаштування DISPLAY	20
Налаштування BT (BLUETOOTH)	21
BT INIT (ініціація BLUETOOTH)	21
Налаштування APP REM (App Remote)	21

Додаткові відомості

Застережні заходи	21
Технічне обслуговування	24
Технічні характеристики	24
Пошук та усунення несправностей	26


Довідник із частин і органів керування

Основний пристрій




Праворуч від кнопки VOLUME + є тактильна точка.

Пульт дистанційного керування RM-X311



На кнопці VOL (гучність) + є тактильна точка.

Перед використанням видаліть ізоляційну плівку.



- 1 Порт USB**
- 2 Віконце дисплея**
Віконце не видно, якщо на пристрій встановлено смартфон.
- 3 Гніздо для дисків**
- 4 ▲ (вийняти диск)**
Кнопка недоступна, якщо на пристрій встановлено смартфон.
- 5 Затискач тримача**
Натисніть затискач тримача донизу, щоб надійно зафіксувати смартфон на приладі (стор. 9).
- 6 Позначка N**
Торкніться позначки N телефоном з ОС Android™, щоб встановити з'єднання через BLUETOOTH.
- 7 Приймач сигналів від пульта дистанційного керування**

8 SRC (джерело) (на основному пристрої)/SOURCE (на пульті дистанційного керування)

Увімкнення живлення.
Змінення джерела.

-OFF (на основному пристрої)/OFF (на пульті дистанційного керування)

Натисніть і потримайте кнопку OFF на основному пристрої протягом 1 секунди, щоб вимкнути живлення.

Натисніть кнопку OFF на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути живлення.

Якщо натиснути й утримувати кнопку довше 2 секунд, живлення вимкнеться, і дисплей згасне.

Якщо пристрій вимкнено, а дисплей згас, операції з пульта дистанційного керування будуть неможливими.

9 VOICE (стор. 15)

Активация голосового набору.

Якщо ввімкнено функцію App Remote, активується розпізнавання голосу (лише для телефонів з ОС Android).

-APP

Натисніть і утримуйте більше 2 секунд для встановлення функції App Remote (з'єднання).

10 VOLUME (VOL) +/-

11 RELEASE

Затискач тримача підіймається, і ви зможете видалити свій смартфон із пристрою.

12 Магнітне гніздо живлення

Смартфон Sony Xperia з магнітним гніздом живлення можна заряджати, встановивши його у пристрій (стор. 10).

13 ← (I◀◀)/→ (▶▶I)

14 ↶ (назад)

Повернення до попереднього екрана.

15 ENTER

Вхід до вибраного пункту.

Активация голосового набору.

Активация розпізнавання голосу, якщо функцію App Remote ввімкнено (лише телефони з ОС Android).

Натисніть і утримуйте більше 2 секунд для активації функції App Remote (встановлення з'єднання).

16PTY (тип програми)

Вибір PTY у RDS.

-ATT (приглушення)

Натисніть і утримуйте більше 2 секунд, щоб приглушити звук.

17 CALL

Вхід у меню викликів. Приймання/завершення виклику.

18 SOUND

Безпосереднє відкриття меню SOUND.

-MENU

Натисніть і утримуйте, щоб відкрити меню налаштувань.

19 MODE (стор. 11, 13, 16)

20 Q (огляд) (стор. 13)

Перехід до режиму огляду під час відтворення.

21 ↑ (+)/↓ (-)

22 DSP (дисплей)

Змінення індикації на дисплеї.

-SCRL (прокрутка)

Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити індикацію на дисплеї.

23 Цифрові кнопки (1-6)

Прийм збережених у пам'яті радіостанцій.

Натисніть і утримуйте, щоб зберегти станції. Виклик збереженого номера телефону.

Натисніть і утримуйте, щоб зберегти номер телефону.

↺ (повторити)

↻ (відтворення у випадковому порядку)

MIC (стор. 16)

-EC/NC (стор. 16)

PAUSE

Початок роботи

Встановлення годинника

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку MENU.
- 2 Натисніть ↑/↓ для вибору [GENERAL], потім натисніть ENTER.
- 3 Натисніть ↑/↓ для вибору [CLOCK-ADJ], потім натисніть ENTER.
Значення часу почне блимати.
- 4 Натисніть ↑/↓ для встановлення значення годин і хвилин.
Щоб перемістити цифрову індикацію, натисніть ←/→.
- 5 Після встановлення хвилин натисніть кнопку ENTER.
Настроювання буде завершено, і годинник почне працювати.


Щоб відобразити годинник, натисніть кнопку DSPL.

Підключення iPod/пристрою USB

- 1 Зменште гучність сигналу на пристрої.
- 2 Підключіть iPod/пристрій USB до цього пристрою.
Пристрої із гніздом Micro USB, інші ніж iPod/iPhone, можуть під'єднуватися/заряджатися за допомогою кабелю USB, який входить до комплекту постачання. Для iPod/iPhone скористайтеся кабелем USB для iPod (не входить до комплекту постачання).

Примітка

Можливе обмотування кабелю USB навколо кермової колонки чи важеля перемикання передач є надзвичайно небезпечним. Для запобігання такій ситуації зберігайте кабель USB в основному пристрої.



Для отримання детальнішої інформації щодо встановлення смартфона на пристрій див. стор. 9.


Підготовка пристрою BLUETOOTH

Підключивши сумісний пристрій BLUETOOTH, можна прослуховувати музику або виконувати виклики в режимі гучного зв'язку. Докладнішу інформацію про з'єднання див. в інструкції з експлуатації, яка входить до комплекту постачання пристрою.

Перш ніж підключити пристрій, зменште його гучність; в іншому разі відразу звук може бути надгучним.

Створення пари та з'єднання з використанням пристрою BLUETOOTH

Під час першого підключення пристрою BLUETOOTH (стілничкового телефону, аудіопристрою тощо) потрібна взаємна реєстрація (яка називається «створенням пари»). Після створення пари цей та інші пристрої зможуть розпізнавати один одного.



- 1 Розмістіть пристрій BLUETOOTH на відстані не більше 1 м від цього апарата.
- 2 Натисніть кнопку CALL.
- 3 Натисніть ↑/↓ для вибору [PAIRING], потім натисніть ENTER.
🔊 блимає.
Апарат перейде в режим очікування створення пари.
- 4 Створіть пару на пристрої BLUETOOTH, щоб він виявив цей пристрій.
- 5 Виберіть пункт [Sony Car Audio], який відображається на дисплеї пристрою BLUETOOTH.
Якщо пункт [Sony Car Audio] не відображається, повторіть дії, починаючи із кроку 2.



6 Якщо на пристрої BLUETOOTH потрібно ввести ключ доступу*, введіть [0000].

* Пароль може називатися «ключем доступу», «PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо — це залежить від пристрою.



Після створення пари постійно світиться індикатор

7 Виберіть цей пристрій на пристрої BLUETOOTH, щоб установити з'єднання BLUETOOTH.

або починає світитися після встановлення з'єднання.

Примітка

Під час підключення до пристрою BLUETOOTH цей апарат не можна виявити з іншого пристрою. Щоб увімкнути розпізнавання, увійдіть у режим створення пари та здійсніть пошук цього апарата з іншого пристрою.

Скасування створення пари

Виконайте кроки 2 і 3, щоб скасувати режим пари після того, як із цього пристрою та пристрою BLUETOOTH було створено пару.

З'єднання з пристроєм BLUETOOTH, з яким створено пару

Для використання пристрою, з яким створено пару, його потрібно з'єднати з цим апаратом. Деякі пристрої, з якими створено пару, з'єднуються автоматично.



- 1 Натисніть кнопку CALL.
- 2 Натисніть / для вибору [BT SIGNL], потім натисніть ENTER.
Переконайтеся, що почав світитися індикатор .
- 3 Активуйте функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
- 4 Налаштуйте пристрій BLUETOOTH на підключення до цього апарата.
 або починає світитися.

Піктограми на дисплеї:

	Світиться, якщо до апарата підключено стільниковий телефон.
	Світиться, якщо до апарата підключено аудіопристрій.
	Указує на стан потужності сигналу підключеного стільникового телефону.

Підключення востаннє під'єданого пристрою з цього апарата

Активуйте функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

Натисніть кнопку SOURCE.

Виберіть пункт [BT PHONE] або [BT AUDIO].

Натисніть кнопку ENTER, щоб підключитися до стільникового телефону, або PAUSE для з'єднання з аудіопристроєм.

Примітка

Під час відтворення потокового аудіо через BLUETOOTH не можна підключитися з апарата до стільникового телефону. Натомість підключіться до апарата зі стільникового телефону.

Порада

За ввімкненого сигналу BLUETOOTH: якщо вмикається запалювання, апарат автоматично повторно підключається до стільникового телефону, який було підключено останнім.

Установлення мікрофона

Для отримання докладнішої інформації про підключення мікрофона див. посібник «Встановлення/Підключення», що входить до комплекту постачання.

З'єднання зі смартфоном за допомогою функції One touch (NFC)

Якщо торкнутися області N-mark на апараті смартфоном, який підтримує функцію NFC*, апарат автоматично створить пару та з'єднається зі смартфоном.

* NFC (Near Field Communication — ближній безконтактний зв'язок) — це технологія, яка дає змогу встановити бездротовий зв'язок на малих відстанях між різноманітними пристроями, наприклад мобільними телефонами та радіочастотними мітками. Функція NFC дає змогу легко передавати дані простим торканням відповідного символу або місця на пристрої, які підтримують цю технологію.


Для смартфона з установленою ОС Android версії 4.0 або ранішої потрібно завантажити програму NFC Easy Connect з магазину Google Play™.


Програма може бути недоступна для завантаження в деяких країнах або регіонах.

1 Активуйте функцію NFC на смартфоні.

Докладнішу інформацію див. в інструкції з експлуатації, що входить до комплекту постачання смартфона.

2 Торкніться області позначки N апарата областю позначки N смартфона.



Переконайтеся, що на дисплеї апарата засвітився індикатор .

Від'єднання за допомогою функції One touch

Знову торкніться області позначки N апарата областю позначки N смартфона.

Примітки

- Установлюючи з'єднання, обережно користуйтеся смартфоном, щоб уникнути подряпин.
- З'єднання за допомогою функції One touch неможливе, якщо апарат уже підключено до іншого NFC-сумісного пристрою. У цьому разі від'єднайте інший пристрій і знову встановіть з'єднання зі смартфоном.


Підключення iPhone/iPod (автоматичне створення пари з пристроєм BLUETOOTH)


Після підключення iPhone/iPod під управлінням iOS5 або новішої версії до порту USB пристрій автоматично створює пару з ним і встановлює з'єднання.

Щоб активувати режим автоматичного створення пари з пристроєм BLUETOOTH, установіть для параметра [AUTO PAIRING] у розділі настройок BT значення [ON] (стор. 21).

1 Активуйте функцію BLUETOOTH на пристрої iPhone/iPod.

2 Підключіть пристрій iPhone/iPod до порту USB.




Переконайтеся, що на дисплеї апарата засвітився індикатор .

Примітки

- Режим автоматичного створення пари з пристроєм BLUETOOTH не можна встановити, якщо пристрій уже підключено до іншого пристрою BLUETOOTH. У цьому разі відключіть інший пристрій і знову підключіть iPhone/iPod.
- Якщо автоматичне створення пари з пристроєм BLUETOOTH не здійснюється, див. розділ «Підготовка пристрою BLUETOOTH» (стор. 7) для отримання докладних відомостей.

Встановлення смартфона на пристрій

Поки смартфон встановлено на пристрої, кнопка  (вийняти диск) та віконце дисплея на основному пристрої недоступні, хоча функція App Remote дозволяє телефонам з ОС Android відображати статус апарата на дисплеї пристрою (стор. 18).

Сумісні розміри смартфона (разом із чохлом смартфона):

- Ширина: не більше 150,7 мм
- Висота: від 59 до 77 мм
- Глибина: не більше 12 мм


Примітка

На деяких смартфонах можуть бути натиснуті кнопки.

1 Натисніть кнопку RELEASE на основному пристрої, щоб розблокувати затискач тримача.

2 Вирівняйте смартфон за правим краєм на пристрої.


Встановіть смартфон дисплеєм до себе.



Встановіть пристрій, не виступаючи за пунктирну лінію, щоб він не впав праворуч.


3 Натисніть донизу частину затискача тримача з написом «LOCK».

Переконайтеся, що пристрій не рухається з боку в бік.



- спричинити його несправність. Для запобігання цьому надійно встановлюйте пристрій.
- Залежно від форми чохла смартфон пристрій може бути не у змозі міцно й надійно втримувати смартфон. У такому разі зніміть чохол смартфона.
- Будьте обережні, щоб не вдарити смартфон, особливо в описаних далі випадках.
 - Встановлення/видалення смартфона.
 - Натискання на затискач тримача для фіксації смартфона на пристрої.
 - Відкривання/закривання кришки USB коли смартфон встановлено на пристрої.
- Не натискайте на смартфон із зусиллям, поки його встановлено на пристрої.

Встановлення смартфона




Видалення смартфона

Натисніть кнопку RELEASE на основному пристрої.

Дійте обережно, щоб смартфон не впав.

Про магнітне гніздо живлення

Смартфон Sony Xperia з магнітним гніздом живлення можна заряджати, встановивши його у пристрій. (Індикатор заряджання на смартфоні засвітиться). Якщо заряджання неможливе, бо смартфон знаходиться в чохлах, зніміть чохол та знову встановіть смартфон на пристрій.



Примітки

- Встановлюйте смартфон, перш ніж почати рух. Встановлення смартфона під час руху може призвести до аварії.
- Рекомендується закривати кришку USB коли смартфон встановлено на пристрій.
- Якщо смартфон на пристрої хитається, він може випасти з пристрою під час руху, що може

Прослуховування радіо

Прослуховування радіо

Щоб прослухати радіо, натисніть кнопку SOURCE і виберіть [TUNER].

Автоматичне збереження (BTM)

- 1 Натисніть кнопку MODE, щоб змінити діапазон (FM1, FM2, FM3, MW або LW).
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку MENU.
- 3 Натисніть \uparrow/\downarrow для вибору [GENERAL], потім натисніть ENTER.
- 4 Натисніть \uparrow/\downarrow для вибору [BTM], потім натисніть ENTER.
Радіостанції закріплюються за цифровими кнопками та зберігаються в пам'яті пристрою за порядком частот.

Настроювання

- 1 Натисніть кнопку MODE, щоб змінити діапазон (FM1, FM2, FM3, MW або LW).
- 2 Виконайте настроювання частоти.
Щоб настроїти вручну
Натиснувши та утримуючи кнопку \leftarrow/\rightarrow знайдіть приблизну частоту, а потім натискайте кнопку \leftarrow/\rightarrow кілька разів для точного настроювання на потрібну частоту.
Щоб настроїти автоматично
Натисніть \leftarrow/\rightarrow .
Сканування зупиняється, коли пристрій знаходить радіостанцію. Повторюйте цю процедуру, доки не приймете сигнал бажаної станції.

Збереження вручну

- 1 Під час прийому радіостанції, яку потрібно зберегти, натисніть і утримуйте цифрову кнопку (від 1 до 6), доки не з'явиться індикація [MEM].

Прийом радіостанцій, збережених у пам'яті

- 1 Виберіть діапазон, а потім натисніть цифрову кнопку (від 1 до 6).

Використання системи радіоданих (RDS)

Налаштування альтернативних частот (AF) і повідомлень про ситуацію на дорогах (TA)

Функція AF постійно налаштовується на станцію з найсильнішим сигналом у мережі, а функція TA надає найновішу інформацію про ситуацію на дорогах або дорожні програми (TP), якщо вони приймаються.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку MENU.
- 2 Натисніть \uparrow/\downarrow для вибору [GENERAL], потім натисніть ENTER.
- 3 Натисніть \uparrow/\downarrow для вибору [AF/TA], потім натисніть ENTER.
- 4 Натисніть \uparrow/\downarrow для вибору [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] або [AF/TA-OFF], потім натисніть ENTER.

Збереження станцій RDS із використанням налаштувань AF і TA

Можна запрограмувати станції RDS разом із налаштуваннями AF/TA. Установіть AF/TA, а потім збережіть станцію за допомогою BTM або вручну. Якщо програмування станцій здійснюється вручну, можна також запрограмувати станції без RDS.

Приймання екстрених оголошень

Якщо увімкнено AF і TA, екстрені оголошення автоматично перериватимуть поточне вибране джерело.

Регулювання гучності під час оголошення про ситуацію на дорогах

Рівень гучності буде збережено в пам'яті для наступних оголошень про ситуацію на дорогах, і він не буде залежати від звичайного рівня гучності.

Прийом однієї регіональної програми (REGIONAL)

Якщо функції AF і REGIONAL увімкнено, пристрій не перемикатиметься на іншу регіональну станцію з потужнішим сигналом. Якщо ви залишаєте зону прийому цієї регіональної передачі, установіть [REG-OFF] у меню налаштувань GENERAL під час прийому FM-радіостанції (стор. 19).
Ця функція не працює у Великобританії та деяких інших країнах.

Функція місцевого радіомовлення (тільки у Великобританії)

Ця функція дозволяє вибрати інші місцеві станції в певній місцевості, навіть якщо вони не закріплені за цифровими кнопками. Під час прийому в діапазоні FM натисніть цифрову кнопку (від 1 до 6), на якій збережено місцеву станцію. Не пізніше ніж через 5 секунд знову натисніть цифрову кнопку місцевої станції. Повторюйте цю процедуру, доки не знайдете потрібну місцеву станцію.

Вибір типів програм (PTY)

Використовуйте PTY для відображення або пошуку потрібного типу програми.

- 1 Натисніть і утримуйте PTY під час прийому FM-радіостанції.
- 2 Натисніть \uparrow/\downarrow для вибору бажаного типу програм, потім натисніть ENTER. Пристрій почне пошук станції, яка транслює вибраний тип програми.

Типи програм

NEWS (Новини), **AFFAIRS** (Актуальні події), **INFO** (Відомості), **SPORT** (Спорт), **EDUCATE** (Освіта), **DRAMA** (Радіовистави), **CULTURE** (Культура), **SCIENCE** (Наука), **VARIED** (Різне), **POP M** (Популярна музика), **ROCK M** (Рок), **EASY M** (Легка музика), **LIGHT M** (Легка класична музика), **CLASSICS** (Класична музика), **OTHER M** (Музика інших жанрів), **WEATHER** (Погода), **FINANCE** (Фінанси), **CHILDREN** (Дитячі програми), **SOCIAL A** (Суспільне життя), **RELIGION** (Релігія), **PHONE IN** (Дзвінки у прямий ефір), **TRAVEL** (Подорожі), **LEISURE** (Дозвілля), **JAZZ** (Джаз), **COUNTRY** (Кантрі), **NATION M** (Національна музика), **OLDIES** (Старі шлягери), **FOLK M** (Фолк), **DOCUMENT** (Документальні програми)

Встановлення годинника (ST)


Дані ST, що передаються через RDS, налаштовують годинник.

- 1 У меню налаштувань **GENERAL** установіть [ST-ON] (стор. 19).

Відтворення

Відтворення диска

- 1 Вставте диск (підписаною стороною дотори).



Відтворення розпочнеться автоматично.

Відтворення з iPod/пристрою USB

У цій інструкції з експлуатації «iPod» використовується як загальне посилання на функції iPod пристроїв iPod і iPhone, якщо не вказано інше в тексті або на ілюстраціях.

Щоб отримати докладні відомості про сумісність iPod, див. «Про iPod» (стор. 22) або відвідайте веб-сайт служби підтримки, зазначений на останній сторінці.

Можна використовувати пристрої USB формату MSC (пристрої-накопичувачі), такі як флеш-накопичувач, цифровий плеєр, телефон Android, сумісні зі стандартом USB.

Може знадобитися встановити MSC як режим з'єднання USB – це залежить від цифрового плеєра або телефону з ОС Android.

Примітки

- Для отримання докладних відомостей про сумісність пристрою USB див. веб-сайт підтримки, зазначений на останній сторінці.
- Відтворення наведених нижче файлів у форматах MP3/WMA/WAV не підтримується:
 - із компресією без втрати даних;
 - захищених авторськими правами;
 - файлів DRM (керування цифровими правами);
 - багатоканальних аудіофайлів.

- 1 Підключіть iPod/пристрій USB до порту USB (стор. 7).

Розпочнеться відтворення.

Якщо пристрій USB уже підключено, для початку відтворення натискайте кнопку SOURCE, доки не відобразиться індикація [USB] (якщо розпізнано iPod, з'явиться індикація [IPD]).

2 Відрегулюйте гучність на цьому апараті.

Призупинення відтворення

Натисніть кнопку OFF.

Видалення пристрою

Припиніть відтворення та видаліть пристрій.

Застереження для iPhone

У випадку підключення iPhone через USB гучність телефонних викликів регулюється за допомогою iPhone, а не з пристроєм. Під час телефонної розмови уникайте випадкового підвищення гучності на пристрої, оскільки це може призвести до раптової зміни гучності звуку після закінчення розмови.

Безпосереднє керування iPod (пасажирський контроль)

Натисніть і утримуйте кнопку MODE під час відтворення, доки не відобразиться індикація [MODE IPOD], щоб увімкнути пряме керування з iPod.

Пам'ятайте, що гучність можна регулювати тільки на пристрої.

Щоб вийти з режиму пасажирського контролю

Натисніть і утримуйте кнопку MODE під час відтворення, доки не відобразиться індикація [MODE AUDIO].

Відтворення вмісту на пристрої BLUETOOTH

Можна відтворювати вміст на підключеному пристрої, який підтримує профіль BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — профіль покращеного розподілу звуку).



- 1 Установіть з'єднання BLUETOOTH з аудіопристроєм (стор. 7).
- 2 Натисніть кнопку SOURCE, щоб вибрати пункт [BT AUDIO].
- 3 Розпочніть відтворення за допомогою аудіопристрою.
- 4 Відрегулюйте гучність на цьому апараті.

Примітки

- Залежно від аудіопристрою, відомості, наприклад назва, номер/тривалість композиції та стан відтворення тощо, можуть не відобразитися на цьому апараті.
- Відтворення з аудіопристрою не припиниться навіть у разі змінення джерела звукових даних на цьому апараті.
- Пункт [BT AUDIO] не відображається на дисплеї, якщо за допомогою функції BLUETOOTH запущено програму App Remote.

Вирівнювання гучності пристрою BLUETOOTH відносно інших джерел

Запустіть відтворення на аудіопристрої BLUETOOTH з помірною гучністю та встановіть на пристрої звичайну гучність прослуховування. Натисніть SOUND, а потім ↑/↓ для вибору [BTA VOL] (стор. 20).

Пошук і відтворення композицій

Повторне відтворення та відтворення у випадковому порядку

- 1 Під час відтворення натисніть кнопку ↶ (повторити) для відтворення з повторенням або кнопку ⇄ (відтворення у випадковому порядку) для відтворення у випадковому порядку.
- 2 Натискаючи кнопку ↶ (повторити) або ⇄ (відтворення у випадковому порядку) кілька разів, виберіть потрібний режим відтворення. Для запуску відтворення у вибраному режимі може знадобитися деякий час.

Доступні режими відтворення різняться залежно від вибраного джерела звуку.

Пошук композиції за назвою (Quick-BrowZer™)

- 1 Під час відтворення файлів на CD, USB чи аудіопристрої BT*1 натисніть Q (огляд)*2, щоб відобразити список категорій для пошуку. Коли відобразиться список композицій, натискайте кнопку ↶ (назад), доки не відобразиться потрібна категорія пошуку.

*1 Доступно лише для аудіопристроїв, які підтримують профіль AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль дистанційного керування аудіо та відео) 1.4 та новішої версії.

*2 Під час відтворення з пристрою USB натисніть і утримуйте кнопку **Q** (огляд) довше 2 секунд, щоб повернутися безпосередньо до початку списку категорій.

2 Натисніть **↑/↓** для вибору бажаної категорії пошуку, потім натисніть **ENTER** для підтвердження.

3 Повторіть крок 2, щоб знайти потрібну композицію.


Розпочнеться відтворення.

Щоб вийти з режиму Quick-BrowZer

Натисніть кнопку **Q** (огляд).

Виклик у режимі гучного зв'язку

Для використання стільникового телефону з'єднайте його з цим апаратом. Докладні відомості див. у розділі «Підготовка пристрою BLUETOOTH» (стор. 7).



Отримання виклику

1 Натисніть кнопку **CALL**, коли під час отримання виклику лунає сигнал дзвінка.

Розпочнеться телефонний виклик.

Примітка

Сигнал дзвінка та голос співрозмовника виводяться з передніх гучномовців.

Відхилення виклику

Натисніть кнопку **OFF**.

Завершення виклику

Знову натисніть **CALL**.

Здійснення виклику

Виклик можна здійснити з телефонної книги або журналу викликів, якщо до апарата підключено стільниковий телефон із підтримкою профілю PBAP (Phone Book Access Profile — профіль доступу до телефонної книги).

Здійснення викликів за номером із телефонної книги

1 Натисніть кнопку **CALL**.

2 Натисніть **↑/↓** для вибору [PHONEBOOK], потім натисніть **ENTER**.

3 Натисніть **↑/↓**, щоб вибрати ініціали зі списку ініціалів, а потім натисніть **ENTER**.

4 Натисніть **↑/↓**, щоб вибрати ім'я зі списку імен, а потім натисніть **ENTER**.

- 5 Натисніть **↑/↓**, щоб вибрати номер зі списку номерів, а потім натисніть **ENTER**.

Розпочнеться телефонний виклик.

Здійснення виклику з журналу викликів

- 1 Натисніть кнопку **CALL**.
- 2 Натисніть **↑/↓** для вибору [**RECENT CALL**], потім натисніть **ENTER**.
Відобразиться список журналу викликів.
- 3 Натисніть **↑/↓**, щоб вибрати ім'я або номер телефону з журналу викликів, а потім натисніть **ENTER**.
Розпочнеться телефонний виклик.

Здійснення викликів шляхом введення номера телефону

- 1 Натисніть кнопку **CALL**.
- 2 Натисніть **↑/↓** для вибору [**DIAL NUMBER**], потім натисніть **ENTER**.
- 3 Натисніть **↑/↓**, введіть номер телефону, потім виберіть [] (пробіл), після чого натисніть **ENTER***.
Розпочнеться телефонний виклик.
* Щоб перемістити цифрову індикацію, натисніть **←/→**.

Примітка

На дисплеї замість символу [#] відобразиться символ [_].

Здійснення виклику повторним набором

- 1 Натисніть кнопку **CALL**.
- 2 Натисніть **↑/↓** для вибору [**REDIAL**], потім натисніть **ENTER**.
Розпочнеться телефонний виклик.

Попереднє встановлення номерів телефону

Для попередньо встановленого набору можна зберегти до 6 контактів.

- 1 Виберіть номер телефону, який потрібно зберегти для попередньо встановленого набору, з телефонної книги, журналу дзвінків або ввівши номер телефону вручну.
На дисплеї цього пристрою відобразиться номер телефону.
- 2 Натисніть і утримуйте цифрову кнопку (від 1 до 6), доки не з'явиться індикація [**MEM**].
Контакт буде збережено під вибраним попередньо встановленим номером.

Здійснення виклику за попередньо встановленим номером

- 1 Натисніть кнопку **SOURCE** для вибору [**BT PHONE**].
- 2 Натисніть цифрову кнопку (від 1 до 6), щоб вибрати контакт, якому потрібно зателефонувати.
- 3 Натисніть **ENTER**.
Розпочнеться телефонний виклик.

Виклики з використанням голосових міток

Виклик можна здійснити, промовивши голосову мітку, що зберігається на підключеному стільниковому телефоні з підтримкою функції голосового набору.

- 1 Натисніть кнопку **CALL**.
- 2 Натисніть **↑/↓** для вибору [**VOICE DIAL**], потім натисніть **ENTER**.
Або натисніть кнопку **VOICE** на основному пристрої, коли функція **App Remote** вимкнена.
- 3 Промовте голосову мітку, збережену на стільниковому телефоні.
Голос буде розпізнано, після чого буде здійснено виклик.

Скасування голосового набору

Натисніть **ENTER**.

Доступні операції під час виклику

Попереднє встановлення гучності сигналу дзвінка та голосу співрозмовника

Можна попередньо встановити рівень гучності сигналу дзвінка та голосу співрозмовника.

Регулювання гучності сигналу дзвінка:

Натискайте VOL +/- під час отримання виклику.

Регулювання гучності голосу співрозмовника:

Натискайте VOL +/- під час виклику.

Регулювання гучності мікрофона для співрозмовника (настроювання підсилення мікрофона)

Натисніть кнопку MIC.

Для настроювання доступні такі рівні гучності: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Зменшення рівня відлуння та шуму (режим пригнічення відлуння та шуму)

Натисніть і утримуйте кнопку EC/NC.

Можна встановити такі режими: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Переадресація виклику

Щоб увімкнути або вимкнути потрібний пристрій (цей апарат або стільниковий телефон), натисніть кнопку MODE або скористайтеся стільниковим телефоном.

Примітка

Залежно від стільникового телефону, під час спроби переведення виклику може обірватися підключення handsfree.

Перевірка стану SMS/електронної пошти*

✉ блимає в разі отримання нового повідомлення SMS/електронної пошти та світиться за наявності непрочитаних повідомлень.

* Доступно лише для стільникових телефонів із підтримкою профілю MAP (Message Access Profile — профіль доступу до бази повідомлень).

Корисні функції

Використання програми App Remote на пристрої iPhone і телефоні з ОС Android

Програму App Remote потрібно завантажити з магазину App Store для пристрою iPhone або з магазину Google Play для телефону з ОС Android.

Програма App Remote дає змогу використовувати такі функції:

- запуск сумісних програм і керування ними на iPhone або телефоні з ОС Android за допомогою апарата;
- просте керування джерелом пристрою з iPhone або телефону з ОС Android;
- запуск програми/джерела аудіосигналу або пошуку за ключовим словом за допомогою програми промовлянням слова або фрази в мікрофон (лише для телефону з ОС Android);
- автоматичне читання вхідних текстових повідомлень, SMS, електронної пошти, повідомлень служб Twitter і Facebook, елементів календаря тощо, а також можливість відповідати на тестові повідомлення, SMS і повідомлення електронної пошти (лише для телефону з ОС Android);
- налаштування параметрів звуку (EQ10, «Баланс/Мікшер», «Положення прослуховування») пристрою на телефоні iPhone/Android;
- відображення статусу пристрою, наприклад, на дисплеї смартфона (лише для телефону з ОС Android). Ця функція може бути корисною, коли смартфон встановлено на пристрій, оскільки віконце дисплея не видно.

Примітки

- З міркувань безпеки дотримуйтеся правил дорожнього руху та норм дорожнього права своєї країни й не користуйтеся програмою під час керування автомобілем.
- Доступні операції різняться залежно від програм. Докладні відомості про доступні програми наведені на сайті підтримки, зазначеному на останній сторінці.
- Програма App Remote версії 2 через USB сумісна з пристроями iPhone з ОС iOS 5/iOS 6.
- Програма App Remote версії 2 через BLUETOOTH сумісна з пристроями з ОС Android версії 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 або 4.2.
- Наявність функції розпізнавання голосу залежить від смартфона. Якщо вона наявна, перейдіть у розділ [Settings] (Параметри) і виберіть пункт [Voice Recognition] (Розпізнавання голосу).



- SMS/повідомлення електронної пошти та сповіщення можна читати на пристроях з ОС Android з установленим модулем TTS.
- Для читання повідомлень служб Twitter/Facebook і елементів календаря потрібна програма Smart Connect, яку надає компанія Sony Mobile Communications.

Підключення за допомогою App Remote

- 1 Підключіть iPhone до порту USB або під'єднайте телефон з ОС Android, який підтримує функцію BLUETOOTH.
- 2 Запустіть програму App Remote.
- 3 Натисніть і утримуйте кнопку APP на пристрої протягом більше 2 секунд. Розпочнеться підключення до iPhone або телефону з ОС Android. Докладну інформацію про операції на iPhone або телефоні з ОС Android див. у розділі довідки програми.

У разі відображення номера пристрою

Переконайтеся, що на цьому апараті та мобільному пристрої відображаються однакові номери (наприклад, 123456), а потім натисніть кнопку ENTER на цьому апараті й виберіть [Так] на мобільному пристрої.


Завершення підключення

Натисніть і утримуйте кнопку APP.

Вибір джерела або програми

Ви можете скористатися пристроєм, щоб вибрати потрібне джерело або програму на смартфоні.


- 1 Натисніть \leftarrow/\rightarrow для вибору бажаного джерела чи програми, потім натисніть ENTER.



Щоб вибрати інше джерело чи програму, натисніть SOURCE, а потім \leftarrow/\rightarrow для вибору потрібного джерела чи програми.

Повідомлення різноманітної інформації вголос (лише для телефону з ОС Android)

У разі отримання SMS-повідомлень, електронної пошти, а також сповіщень у службах Twitter, Facebook або Календар тощо відповідний сигнал про це автоматично подається через автомобільні гучномовці.




Щоб отримати докладніші відомості про настройки, відкрийте довідку програми.

Активация розпізнавання голосу (лише для телефону з ОС Android)

Зареєструвавши програму, ви зможете керувати нею за допомогою голосових команд. Щоб отримати докладніші відомості, відкрийте довідку програми.

Активация розпізнавання голосу

- 1 Натисніть кнопку ENTER на пульті дистанційного керування або кнопку VOICE на основному пристрої, щоб активувати функцію розпізнавання голосу.
- 2 Коли на екрані телефону з ОС Android відобразиться [Say Source or App], промовте потрібну голосову команду в мікрофон.



Примітки

- Функція розпізнавання голосу може бути недоступною в деяких випадках.
- Функція розпізнавання голосу може не працювати належним чином — це залежить від роботи підключеного телефону з ОС Android.
- Використовуйте в умовах, коли шум, наприклад звук двигуна, під час розпізнавання голосу мінімальний.


Коли вибрано програму для відтворення музики або відео*

Натисніть \uparrow/\downarrow , щоб перейти в режим HID, натисніть $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, щоб вибрати елемент для відтворення, потім натисніть ENTER, щоб почати відтворення.

* Доступно для телефону Android, що підтримує профіль HID (Human Interface Device Profile — профіль взаємодії з користувачем).

Налаштування звуку


Настройки EQ, BAL/FAD/SW Level і Position можна змінювати зі смартфона.



Щоб отримати докладніші відомості про настройки, відкрийте довідку програми.

Відображення статусу пристрою (лише для телефону з ОС Android)

Дисплей смартфона можна використовувати як віконце дисплея пристрою, оскільки віконце пристрою не видно, коли смартфон встановлено на пристрій.



Налаштування

Скасування режиму DEMO

Можна скасувати показ демонстраційного ролика, коли пристрій вимкнено.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку MENU.
- 2 Натисніть **↑/↓** для вибору [DISPLAY], потім натисніть ENTER.
- 3 Натисніть **↑/↓** для вибору [DEMO], потім натисніть ENTER.
- 4 Натисніть **↑/↓** для вибору [DEMO-OFF], потім натисніть ENTER.
Настроювання завершено.
- 5 Двічі натисніть кнопку **↶** (назад).
Дисплей повернеться в режим звичайного прийому/відтворення.

Основні операції налаштування

Для встановлення елементів у меню можна використати нижченаведену процедуру. Можна встановити наведені нижче параметри – це залежить від джерела та налаштувань.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку MENU.
- 2 Натисніть **↑/↓** для вибору категорії налаштувань, потім натисніть ENTER.
Є такі категорії налаштувань:
 - GENERAL (стор. 19)
 - SOUND (стор. 19)
 - DISPLAY (стор. 20)
 - BT (BLUETOOTH) (стор. 21)
 - APP REM (App Remote) (стор. 21)
- 3 Натисніть **↑/↓** для вибору потрібних параметрів, потім натисніть ENTER.

Щоб повернутися до попереднього дисплея

Натисніть кнопку **↶** (назад).

Налаштування GENERAL

CLOCK-ADJ (настроювання годинника) (стор. 7)

CHARGE

Перемикання сили (A) струму порту USB: [CHARGE HIGH], [CHARGE STD]. (Доступно, лише коли пристрій вимкнено.)

CAUT ALM

 (попереджувальний сигнал)

Попереджувальний сигнал лунатиме протягом кількох секунд, якщо ви повернете перемикач запалювання в положення OFF, не видаливши попередньо смартфон із пристрою: [ON], [OFF]. (Доступно, лише коли пристрій вимкнено.)

BEEP

Активация звукового сигналу: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Автоматичне вимкнення через певний час після вимкнення пристрою: [NO], [30S] (30 секунд), [30M] (30 хвилин), [60M] (60 хвилин).

CT

 (точний час) (стор. 12)

Активация функції CT: [ON], [OFF].

REGIONAL

Обмеження прийому певним регіоном: [ON], [OFF]. (Доступно лише під час прийому сигналу FM.)

BTM

 (пам'ять оптимальної настройки) (стор. 11)

(Доступно, коли вибрано тюнер.)

AF/TA

Вибір налаштувань альтернативних частот (AF) і повідомлень про ситуацію на дорогах (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

Налаштування SOUND

Це меню налаштувань також можна відкрити за допомогою кнопки SOUND.

S.AUDIO+

 (чіткий звук+)

Відтворення звуку шляхом оптимізації цифрового сигналу з використанням параметрів звуку, рекомендованих компанією Sony: [ON], [OFF]. (У разі зміни [EQ10 PRESET] автоматично встановлюється значення [OFF].)

EQ10 PRESET

Вибір однієї з 10 кривих еквайзера або вимкнення кривої еквайзера: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Налаштування кривої еквайзера можна зберегти для кожного джерела.


EQ10 SETTING

Вибір варіанту [CUSTOM] для EQ10.

BASE

Вибір попередньої встановленої кривої еквайзера як основи для подальшого налаштування: [BAND1] 32 Гц, [BAND2] 63 Гц, [BAND3] 125 Гц, [BAND4] 250 Гц, [BAND5] 500 Гц, [BAND6] 1 кГц, [BAND7] 2 кГц, [BAND8] 4 кГц, [BAND9] 8 кГц, [BAND10] 16 кГц. Рівень гучності регулюється в діапазоні від «-6 дБ» до «+6 дБ» із кроком в «1 дБ».

POSITION

 (положення прослуховування)

SET F/R POS (установлення переднього/заднього положення)

Імітація природного звукового поля із затримкою виведення звуку через передній або задній гучномовець відповідно до положення слухача.

FRONT L (1): спереду зліва

FRONT R (2): спереду справа

FRONT (3): спереду по центру

ALL (4): по центру автомобіля

CUSTOM: положення, встановлене програмою App Remote

OFF: розташування не встановлено

ADJ POSITION* (регулювання положення)

Точна корекція положення слухача.

Діапазон налаштування: [+3] - [CENTER] - [-3].

SET SW POS* (установлення положення сабвуфера)

NEAR (A): поруч

NORMAL (B): звичайно

FAR (C): далеко

BALANCE

Регулювання звукового балансу: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

FADER

Регулювання відносного рівня: [FRONT-15] - [CENTER] - [REAR-15].

DSEE (система покращення цифрового звуку)

Покращення звуку, до якого було застосовано цифрове стиснення, з відновленням високих частот, втрачених у процесі стиснення.

Це налаштування можна зберегти для кожного джерела, окрім тюнера.

Вибір режиму DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS

Для підсилення низьких і високих частот із метою отримання чіткого звуку за низького рівня гучності: [ON], [OFF].

AAV (розширене автоматичне регулювання гучності)

Установлення оптимального рівня гучності для всіх джерел відтворювання: [ON], [OFF].

RB ENH (підсилення низьких частот ззаду)

Режим підсилення низьких частот ззаду підвищує рівень низьких частот, застосовуючи параметр фільтра низьких частот до задніх гучномовців. Ця функція забезпечує функціонування задніх динаміків як сабвуфера, якщо останній не під'єднано. (Доступна, лише якщо для параметра [SW DREC] встановлено значення [OFF]).

RBE MODE (режим підсилення низьких частот ззаду)

Вибір режиму підсилення низьких частот на задньому плані: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (частота для фільтра низьких частот)

Вибір граничної частоти сабвуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (скат фільтра низьких частот)

Вибір скату фільтра LPF: [1], [2], [3].

SW DREC (пряме підключення сабвуфера)

Сабвуфер можна використовувати без підсилювача потужності, якщо він підключений до кабелю заднього динаміка. (Доступно, лише якщо для параметра [RBE MODE] встановлено значення [OFF]).

Переконайтеся, що сабвуфер, опір якого становить 4–8 Ом, підключено до одного з кабелів заднього динаміка. Не підключайте динамік до іншого кабелю заднього динаміка.

SW MODE (режим сабвуфера)

Вибір режиму сабвуфера: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (фаза сабвуфера)

Вибір фази сабвуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (положення сабвуфера)

Вибір положення сабвуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (частота для фільтра низьких частот)

Вибір граничної частоти сабвуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (скат фільтра низьких частот)

Вибір скату фільтра LPF: [1], [2], [3].

S.WOOFER (сабвуфер)

SW LEVEL (рівень сабвуфера)

Регулювання рівня гучності сабвуфера: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] відображається за найнижчого значення).

SW PHASE (фаза сабвуфера)

Вибір фази сабвуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (положення сабвуфера)

Вибір положення сабвуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (частота для фільтра низьких частот)

Вибір граничної частоти сабвуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (скат фільтра низьких частот)

Вибір скату фільтра LPF: [1], [2], [3].

HPF (фільтр високих частот)

HPF FREQ (частота для фільтра високих частот)

Вибір граничної частоти передніх/задніх динаміків: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (скат фільтра високих частот)

Вибір скату фільтра високих частот HPF (діє, тільки якщо для параметра [HPF FREQ] встановлено будь-яке значення, окрім [OFF]): [1], [2], [3].

BTA VOL (рівень гучності аудіопристрою BLUETOOTH)

Регулювання рівня гучності для кожного підключеного пристрою BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Цей параметр усуває потребу в регулюванні рівня гучності між джерелами.

* Не відображається, якщо для параметра [SET F/R POS] встановлено значення [OFF].

Налаштування DISPLAY

DEMO (демонстрація)

Активізація демонстраційного режиму: [ON], [OFF].

DIMMER

Змінення яскравості дисплея: [ON], [OFF].

ILLUM (підсвічування)

Змінення кольору підсвічування: [1], [2].

AUTO SCR (автоматична прокрутка)

Автоматично прокручує довгі елементи: [ON], [OFF].

Налаштування BT (BLUETOOTH)

PAIRING (стор. 7)

PHONEBOOK (стор. 14)

REDIAL (стор. 15)

RECENT CALL (стор. 15)

VOICE DIAL (стор. 15)

DIAL NUMBER (стор. 15)

RINGTONE

Вибір джерела відтворення сигналу дзвінка між цим пристроєм і підключеним стільниковим телефоном: [1] (цей пристрій), [2] (стільниковий телефон).

AUTO ANS (автоматична відповідь)

Установлення автоматичної відповіді на вхідний виклик: [OFF], [1] (приблизно 3 секунди), [2] (приблизно 10 секунд).

AUTO PAIRING

Автоматичний запуск створення пари BLUETOOTH у разі підключення пристрою з ОС iOS версії 5.0 або пізнішої через USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (сигнал BLUETOOTH) (стор. 8)

Активация функції BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT (ініціація BLUETOOTH)

Ініціація всіх налаштувань, пов'язаних із BLUETOOTH (відомості про пари, попередньо встановлений номер, інформація про пристрій тощо).

У разі утилізації пристрою ініціюйте всі налаштування.

(Доступно, лише коли пристрій вимкнено.)

Налаштування APP REM (App Remote)

Установлення та завершення роботи функції App Remote (підключення).

Додаткові відомості

Застережні заходи

- Дайте пристрою охолонути, якщо автомобіль припарковано під прямим сонячним промінням.
- Не залишайте аудіопристрої всередині автомобіля, інакше це може призвести до несправностей через високу температуру під впливом прямого сонячного проміння.
- Антена з електричним приводом висувається автоматично.

Конденсація вологи

Якщо у пристрої з'явилася волога, вийміть диск і почекайте з годину, поки пристрій не висохне; у протилежному випадку пристрій може не працювати належним чином.

Забезпечення високої якості звуку

Не розливайте рідини на пристрій і на диски.

Примітки щодо дисків

- Тримайте диски подалі від прямого сонячного проміння або таких джерел високих температур, як труби з гарячим повітрям, а також не залишайте їх в автомобілях, припаркованих під прямим сонячним промінням.
- Перед відтворенням дисків очищуйте їх тканиною для чищення, рухаючись від центра до країв. Не використовуйте розчинники, зокрема бензол, розріджувачі, наявні у продажу очисні засоби.
- Цей пристрій призначено для відтворення дисків, які відповідають стандарту Compact Disc (CD). Диски DualDisc і деякі музичні компакт-диски, зашифровані за допомогою технологій захисту авторських прав, не відповідають стандарту Compact Disc (CD), а тому можуть не відтворюватись цим пристроєм.
- Диски, які НЕ МОЖНА відтворювати в цьому пристрої
 - Диски з етикетками, наліпками або із прикріпленою липкою стрічкою та липким папером. Відтворення таких дисків може призвести до несправності пристрою або пошкодити диск.




- Диски нестандартних форм (наприклад, у формі серця, квадрату, зірки тощо). Намагання відтворити їх може пошкодити пристрій.
- Диски діаметром 8 см.

Примітки стосовно дисків CD-R/CD-RW

- Максимальна кількість (лише CD-R/CD-RW):
 - папок (альбомів): 150 (у тому числі коренева папка);
 - файлів (композицій) і папок: 300 (можливо, менше 300, якщо імена папок або файлів складаються з великої кількості символів);
 - відображуваних символів для назви папки або файлу: 32 (Joliet)/64 (Romeo).
- Якщо багатосесійний диск починається із сесії CD-DA, його буде розпізнано як диск CD-DA, а інші сесії не відтворюватимуться.
- Диски, які НЕ МОЖНА відтворювати в цьому пристрої
 - Диски форматів CD-R/CD-RW із поганою якістю запису.
 - Диски форматів CD-R/CD-RW, записані за допомогою несумісного записувального пристрою.
 - Неправильно підготовлені диски форматів CD-R/CD-RW.
 - Диски CD-R/CD-RW, записані у форматах, відмінних від формату музичних CD і формату MP3, які відповідають стандартам ISO9660 (Level 1 або Level 2), Joliet/Romeo чи багатосесійному формату.

Послідовність відтворення файлів MP3/WMA



Про iPod

- Можна підключати перелічені нижче моделі iPod. Перед використанням пристроїв iPod оновить їхнє програмне забезпечення.

Сумісні моделі iPhone/iPod

Сумісні моделі	USB
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5-го покоління)	○
iPod touch (4-го покоління)	○
iPod touch (3-го покоління)	○
iPod touch (2-го покоління)	○
iPod classic	○
iPod nano (7-го покоління)	○
iPod nano (6-го покоління)	○
iPod nano (5-го покоління)	○
iPod nano (4-го покоління)	○
iPod nano (3-го покоління)	○

- Напис «Made for iPod» (Виготовлено для iPod) чи «Made for iPhone» (Виготовлено для iPhone) означає, що електронний аксесуар був розроблений спеціально для підключення до iPod чи iPhone відповідно, і його розробник засвідчує відповідність технічним стандартам Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та регулятивним нормам. Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з iPod або iPhone може вплинути на якість безпроводового зв'язку.

Інформація про функцію BLUETOOTH

Що таке технологія BLUETOOTH?

- Бездротова технологія BLUETOOTH — це технологія бездротового зв'язку на малих відстанях, яка робить можливим бездротове передавання даних між цифровими пристроями, наприклад стільниковим телефоном і гарнітурою. Бездротова технологія BLUETOOTH працює на відстані приблизно 10 м. Підключення між двома пристроями — поширена функція, але деякі пристрої можна одночасно підключити до кількох інших пристроїв.
- Для підключення не потрібно використовувати кабель, оскільки технологія BLUETOOTH бездротова. Також не потрібно ставити пристрої один навпроти одного, як це доводиться робити за використання технології інфрачервоного зв'язку. Наприклад, такий пристрій можна використовувати в сумці або кишені.
- Технологія BLUETOOTH — міжнародний стандарт, який застосовується мільйонами компаній по всьому світу та підтримується багатьма компаніями-виробниками.

Інформація про зв'язок BLUETOOTH

- Бездротова технологія BLUETOOTH працює на відстані приблизно 10 м. Максимальна відстань зв'язку може різнитися залежно від наявності перешкод (людини, металу, стіни тощо) або перебування в електромагнітному середовищі.
- На чутливість зв'язку BLUETOOTH можуть вплинути вказані нижче умови.
 - Наявна перешкода між апаратом і пристроєм BLUETOOTH, наприклад людина, метал або стіна.
 - Поблизу апарата є пристрій, що працює на частоті 2,4 ГГц, наприклад пристрій бездротової локальної мережі, бездротовий телефон або мікрохвильова піч.
- Оскільки пристрої BLUETOOTH і бездротові локальні мережі (IEEE802.11b/g) використовують однакову частоту, можуть виникати мікрохвильові перешкоди, що спричиняють погіршення швидкості зв'язку, виникнення шуму та неправильне підключення, коли цей апарат використовується поряд із пристроєм бездротової локальної мережі. У такому разі дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.
 - Використовуйте цей апарат на відстані щонайменше 10 м від пристрою бездротової мережі.
 - Якщо цей апарат використовується в радіусі 10 м від пристрою бездротової мережі, вимкніть пристрій бездротової мережі.
 - Установіть цей апарат і пристрій BLUETOOTH якомога ближче один до одного.

- Мікрохвильове випромінювання з пристрою BLUETOOTH може вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Вимикайте цей апарат та інші пристрої BLUETOOTH у наведених нижче місцях, оскільки вони можуть спричинити нещасний випадок.
 - У місцях, де наявний займистий газ, у лікарні, поїзді, літаку або на автозаправній станції.
 - Поблизу автоматичних дверей або пожежних сигналізацій.
- Цей апарат підтримує функції безпеки, які відповідають стандарту BLUETOOTH і призначені для підтримки безпечного підключення під час використання бездротової технології BLUETOOTH, але ці заходи безпеки можуть бути недостатніми залежно від установлених параметрів. Будьте обережні під час використання зв'язку за допомогою бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо відповідальності за витік інформації під час сеансів зв'язку BLUETOOTH.
- Неможливо гарантувати підключення до всіх пристроїв BLUETOOTH.
 - Пристрій із функцією BLUETOOTH має відповідати стандарту BLUETOOTH, визначеному компанією BLUETOOTH SIG, а також має бути автентифікованим.
 - Навіть якщо підключений пристрій відповідає вищезазначеному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої можуть не приєднатися або працювати неправильно: це залежить від функцій або технічних характеристик пристрою.
 - Під час розмови по телефону з використанням функції гучного зв'язку може виникнути шум, що залежить від пристрою або телекомунікаційного оточення.
- Залежно від підключеного пристрою, установлення зв'язку може зайняти деякий час.

Інше


- Використання пристрою BLUETOOTH із мобільними телефонами може виявитися неможливим залежно від умов передавання радіохвиль і місця використання обладнання.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт після використання пристрою BLUETOOTH, негайно припиніть його використання. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого дилера Sony.

У разі виникнення питань або проблем із пристроєм, не описаних у цьому посібнику, зверніться до найближчого дилера Sony.

Технічне обслуговування

Заміна літійового елемента живлення в пульті дистанційного керування

Коли елемент живлення розряджається, відстань дії пульта дистанційного керування скорочується. Замініть елемент живлення новим літійовим акумулятором CR2025. Використання будь-якого іншого елемента живлення може призвести до займання або вибуху.



Примітки щодо літійового акумулятора


- Тримайте літійовий акумулятор у місцях, недоступних для дітей. Якщо хтось проковтнув акумулятор, негайно зверніться до лікаря.
- Для забезпечення належного контакту витріть акумулятор сухою тканиною.
- Установлюючи акумулятор, обов'язково слідкуйте за правильністю полярності.
- Не беріть акумулятор металевим пінцетом, щоб не сталося короткого замикання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне використання акумулятора може призвести до вибуху.
Не можна перезаряджати, розбирати або кидати його у вогонь.

Очищення магнітного гнізда живлення

Пристрій може працювати неналежним чином у випадку забруднення магнітного гнізда живлення, що з'єднує пристрій і смартфон. Щоб запобігти цьому, від'єднайте смартфон і прочистьте магнітне гніздо живлення ватним тампоном. Не докладайте надмірних зусиль. В іншому разі можна пошкодити магнітне гніздо живлення.



Примітки

- З міркувань безпеки вимикайте запалювання та виймайте ключ із замка запалювання перед очищенням магнітного гнізда живлення.
- Заборонено торкатися магнітного гнізда живлення безпосередньо пальцями або будь-яким металевим предметом.

Технічні характеристики

Тюнер

FM

Діапазон настроювання:

FM1/FM2: 87,5–108,0 МГц (з інтервалом 50 кГц)

FM3: 65–74 МГц (з інтервалом 30 кГц)

Гніздо антени:

З'єднувач для зовнішньої антени

Проміжна частота: 25 кГц

Використовувана чутливість: 8 дБф

Вибірковість: 75 дБ при 400 кГц

Відношення сигнал/шум: 80 дБ (стерео)

Розділення: 50 дБ на 1 кГц

Частотна характеристика: 20–15000 Гц

MW/LW

Діапазон настроювання:

MW: 531–1602 кГц

LW: 153–279 кГц

Гніздо антени:

З'єднувач для зовнішньої антени

Проміжна частота:

9124,5 кГц або 9115,5 кГц/4,5 кГц

Чутливість: MW: 26 мкВ, LW: 45 мкВ

Програвач CD

Відношення сигнал/шум: 120 дБ

Частотна характеристика: 10–20000 Гц

Коефіцієнт детонації: поза вимірюваними межами

Кодек: MP3 (.mp3) і WMA (.wma)

Програвач USB

Інтерфейс: USB (високошвидкісний)

Максимальна сила струму: 1 А

1,5 А (коли параметр

[CHARGE]

встановлено на

значення [CHARGE

HIGH])

Максимальна кількість композицій, що

розпізнаються: 10000

Кодек:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) і WAV (.wav)

Бездротовий зв'язок

Система зв'язку:

стандарт BLUETOOTH версії 3.0

Вихід:

стандарт BLUETOOTH Power Class 2

(макс. +4 дБ/мВт)

Максимальна відстань зв'язку:

зона видимості прибл. 10 м*

Частотний діапазон:

2,4 ГГц (2,4000–2,4835 ГГц)

Метод модуляції: FHSS

Сумісні профілі BLUETOOTH*2:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — профіль покращеного розподілу звуку) 1.3
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль дистанційного керування аудіо та відео) 1.5
- HFP (Handsfree Profile — профіль гучного зв'язку) 1.6
- PBAP (Phone Book Access Profile — профіль доступу до телефонної книги)
- SPP (Serial Port Profile — профіль послідовного порту)
- MAP (Message Access Profile — профіль доступу до повідомлень)
- HID (Human Interface Device Profile — профіль взаємодії з користувачем)

- *1 Фактична відстань може різнитися залежно від таких факторів, як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, технічні характеристики антени, операційна система, програмне забезпечення тощо.
- *2 Профілі стандарту BLUETOOTH указують на мету встановлення зв'язку BLUETOOTH між пристроями.

Підсилювач потужності

Вихід: виходи динаміків

Повний опір динаміків: 4–8 Ом

Максимальна вихідна потужність: 55 Вт × 4 (за 4 Ом)

Загальні відомості

Виходи:

Термінал аудіовиходів (передній, задній, сабвуфер)

Антенна з електричним приводом/термінал керування підсилювачем потужності (REM OUT)

Магнітне гніздо живлення

Входи:

Вхідний термінал пульта дистанційного керування

Вхідне гніздо антени

Вхідний термінал MIC

Порт USB

Вимоги до живлення: автомобільний

акумулятор постійного струму напругою 12 В (із заземленням негативного контакту)

Розміри:

прибл. 178 мм × 100 мм × 177 мм (ш/в/г)

Монтажні розміри:

прибл. 182 мм × 111 мм × 160 мм (ш/в/г)

Вага: прибл. 1,4 кг

Комплект постачання:

Основний пристрій (1)

Пульт дистанційного керування (1): RM-X311

Мікрофон (1)

Кабель USB (1)

Частини для встановлення та підключення (1 комплект)

Ваш дилер може не мати в асортименті всього переліченого вище приладдя. Зверніться до дилера для отримання докладнішої інформації.

Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без повідомлення.

Авторські права

Текстовий товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Bluetooth SIG, Inc.; будь-яке використання цих знаків корпорацією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші торговельні марки та товарні назви належать відповідним власникам.

Позначка N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

Windows Media є зареєстрованою торговельною маркою або торговельною маркою Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або в інших країнах.

Даний виріб захищений певними правами інтелектуальної власності корпорації Microsoft Corporation. Використання або поширення такої технології, окрім як у даному пристрої, заборонене без ліцензії корпорації Microsoft або уповноваженого представництва корпорації Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano та iPod touch є торговельними марками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування компанії Apple Inc.

Технологія кодування звуку MPEG Layer-3 та патенти ліцензовані компаніями Fraunhofer IIS та Thomson.

Google, Google Play і Android є торговими марками корпорації Google Inc.

Xperia є торговою маркою та зареєстрованою торговою маркою компанії Sony Mobile Communications AB.

Пошук та усунення несправностей

Наведений нижче контрольний список допоможе вам вирішити проблеми, які можуть виникнути у пристрої.

Перш ніж переглянути наведений нижче контрольний список, перевірте підключення та робочі процедури.

Докладніша інформація про використання запобіжника та зняття пристрою з панелі приладів міститься в посібнику зі встановлення та підключення, що входить до комплексу постачання цього пристрою.

Якщо несправність не вдається усунути, відвідайте веб-сайт служби підтримки, зазначений на останній сторінці.

Загальні відомості

Живлення не подається на пристрій.

- Якщо пристрій вимкнено, а дисплей згас, використання пульта дистанційного керування неможливе.
 - Увімкніть пристрій.

Звук відсутній.

- Регулятор рівня сигналу [FADER] не встановлено в положення для системи з 2 динаміками.

Відсутній звуковий сигнал.

- Підключено додатковий підсилювач потужності, а вбудований підсилювач не використовується.

Вміст пам'яті стерто.

- Шнур живлення або елемент живлення відключено або не підключено належним чином.

Збережені в пам'яті радіостанції та показник правильного часу стерті.

Перегорів запобіжник.

У пристрої виникає шум під час зміни положення замка запалювання.

- Шнури неправильно підключені до додаткового гнізда живлення автомобіля.

Під час відтворення або прийому запускається демонстраційний режим.

- Якщо не виконувати ніяких дій протягом 5 хвилин, коли увімкнено [DEMO-ON], запуститься демонстраційний режим.
 - Установіть значення [DEMO-OFF] (стор. 20).

Індикація у віконці дисплея зникла або не відображається.

- Регулятор підсвічування встановлено в положення [DIM-ON] (стор. 20).

- Дисплей вимикається, якщо натиснути й потримати кнопку OFF протягом 2 секунд.
 - Натисніть кнопку SOURCE та утримуйте її, доки дисплей не увімкнеться.

Кнопки операцій не функціонують.

Диск не виймається.

- Натисніть кнопки SRC і VOLUME – на основному пристрої та утримуйте їх довше 2 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
 - Вміст, збережений у пам'яті, буде стерто.
 - З міркувань безпеки не виконуйте операцію перезавантаження під час керування автомобілем.

Смартфон, підключений через кабель USB, не заряджається.

- Переконайтеся, щоб кабель підключений належним чином.
- Встановіть для параметра [CHARGE] значення [CHARGE STD] (стор. 19).

Радіоприйом

Не приймаються сигнали радіостанцій.

Звук супроводжується шумами.

- Неправильне підключення.
 - Перевірте підключення автомобільної антени.
 - Якщо антена з електричним приводом не висувається, перевірте підключення проводу керування антеною з електроприводом.

Не вдається знайти запрограмовані станції.

- Трансльований сигнал надто слабкий.

RDS

Не приймаються послуги RDS.

- Вибрано діапазон FM3.
 - Виберіть діапазон FM1 або FM2.
- Послуги RDS (системи радіоданих) недоступні в поточному регіоні.

Після кількох секунд прослуховування запускається функція SEEK.

- Станція не є TP-станцією або транслює слабкий сигнал.
 - Вимкніть TA (стор. 11).

Немає повідомлень про поточну ситуацію на дорогах.

- Увімкніть TA (стор. 11).
- Станція не транслює повідомлення про поточну ситуацію на дорогах, незважаючи на те, що є TP-станцією.
 - Налаштуйте іншу станцію.

PTY відображає [- - - - -].

- Поточна станція не є RDS-станцією.
- Не отримано даних RDS.
- Станція не вказує тип передачі.

Назва програмної послуги блимає.

- Для цієї станції немає альтернативної частоти.
 - Натисніть ◀/▶ коли блимає назва програмної послуги. З'явиться повідомлення [PI SEEK], і пристрій почне шукати іншу частоту з такими самими даними PI (програмна ідентифікація).

Відтворення CD

Не відтворюється диск.

- Диск пошкоджений або забруднений.
- Диски CD-R/CD-RW не призначені для відтворення звуку (стор. 22).

Неможливо відтворити файли MP3/WMA.

- Диск несумісний із форматом і версією MP3/WMA. Для отримання докладних відомостей про відтворювані диски та формати див. веб-сайт служби технічної підтримки.

Файли MP3/WMA потребують більше часу для початку відтворення, ніж інші.

- Наведені нижче диски потребують більше часу для початку відтворення:
 - диск, записаний зі складною структурою дерева файлів;
 - диск, записаний у режимі Multi Session;
 - диск, на який можна додавати файли даних.

Звук переривається.

- Диск пошкоджений або забруднений.

Відтворення USB

Не можна відтворювати елементи через концентратор USB.

- Пристрою не вдається розпізнати пристрій USB через концентратор USB.

Для початку відтворення із пристрою USB потрібно більше часу.

- Структура дерева файлів у пристрої USB складна.

Переривчастість звуку.

- Звук може перериватися, якщо швидкість передачі перевищує 320 Кбіт/с.

Назва програми не відповідає дійсній програмі в App Remote.

- Запустіть потрібну програму знову за допомогою програми App Remote.

Функція NFC

З'єднання за допомогою функції One touch (NFC) неможливе.

- Якщо смартфон не реагує на торкання.
 - Переконайтеся, що на смартфоні ввімкнено функцію NFC.
 - Перемістіть область позначки N смартфона ближче до області позначки N цього апарата.
 - Якщо смартфон у чохла, вийміть його.
- Чутливість NFC під час прийому залежить від пристрою.
 - Якщо з'єднання зі смартфоном за допомогою функції One touch не вдається встановити кілька разів, установіть з'єднання BLUETOOTH вручну.

Функція BLUETOOTH

Пристрій, до якого виконується підключення, не може виявити цей апарат.

- Перш ніж створювати пару, установіть у цьому апараті режим очікування створення пари.
- Якщо цей апарат уже підключено до пристрою BLUETOOTH, його не можна виявити з іншого пристрою.
 - Припиніть поточне підключення та здійсніть пошук цього апарата з іншого пристрою.
- Після створення пари увімкніть вихід сигналу BLUETOOTH (стор. 8).

Підключення неможливе.

- Підключенням можна керувати з однієї сторони (цей апарат або пристрій BLUETOOTH), але не з обох.
 - Підключіться до цього апарата із пристрою BLUETOOTH або навпаки.

Не відображається ім'я виявленого пристрою.

- Залежно від стану іншого пристрою, може не вдатися отримати ім'я.

Немає сигналу дзвінка.

- Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки VOL +/- під час отримання виклику.
- Залежно від пристрою, який здійснює підключення, сигнал дзвінка може бути надіслано неналежним чином.
 - Установіть для параметра [RINGTONE] значення [1] (стор. 21).
- Передні гучномовці не підключено до пристрою.
 - Підключіть передні гучномовці до пристрою. Сигнал дзвінка виводиться лише з передніх гучномовців.

Не чути голос співрозмовника.

- Передні гучномовці не підключено до пристрою.
 - Підключіть передні гучномовці до пристрою.
- Голос співрозмовника виводяться лише з передніх гучномовців.

Співрозмовник каже, що гучність занадто низька або висока.

- Відрегулюйте гучність до потрібного рівня, налаштувавши підсилення мікрофона (стор. 16).

Під час телефонних розмов виникає відлуння або шум.

- Знизьте гучність.
- Установіть для режиму EC/NC значення [EC/NC-1] або [EC/NC-2] (стор. 16).
- Якщо чути гучний навколишній шум, окрім звуку телефонної розмови, спробуйте зменшити рівень цього шуму.
 - Наприклад, якщо через відкрите вікно чути шум від дорожнього руху та інші звуки, закрийте вікно. Якщо кондиціонер повітря працює надто гучно, зменште його потужність.

Телефон не підключено.

- Коли відтворюється аудіо через BLUETOOTH, телефон не підключається навіть у разі натискання кнопки CALL.
 - Установіть підключення з телефону.

Якість звуку на телефоні незадовільна.

- Якість звуку в телефоні залежить від умов прийому, у яких перебуває стільниковий телефон.
 - Якщо якість прийому незадовільна, перемістіть автомобіль у місце, де сигнал для стільникового телефону буде сильнішим.

Гучність підключеного аудіопристрою низька (висока).

- Рівень гучності залежить від аудіопристрою.
 - Відрегулюйте гучність підключеного аудіопристрою або цього апарата.

Трапляються пропуски звуку під час відтворення даних з аудіопристрою BLUETOOTH.

- Зменште відстань між апаратом і аудіопристроєм BLUETOOTH.
- Якщо аудіопристрій BLUETOOTH зберігається у футлярі, що перешкоджає передаванню сигналу, вийміть аудіопристрій із футляра під час використання.
- Поряд використовуються кілька пристроїв BLUETOOTH або інших пристроїв, що випромінюють радіохвилі.
 - Вимкніть інші пристрої.
 - Збільште відстань від інших пристроїв.

- Відтворення звуку припиняється в ту мить, коли встановлюється підключення між апаратом і стільниковим телефоном. Це не є несправністю.

Підключеним аудіопристроєм BLUETOOTH неможливо керувати.

- Переконайтеся, що підключений пристрій BLUETOOTH підтримує AVRCP.

Деякі функції не працюють.

- Перевірте, чи підтримує відповідні функції пристрій, з яким встановлюється підключення.

Виконується автоматична відповідь на дзвінок.

- Підключений телефон настроєно на автоматичну відповідь на дзвінок.

Не вдалося об'єднати пристрої в пару через перевищення часу очікування.

- Для деяких пристроїв, які встановлюють підключення, максимальний проміжок часу для об'єднання в пару може бути короткий.
 - Спробуйте завершити процедуру створення пари за цей проміжок часу.

Функція BLUETOOTH не працює.

- Вимкніть пристрій, утримуючи натиснутою кнопку OFF довше 2 секунд, а потім увімкніть його.

Не виводиться звук із динаміків під час викликів handsfree.

- Якщо звук виводиться через стільниковий телефон, настройте стільниковий телефон на виведення звуку через динаміки автомобіля.

Назва програми не відповідає дійсній програмі в App Remote.

- Запустіть потрібну програму знову за допомогою програми App Remote.

Під час виконання програми App Remote через BLUETOOTH дисплей автоматично перемикається в режим [BT AUDIO].

- Програма App Remote або функція BLUETOOTH не працюють.
 - Перезапустіть програму.

Індикація помилок/повідомлення

ERROR

- Диск забруднений або вставлений нижньою стороною догори.
 - Почистьте диск або вставте його правильно.
- Вставлено порожній диск.
- Диск не може відтворитися через проблему.
 - Вставте інший диск.

- Не вдалося автоматично розпізнати пристрій USB.
 - Підключіть його знову.
- Натисніть ▲ (вийняти диск), щоб вийняти диск.

HUB NO SUPRT (концентратори не підтримуються)

- Цей пристрій не підтримує концентратори USB.

IPD STOP (зупинення iPod)

- Коли повторне відтворення не ввімкнено, завершується відтворення першої композиції в альбомі.

Музична програма в iPod/iPhone припиняє роботу.

- Натисніть кнопку PAUSE, щоб почати відтворення знову.

NO AF (альтернативні частоти відсутні)

- Для цієї станції немає альтернативної частоти.
 - Натисніть ◀/▶ коли блимає назва програмної послуги. Апарат почне шукати іншу частоту з такими самими даними PI (ідентифікація програми) (з'явиться повідомлення [PI SEEK]).

NO DEV (пристрій відсутній)

- Вибрано джерело [USB] за відсутності підключеного пристрою USB. Під час відтворення відключено пристрій USB або кабель USB.
 - Слід підключити пристрій USB та кабель USB.

NO MUSIC

- Диск або пристрій USB не містить музичних файлів.
 - Вставте музичний CD у пристрій.
 - Підключіть пристрій USB, який містить музичні файли.

NO TP (програми про ситуацію на дорогах відсутні)

- Пристрій продовжуватиме пошук доступних TP-станцій.

OVERLOAD

- Пристрій USB переповнений.
 - Від'єднайте пристрій USB, а потім змініть джерело, натиснувши кнопку SOURCE.
 - Пристрій USB несправний, або підключено пристрій, який не підтримується.

PUSH EJECT (натисніть кнопку виймання)

- Диск неможливо вийняти.
 - Натисніть ▲ (вийняти диск).

READ

- Пристрій зчитує всю інформацію про композиції та альбоми на диску.
 - Дочекайтеся завершення зчитування — відтворення розпочнеться автоматично. Залежно від структури диска цей процес може тривати більше хвилини.

USB NO SUPRT (USB не підтримується)

- Підключений пристрій USB не підтримується.
 - Для отримання докладних відомостей про сумісність пристрою USB див. веб-сайт підтримки.

[L L L L] або [7 7 7 7]

- Під час прокручування диска назад або вперед досягнуто початку або кінця диска, й подальше прокручування неможливе.

[_]

- Символ неможливо відобразити.

Для функції BLUETOOTH:

BT BUSY (функція BLUETOOTH зайнята)

- Телефонна книга та журнал викликів стільникового телефону недоступні з цього пристрою.
 - Трохи зачекайте та повторіть спробу.

ERROR

- Не вдалось ініціалізувати BT.
- Не вдалось отримати доступ до телефонної книги.
- Вміст телефонної книги змінено під час отримання доступу до стільникового телефону.
 - Повторно отримайте доступ до телефонної книги на стільниковому телефоні.

MEM FAILURE (помилка пам'яті)

- Цьому пристрою не вдалося зберегти контакт для попередньо встановленого набору.
 - Переконайтеся, що номер, який потрібно зберегти, правильний (стор. 15).

MEMORY BUSY

- Цей пристрій зберігає дані.
 - Зачекайте, доки збереження буде завершено.

NO DEV (пристрій відсутній)

- Вибрано джерело аудіосигналу BLUETOOTH, але не підключено аудіопристрій BLUETOOTH. Аудіопристрій BLUETOOTH відключено під час виклику.
 - Обов'язково підключіть аудіопристрій BLUETOOTH.

- Джерелом BLUETOOTH вибрано телефон, але не підключено стільниковий телефон.
Стільниковий телефон відключено під час виклику.
— Обов'язково підключіть стільниковий телефон.

P EMPTY (попередньо встановлений номер порожній)

- Список номерів попередньо встановленого набору пустий.

UNKNOWN

- Не можна відобразити ім'я або номер телефону під час перегляду телефонної книги або журналу викликів.

WITHHELD

- Співрозмовник приховує номер телефону.

Для використання програми App Remote:

APP ----- (програма)

- Підключення до програми не здійснено.
— Знову підключіться до iPhone.

APP DISCNET (зв'язок із програмою розірвано)

- Зв'язок з App Remote не встановлено.
— Встановіть зв'язок із програмою App Remote (стор. 17).

APP MENU (меню програми)

- Якщо на пристрої iPhone або телефоні з ОС Android відкрито меню, неможливо виконувати операції із кнопками.
— Вийдіть із меню на iPhone або телефоні з ОС Android.

APP NO DEV (відсутній пристрій із програмою)

- Пристрій зі встановленою програмою не підключено.
— Підключіть пристрій і знову встановіть підключення до iPhone.

APP SOUND (звук програми)

- Якщо на пристрої iPhone або телефоні з ОС Android відкрито меню налаштувань звуку, неможливо виконувати операції з кнопками.
— Вийдіть із меню налаштувань звуку на iPhone або телефоні з ОС Android.

OPEN APP (відкриття програми)

- Програму «App Remote» не запущено.
— Запустіть програму на iPhone.

Якщо наведені поради не допомагають вирішити проблему, проконсультуйтеся з найближчим дилером Sony.

Якщо пристрій здається в ремонт через проблему з відтворенням диска CD, захопіть із собою диск, під час відтворення якого виникла проблема.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

About iPod

- You can connect to the following iPod models. Update your iPod devices to the latest software before use.

Compatible iPhone/iPod models

Compatible Model	USB
iPhone 5s	<input type="radio"/>
iPhone 5c	<input type="radio"/>
iPhone 5	<input type="radio"/>
iPhone 4s	<input type="radio"/>
iPhone 4	<input type="radio"/>
iPhone 3GS	<input type="radio"/>
iPhone 3G	<input type="radio"/>
iPod touch (5th generation)	<input type="radio"/>
iPod touch (4th generation)	<input type="radio"/>
iPod touch (3rd generation)	<input type="radio"/>
iPod touch (2nd generation)	<input type="radio"/>
iPod classic	<input type="radio"/>
iPod nano (7th generation)	<input type="radio"/>
iPod nano (6th generation)	<input type="radio"/>
iPod nano (5th generation)	<input type="radio"/>
iPod nano (4th generation)	<input type="radio"/>
iPod nano (3rd generation)	<input type="radio"/>

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

Сайт підтримки

У випадку виникнення будь-яких питань або для отримання найновіших відомостей щодо цього продукту відвідайте вказаний нижче веб-сайт:

Сайт для получения поддержки

В случае возникновения вопросов и для получения самых последних сведений о данном продукте посетите следующий веб-сайт:

<http://support.sony-europe.com/>

Зарегистрируйте ваш продукт на:
Зареєструйте свій продукт он-лайн на:

www.sony-europe.com/myproducts

Импортер на территории стран Таможенного союза
ЗАО "Сони Электроникс", Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать претензии
от потребителей на территории Казахстана

ЗАО "Сони Электроникс"

Представительство в Казахстане,
050059, Алматы, улица Иванилова, д. 58

Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан
кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы «Сони Электроникс» ЖАК Өкілдігі
050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation Printed in Thailand



* 4 5 3 3 7 3 8 6 2 * (1)