

STAYER

Руководство по эксплуатации



SSG-750

**Пистолет
скобозабивной электрический**

KRAFTOOL I/E GmbH Germany DE-49624 Lönninge, Alter Postweg 1b
Крафтул И/Е ГмбХ Германия, Лонинген, Альтер Поствег 1б

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик моделей оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к настоящему «Руководству по эксплуатации».



www.stayer-tools.com

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в разделе 3;

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Храните данный паспорт в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Электроинструмент является источником повышенной травматической опасности.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Пистолет скобозабивной электрический (далее – пистолет) предназначен для крепления при помощи специальных скоб и гвоздей различных материалов (тканей, пленок, кожи, панелей и т. д.), а также для соединения изделий из различных материалов (дерева, пластика) при строительных, отделочных и ремонтных работах.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел 6 «Указания по технике безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

1.2. Пистолет предназначен для бытового использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +5 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

1.3. Изделие соответствует стандартам безопасности труда и методам испытаний:

- общим по ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-2-1-90);
- безопасности по ГОСТ 30701-2001;
- вибрации по ГОСТ 17770-86;
- шуму по ГОСТ 12.2.030-2000;
- электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

1.4. Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

1.5. В связи с продолжением работы по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.



ВНИМАНИЕ!

Ударный механизм большой мощности и острые крепежные элементы представляют повышенную опасность. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не нажимайте язычок предохранителя какими-либо частями тела. Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

Применение пистолета в промышленных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Следите за тем, что Вы делаете. Не работайте с изделием, если Вы утомились, приняли алкоголь или лекарства, которые могут вызвать сонливость.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для заметок

Номинальное напряжение питания, В	220
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	750
Максимальная производительность, уд/мин	20
Тип и размер применяемых скоб, (ШхТ, мм): - Rapid 53 - Bosch 53	11,4x0,74 11,4x0,74
Тип и размер применяемых гвоздей, (ШхТ, мм): - Rapid 300 - Bosch 47	1,8x1,25 1,8x1,25
Длина применяемого крепежа, мм - скоба - гвоздь	8 – 16 14 – 16
Уровень звукового давления, дБ	78.4
Уровень звуковой мощности, дБ	91.4
Среднеквадратичное виброускорение, м/с ²	3.563
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Масса, кг	0,95
Срок службы, лет	5

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

Пистолет скобозабивной	1 шт.
Скобы	100 шт.
Гвозди	50 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Убедитесь в отсутствии повреждений инструмента и комплекта деталей, которые могли возникнуть при транспортировании.

4.2. Приготовьтесь к работе:

- приготовьте обрабатываемые заготовки, используемые материалы;
- примерьте сопряжение соединяемых заготовок, по возможности зафиксируйте соединение;

Внимание! Располагайте обрабатываемые заготовки на ровной, плоской поверхности - лежащие на буграх и перегибах заготовки при ударе бойка могут треснуть или сместиться и нанести травмы или повреждения оператору.

- примерьте ткань наложением на обтягиваемую заготовку, заметьте складки (на углах, перегибах) и продумайте последовательность натяжения и крепления ткани.

4.3. Порядок работы:

- включите изделие в сеть;
- включите пистолет выключателем 4;
- установите его бойком в нужном месте на обрабатываемую заготовку и **ПЛОТНО** прижмите к прикрепляемым поверхностям;

Примечание! Для предотвращения травм и повреждений при случайном нажатии на спусковой курок, пистолет оборудован предохранительным устройством, исключающим возможность срабатывания без плотного прижатия пистолета к поверхности обрабатываемой заготовки.

Внимание! Во избежание травм и повреждений **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не нажимайте язычок 1 предохранителя какими-либо частями тела. Не фиксируйте язычок в постоянно нажатом положении и не оставляйте включенный в сеть пистолет с зафиксированным язычком.

- нажмите спусковой курок.

Примечание! При работе возможно заклинивание бойка (вследствие перекоса скобы, гвоздя или их попадания в твердый материал). Для освобождения бойка отключите изделие от электрической сети, нажмите рычаг фиксации магазина и вытяните его. Извлеките, если необходимо, скобу из полости и установите магазин обратно до щелчка.

По окончании работы выключите пистолет выключателем 4.

заполняется сервисным центром	Дата приема	М.П.	✂	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН		Г
	Дата выдачи			Изделие		
	Особые отметки			Дата продажи		
заполняется сервисным центром	Дата приема	М.П.	✂	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН		Д
	Дата выдачи			Изделие		
	Особые отметки			Дата продажи		
заполняется сервисным центром	Дата приема	М.П.	✂	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН		Е
	Дата выдачи			Изделие		
	Особые отметки			Дата продажи		

5.15. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

5.16. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

5.17. В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта..

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и инструмент на отсутствие видимых механических повреждений, подвижные части на функционирование. Не используйте изделие с поврежденными элементами (выключателем, бойком, электромагнитом, корпусом и т. д.) – это может привести к травме и иным повреждениям.

6.2. Не работайте при слабом освещении и захламленном рабочем месте. Беспорядок и недостаточное освещение могут привести к травмам и несчастным случаям.

6.3. Надежно крепите обрабатываемые заготовки. Перед обработкой деревянных заготовок предварительно убедитесь в отсутствии в них металлических предметов (гвоздей, шурупов и т. д.).

6.4. Берегите себя от удара электрическим током. Во время работы избегайте соприкосновения с заземленными предметами: трубопроводами, радиаторами отопления, газовыми плитами, бытовыми приборами и т. д.

6.5. Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убедитесь, что выключатель 4 находится в выключенном положении.

6.6. Избегайте случайного срабатывания инструмента. Во избежание травм и повреждений **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не нажимайте язычок предохранителя 1 какими-либо частями тела. Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

Не перемещайте его подключенным к электрической сети. Не оставляйте электроинструмент, подключенный к электрической сети, без присмотра.

Не допускайте использования изделия посторонними лицами или детьми.

6.7. Любые операции по извлечению застрявших скоб или освобождению заклиненного бойка производите только при отключенном от сети изделии.

6.8. Берите и переносите изделие только за изолированные части корпуса.

6.9. Всегда отключайте кабель питания от сети после окончания работы и перед какими-либо работами с изделием.

заполняется сервисным центром	Дата приема	М.П.	✂	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А	
	Дата выдачи			Изделие	
	Особые отметки			Дата продажи	
заполняется сервисным центром	Дата приема	М.П.	✂	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН Б	
	Дата выдачи			Изделие	
	Особые отметки			Дата продажи	
заполняется сервисным центром	Дата приема	М.П.	✂	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН В	
	Дата выдачи			Изделие	
	Особые отметки			Дата продажи	
	Дата приема			Дата приема	Клиент
	Дата выдачи			Дата выдачи	
	Особые отметки			Клиент	

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Электроинструмент изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий производителя и признан годным к эксплуатации.

Электроинструмент упакован согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска: 28 ОКТ 2007 Приемку произвел: _____
(число, месяц, год) (штамп приемщика)

КОНТРОЛЕР № 5

Упаковку произвел: _____
(штамп упаковщика)

УПАКОВЩИК №3

Гарантийный талон

Изделие _____

Модель _____ № Изделия _____

Торговая организация _____

Дата продажи _____

Электроинструмент получен в исправном состоянии и полностью укомплектован. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

М.П.
торговой
организации

Подпись покупателя: _____

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить:

- изделие;
- правильно заполненный гарантийный талон.

6.10. Берегите кабель от воздействия тепла и масла, от соприкосновения с острыми и режущими предметами. Не перемещайте изделие за кабель, не перегибайте его. Не извлекайте вилку из розетки за кабель.

При видимом механическом повреждении электрического кабеля его должны заменить только в сервисном центре.

6.11. Не чистите изделие с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или растворителей. Применяйте для этого только влажную ветошь, предварительно отключив изделие от сети.

6.12. Не накрывайте воздухозаборные отверстия изделия.

6.13. Не прикасайтесь к работающим, движущимся (под кожухами, крышками) частям изделия.

6.14. Не работайте и не храните изделие при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман, прямые солнечные лучи).

6.15. Применяйте только соответствующие крепежные элементы. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте принадлежности, не соответствующие приведенным в настоящем Руководстве требованиям.

6.16. Не используйте изделие для выполнения работ, не связанных с его назначением, даже если оно подходит по параметрам.

6.17. Для выполнения тяжелых работ не используйте машины малой мощности. Применение изделия не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

6.18. Не пытайтесь модифицировать, усовершенствовать изделие каким-либо способом. Использование любого аксессуара, который не рекомендован, может привести к поломке инструмента и причинить вред здоровью.

6.19. Ремонт должен осуществляться только в специализированных сервисных центрах с использованием запасных частей фирмы-изготовителя.

6.20. При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (отскоков скоб и расщепленных заготовок), используйте средства индивидуальной защиты.

6.21. Настоящее изделие соответствует российским и международным стандартам и требованиям безопасности.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Храните электроинструмент в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

7.2. Хранение и транспортирование электроинструмента осуществляйте в коробках или кейсах.

7.3. Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом на электронный адрес: stayer@stayer-tools.com.

8.1. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

8.2. Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

8.3. Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за авторизованным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.

8.4. Гарантийный срок изделия составляет 2 года со дня продажи изделия.

8.5. Гарантия не распространяется:

8.5.1. На неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения пользователем требований руководства по эксплуатации.

8.5.2. Если инструмент, принадлежности и расходные материалы использовались не по назначению.

8.5.3. На механические повреждения (трещины, сколы и т. д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

8.5.4. На изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или угливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

8.5.5. При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

8.5.6. В случае использования принадлежностей и расходных материалов, не рекомендованных или не одобренных производителем.

8.5.7. На принадлежности, запчасти и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, угольные щетки, аккумуляторные батареи, ножи, пилки, пильные диски, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т. п.

8.5.8. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне авторизованного сервисного центра.

8.5.9. При сильном внешнем и внутреннем загрязнении изделия.

8.5.10. На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

8.5.11. На неисправности изделия, возникшие вследствие событий непреодолимой силы.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
1. Изделие не работает при включении	1. Нет напряжения в сети	1. Проверьте напряжение сети
	2. Неисправен выключатель или электронный компонент	2. Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	3. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	3. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
2. Изделие не работает на полную мощность (забивает крепеж полностью или не забивает совсем)	1. Низкое напряжение сети	1. Проверьте напряжение в сети
	2. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	2. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	3. Недостаточный ход или заклинивание бойка из-за механического повреждения изделия или перекоса крепежа	3. Устраните перекося или обратитесь в сервисный центр для ремонта
	4. Неисправен выключатель или электронный компонент	4. Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	5. Недостаточный прижим инструмента к поверхности	5. Увеличьте усилие прижима
3. Изделие остановилось при работе	1. Пропадание напряжения	1. Проверьте напряжение в сети
	2. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	2. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	3. Заклинивание бойка (например, из-за перекоса крепежа)	3. Освободите боек или обратитесь в сервисный центр для ремонта
4. Изделие перегревается	1. Интенсивный режим работы,	1. Измените режим работы
	2. Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	2. Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	3. Заклинивание в механизме	3. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	4. Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	4. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
5. Результат работы неудовлетворительный (например, скобы забиваются с перекосом, часто заклинивает боек)	1. Увеличение зазоров вследствие нагрева изделия и проскакивание бойка или увод скобы	1. Дайте изделию остыть